



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 328200120 Elektrolobezka Devron Zerga EH-100




OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
DISPLEJ	4
ZOSTAVENIE	5
NABÍJANIE	5
AKO ZAČAŤ	5
ÚDRŽBA	6
ZLOŽENIE/ROZLOŽENIE	6
PARAMETRE	7
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	8

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Pozorne si prečítajte manuál.
- Vyhnite sa jazde v daždi.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri riadení v zhoršenej viditeľnosti, v zlom počasí, prípadne večer.
- Počas jazdy na nerovnom teréne dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Nezrýchľujte počas jazdy z kopca.
- Nepri dávajte rýchlosť, ak kolobežku tlačíte.
- Vyhnite sa narážaniu do prekážok.
- Nevozte ťažké predmety na kormidle.
- Ak používate motor kolobežky, neodrážajte sa.
- Nejazdite na verejných komunikáciách.
- Neotáčajte prudko kormidlo počas jazdy.
- Nejazdite do vody hlbšej ako 2 cm.
- Len pre jednu osobu súčasne.
- Nešliapte na zadný blatník.
- Nesiahajte na brzdové doštičky.
- Počas jazdy sa držte kormidla.
- Nejazdite po schodoch a s kolobežkou neskáčte.
- Jazdite opatrne v obytných zónach.
- Čím rýchlejšie idete tým viac sa predĺži Vaša brzdná dráha.
- Jazdite pomaly v neznámom teréne.
- Ak kolobežku požičiavate, vždy zoznámte dotýčnú osobu s bezpečnostnými predpismi.
- Noste osobné ochranné prostriedky (helmu, chrániče kolien a lakťov) a vhodnú obuv.
- Nekladte batériu do ohňa alebo blízko ohňa.

POPIS PRODUKTU



1. Akcelerátor
2. Ovládací panel
3. Brzda
4. Skladací mechanizmus
5. Motor kola
6. Nabíjací port
7. Pracka / úchyt
8. Svetlo brzdy
9. Brzdové doštičky
10. Stojan
11. Nášľapná doska

DISPLEJ



1. Aktuálna rýchlosť.
2. Indikátor módu rýchlosti: Dióda zobrazuje nízku rýchlosť max. 15 km/h (zelené svetlo) alebo vysokú rýchlosť max. 20 km/h (červené svetlo).
3. Indikátor batérie: 3 rozsvietené diódy - 100% - 86%, 2 rozsvietené diódy - 85 - 71% zostávajúcej batérie.
4. Kolobežku zapnete stlačením tlačidla. Kolobežku vypnete podržaním tlačidla po dobu 2 sekúnd. Dvojitým rýchlym stlačením prepnete medzi rýchlostnými režimami.

ZOSTAVENIE

1. Upevnite hlavnú tyč rukoväte. (Obr. 1)
2. Pripevnite kormidlo na hlavnú tyč. (Obr. 2)
3. Použite šesťhranný kľúč pre utiahnutie oboch skrutiek. (Obr. 3)
4. Po inštalácii sa pokúste zapnúť kolobežku. (Obr. 4)

Obrázok 1



Obrázok 2



Obrázok 3



Obrázok 4



NABÍJANIE



1



2



3

1. Otvorte gumovú krytku	2. Pripojte nabíjačku	3. Po nabití zavrite otvor gumovou krytkou
--------------------------	-----------------------	--

AKO ZAČAŤ

1. Zapnite kolobežku a skontrolujte stav batérie.
2. Začnite jazdu tak že jednu nohu položíte na nášľapnú dosku a druhou sa začnite odrážať.

3. Potom čo získate rýchlosť môžete pridať rýchlosť. Dajte obe nohy na nášľapnú dosku!
4. Zrýchliť a spomaliť môžete pomocou akceleračného a brzdného pedálu a zastaviť pomocou brzd.
5. Zatačajte pomaly a zľahka sa nakloňte v smere zatačania.

ÚDRŽBA

Čistenie

- Používajte len mokrá handričku na odstránenie nečistôt. Pre odolnejšie nečistoty môžete použiť trochu zubnej pasty a kefu, potom špinu zotrite handričkou. Nepoužívajte benzín, alkohol, korozívne alebo iné agresívne čistiace prostriedky. Nepoužívajte vysokotlakový čistič. Pri čistení vodou zaistíte všetky elektronické súčasti.

Skladovanie


- Kolobežku skladujte na suchom a tienistom mieste a vyhnite sa dlhodobému vystaveniu slnečnému svetlu, prehriatiu alebo príliš chladnému prostrediu.

Batéria

- Používajte len originálne batérie.
- Nedotýkajte sa kontaktu batérie a neotvárajte kryt batérie. Nedotýkajte sa kontaktov kovovým predmetom. Môžete batérie poškodiť s spôsobiť úraz sebe alebo svojmu okoliu.
- Používajte iba originálnu nabíjačku.
- Dobíjaním batérie po každom použití môžete predĺžiť jej životnosť.
- Nevystavujte batérie teplotám vyšším ako 50 °C a nižším ako -20 °C.
- Nekladte batériu v blízkosti ohňa alebo ju nehádzajte do ohňa.
- Pokiaľ nebudete batériu používať dlhšie ako 30 dní, plne ju dobite a potom ju nabíjajte každých 30 dní.
- Absolútne vybitie batérie môže znížiť jej životnosť.
- V studenom prostredí je efektívnosť batérie znížená.

Brzdy

- Povoľte brzdy pomocou M5 kľúča.
- Pokiaľ chcete brzdy povoliť, musíte povoliť brzdacie lanko a potom späť upevniť brzdacie doštičky.
- Pokiaľ chcete brzdy utiahnuť, musíte utiahnuť brzdacie lanko a potom späť upevniť brzdacie doštičky.




Kolesá

Kolesá môžete nafúknuť. Odstráňte ventily a dofúkajte kolesá. Potom ventily nasadte späť.

ZLOŽENIE/ROZLOŽENIE

Vypnite kolobežku. Uvoľnite skladací mechanizmus a zaistite hlavné tyč do pracky na zadnom blatníku.



PARAMETRE

Životnosť batérie závisí od mnohých faktorov ako je hmotnosť používateľa a okolitá teplota. Ideálne podmienky sú: hmotnosť používateľa 75 kg a okolitá teplota 25 °C.

Rozmery	dĺžka x šírka x výška	1080 x 430 x 1140 mm
	Zložená: dĺžka x šírka x výška	1080 x 430 x 490 mm
Hmotnosť		12.5 kg
Požiadavky	Max. záťaž	120 kg
	Vek	od 16 rokov
	Výška	120 – 200 cm
Parametre	Max. rýchlosť	20 km/h
	Dojazd	18 – 25 km
	Uhol stúpania	15°
	Pracovná teplota °C	od -10 °C do 40 °C
	Skladovacia teplota °C	od -20 °C do 45 °C
	Úrovne ochrany	IP54
Batéria	Menovité napätie	36 V
	Max. nabíjacie napätie (VDC)	42 V
	Menovitá kapacita (Wh)	250
Motor	Menovitý výkon (W)	250 W
	Max. výkon (W)	500 W
Nabíjačka	Menovitý výkon (W)	71 W
	Príkon (VAC)	110 – 210 V
	Menovité výstupné napätie (VDC)	42 V
	Výstupný prúd (A)	1.7 V
	Doba nabíjania	cca 3 hodiny

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: