




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 3340 Športtester inSPORTline BN-M31



Obsah

ZDRAVOTNÉ ODPORÚČANIE.....	3
ŠPECIFIKÁCIE	3
Hodinkový prijímač.....	3
Vysielač a hrudný pás.....	4
AKO NOSIŤ HRUDNÝ PÁS	4
FUNKCIE	4
REŽIM ZMIEN	5
REŽIM DÁTUMU/ČASU	5
NOČNÉ VIDENIE (podsvietenie displeja)	5
NASTAVENIE CIEĽOVEJ ZÓNY	6
REŽIM MERANIA	6
Stopky	6
Okruh	6
Podržanie stopiek	7
Prehliadanie výsledkov okruhov	7
Vynulovanie stopiek	7
CIEĽOVÁ ZÓNA HODNÔT SRDCOVÉHO TEPU	8
AVG tep – priemerný srdcový tep	8
Kalórie	8
Alarm pre TZ	9
Zobrazenie maximálneho srdcového tepu počas cvičenia	9
CYKLOADAPTÉR	9
ÚDRŽBA	9
Batérie a ich výmena	9
RIEŠENIE PROBLÉMOV	10
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	10
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	10

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre efektívne používanie výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre neskoršie nahliadnutie.



- (A) - Čas
- (B) - ↑ a ↓ nad alebo pod cieľovou zónou
- (C) - Alarm ON (zapnutý)
- (D) - Deň v týždni/Dátum, kalendár
- (E) - Aktuálny srdcový tep (HR)
- (F) - Symbol srdca bliká pri meraní tepu

Športtester pre atlétov je Váš NAJ fitness produkt, ktorý Vás prevádza pri dosahovaní cieľov v oblasti telesnej kondície a zdravého životného štýlu.

ZDRAVOTNÉ ODPORÚČANIE


Športtester slúži iba k meraniu srdcového tepu počas cvičenia a nie je schopný predvídať úroveň záťaže, ktorá je pre Vaše telo bezpečná. Nie je určený pre účely lekárskej diagnostiky alebo prevencii problémov so srdcom. Skôr ako začnete športtester používať, poraďte sa so svojím lekárom. Lekárska konzultácia je vhodná hlavne pokiaľ ste boli dlhšiu dobu neaktívny, mali ste v minulosti problémy so srdcom, fajčíte, máte vysoký krvný tlak a/alebo nadváhu. Pokiaľ používate kardiostimulátor, nepoužívajte športtester bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom.

ŠPECIFIKÁCIE

Hodinkový prijímač

Hladina tepovej frekvencie	30 – 240 tepov/min
Presnosť merania	± 1 tep za min
Prevádzková teplota	0 °C – 50 °C
Teplota skladovania	-20 °C – 80 °C
Batéria	Lítiový článok 3V 2032
Hmotnosť	30,6 g

Vysielač a hrudný pás




Vysielacia frekvencia	5 KHz $\pm$ 10%
Batéria	Lítiový článok 3V 2032
Hmotnosť (vr. pásu)	113,4 g (4 oz.)
Nastaviteľný hrudný pás	

AKO NOSIŤ HRUDNÝ PÁS


Hrudný pás upevníte priamo pod
hrudníkom/prsnými svalmi.

Nosenie hrudného pásu by malo byť
pohodlné, ale pritom by mal na tele pevne
držať.




Vysielač

Elastický pás



Stlačte pre upevnenie




Poznámka: Nepoužívajte športtester v blízkosti silových káblov vysokého napätia.

FUNKCIE


- Čas dňa.
- Deň / Dátum / Kalendár.
- Stopky.
- Okruhy – 30 okruhov.
- Aktuálny / Priemerný / Maximálny srdcový tep.
- Spálené kalórie pri 1 cvičení / všetkých cvičeniach.
- Vodoodolnosť do hĺbky 10 m, vhodný pre všetky vodné športy.
- Bezdrôtové ECG.
- Veľký LCD displej.
- Jednodotkové tlačidlo pre vypnutie zvukového alarmu (OFF).
- Ultra tenký ergonomický hrudný pás s vysielačom.
- Moderný a atraktívny dizajn hodín.
- Nastavenie cieľovej zóny w/ Audio-vizuálny alarm (1 bpm prírastok).

REŽIM ZMIEN

Pre vstup do režimu zmien stlačte tlačidlo „MODE“.



REŽIM DÁTUMU/ČASU




- Opakujte 2 a 3 pre nastavenie mesiaca / dňa / 12 HR / 24 HR / hodiny / minúty / sekundy, a stlačte tlačidlo „SET“ pre dokončenie nastavenia.

NOČNÉ VIDENIE (podsvietenie displeja)

Tlačidlom „Light“ sa aktivuje funkcia NOČNÉ VIDENIE. V noci sa displej rozsvieti a hodnota srdcovej tepovej frekvencie sa na 4 sekundy objaví na displeji.


NASTAVENIE CIEĽOVEJ ZÓNY



Tlačidlom „ŠTART/STOP“ nastavíte hodnotu cieľovej zóny (TZ). Pokiaľ tlačidlo na chvíľu podržíte, začne daná hodnota automaticky narastať o 5 BMP/tepov za min.. Hodinky automaticky udržiavajú rozdiel 10 BPM medzi hornou a spodnou hranicou TZ. Môžete si všimnúť, že pokiaľ je medzi hornou a spodnou hranicou rozdiel iba 10 BMP, posúvajú sa obe hodnoty súčasne.

REŽIM MERANIA

Stopky




Používanie stopiek a funkcia záznamu jednotlivým okruhom:

Stopky:

- Pre vstup do režimu stopiek stlačte 2x tlačidlo „MODE“.
- Stlačte tlačidlo „ŠTART/STOP“ a začnete meranie.

Okruh




Záznam jednotlivých okruhov:

- Stlačte stopky.

- Stlačte tlačidlo „LAP“ pre záznam času okruhu.
- Po dokončení prvého okruhu stlačte znova tlačidlo „LAP“ a začne sa merať ďalší okruh. Opakujte pre záznam max. 30 okruhov na jedno cvičenie.


Podržanie stopiek



Stlačením tlačidla ŠTART/STOP pozastavíte stopky. Pamätajte na to, že stlačením tlačidla ŠTART/STOP na 2 alebo viac sekúnd sa pamäť vymaže a stratíte práve vytvorené záznamy.


Prehliadanie výsledkov okruhov

V pamäti môžete uchovať max. 30 záznamov meraní jednotlivých okruhov.




- Prerušte meraniu času na stopkách (viď. obrázok 6).
- Stlačte tlačidlo „LAP“, na displeji sa zobrazí číslo okruhu 1 a zaznamenaný srdcový tep.
- Pokiaľ stlačíte tlačidlo „LAP“ znova, na displeji sa zobrazí celkový čas cvičenia a prvého okruhu.
- Po skončení záznamu jednotlivých okruhov (obr. 8) sa na Vašom displeji automaticky objaví číslo okruhu a jeho čas (obr. 9). K prehliadaniu výsledkov jednotlivých okruhov zopakujte krok 7 a 8.

Vynulovanie stopiek



Stlačte tlačidlo ŠTART/STOP a podržte 3 sekundy.

CIEĽOVÁ ZÓNA HODNÔT SRDCOVÉHO TEPU



Cieľová zóna:

50% – 60% Udržovanie telesnej kondície

60% – 70% Vytrvalosť

70% – 80% Menší odpor

80% – 90% Trvalý odpor

Maximálna tepová frekvencia (MPL/tepy za minútu) = 220 – vek


Nastavenie pre cieľovú zónu 50 – 60%:

Max HR = 60% x MPL

Min HR = 50% x MPL


Cieľové zóny sa budú líšiť u každého jednotlivca, v závislosti na veku, osobných cieľoch v oblasti telesnej kondície, existujúcim zdravotným obmedzením (vysoký krvný tlak, krvný obeh alebo dýchanie), liečby a odporúčaní lekára.

AVG tep – priemerný srdcový tep




Pokiaľ nevynulujete stopky, bude sa Priemerný srdcový tep zobrazovať ako neaktívny (OFF).

Kalórie



Pokiaľ nevynulujete hodnotu spálených kalórií v režime stopiek, nameraná hodnota spálených kalórií sa bude ďalej načítavať.


Alarm pre TZ



Pokiaľ presiahnete cieľovú zónu (smerom nahor alebo nadol), budete počuť zvukový signál/alarm. Na displeji začne blikať šípka, ktorá bude signalizovať prekročenie hornej alebo dolnej hranice cieľovej zóny.


Každým stlačením tlačidla „light“ sa nameraná hodnota srdcového tepu na 4 sekundy objaví na displeji.

Zobrazenie maximálneho srdcového tepu počas cvičenia



Stlačte 3x tlačidlo „MODE“, na displeji sa zobrazí maximálny srdcový tep nameraný počas cvičenia.

CYKLOADAPTÉR



ÚDRŽBA

1. Elastický pás:

Povrch pásu umývajte čistou vodou alebo perie v mydlovej vode. K čisteniu nepoužívajte drsné alebo ostré predmety, inak dôjde k jeho opotrebeniu a budete ho musieť vymeniť.

2. Vysielač:

Nikdy nepoškriabte povrch elektród. Medzi prvé príznaky jeho opotrebovania patrí časté kolísanie nameraných hodnôt. Pre predĺženie jeho životnosti sa vyhnite ohýbaniu alebo pokriveniu elektród.

3. Prijímač (hodinky):

Pokiaľ sa zmení kontrast displeja a na displeji sa objavujú zlé údaje, je potrebné vymeniť batériu v hodinkách. Je vhodné vymeniť batérie v prijímači a vysielači naraz.

Poznámka: Nevystavujte športtester extrémne vysokým alebo nízkym teplotám. Napr. nenechávajte prístroj ležať v aute na priamom slnku.

Batérie a ich výmena

1. Vysielač:

Odskrutkujte kryt batérie na zadnej strane vysielacza. Vyberte starú a vložte novú batériu, typ CR2032, kladnou polaritou (+) smerom nahor. Priložte kryt a zaskrutkujte.

2. Hodinky:

Povoľte 4 skrutky na zadnom nerezovom kryte. Skontrolujte batériu. Po odstránení krytu povoľte 2 malé skrutky vo vnútri, ktoré nájdete v pozícii 4 a 8 hodín. Jemne vyberte starú batériu a nahradte ju novou, typ CR2032, kladnou polaritou smerom nahor.

Poznámka: Dajte pozor, aby nebol hrudný pás príliš pevne utiahnutý.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. Nezobrazuje sa aktuálny srdcový tep

Skontrolujte, či sa elektródy správne dotýkajú Vašej kože. Znova navlhčite elektródy. Skontrolujte, či máte hrudný pás dobre pripevnený a vysieláč umiestnený v strede hrudníka. Batéria vysielacza môže byť vybitá. Vymeňte batériu. Skontrolujte, či je batéria správne vložená – kladnou polaritou (+) nahor.

2. Displej je tmavý alebo naopak moc svetlý

Môže byť vybitá batéria. Skúste novú batériu a skontrolujte, či je batéria vložená správne.

3. Displej černie

Prístroj je prehriaty. Položte ho do chladku a mal by sa za nejakú dobu vrátiť do normálu.

4. Prístroj reaguje príliš pomaly

Prístroj je príliš studený. Zahrejte ho a mal by sa za nejakú dobu vrátiť do normálu.

5. Namerané hodnoty srdcového tepu sa extrémne líšia

Uistite sa, že Váš hrudný pás drží pevne a je v správnej polohe uprostred hrudníka. Skontrolujte, či sa nenachádzate v blízkosti silného elektromagnetického poľa alebo vysokoenergetického rušenia. Pokiaľ áno, premiestnite sa inam.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefón:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: