



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 4325 Stolný futbal inSPORTline Messer



OBSAH




BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ZOZNAM ČASTÍ	3
MONTÁŽ	5
NEOFICIÁLNE PRAVIDLÁ OTVORENÉHO STOLNÉHO FUTBALU	9
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	10
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	10



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred zostavením a použitím si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Stôl bol vyrobený pre vnútorné používanie: nenechávajte stôl vonku. Dážď, sneh a vysoká vlhkosť môžu poškodiť materiály. Nevystavujte stôl dlhodobo priamemu slnečnému žiareniu, aj kvôli jeho ultrafialovým účinkom, ktoré môžu zničiť farby.
- Pravidelne čistite stôl. Na bežné čistenie stačí, ak ho utriete vlhkou handrou. Pre dôkladnejšie čistenie môžete použiť akýkoľvek domáci čistiaci prostriedok, ktorý neobsahuje vosk ani abrazíva. Ak by ste chceli ďalej zlepšiť hladkosť, používajte len kvalitný silikónový sprej. Dávajte pozor, aby ste nepoužívali žiadne rastlinné alebo iné typy tukov, existovalo by riziko prilákania nečistôt.
- Súpravu stolného futbalu vždy umiestňujte na rovnom a stabilnom povrchu.
- Pred každým použitím skontrolujte, či všetky časti pracujú správne, ak to tak nie je, nepoužívajte stolný futbal.
- Na ochranu podlahy vždy položte ochrannú vrstvu (lepenku alebo koberec) pod nohy stola.
- Pred zostavením skontrolujte, či nechýbajú žiadne časti.
- Herný set obsahuje malé časti. Hrozí riziko udusenía.
- Pre zostavenie stola sú potrebné dve dospelé osoby.
- Počas zostavenia držte deti a domáce zvieratá mimo dosahu dielov. Hrozí riziko udusenía.
- Na stôl si nesadajte a neodkladajte naň veci.
- Stôl pri premiestňovaní neposúvajte/neťahajte, mohlo by ho to poškodiť.
- Vhodné na domáce využitie.

POZOR: Riziko udusenía - Hra obsahuje malé loptičky a/alebo malé časti. Nie je vhodná pre deti do 3 rokov. Odporúčaný vek od 6 rokov. Montáž môže vykonávať len dospelá osoba

ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Obr.	Ks	Ozn.	Názov	Obr.	Ks
1	Bočný rám		2	9	Podložka 22 x 8,5 mm		16
2	Rám s otvorom pre bránku		2	10	Skrutka 6 x 65 mm		8
3	Predná a zadná doska		2	11	Podložka 18 x 6,5 mm		8
4	Hracie pole		1	12	Skrutka 3,5 x 35 mm		12

5	Podpera		2	13	Skrutka s plochou hlavou 3,5 x 14 mm		6
6	Ľavá noha		2	14	Skrutka s plochou hlavou 3,5 x 16 mm		4
7	Pravá noha		2	15	Skrutka 3,5 x 21 mm		8
8	Skrutka pre upevnenie nohy 8 x 30 mm		16	16	Tyč – 1 hráč, 965 mm		4
17	Tyč – 2 hráči, 1080 mm		2	26	Vhadzovač loptičiek		2
18	Tyč – 5 hráčov, 895 mm		2	27	Počítadlo		2
19	Hráč (biely)		11	28	Nastaviteľná nožička		4
20	Hráč (modrý)		11	29	Loptička		2
21	Skrutka s vypuklou hlavou 3,5 x 7 mm		52	30	Držadlo		8
22	Rohová lišta		4	31	Koncovka		8
23	Pochromovaná tyč		2	32	Bránka		2
24	Objímka		4	33	Imbusový kľúč		1
25	Gumový doraz		16				

MONTÁŽ

Pri montáži by mali byť prítomné 2 dospelé osoby.


Montáž začnite v blízkosti miesta, kde bude stôl používaný.

Skontrolujte obsah balenia, či sú dodané všetky diely uvedené v zozname.

KROK 1

Spojte rám s otvorom pre bránu (2) k bočným rámom (1) na oboch stranách pomocou 2 skrutiek (10) a 2 podložiek (11). Skrutky príliš nedotahujte.


Vsuňte hraciu plochu (4) medzi postranné dosky (stlačením dolu). Pokiaľ nepôjde doska nasunúť, povoľte mierne skrutky.



KROK 2

Pripevnite druhý rám s otvorom pre bránu (2) k postranným rámom (1) na oboch stranách pomocou 2 skrutiek (10) a 2 podložiek (11). Uistite sa, že sú postranné rámy kolmé na rámy s otvorom pre bránu.

Pripevnite hraciu plochu (4) k rámom s otvorom pre bránu (2) pomocou 8 skrutiek (12).




KROK 3

Pripevnite prednú a zadnú dosku (3) medzi rámy (1) a (2). Nasuňte rohové lišty (22).

Pripevnite bránky (32) k doskám (3) pomocou 4 skrutiek (15) na každej strane.


Pripevnite 2 podpory (5) pod hracie pole (4) k bočným rámom (1) pomocou 4 skrutiek (12).



KROK 4

Nasuňte medzi ľavú (6) a pravú (7) nohu pochromovanú tyč (33) a použite 4 skrutky (8) a 4 podložky (9) pre pripevnenie každej nohy k stolu. Rovnakým spôsobom postupujte pri montáži nôh na druhej strane.


Poznámka: Pokiaľ nie je možné utiahnuť skrutky (8), bude potrebné povoliť skrutky (10).



KROK 5


Ku každej nohe pripevnite nastaviteľnú nožičku (28).

Potom stôl otočte na nohy a umiestnite na miesto kde ho budete používať. Stôl by mali otáčať dve dospelé osoby. Stôl uchopte za bočné rámy nie za nohy.



KROK 6

Stôl musia otáčať dve dospelé osoby. Stôl uchopte za bočné rámy a položte na všetky 4 nohy súčasne. Pokiaľ stôl položíte na dve nohy, hrozí ich poškodenie.




KROK 7

Nasuňte jedného hráča (19 alebo 20) na tyč (16) spoločne s objímkou (24) a gumovým odrazom (25). Jedna objímka a jeden doraz z každej strany hráča. Nasuňte objímky (24), dorazy (25) a hráčov (19 alebo 20) na tyče (16, 17, 18).


Vždy nasuňte hráčov rovnakej farby na jednu tyč. Rozloženie hráčov nasledujte podľa obrázka.

Pripevnite hráčov (19, 20) a objímky (24) pomocou skrutiek (21).



KROK 8


Pripevnite vhadzovače loptičiek (26) k postranným rámom (1) pomocou 3 skrutiek (14) na každej strane. Pripevnite obe počítadlá (27) na dosky s otvorom pre bránku (2) pomocou 2 skrutiek (15).



KROK 9

Nasuňte držadlá (30) a krytky (31) na tyče (16, 17, 18).

Pokiaľ sa stôl hýbe, vyrovnajte ho pomocou vyrovnávacích nožičiek (28).



NEOFICIÁLNE PRAVIDLÁ OTVORENÉHO STOLNÉHO FUTBALU

Zjednodušené nepísané pravidlá, ktoré by sa mali dodržiavať.

- je zakázané: pretáčať hráčov o viac ako 1 otáčku, držať súperove tyče, posúvať stôl ak je lopta v hre, zasahovať rukou alebo inými predmetmi do hry, nevhodne znervózňovať súpera.
- hráči losujú kto bude rozohrávať, rozohráva sa zo stredu prihrávkou na tyči.
- hrá sa do dosiahnutia 10 gólov, alebo podľa dohody.
- gól platí aj keď lopta vyletí z brány, nasleduje rozohrávka hráča čo dostal gól.

- mŕtva lopta - hráč, ktorý bol naposledy v kontakte s loptou alebo striedal prichádza o loptu a súper si ju nastaví a rozohráva z obrany prihrávkou.
- hráč by mal loptu posunúť z tyče - prihrať, alebo striedať do 15 sekúnd.
- hráč, ktorý sa dopustí faulu (gól po pretáčaní, zdržovanie hry...) prichádza o loptu a súper rozohráva z obrany.

Oficiálne pravidlá nájdete na <https://www.table-soccer.org/rules/documents/ITSFRulesSlovakian.pdf>.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov

na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale

minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk