



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

**IN 7471 Detská kolobežka s nášľapnou brzdou WORKER
Saffari 100**

**IN 7470 Detská kolobežka s nášľapnou brzdou WORKER
Whizz 100**



OBSAH

ÚVOD	3
TECHNICKÉ PARAMETRE	3
UPOZORNENIE	3
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY	3
PRED A PO KAŽDOM POUŽITÍ	4
SPRÁVNE POUŽÍVANIE A BRZDENIE	4
OBSAH BALENIA	5
MONTÁŽNY POSTUP	5
ZOSTAVENIE BRZDOVÉHO SYSTÉMU	6
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	7
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	7

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali a zakúpili tento výrobok. Pozorne si prečítajte celý manuál a starostlivo si ho uschovajte pre prípadné budúce referencie.

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Typ koliesok: bantamové
- Rám: oceľový
- Šírka kormidla: 50 cm
- Celková dĺžka: 98 cm
- Dĺžka nášľapnej plochy: 24 cm
- Brzda: nášľapná
- Maximálna nosnosť: 50 kg
- Veľkosť koliesok: 254 mm
- Hmotnosť: 5 kg
- Nastaviteľná výška kormidla: 75 – 80 cm

UPOZORNENIE

Produkt nie je vhodný pre deti mladšie ako 36 mesiacov, má nestabilnú základňu, existuje riziko pádu. Vhodné pre deti od 3 do 8 rokov.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Jazda na kolobežke môže byť riskantná. Počas jazdy môžu nastať nebezpečné situácie, pri ktorých môže dôjsť k pádu alebo nehode a vzniku vážnych či smrteľných úrazov. **JAZDA NA KOLOBEŽKE SA NELÍŠI OD JAZDY NA AKOMKOL'VEK INOM DOPRAVNOM PROSTRIEDKU, MÔŽE BYŤ RISKANTNÁ A MÔŽE PRI NEJ DÔJSŤ K VÁŽNYM PORANENIAM ČI SMRTI, AJ PRI DODRŽIAVANÍ VŠETKÝCH BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV.**

- Na kolobežke smie jazdiť len jedna osoba.
- Tento výrobok nie je hračka. Deti smú na kolobežke jazdiť iba pod dozorom dospelých.
- Väčšina úrazov nastane v prvých 10 minútach na novej kolobežke. Pred použitím sa uistite, že všetky skrutky a rýchloupínacie mechanizmy sú pevne utiahnuté a že skladacie mechanizmy sú riadne zaistené. Tiež dbajte na správne nastavenie a upevnenie kormidla. Skontrolujte, či sa kolieska voľne a plynule otáčajú a či sú všetky spoje riadne utiahnuté a nepoškodené.
- Brzdový mechanizmus sa môže trvalým používaním zahriať. Bezprostredne po brzdení sa ho nedotýkajte, mohlo by dôjsť k zraneniu.
- Kolobežku nepoužívajte za šera, v noci alebo za zhoršenej viditeľnosti.
- Po každom použití všetky súčasti opäť skontrolujte (predovšetkým všetky spoje) a uistite sa, že nie sú uvoľnené a poškodené. Zbavte kolobežku nečistôt, obzvlášť potom znečistenie olejom. Je dôležité, aby ste takto kolobežku pripravili na ďalšie používanie.
- K jazde na kolobežke zvolte vhodné oblečenie a dbajte, aby Vám počas jazdy neprekážalo alebo sa do kolobežky nezachytilo.
- Odporúčame používať ochrannú výbavu - helmu a chrániče lakťov, kolien a zápästia.
- Nejazdite na kolobežke na boso alebo v otvorenej obuvi. Dávajte pozor, aby sa šnúrky nezamotali do koliesok. Nenoste tiež vysokú zdravotnú obuv a obuv s hladkým podpätkom.

- Pred každou jazdou skontrolujte stav kolobežky a správne nastavenie systému riadenia. Uistite sa, že pripojené časti sú dobre zaistené a nepoškodené. Kontrolovaním stavu kolobežky a správnu údržbou znížite riziko úrazu.
- Kolobežku je nutné riadiť oboma rukami, neskladajte preto ruky z kormidla.
- Kolobežku používajte iba na rovnom, suchom a hladkom povrchu bez akýchkoľvek prekážok, kameňa alebo štrku. Vyhýbajte sa mokrému povrchu, piesku, štrku, spomaľovacím prahom a ďalším prekážkam, ktoré by mohli spôsobiť zablokovanie predného kolesa.
- Nejazdite s kolobežkou po strmých svahoch, obzvlášť potom tieto svahy neschádzajte. Môžete tým poškodiť kolobežku alebo jej brzdy. Na svahoch buďte obozretní.
- Nejazdite na cestách pre motorové vozidlá a dávajte pozor na okolitých chodcov, cyklistov, skateboardistov a kolobežkárov. Kolobežku používajte iba na bezpečných miestach bez akýchkoľvek prekážok. Bezpečnosť môžu ohroziť stĺpy, obrubníky, hydranty, zaparkované vozidlá a okolité dopravné prostriedky.
- Pri jazde na kolobežke sa riadte miestnymi dopravnými predpismi. Zistite si, či je zákonom nariadené používať ochranné prostriedky.
- Dodané príslušenstvo je kompatibilné s rámom, vidlicou a ostatnými dielmi. Príslušenstvo od iných výrobcov nemusí byť kompatibilné. Akékoľvek úpravy kolobežky môžu znížiť bezpečnosť jej používania. O výmene či úprave akéhokoľvek dielu sa poraďte s predajcom.
- Táto kolobežka nie je určená na jazdu cez prekážky, ku skokom, jazde po nerovnom povrchu (dlažbové kocky, poľné cesty a pod.). Na defekty vzniknuté nesprávnym používaním výrobku nemôže byť uznaná reklamácia.
- Odporúčaný vek od troch rokov a vyššie.
- Max. hmotnosť užívateľa: 50 kg
- **Výrobok v súlade s normou:** EN 71, EN 14619 trieda B

VAROVANIE: POKIAL' SA NEBUDETE RIADIŤ ZDRAVÝM ROZUMOM A NEUPOSLÚCHNETE BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA, ZVÝŠI SA RIZIKO VZNIKU VÁŽNEHO ÚRAZU. KOLOBEŽKU POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO A DODRŽUJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, TÝKAJÚCE SA MANIPULÁCIE S VÝROBKOM. BUĎTE OPATRNÝ.

PRED A PO KAŽDOM POUŽITÍ

- Uistite sa, aby boli blokovacie mechanizmy správne zaistené.
- Skontrolujte výšku riadiaceho systému, dotiahnutie matíc, kolmosť kormidla a predného kolesa.
- Skontrolujte spojovacie systémy: brzdy, rýchloupínací systém tyče kormidla, osi koliesok musia byť správne upravené a nesmú byť poškodené.
- Zároveň skontrolujte mieru opotrebovania koliesok.

SPRÁVNE POUŽÍVANIE A BRZDENIE

- Kolobežku je treba používať opatrne, pretože jazda na nej vyžaduje veľkú zručnosť. Zručnosť riadiť a telom udržiavať rovnováhu, aby nedošlo k pádom a nehodám, ktoré spôsobujú úrazy užívateľa a iných osôb.
- Používateľ pri jazde stojí na doske (stúpadle), odráža sa nohou od podkladu a riadi kormidlom. Pravidelne striedajte odrazovú nohu.
- Pri jazde sa držte oboch rukovätí (oboma rukami). Znížte rýchlosť, keď zatáčate alebo nejдете rovno a hrozí strata rovnováhy.
- Pred spustením kolobežky je nutné najprv znížiť rýchlosť. Po úplnom zastavení kolobežky zložte najprv jednu nohu a následne až druhú.


- Rýchlosť zmenšíte tým, že našliapnete na diel nachádzajúci sa nad zadným kolieskom kolobežky. Pri zošliapnutí tohto dielu dôjde k spomaleniu až zastaveniu kolobežky.
- Z kolobežky nezoskakujte za jazdy.
- Na parkovanie kolobežky použite stojan. Nezabudnite pred jazdou stojan sklopiť, mohol by pri jazde zapríčiniť nebezpečné situácie.
- Mechanizmus znižujúci rýchlosť sa pri stálom používaní zahrieva. Preto ho po každom brzdení vždy úplne uvoľnite. Z rovnakých dôvodov tiež nie je vhodné dotýkať sa brzdneho mechanizmu ihneď po zastavení.
- Začiatočníci by mali začať s používaním kolobežky pod dohľadom ďalšej (dospelej) osoby, ktorá bude pomáhať s udrжанím rovnováhy a pod.
- Pred začatím jazdy si vyskúšajte ovládacie prvky kolobežky, aby neskôr nedochádzalo k pádu či zachyteniu.
- Pri jazde z kopca sa predlžuje brzdná dráha a znižuje stupeň bezpečnosti. Jazdec sa vždy musí pohybovať takou rýchlosťou, aby bol schopný včas a bezpečne zastaviť

OBSAH BALENIA

- 1 rám so zadným kolesom, nášlapná brzda (band brake), stojan
- 1 predné koleso
- Vidlica
- Kormidlo
- 1 vrečko so skrutkami, podložkami, maticami, chránič proti nárazu a náradie
- Manuál
- Ostatné komponenty, ktoré sú súčasťou výrobku, nie sú relevantné pre nastavenie a použitie.

MONTÁŽNY POSTUP

- Kolobežka musí byť zostavená dospelou osobou.
- Uistite sa, že náprava je rovno! Pred vložením do rúry vidlice zospodu umiestnite jeden z dvoch plochých plastových krúžkov (1) a koncovky trubiek (2) na rúrku tak, aby ležala medzi rúrkou a vidlicou potom, čo sú spojené dohromady. Ďalšiu koncovku rúrky dajte na trubku zhora.
- Ak chcete pripojiť a nastaviť kormidlo, musíte cez rúrku pretiahnuť chránič svorky (3), svorku kormidla (4) a druhý plochý plastový krúžok/podložku. Potom môže byť kormidlo nasadené na rúrku. Svorka musí byť utiahnutá ako cez rúrku rámu, tak cez rúrku kormidla. V tomto prípade sa uistite, že kormidlo je paralelne s predným kolesom a že bolo nastavené na požadovanú výšku. Kormidlo by nemalo byť posunuté ďalej, než je vyznačená značka MAX (maximálna výška). Svorku kormidla utiahnite pomocou skrutky s bezpečnostnou hlavou (uistite sa, že hlava skrutky je zabezpečená vo svorke kormidla) zatiaľ čo podložka s maticou sú na druhej strane svorky kormidla.
- Pripojte chránič proti nárazu hore a doprostred kormidla. Ako posledné vyskúšajte funkciu brzdy. Mohla by potrebovať úpravu (dotiahnutie, povolenie).




Obrázok je len pre ilustráciu.

ZOSTAVENIE BRZDOVÉHO SYSTÉMU

- Brzdový systém je pri dodaní skompletizovaný.
- Ak nie je brzda dostatočne účinná, nastavte ju skrutkou (2).
- Pred jazdou skontrolujte dotiahnutie spojovacieho materiálu.
- Ak upravíte brzdový systém, uistite sa, že sa koleso voľne otáča, aby nedošlo k poškodeniu brzdy.

UPOZORNENIE: Ak upravujete brzdú, utiahnite všetky skrutky a skontrolujte účinnosť brzdového systému. Táto kolobežka je vybavená nášľapnou brzdou, pri brzdení sa jednoducho postavte pravou alebo ľavou nohou na brzdú na zadnom kolese.



STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Očistite kolobežku čistou, suchou alebo vlhkou handričkou; nepoužívajte agresívne čistiace prípravky.

- Výrobok skladujte na bezpečnom mieste, na ktorom bude chránený pred nepriaznivými vplyvmi počasia a kde nemôže byť poškodený.
- Pred aj po každom použití skontrolujte výrobok kvôli stopám poškodenia alebo opotrebenia.
- Ložiská pravidelne čistite mäkkou handričkou. Ak je to nutné, vymeňte kolesá.
- Na kolobežke nerobte žiadne zmeny okrem tých, ktoré odporúča výrobca.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Po uplynutí životnosti prístroja alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.
- Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istí, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. „Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

1. zavinením užívateľa t.j. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
2. neodbornou repasiou
3. nesprávnou údržbou
4. mechanickým poškodením
5. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
6. neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
7. neodbornými zásahmi
8. nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
9. nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy,

prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: