




Návod na použitie - SK

IN 8236 cyklotrenažér DAXOS inSPORTline








BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

1. Pred začiatkom akéhokoľvek cvičiaceho programu, konzultujte prosím váš zdravotný stav a fyzickú kondíciu s vaším ošetrojúcim lekárom pre určenie optimálneho cvičiaceho programu.
2. Upozornenie: nesprávne/nadmerné cvičenie môže vážne ohroziť váš zdravotný stav. Prestaňte s používaním bicykla, ak sa necítite pohodlne alebo máte zdravotné problémy.
3. Pre optimálny cvičiaci program postupujte prosím podľa inštrukcií uvedených v tomto návode.
4. Presvedčte sa, že pred použitím tohto cvičiaceho zariadenia bolo toto správne zmontované, nastavené a skontrolované.
5. Každý cvičiaci tréning začínajte so zahrievacími cvikmi.
6. Používajte iba originálne súčiastky, ktoré boli dodané s týmto cvičiacim zariadením.
7. Pri montáži postupujte podľa montážnych krokov opísaných v tomto návode na použitie.
8. Pre montáž zariadenia používajte iba predpísané nástroje a v prípade potreby žiadajte asistenciu.
9. Bicykel umiestnite na pevný a protišmykový povrch.
10. Pri nastaviteľných súčiastkach dbajte o to, aby ste neprekročili ich vyznačenú mieru nastavenia.
11. Správne utiahnite všetky nastaviteľné časti aby ste predišli ich uvoľneniu počas cvičenia.
12. Tento výrobok je určený pre výhradné používanie dospelými osobami. Ubezpečte sa preto, že deti a mladiství sú pod dozorom zodpovednej dospeléj osoby pri používaní cvičiaceho zariadenia.
13. Zátťažová úroveň môže byť nastavená podľa vašich požiadaviek a preferencií.
14. Nepoužívajte bicykel bez topánok alebo s otvorenou obuvou, napríklad v šľapkách.
15. Presvedčte sa, že v okolí bicykla je dostatočne veľký voľný priestor.
16. Buďte opatrní pri montáži a demontáži bicykla, dbajte hlavne o pohyblivé súčiastky ktoré by mohli byť príčinou možného zranenia.
17. Vhodné pre komerčné i nekomerčné využitie

UPOZORNENIA

- Za účelom ochrany podlahy alebo koberca umiestnite pod bicykel ochranný matrac.
- V prípade núdze, položte obe nohy v rovnakom čase na postranné uzdy.
- Presvedčte sa, že je za bicyklom voľný priestor minimálne o veľkosti 2000 x 1000 mm a že v okolí bicykla sa nenachádzajú žiadne ostré predmety.
- Tento výrobok je určený pre užívateľa s maximálnou váhou 150 kg.
- Nenesieme žiadnu zodpovednosť za nehody spôsobené pri alebo počas cvičenia na tomto bicyklovom trenažéri.

Montážne výkresy



Montáž

Krok 1

Pripojte predné (16) a zadné nožičky (12) ku hlavnému rámu použitím matíc (8), podložiek (9) a skrutiek (10).

Krok 2

Pripojte stĺpik rukoväte (23) vložením do hlavicovej tyče na ráme. Použitím gombíka nastavte a utiahnite výšku do správnej pozície. Potom pripojte zasúvač rukoväte (21) na stĺpik rukoväte (23), použitím uvoľnenia nastavovača (22) pre nastavenie a utiahnutie rukoväte do správnej pozície.

Krok 3

Vložte sedadlový stĺpik (42) do rámovej sedadlovej tyče. Nastavte sedadlo (1) v sedadlovom zasúvači (41) a pritiahnite bezpečne pritiahnite matice na konzole. Vložte sedadlový zasúvač (41) na stĺpiku sedadla (42) a upevnite. Použite gombík (4) nastavte a utiahnite výšku do správnej pozície.

Krok 4

Pripojte pedále (11) do ramien kľuky (5)(7), každý pedál je označený písmenom L (ľavý) alebo R (pravý) pre zaznamenanie strany na ktorú majú byť na bicykli namontované, Poznámka- pravá kľuka je na rovnakej strane ako je ochrana reťaze (24). Buďte opatrní pri vyrovnávaní závitov aby ste ich nepoškodili. Malé množstvo oleja na závitoch by malo napomôcť lepšiemu osadeniu pedálov a priskrutkovaniu na správne miesto, pre pritiahnutie použite 15 mm skrutkovač, oba pedálové závit by mali byť pritiahnuté na prednej strane spinningového bicykla.


Nastavenie záťaže

Pre nastavenie cvičiacej záťaže na cyklotrenažeri použite brzdový gombík (31) brzdového systému, a potom jednoducho uvoľnite (-) alebo utiahnite (+).

Zotrvačník by sa mal voľne otáčať bez odporu pri uvoľnení (-) brzdového systému kompletne.

Viac skúsení jazdci si môžu zvýšiť celkovú cvičiacu záťaž utiahnutím (+) brzdového systému kompletne.

Výkres



Zoznam súčiastok

Č.	Názov	jednotka	Č.	Názov	jednotka
1	Sedadlo	ks	34	Vonkajšia ochrana reťaze M6	ks
2	Zliatinová spojovacia spinka (R &L)	PR	35	skrutka & podložka pre konzolu	ks
3	Pružina pre gombík	ks	36	Nastaviteľná skrutka zotrvačníka	ks
4	Gombík	ks	37	Podložka gombíka	ks
5	Ľavé rameno kľuky	ks	38	Plastická podložka pre gombík	ks
6	Remeň	ks	39	Gombík fixačnej skrutky	ks
7	Pravé rameno kľuky	ks	40	Podložka pre gombík	ks
8	Matica nožnej tyče	ks	41	Sedadlový zasúvač	ks
9	Podložka nožnej tyče	ks	42	Sedadlový stĺpik	ks
10	Nožná fixačná skrutka	ks	43	Osová skrutka pre pohyblivé koliesko	ks
11	Pedál	PR	44	Zotrvačník	sada
12	Zadná nožná tyč	sada	45	BB objímka	ks
13	Predná nožná koncovka	PR	46	Remeňové koliesko/skrutka	ks
14	Zadná nožná koncovka	PR	47~49 54~57	Magnetická/opora, skrutka, objímka, matica a kolík	ks
15	Fixačný tanier nárazníka	ks	50	Skrutka pre blatník	ks
16	Predná nožná tyč	sada	51	Blatník	ks
17	Brzdový vankúš/držiak	ks	52	Podložka pre blatník	ks
18	Gumené objímky	ks	53	Matica pre blatník	ks
19	Skrutka pre konzolu ozubeného kolesa	ks	58	E klip	ks
20	Konzola ozubeného kolesa	ks	59	Fixačný kolík	
21	Rukoväť	ks	60	Tanier pre brzdový systém	ks
22	Uvoľňovací nastavovač/podložka	ks	61	Fixačná skrutka pre tanier	ks
23	Stĺpik rukoväte	ks	62	Spojovacia konzola	ks
24	Vonkajší kryt reťaze	ks	63	Fixačná skrutka pre pripojenie konzoly	ks
25	Os zotrvačníka	sada	64	Tanier pre skrutku	ks
26	Bezpečnostná podložka zotrvačníka		65	Pružina	ks
27	Objímka zotrvačníka		66	Skrutka taniera	ks
28	BB os/tanier	ks	67	Vonkajšia ochranná skrutka M5	ks
29	Držiak fľaše	ks	68	Krytka osi/skrutka	PR
30	Skrutka pre držiak fľaše	ks	69	Podložka pre držiak fľaše	ks
31	Brzdový systém	SET	70	Pohyblivé koleso	ks
32	Skrutka kľuky	ks			
33	Ochrana zotrvačníka	ks	5		

Návod na použitie

- 1) Model ma pevné koleso poháňané zotrvačníkom a mal by byť používaný iba pod dozorom profesionála.
- 2) Inštalácia – je veľmi dôležité aby bol bicykel správne zmontovaný a odporúčame vám, aby montáž a inštaláciu vykonávala vhodne kvalifikovaná osoba.
- 3) Je veľmi dôležité, aby bola rukoväť a sedadlo nastavené do správnej výšky pre vaše telo. Presvedčte sa, že sú správne utiahnuté a že sa nevykláňajú do strany alebo vertikálne. Spýtajte sa vášho inštruktora pre asistenciu.
- 4) **Nastavenie rukoväte**
 - a) Nastavenie výšky – odtiahnite gombík ktorý je lokalizovaný na mieste, kde zasadá rukoväť do stĺpika a zapadá do rámu. Nasuňte stĺpik rukoväte hore alebo dole do požadovanej výšky a pritiahnite gombík.
 - b) Nastavenie dopredu alebo dozadu – Uvoľnite a vytiahnite úrovňovač ktorý je umiestnený pod zasúvačom rukoväte. Zasuňte rukoväť smerom dopredu až kým nedosiahnete požadovanú pozíciu. Potom bezpečne utiahnite uvoľnený nastavovač.
- 5) **Nastavenie sedadla**
 - a) Nastavenie výšky – Odoberte gombík ktorý je umiestnený na mieste, kde sa stĺpik sedadla zasúva do rámu. Potom pritiahnite gombík. Presvedčte sa, že je správne a dostatočne utiahnuté aby sa sedadlo nevysúvalo zo strany na stranu.
 - b) Nastavenie dopredu alebo dozadu – Uvoľnite gombík ktorý je umiestnený priamo na strane sedadlového zasúvača. Uvoľnite gombík a nasuňte sedadlo do požadovanej pozície. Potom sa presvedčte, že je gombík správne utiahnutý.
- 6) **Pedále a remienky**- vaše chodidlá by mali byť bezpečne umiestnené v palcových klipoch počas cvičenia. Položte vaše chodidlá čo najviac dozadu ako je to možné do klipu a potom potiahnite remienok čo najtesnejšie.
- 7) Bicykel by mal byť používaný na pevnom povrchu bez postranných pohybov. K dispozícii sú nastaviteľné vankúše ktoré sú umiestnené na jednej zo strán pod nožnou tyčou. Otočte týmito vankúšmi v smere hodinových ručičiek alebo v proti smere hodinových ručičiek až kým nie je bicykel stabilne umiestnený na podlahe.
- 8) **Pohyby** – Bicykel je vybavený s pohyblivými kolieskami, aby sa zjednodušil prevoz bicykla. Pohyblivé kolieska sú umiestnené na prednej strane vášho bicykla pre jednoduchšie premiestňovanie a voľbu pozície, nadvihnutím zadnej strany bicykla a jemným potlačením.
- 9) **Núdzová brzda** – Zatlačte brzdový systém (31) pre zastavenie bicykla.
- 10) **Inštalácia magnetických držiakov** – Bicykel je vybavený s vysokou magnetickou silou v gaussoch. Pri montáži by sa mali vyhnúť tomu, aby sa bicykel nachádzal v tesnej blízkosti domácich spotrebičov a kovových častí ktoré by mohli byť ľahko pritiahnuteľné magnetickou silou bicykla. Presvedčte sa, že okolie bicykla je voľné minimálne v rozmere 2000 x 1000 mm a v jeho blízkosti sa nenachádzajú žiadne ostré predmety.
- 11) **Údržba** – Hrozí riziko v prípade, že sa uvoľnia skrutky na súčiastkach alebo zariadenie vydáva zvláštne zvuky na zotrvačníku, kontaktujte prosím vášho predajcu. Tak ako iné cyklo zariadenie, aj tento bicykel by mal byť pravidelne udržiavaný. Spýtajte sa vášho dodávateľa pre detailný program údržby.

Tabuľka údržby

Č	POPIS	Denne	Týždenne	Mesačne	Štvrťrok	Ročne
1	Udržujte zariadenie čisté: utierajte zariadenie s čistou suchou handričkou pre vyčistenie prachu a potu	X				
2	Utrite antikorózný krém pod sedadlom a pod rukoväťou	X				
3	Vizuálna kontrola	X				
4	Skontrolujte bezpečnosť rukoväte a sedadla	X				
5	Skontrolujte bezpečnosť sedadlového stĺpika	X				
6	Vyberte rukoväť a vyčistite tyč		X			
7	Vyberte sedadlo a vyčistite tyč		X			
8	Skontrolujte brzdové doštičky a ich opotrebenie		X			
9	Skontrolujte nastavenie bŕzd		X			
10	Skontrolujte bezpečnosť gombíkov a uvoľňovača		X			
11	Skontrolujte remienky pre možnosť opotrebenia		X			
12	Skontrolujte kľuku, skrutky a pritiahnite ich		X			
13	Presvedčte sa, že sú pedále utiahnuté		X			
14	Skontrolujte magnetický držiak, jeho správnu pozíciu		X			
15	Skontrolujte napätie remeňa			X		
16	Utrite olej v strednej úrovni povrchu zotrvačníka			X		
17	Skontrolujte spodnú konzolu				X	
18	Skontrolujte objímky zotrvačníka				X	
19	Plná inšpekcia rámu					X

✳ **Nastavenie napnutia remeňa** – remeň patrí medzi flexibilný materiál. Bude sa uvoľňovať s frekvenciou používania a času. Toto je normálna situácia.

- 1) Uvoľnite skrutku (34), vyberte krytku osi (68).
- 2) Uvoľnite maticu (33).
- 3) Otočte skrutkou pre nastavenie matice (36) v smere hodinových ručičiek a v proti smere hodinových ručičiek pre nastavenie napätia remeňa. Odporúčaná rotácia je 1/4 otočky každé otočenie. Neotáčajte príliš, mohli by ste tým vážne poškodiť os a objímky.
- 4) Presvedčte sa, že je zotrvačník v paralelnej pozícii s rámom. A dve stranové vzdialenosti medzi zotrvačníkom a magnetom musia byť rovnaké.
- 5) Po ukončení vyššie spomenutých krokov, zaskrutkujte obe skrutky a matice na stranách. Presvedčte sa, že sú dostatočne utiahnuté.

✳ **Výmena magnetického držiaka :**

- 1) Priskrutkujte brzdové platničky na magnetickom držiaku, ale nie príliš silno.
- 2) Priskrutkujte magnetický držiak na rám ale príliš neuťahujte.
- 3) Zatlačte dole brzdový systém (31). Presvedčte sa, že brzdová platnička sa dotkne kompletne zotrvačníka. Potom znovu pritiahnite skrutky a matice (54~57). Presvedčte sa, že obe strany magnetického držiaka sú symetrické a v strede zotrvačníka. Zabráňte tomu, aby sa magnet dotýkal povrchu zotrvačníka. Potom pritiahnite skrutky a podložky (35).

Záruka

Tento výrobok podlieha nasledujúcim bodom záruky voči chybám spôsobeným vo výrobe:

Na rám sa vzťahuje záruka 2 roky od dňa zakúpenia výrobku.

Na komponenty je záruka 1 rok.

Záruka platí iba pre prvého originálneho kupujúceho.

Servis a doprava nie sú zahrnuté v cene výrobku.

Normálne opotrebenie, zanedbanie, zneužívanie, nehody, nesprávna montáž alebo údržba, nesprávna inštalácia súčiastok a doplnkov ktoré nie sú kompatibilné s originálnymi časťami pre používanie bicykla nie sú kryté touto zárukou. Záruka taktiež nezahŕňa koróziu spôsobenú nepravidelným alebo zanedbaným čistením bicykla. Táto záruka je limitovaná pre opravy alebo výmenu poškodených súčiastok zadarmo.

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za špeciálne poškodenia vyplývajúce zo zanedbania alebo nedodržania špecifikácií v tomto návode, za poškodené súčiastky alebo za zranenia ktoré vyplývajú z chybného používania zariadenia alebo nedodržania bodov údržby. Reklamácia musí byť vykonaná iba cez autorizovaného predajcu a náhradné súčiastky vám budú dodané štandardnou cestou. Odporúčame vám aby ste mali doma k dispozícii menšie množstvo základných náhradných dielov ako aj potrebné nástroje k oprave za účelom vykonávania pravidelných krokov údržby. Limitovaná záruka je možné aplikovať iba predajcu zariadenia.

Akákoľvek uplatnená záruka, zahŕňajúc záruku na mechanizmus a fitness by mala byť limitovaná iba pre oblasť a dobu popísanú v tomto návode na použitie.

Záručné podmienky, reklamácie

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

- inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. „Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou montážou
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline, s.r.o. Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou

alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi záadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, záada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním záady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje záady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie záady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT, s. r. o.

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz
Reklamácie: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz



Zastoupení pro Slovensko:

INSPORTLINE, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 700 098, objednavky@insportline.sk
Reklamácie: +421(0)326 526 701, +421(0)918 809 163, reklamacie@insportline.sk
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja :

razítka a podpis predajcu