

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – CZ

IN Holoswim2Pro Plavecké okuliare s AR Holoswim 2 Pro

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Nabíjací port udržiajte suchý.
- Neskladujte na miestach s teplotou vyššou ako 45 °C alebo blízko otvoreného ohňa.
- Nepoužívajte v saunách alebo vírivkách.
- Ak sa voda dostane do elektronických častí, okamžite ukončíte prevádzku produktu.
- Vhodné iba na plávanie.
- Ak počas použitia pociťujete bolesť, únavu, alergickú reakciu alebo iné pocity nepohodlia, okamžite ukončíte prevádzku.
- Držte mimo dosahu ostrých predmetov a hrán.
- Chráňte proti nárazom a pádom.
- Poškodený alebo opotrebovaný produkt nepoužívajte.
- Obsahuje drobné časti, držte mimo dosahu detí a zvierat. Deti smú produkt používať iba pod dohľadom dospelého, zodpovednej osoby.
- Produkt sami neopravujte ani nemodifikujte.
- Obsahuje vstavanú lítiovú batériu, nevhadzujte do ohňa a držte mimo dosahu plameňov.
- Nabíjanie: 80 mA DC5V


ŠPECIFIKÁCIE

Hmotnosť	77 g	Nabíjacie napätie	DC 5V
Rádiová frekvencia	2400 – 2483.5 MHz	Výdrž batérie	4 hodiny (podľa použitia)
Maximálna sila prenosu	5 dbm	Prevádzková teplota	0 – 45 °C
Senzor	IMU	Skladovacia teplota	-20 ~ +45 °C
Batéria	68 mAh lítiová		

NASADENIE OKULIAROV



Nasadenie



Zloženie

- Nasadte okuliare na oči, pokiaľ správne priliehajú k tvári je veľkosť správna.
- Podľa typu nosa zvolte správnu spojku.
- Nasadte si okuliare tak, aby sa prisali k tvári okolo očí. Popruh pretiahnite cez hlavu a uistite sa, že je nastavená správna dĺžka popruhu. Popruh musí priliehať.
- Pre zloženie okuliarov, pretiahnite popruh cez hlavu.

Varovanie:

- Pred použitím sa uistite, že okuliare priliehajú a netečie do nich voda.
- Vždy dávajte dole okuliare tak, že najprv pretiahnete popruh cez hlavu.


POUŽÍVANIE

Skontrolujte stav nabitia batérie.

Indikátor: Červený blikajúci – nízky stav batérie
 Žlto-zelený blikajúci – nabíjanie batérie
 Žlto-zelený svietiaci – plne nabitá batéria

Vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Holosport.

Pre spustenie podržte tlačidlo on/off.



Funkčné tlačidlo

Stlačením prepnete medzi funkciami.





Podržaním potvrdíte funkciu.

- Pre zobrazenie informácií stlačte súčasne tlačidlo on/off a tlačidlo funkcie. Pre opustenie rozhrania stlačte akékoľvek tlačidlo.

PROTI ZAHMLIEVACIA OCHRANA (ANTI-FOG)

- Navlhčite vnútornú stranu šošoviek.
- Utrite jemnou vlhkou handričkou pre aktiváciu proti zahmlievacej ochrany.
- Pokiaľ okuliare nepoužívate dlhšiu dobu, ponorte do vody po dobu 3 minút a potom utrite vnútornú stranu šošoviek vlhkou handričkou.
- **Poznámka:** Chráňte šošovky proti poškrabaniu.

APLIKÁCIA

				
	Rýchly štart	Cieľ	Náhodné	Vyžaduje zariadenie tretej strany
Čas	*	*	*	*
Vzdialenosť	*	*	*	*
Počet kôl	*	*	*	
Nastavenie plánu		*		
Nastavenie cieľa		*		
Tempo 100m	*	*	*	*
Prerušované zobrazenie			*	
Vonkajšie plávanie				*

- Nastavenie zobrazenia dát musí byť vykonané predbežne v aplikácii.
- Aplikácia je priebežne aktualizovaná, vždy aktualizujte na najnovšiu verziu.
- Kontaktujte výrobcu o podporovaných modeloch tretej strany.

POUŽITIE TLAČIDIEL

Po spustení môžete pomocou tlačidla funkcie prepínať medzi režimami, výber potvrdíte podržaním tlačidla funkcie.

Spustený program môžete pozastaviť stlačením tlačidla funkcie. Program opäť spustíte opakovaným stlačením tlačidla funkcie.

Pre vypnutie podržte tlačidlo on/off.



Vyberte ikonu a potvrdte podržaním tlačidla funkcie pre zobrazenie aktuálnych údajov o plávaní. Stlačením akéhokoľvek tlačidla sa navrátime do výberu programu.



Vyberte ikonu a podržte tlačidlo funkcie pre pokračovanie programu.



Vyberte ikonu a podržte tlačidlo funkcie pre zmazanie údajov.

Poznámka:

- Ukončenie cvičenia: Po ukončení cvičenia sa dáta automaticky uložia a synchronizujú s aplikáciou.
- Počas synchronizácie majte spustený Bluetooth a nechajte telefón blízko okuliarov.
- Ak okuliare zobrazujú údaje o prebiehajúcom cvičení, aktuálne údaje nebudú synchronizované s aplikáciou v telefóne.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk

2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ **SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK **Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

