




UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 10664 Basketbalový kôš so stojanom inSPORTline Orlando



OBSAH

ÚVODNÉ INFORMÁCIE	3
ZOZNAM DIELOV	5
SPOJOVACÍ MATERIÁL	7
NÁRADIE	9
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	9
MONTÁŽ	10
PRESÚVANIE	17
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	Chyba! Záložka nie je definovaná.

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Prečítajte si prosím POZORNE informácie na tejto stránke

Vybalte z krabice a rozložte na čistý, mäkký povrch všetky diely a všetok spojovací materiál. Skontrolujte, či je obsah balenia kompletný. Baliacich materiálov sa zbavte na zodpovedajúcom mieste určenom na ich recykláciu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri nedodržaní nasledujúcich POKYNOV môže dôjsť k vzniku VÁŽNEHO ZRANENIA ALEBO MATERIÁLNYCH ŠKÔD A ZÁRUKA stráca platnosť.

Je povinnosťou majiteľa, aby zabezpečil, že všetci hráči budú pri užívaní basketbalového koša dodržiavať nižšie uvedené bezpečnostné pravidlá.

Z bezpečnostných dôvodov začnite vykonávať montáž až po starostlivom prečítaní montážnych pokynov. Vybalte z krabice a baliacich materiálov všetky diely, popřípade akékoľvek dodatočné inštruktážne pokyny. Pred začatím montáže si prečítajte všetky inštrukcie v kapitole MONTÁŽ a pripravte si všetky diely uvedené v kapitolách ZOZNAM DIELOV a SPOJOVACÍ MATERIÁL. Riadnu a kompletnú montáž, správny spôsob používania a dohľad dospelé osoby sú kľúčovými faktormi pre zaistenie bezpečnej prevádzky a zníženie rizika vzniku úrazu. Riziko úrazu sa značne zvyšuje, ak je zanedbaná montáž, údržba alebo bezpečná prevádzka.

- Pri použití rebríka dbajte počas montáže mimoriadnej opatrnosti.
- Pravidelne kontrolujte stav základne. Ak základňa netesní a presakuje, hrozí riziko neočakávaného prevrátenia basketbalového koša.
- Tyče stojana riadne zaistíte (ak je stojan zložený z viacerých komponentov). Nezabezpečené komponenty sa môžu počas hry alebo transportu rozpojiť.
- Poveternostné vplyvy, korózia a nesprávny spôsob používania môžu konštrukciu poškodiť.
- V prípade potreby odbornej údržby kontaktujte naše servisné oddelenie.
- Minimálny priestor pre prevádzku basketbalového koša je 2m nad úrovňou dosky.

K väčšine zranení dochádza v dôsledku nesprávneho používania alebo neuposlúchnutím bezpečnostných pokynov. Pri používaní tohto systému dbajte na zvýšenú opatnosť.





VAROVANIE


- Výrobca odporúča plniť základňu pieskom, nie vodou. Ak sa rozhodnete plniť základňu vodou, skontrolujte pred každým použitím utesnenie základne. Pri presakovaní vody sa znižuje hmotnosť a stabilita základne a následkom môže byť vyvrátenie basketbalového koša.
- Ak sa okolitá teplota blíži alebo klesá pod bod mrazu, vypustíte zo základne všetku vodu alebo do nej pridajte 7,6l nemrznúcej kvapaliny. Mrznúca voda môže v základni spôsobiť praskliny oslabujúce stabilitu konštrukcie a následkom môže byť vznik vážnych zranení.


Tento produkt je určený len pre rekreačné, domáce použitie! Nie je určený pre komerčné použitie! Nepoužívajte tento produkt na iné účely, než na ktoré je priamo určený. V prípade komerčného alebo

semi komerčného používania nemožno nárokovať záruku.

ZOZNAM DIELOV

A Doska  1x	B Obruč/Sieťka  1x		
C Základňa  1x	D Spodná tyč  1x	E Stredná tyč  1x	F Horná tyč  1x
G Podpera  2x	H Transportné koliesko  2x	I Os transportných koliesok  1x	J Rám dosky  1x
K Držiak regulačnej tyče 	M Koncová krytka hornej tyče 	O Spodné rameno (dlhšie)	P Horné rameno (dlhšie)

1x	1x		
L Koncová krytka regulační tyče	N Pružina		
			
1x	2x	2x	2x

Q Regulační tyč	R Dištančný valček (kratší)	S Rukoväť	T Dištančný valček (dlhší)
			
1x	8x	1x	2x
U Dištančná tyč			
			
2x			

SPOJOVACÍ MATERIÁL

V Samoistiaca matica  17x	W Podložka  35x	X Zátka pružiny  2x	V-1 M5  1x
V-2 M8  9x	W-1 M5  1x	W-2 M8  20x	V-3 M10  2x
V-4 M12  5x	W-3 M10  4x	W-4 M12  10x	6 M12x180  5x
1 M10x90  2x	2 M8x16  4x	4 M8x100  2x	
	3 M8x20  2x		
5 M8x40  2x		7 M8x65  1x	
8 Krížová skrutka M5		9 M8x90	





1x



2x

NÁRADIE

Francúzsky kľúč	Maticové kľúče (veľkosť)
	

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA


Áno	Nie
Udržujte obruč a sieťku v dostatočnej vzdialenosti od úrovne tváre. V prípade kontaktu tváre či zubov s obručou alebo sieťkou môže dôjsť k vážnym zraneniam. Počas nastavovania výšky alebo presúvania basketbalového koša nedávajte ruky do blízkosti regulačných častí. Povrch pod basketbalovým košom musí byť rovný, bez kameňov, štrku či iných nerovností, ktoré by mohli mať za následok poškodenie základne. Poškodená základňa môže spôsobiť pád celej konštrukcie. Pred každým použitím kontrolujte dotiahnutie a celkový stav spojovacieho materiálu. Uvoľnený materiál dotiahnite. Chráňte stojan pred vodou a inými organickými látkami. Stojan sa môže v dôsledku korózie prevrátiť. Raz do mesiaca skontrolujte, či nedochádza ku korózii kovových častí konštrukcie.	Nevešajte sa na obruč. Pred začatím hry si zložte všetky šperky. Šperky by sa mohli počas hry zachytiť o sieťku. Nestúpajte na základňu a nešplhajte po vertikálnej tyči stojana. Nevztyčujte konštrukciu, pokiaľ nie je základňa naplnená vodou alebo pieskom. Nedovoľte deťom meniť nastavenia alebo polohu konštrukcie. Basketbalový kôš nepoužívajte za veterného alebo inak nepriaznivého počasia, môže dôjsť k jeho prevráteniu. Konštrukciu umiestnite na bezpečnom mieste chránenom proti vetru, kde nehrozí v prípade jej prevrátenia poškodenie okolitého majetku. Basketbalový kôš neumiestňujte pod káble vysokého napätia. Nevešajte na obruč alebo dosku žiadne predmety a nepoužívajte konštrukciu ako prostriedok na zdvíhanie a presúvanie ďalších predmetov.

MONTÁŽ

Krok 1


Pred začatím montáže naplňte základňu vodou alebo pieskom. Odporúčame použitie piesku!

1. Pripevnite spodnú tyč (D) a transportné kolieska (H) k základni (C) pomocou osi transportných koliesok (I).
2. Pripevnite podpery (G) k spodnej tyči (D) a základni (C) pomocou dvoch skrutiek M8x16 (2), dvoch skrutiek M8x20 (3), šiestich podložiek M8 (W-2) a dvoch matic M8 (V-2).



Krok 2


1. Nasadte na spodnú tyč (D) strednú tyč (E) stojana.
2. Zaistite spoj pomocou držiaka regulačnej tyče (K), dvoch skrutiek M8x90 (9), štyroch podložiek M8 (W-2) a dvoch matic M8 (V-2).



Krok 3

Počas montáže dávajte pozor na správnu polohu obruče!

1. Pripevnite obruč (B) a rám dosky (J) k doske (A) pomocou dvoch pružín (N), dvoch zátok pružiny (X), dvoch skrutiek M8x100 (4), dvoch skrutiek M8x40 (5), šiestich podložiek M8 (W-2) a štyroch matíc M8 (V-2).
2. Roztvorte rám dosky (J) tak, aby ste ho hore mohli pripevniť k doske pomocou dvoch skrutiek M8x16 (2) a dvoch podložiek M8 (W-2).




Krok 4

Montáž sieťky k obruči

Oká v hornej časti sieťky (B-2) prevlečte a upevnite do háčikov na obruči (B-1). Potiahnite za sieťku a uistite sa, že sú všetky očká riadne upevnené k obruči.




1. Pripevnite horné ramená (P) k rámu dosky pomocou jednej skrutky M12x180 (6), dvoch podložiek M12 (W-4), jednej matice M12 (V-4), dvoch plastových dištančných valčekov (R) a jednej dištančnej tyče (U).
2. Rovnakým spôsobom pripevnite k rámu dosky spodné ramená (O).



Vyvarujte sa problémom s montážou a dbajte, aby boli dištančné valčeky a podložky umiestnené správne (pozri obrázok).

Krok 5


1. Pripevnite horné a spodné ramená (P/O) k hornej tyči (F), pomocou dvoch skrutiek M12x180 (6), štyroch podložiek (W-4), štyroch plastových dištančných valčekov (R) a dvoch matíc M12 (V-4).
2. Pripevnite k spodným ramenám (O) regulačnú tyč (Q), pomocou jednej skrutky M12x180 (6), dvoch podložiek M12 (W-4), dvoch plastových dištančných valčekov (T) a jednej matice M12 (V-4).
3. Nasadte na hornú tyč (F) a regulačnú tyč (Q) koncové krytky (M/L).



Krok 6

Uspôsobte dĺžku regulačnej tyče (Q) tak, aby ste ju mohli ľahko pripevniť k držiaku (K).

1. Pripevnite regulačnú tyč (Q) k držiaku (K) pomocou jednej skrutky M8x65 (7), dvoch podložiek M8 (W-2) a jednej matice M8 (V-2).
2. Pripevnite k regulačnej tyči (Q) rukoväť (S) pomocou jednej krížovej skrutky M5 (8), jednej podložky M5 (W-1) a jednej matice M5 (V-1).
3. Pripevnite hornú tyč (F) k strednej tyči (E) pomocou jednej skrutky M10x90 (1), dvoch podložiek M10 (W-3) a jednej matice M10 (V-3). Rovnakým spôsobom zafixujte strednú tyč (E) k spodnej tyči (D).



Krok 7

Varovanie:


- Pre tento krok je potreba spolupráce dvoch dospelých osôb.
- Nikdy nevztyčujte stojan bez predchádzajúceho zaťaženia základne. Hrozí riziko prevrátenie konštrukcie.
- Výrobca odporúča použiť na zaťaženie základne piesok. V prípade použitia vody pozri BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: VAROVANIE.

1. Umiestnite základňu na miesto určené na používanie basketbalového koša a odskrutkujte zo základne veko plniaceho otvoru.
2. Jedna osoba nakloní základňu do uhla 45° a druhá ju začne plniť pieskom tak, aby sa piesok dostal až do jej spodnej časti, k transportným kolieskam. Počas plnenia je potrebné základňu pomaly spúšťať k zemi, aby sa plniaci materiál dostal do všetkých jej častí. Po naplnení základne nasadíte späť jej veko.
3. Ak použijete ako plniaci materiál vodu, udržiavajte základňu v horizontálnej polohe.



PRESÚVANIE

1. Nastavte basketbalový kôš do najnižšej polohy.
2. Pridržujte tyč stojana a nakloňte konštrukciu na transportné kolieska.
3. Pridržujte tyč stojana aj základňu a presuňte konštrukciu na požadované miesto.
4. Postavte základňu na vodorovné miesto, aby bol stojan vo vertikálnej polohe.
5. Po premiestnení vždy skontrolujte stabilitu konštrukcie.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

- inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku k tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky

Záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ zo záručného listu, faktúry ku tovaru, dodacieho listu, príp. iného dokladu ku tovaru nevyplýva odlišná dĺžka záručnej doby poskytovaná predávajúcim. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou,

nesprávnou údržbou

mechanickým poškodením

opotrebovaním dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)

neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou

neodbornými zásahmi

nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Reklamačný poriadok

Postup pri reklamácií vady tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácií tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi záadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, záada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním záady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje záady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie záady formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Razítko a podpis predajcu: