




Užívateľský manuál – SK

IN 10891 Rotoped inSPORTline Temisto



Dôležité upozornenie !

Pred začatím používania tohto výrobku si prosím starostlivo prečítajte všetky pokyny. Uschovajte si tento návod pre budúcu potrebu.

Obsah

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE	2
NÁKRES SÚČIASTOK.....	4
ZOZNAM SÚČIASTOK	5
POSTUP PRI MONTÁŽI:	6
CVIČEBNÝ POČÍTAČ	8
TIPY NA CVIČENIE	9
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE.....	11

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Tento cvičebný prístroj bol navrhnutý pre optimálnu bezpečnosť. Je však namieste dodržiavať určité bezpečnostné opatrenia vždy keď využívate cvičebné zariadenie. Dbajte na to aby ste si starostlivo prečítali celý návod na použitie predtým ako zložíte alebo začnete používať Vaše zariadenie. Najmä venujte pozornosť nasledovným bezpečnostným opatreniam:


1. Zabráňte prístupu detí a domácich zvierat k zariadeniu. NENECHAJTE deti bez dozoru v miestnosti v ktorej je zariadenie umiestnené.
2. Zariadenie smie používať iba jedna osoba naraz.
3. V prípade, že pociťujete nevoľnosť, závrat, bolesť v hrudníku alebo akékoľvek neobvyklé príznaky, PRERUŠTE cvičenie okamžite. BEZODKLADNE VYHLÁDAJTE LEKÁRA.
4. Bicykel používajte vo vnútri, na rovnom povrchu a CHRÁŇTE ho pred vlhkým a prašným prostredím.
5. Vždy majte ruky v bezpečnej vzdialenosti od všetkých častí a súčiastok ktoré sú v pohybe.
6. Počas cvičenia na bicykly majte vždy majte oblečené vhodné športové oblečenie. NIKDY nenoste príliš voľné oblečenie ktoré by sa mohlo do bicykla zachytiť. Pri používaní zariadenia je tiež vždy vyžadovaná bežecká alebo aeróbna obuv.
7. Používajte zariadenia iba na svoj určený účel a podľa popisu v tomto návode. NEPOUŽÍVAJTE prípojné zariadenia ktoré nie sú doporučené výrobcom.
8. Do okolia zariadenia neumiestňujte nijaké ostré predmety.
9. Osoby so zdravotným postihom by nemali zariadenie používať bez kvalifikovaného personálu alebo dohľadu lekára.
10. Pred začatím každého cvičenia na zariadení, začnite strečingovými cvikmi na zahriatie.
11. Nikdy nepoužívajte zariadenie ak toto nefunguje správne.
12. **Kategória kotopedu:** HD (podľa normy ČSN EN ISO 20957) určené pre domáce použitie.
13. **Maximálna nosnosť:** 100 kg

UPOZORNENIE: PRED ZAČATÍM KAŽDÉHO CVIČENIA SA PORAĎTE SO SVOJÍM LEKÁROM. OSOBY VO VEKU NAD 35 ROKOV ALEBO OSOBY S EXISTUJÚCIMI ZDRAVOTNÝMI PROBLÉMAMI, POZORNE SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY PRED ZAČATÍM POUŽÍVANIA AKÉHOKOL'VEK FITNESS ZARIADENIA.

VÝROBCA NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA OSOBE ZRANENIA ALEBO POŠKODENIE MAJETKU

KTORÉ SA UDIALI POČAS ALEBO V DOSLEDKU POUŽÍVANIA TOHTO ZARIADENIA.
TIETO POKYNY SI STAROSTLIVO USCHOVAJTE.

NÁKRES SÚČIASTOK




ZOZNAM SÚČIASTOK

ČÍSLO	POPIS	MNOŽSTVO
1	Hlavné teleso	1
2	Predný stabilizátor	1
3	Zadný stabilizátor	1
4	Pravý pedál	1
5	Ľavý pedál	1
6	M6 Skrutka	4
7	Φ12 Podložka	4
8	Počítač	1
9	Gombík	1
10	Otočný gombík	1
11	Kľuka	1

POSTUP PRI MONTÁŽI:


Krok 1 :

Upevnite predné stabilizátory (2) k hlavnému telesu (1) za použitia dvoch súprav M6 skrutiek (6) a podložiek Ø12 (7).




Krok 2:

Pripevnite zadné stabilizátory (3) k hlavnému telesu (1) za použitia dvoch súprav skrutiek M6 (6) a Ø12 podložiek (7).



Krok 3:


Pravý pedál (4) je označený písmenom "R" na konci pedálovej nápravy. Pripojte ho k príslušnej kľuke (11). Poznámka: Pravý pedál by sa mal otáčať v smere hodinových ručičiek.




Krok 4:

Ľavý pedál (5) je označený písmenom "L" na konci pedálovej nápravy. Pripojte ho k príslušnej kľuke (11).


Poznámka: Ľavý pedál by sa mal otáčať proti smeru hodinových ručičiek.



Znova sa uistite že všetky skrutky a matice sú bezpečne utiahnuté pred začatím používania zariadenia.



CVIČEBNÝ POČÍTAČ



Tlačítko “MODE”

SCAN : Stlačte “mode” a zvolte “scan”, následne nato bude táto funkcia automaticky prechádzať všetkými funkciami zobrazenými na spodnom riadku obrazovky.

TIME : Automaticky meria čas od začatia cvičenia na zariadení.

COUNT : Počíta celkový počet otočení pedálov počas cvičenia na zariadení.


STEP/MIN : Zobrazuje počet otočiek pedálov na prístroji za minútu.

CAL : Automaticky počíta počet kalórií spaľených počas cvičenia.

RESET : K vynulovaniu parametrov dôjde po pridržení tlačítka MODE na dobu 2 sekúnd.

POZNÁMKA:

1. V prípade neadekvátneho zobrazenia na displeji, vymeňte batérie aby ste získali kvalitný výsledok.
2. Použite prosím jeden kus batérie typu BUTTON CELL LR44 1.5V.
3. Monitor sa vypne automaticky po prerušení signálu na dobu štyroch až piatich minút.
4. Monitor sa automaticky zapne pri znovuzačatí cvičenia, stlačte tlačidlo signal in.
5. Všetky funkcie prestanú automaticky počítať
pri stlačení tlačidla "stop" v ľavom hornom rohu
obrazovky alebo po prerušení signálu po dobu
štyroch sekúnd. Počítač začne znovu
automaticky počítať pri vypnutí tlačidla "stop" pri cvičení.
6. Počítač začne automaticky rátať
Aj pri začatí každého cvičenia a potom
zastaví počítanie pri prerušení cvičenia na dobu
štyroch sekúnd.










TIPY NA CVIČENIE

STREČING NA ROZOHRATIE A UVOĽNENIE PO CVIČENÍ

Každý úspešný tréning začína cvičeniami na rozohriatie a končí cvičeniami určenými na uvoľnenie po cvičení. Uvedené cvičenia na zahriatie pripraví Vaše telo na následnú fyzickú záťaž. Časť cvičení po skončení tréningu na trenažéri určená na uvoľnenie svalstva zabráni možnosti zranenia svalstva. V nasledujúcej časti uvedieme strečingové cvičenia na zahriatie pred cvičením aj uvoľnenie organizmu po ňom. Prosím venujte pozornosť nasledovným bodom:

- Dôkladne zahrejte všetky skupiny svalov ktoré budete používať počas tréningu na dobu 5 až 10 minút. Strečingové cviky sú vykonávané správne ak cítite pohodlne znesiteľné napätie v odpovedajúcom svalstve.
- Rýchlosť pri strečingových cvikoch nehrá rolu. Vyvarujte sa príliš rýchlych a trhavých pohybov.





POKYNY VZŤAHUJÚCE SA K OEEZ



Vyhláška č. 2005-829 z 20. júla 2005 o zložení elektrických a elektronických zariadení a likvidácii odpadu z týchto zariadení.

HLAVA III

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ZBERU ODPADU ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ Z DOMÁCNOSTÍ

Článok 12

Obce alebo ich združenia, výrobcovia, distributéri a koordinačné organizácie implementujú opatrenia ktoré považujú za potrebné a vhodné za účelom informovania spotrebiteľov elektrických a elektronických zariadení v domácnosti:

- O povinnosti nezhadzovať odpad z elektrických a elektronických zariadení z domácnosti spolu s iným netriedeným obecným odpadom; a o zberných miestach a postupoch ktoré sú za týmto účelom zriadené;
- O účinkoch nebezpečných látok prítomných v elektrických a elektronických zariadeniach na ľudské zdravie a životné prostredie.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

- inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 05 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.

b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobkunesprávnou montážou
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline, s.r.o. Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi,

má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi záadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, záada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním záady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje záady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie záady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: