




Užívateľský manuál – SK
IN 10892 Rekumbent inSPORTline Gemra



Dôležité upozornenie !

*Pred začatím používania tohto výrobku si prosím starostlivo prečítajte všetky pokyny.
Uschovajte si tento návod pre budúcu potrebu.*

Obsah


NÁKRES DIELCOV.....	3
ZOZNAM DIELCOV	4
POKYNY K MONTÁŽI.....	7
ZOZNAM DIELCOV:	8
MONTÁŽNY POSTUP:.....	10
POKYNY K CVIČENIU:.....	18
NÁVOD NA POUŽITIE POČÍTAČA	21
CVIČENIA NA ROZOHRIATIE SVALSTVA	22
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE.....	24

Dôležité bezpečnostné pokyny

Uschovajte si prosím tento návod na dostupnom mieste pre jednoduchú referenciu v budúcnosti.

1. Je nevyhnutné, aby ste si prečítali si celý návod pred začatím montáže a používania zariadenia. Bezpečné a efektívne využitie zariadenia je možné dosiahnuť len ak je zariadenie zmontované, udržiavané a používané náležitým spôsobom. Je Vašou zodpovednosťou sa ubezpečiť, že všetci užívatelia zariadenia sú informovaní o všetkých bezpečnostných varovaniach a opatreniach.
2. Pred začatím akéhokoľvek cvičebného program konzultujte svoj zdravotný stav s lekárom aby sa vylúčila možnosť akejkolvek zdravotnej či telesnej predispozície ktorá by mohla vystaviť Vaše zdravie či bezpečnosť riziku a predísť tak tiež akémukoľvek poškodeniu. Odborná rada lekára je nevyhnutná v prípade, že užívate lieky ktoré môžu ovplyvniť vašu srdcovú činnosť, krvný tlak alebo hladinu cholesterolu.
3. Venujte pozornosť varovným signálom svojho tela. Nesprávne alebo prehnané cvičenie môže poškodiť Vaše zdravie. Ak pocítite závrate, nevoľnosť, bolesti hrudníka, chrbtice či iné zdravotné symptómy okamžite prestaňte cvičiť a poraďte sa s lekárom pred pokračovaním v cvičení.
4. Nepovoľte vstup k zariadeniu deťom a domácim zvieratám. Zariadenie je určené na použitie iba pre dospelých. Zariadenie nie je vhodné na terapeutické účely.
5. Zariadenie používajte na tvrdom, rovnom a čistom povrchu a za použitia ochrannej vrstvy na dlážku alebo koberca. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody alebo vonku. V záujme bezpečnosti, nechajte najmenej 0.5 metra voľného priestoru okolo zariadenia.
6. Pred začatím používania zariadenia skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice bezpečne utiahnuté.
7. Bezpečnosť zariadenia je zabezpečená iba pravidelnou kontrolou zariadenia pre známky poškodenia alebo opotrebovania.
8. Zariadenie používajte vždy a iba tak ako je tu uvedené . V prípade že sa pri montáži alebo kontrole našli akékoľvek závadné komponenty, alebo počujete akékoľvek nezvyčajné zvuky pri použití zariadenia, okamžite prerušte cvičenie. Nepoužívajte zariadenie pokiaľ problém nebol odstránený.
9. Počas cvičenia si oblečte oblečenie vhodné na cvičenie. Neobliekajte si oblečenie ktoré by sa mohlo zachytiť v zariadení. Bežecká alebo aerobiková obuv je potrebná počas používania bežeckého pásu.
10. Nijaké pomôcky na úpravu ktoré by mohli užívateľovi zariadenia zabraňovať vo voľnom pohybe sa pri cvičení nesmú použiť.
11. Rodičia alebo iné osoby starajúce sa o deti by si mali byť vedomý svojej zodpovednosti kvôli prirodzeným hravým inštinktom a náruživosti k experimentom detí ktoré môžu viesť k správaniu na ktoré zariadenie nie je usposobené.
12. Ak je deťom dovolené používať zariadenie, je potrebné vziať do úvahy úroveň ich psychického a fyzického vývoja ale predovšetkým ich temperament. Deti musia byť počas cvičenia pod dozorom a inštruované o správnom použití prístroja. Toto zariadenie nemôže byť za nijakých okolností považované za detskú hračku.
13. Cvičebné zariadenie je v súlade s normou EN957-1 trieda HC: použitie v domácnostiach. Maximálna povolená telesná hmotnosť používateľa je 100kg. Účinnosť brzd je závislá od rýchlosti.
14. Pri presúvaní a dvíhaní zariadenia je potrebné byť opatrný a obozretný aby sa zabránilo možnosti zranenia chrbtice. Vždy používajte príslušné bezpečné zdvíhacie a vyhľadajte pomoc ak je toto potrebné.

NÁKRES DIELCOV



ZOZNAM DIELCOV

L= dĺžka

OD = vonkajší priemer

ID = vnútorný priemer

T = hrúbka

ČÍSLO	POPIS	MNOŽSTVO
01	Zadný nosník	1
02	Stredový rám	1
03	Stĺpik sedadla	1
04	Rám chrbtovej opierky	1
05	Trubica v tvare U	1
06	Spodná polohovacia tyč	1
06A	Predný stabilizátor	1
07	Predný stĺpik	1
08	Predná polohovacia tyč	1
09	Nastaviteľná trubica záhlavia	1
10	Penová trúbka hlavovej podpery	1
11	Ľavá rukoväť	1
12	Pravá rukoväť	1
13	Lisovanie v tvare U	1
14	Sada podpornej trubice magnetického kola	1
15	Listová pružina	1
16	Doska na uchytenie pružiny	1
17	Kľuka	1
18	Skrutka M10*140L	3
19	Zátka	1
20	Skrutka M8*40L	2
21	Skrutka M8*55L	2
22	Skrutka M8*15L	4
23	Skrutka M6*25L	2
24	Skrutka M6*15L	6
25	Podložka OD20*ID10.3	9
26	Podložka OD17*ID8.3	6
27	Podložka OD13*ID6.1	4
28	Oblúčková podložka OD22*ID8.3	2
29	Matica M10	3
30	Matica M8	4


31	Čap	2
32	Objímka	4
33	Spona pružnice v tvare V	2
34	Pružina	2

35	Skrutka M4*20L	8
35A	Skrutka M3*10L	6
36	Skrutka M5*10L	8
37	Skrutka M4*6L	3
38	Skrutka M5*30L	1
39	Skrutka M3*30L	2
40	Matica M5	1
41	Matica M3	2
42	Pružina	1
43	Kľúč S13-15-17	1
44	Kľúč S6	1
44A	Objímka	1
45	Gombík M8*67L	1
46	Gombík M10*65	1
47	Gombík	3
48	Kryt gombíka	1
48A	Gombík M10	1
49	Nastaviteľná podložka	6
50	Koncovka	2
51	Koncovka	1
52	Koncovka	1
53	Koncovka	2
54	Štvorcová koncovka	2
55	Koncovka	6
56	Koncovka	2
57	Objímka	20
58	Vankúšik	1
59	Puzdro osi	1
60	Puzdro osi	2
61	Puzdro osi	4
62	Ľavý kryt	1

63	Pravý kryt	1
64	Plastová obruba	2
65	Fixná báza vlnenej plste	1
66	Vlnená plst'	1
67	Sedadlo	1

68	Penová úchytka na ruky	2
69	Špongia záhlavia	1
70	Zadná špongia	2
71	Zadná špongia	4
72	Pružinová nylonová tkanina	2
73	Meter	1
74	Senzor	1
75	Magnet	1
76	Ľavý pedál	1
77	Pravý pedál	1

POKYNY K MONTÁŽI



ZOZNAM DIELCOV:

PC/PCS = Počet kusov

L = dĺžka





OD = vonkajší priemer


ID = vnútorný priemer

T = hrúbka

S= veľkosť



L/R = ľavý / pravý

	#18 M10*140L	1PC
	#21 M8*55L	2PCS
	#22 M8*15L	4PCS
	#25 OD20*ID10.3*1.5T	5PCS
	#26 OD17*ID8.3*1.5T	4PCS
	#28 OD22*ID8.3*1.5T	2PCS
	#29 M10	1PC
	#30 M8	2PCS
	#31 ϕ 10	2PCS
	#35A M3*10L	6PCS
	#47 M12	3PCS
	#48A ϕ 65*M10	1PCS
	#46 ϕ 10*65L	1PCS




MONTÁŽNY POSTUP:



KROK 1:

	#18 M10*140L 1PC
	#25 OD20*ID10.3*1.5T 3PCS
	#29 M10 1PC
	#48 M10 1PC
	#31 Ø10 2PCS

S6



S17



KROK 2:



#21 M8*55L 2PCS




#26 OD17*ID8.3*1.5T 2PCS





#30 M8 2PCS

S6





S13







KROK 3:

-  ————— #22 M8*15L 2PCS
-  ————— #25 M8*15L 2PCS
-  ————— #28 OD22*ID8.3*1.5T 2PCS
-  ————— #48A $\phi 65$ *M10 1PCS
-  ————— #46 $\phi 10$ *65L 1PCS
-  ————— #47 M12 1PC



KROK 4:




KROK 5:




#55 $\phi 40$ 6PCS




#35A M3*10L 6PCS




KROK 6:



KROK 7:




#47 M12 1PC



Nastavte želanú výšku MINI BICYKLA pomocou tohto gombíka. Vyberte najpohodlnejšiu polohu pri cvičení pomocou týchto šiestich otvorov.

Nastavte výšku opierky hlavy podľa Vašej potreby. K dispozícii sú tri otvory.




Na nastavenie vzdialenosti medzi sedadlom a MINI BICYKLOM použite jeden zo siedmich otvorov podľa svojej preferencie.

Na nastavenie uhla MINI BICYKLA sú k dispozícii tri možné voľby.


POKYNY K CVIČENIU:

1 Pomocou tohto prístroja je možné precvičiť svalstvo horných i dolných končatín (pozri obrázok nižšie).


Pred začatím tréningu nezabudnite zabezpečiť sedlo pomocou poistného kolíka (31).




Istiaci kolík (47) pre reguláciu výšky trenažéra:





Istiaci kolík (47) pre prispôsobenie vzdialenosti medzi sedlom predným stĺpikom:



Regulátor záťaže (45):



Pre pohodlný tréning dolných končatín je sklon predného stĺpika nastaviteľný v 3 polohách.




Prístroj slúži tiež na precvičenie svalstva v oblasti pásu a brucha (pozri obrázok nižšie).

Pred začatím tréningu nezabudnite zabezpečiť sedlo pomocou poistného kolíka (31)..




Nastavte výšku podpierky hlavy podľa Vašej telesnej výšky za pomoci gombíka (#47).

Podľa zobrazenia na nižšie.




Nastavením gombíka (#48) môžete zmeniť napätie pružiny. Potočením v smere hodinových ručičiek zvyšuje odpor ktorý využívate pri cvičení. Potočením proti smeru hodinových ručičiek sa znižuje odpor ktorý využívate pri cvičení.



V nasledovnej polohe (na obrázku nižšie) môžete precvičiť svalstvo dolných končatín.

Pred tým ako začnete nasledujúce cvičenia sa prosím uistite, že odstránite kolík (#31). Tak ako je to vyobrazené na fotografii.



NÁVOD NA POUŽITIE POČÍTAČA



ŠPECIFIKÁCIE:

ČAS (TIME)	00:00-99:59 MIN
KALÓRIE (CALORIES)	0.0-999.9 (0~9999) KCAL
POČÍTADLO (COUNT) (CNT)	0~9999
OPAKOVANIE ZA MINÚTU (REPS/MIN) (STRIDES/MINUTE)	0~9999

HLAVNÉ FUNKCIE:

MODE (MÓD): Táto voľba Vám umožňuje zvoliť a uzamknúť určitú vybratú funkciu.

RESET (REŠTART): Pomocou tejto voľby vynulujete počítač na nulu.

FUNKČNÉ POSTUPY:

1. AUTO ON/OFF (AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE A VYPNUTIE)

- ◆ Systém sa automaticky zapne pri stlačení akejkoľvek klávesy alebo pri prijatí signálu zo senzoru rýchlosti.
- ◆ Systém sa automaticky vypne pokiaľ nedostáva nijaký signal zo senzoru rýchlosti alebo keď nebola po dobu dlhšiu ako štyri minúty stlačená nijaká klávesa.

2. RESET (REŠTART)

Jednotka môže byť reštartovaná výmenou batérií alebo stlačením a podržaním klávesy MODE po dobu troch sekúnd.

3. MODE (MÓD)

Klávesa slúži na výber SCAN alebo LOCK; pokiaľ si nepravate funkciu scan, stlačte klávesu MODE keď ukazovateľ začne blikať na funkcii ktorú si prajete vybrať.

FUNKCIE:

- ČAS (TIME):** Stlačte klávesu MODE pokým sa ukazovateľ zastaví na funkcii TIME - ČAS. Celkový čas cvičenia sa bude zobrazovať od začiatku cvičenia.
- POČÍTADLO (COUNT):** Stlačte klávesu MODE pokým sa ukazovateľ zastaví na funkcii COUNT - POČÍTADLO. Automaticky ráta počet otočiek pedálov pri cvičení.
- KALÓRIE (CALORIE):** Stlačte klávesu MODE pokým sa ukazovateľ zastaví na funkcii CALORIE - KALÓRIE. Hodnota spálených kalórií bude zobrazovaná od začiatku cvičenia.
- OPAKOVANIE ZA MINÚTU (REPS/MIN)** (Ak je funkcia prítomná): Stlačte klávesu MODE pokým sa ukazovateľ zastaví na funkcii REPS/MIN – OPAKOVANIE ZA MINÚTU. Táto funkcia zobrazuje súčasnú rýchlosť pri cvičení na prístroji.
- SKENOVANIA (SCAN).** Automaticky zobrazuje zmeny každé štyri sekundy.

BATÉRIE:

1. Pri neadekvátnej kvalite zobrazovania informácií na monitore prosím vymeňte batériu – 1ks LR44.

CVIČENIA NA ROZOHRIATIE SVALSTVA

Zahrievacie cvičenia sú veľmi dôležitou súčasťou cvičebného programu a mali by byť úvodnou časťou každej cvičebnej rutiny. Pripravujú Vaše telo na namáhavejšie cvičenie rozohriatím a natiahnutím Vašich svalov a šliach, zvýšením krvného obehu a frekvencie tepu a dodaním vyššieho objemu kyslíka do krvného obehu. Opakujte si tieto cvičenia aby ste sa vyhli svalovej horúčke a bolestiam svalov a pohybového aparátu. Navrhujeme nasledovné zahrievacie a uvoľňovacie cvičenia.

Natiahnutie vnútorného stehenného svalu

Sadnite si s chodidlami priloženými k sebe a kolenami vytočenými smerom von. Pridržite si obe chodidlá rukami. Ťahajte chodidlá smerom k rozkroku až pokiaľ môžete. Jemne pritláčajte kolenná k dlážde. Zadržte a rátajte do 15.

Pretiahnutie kolennej šľachy

Sadnite si a pravú nohu natiahnite pred seba. Položte si chodidlo ľavej nohy oproti pravému vnútornému stehnu. Natiahnite sa k prstom na pravej nohe tak ďaleko ako sa Vám dá. V tejto polohe vydržte a rátajte do 15. Uvoľnite sa a po chvíli opakujte cvičenie s natiahnutou ľavou nohou.

Otáčanie hlavou

Pomaly, na jednu dobu, otáčajte hlavou doprava, budete cítiť pretiahnutie na ľavej strane krku. Potom pomaly točte hlavou dozadu, pretiahnite bradu smerom nahor a ústa pritom nechajte otvorené. Pomaly otočte hlavou doľava a nakoniec nechajte hlavu klesnúť k hrudi.

Precvičenie ramien

Nadvihnite pravé plece smerom k uchu. Potom pomaly, na jednu dobu, nadvihnite ľavé plece pričom pravé plece smeruje dolu.

Pretiahnutie svalov lýtky a achillovej šľachy

Dlaňami sa oprite o stenu, obe ramená vystreté. Pravú nohu majte vystretú a ľavé chodidlo pevne na zemi, potom prehnite ľavú nohu v kolene a nakloňte sa smerom k stene. Zadržte a počítajte do 15 a potom cvičenie zopakujte na druhú stranu.

Pretiahnutie po stranách

Rozpažte do strán a pokračujte dvíhaním ramien nad hlavu. Natáhujte sa pravou pažou smerom nahor ako Vám to najďalej pôjde na jednu dobu. Pociťte pretiahnutie na pravej strane. Zopakujte to isté cvičenie pre ľavú stranu.

Predklon k prstom na nohách

Pomaly sa predkloňte od pása nadol, nechajte chrbticu a ramená uvoľnené a postupne sa predkloňte až dosiahnete k prstom na nohách, zadržte a počítajte do 15.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

- inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 05 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku k tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá. Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.

b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku nesprávnou montážou
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline, s.r.o. Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré

vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: