



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 7325 Masážny prístroj na nohy inSPORTline C22



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE A ÚDRŽBA	3
NÁZVY A FUNKCIE JEDNOTLIVÝCH DIELOV.....	5
MASÁŽNE FUNKCIE A ICH EFEKTIVITA.....	5
POUŽITIE	6
ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU	8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	9

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento manuál, aby ste sa naučili prístroj správne používať. Zvláštnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom a dôležitým upozorneniam. Manuál uschovajte pre prípad ďalšej potreby

Poznámka: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia meniť vzhľad a popis výrobku. Vezmite na vedomie, že farba jednotlivých výrobkov sa môže líšiť.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE A ÚDRŽBA

• Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Používajte len napájací kábel navrhnutý pre tento výrobok.
- Predchádzajte zraneniam a poškodeniu prístroja tým, že po použití a pred čistením vytiahnete zástrčku napájacieho kábla.
- Masážny prístroj používajte iba tak, ako je popísané v manuáli.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Tento prístroj je určený len na použitie v interiéri - nepoužívajte ho vonku.
- Používanie masážneho prístroja spôsobom, ktorý nie je uvedený v tomto manuáli, je zakázané.
- Odporúčame používať masážny prístroj vždy po dobu 20 minút.
- Prístroj nepoužívajte v prípade, že ste predtým požili alkohol alebo sa necítite dobre.
- Aby ste predišli zraneniam, nenastavujte masážnu funkciu na najvyšší výkon.

1. Umiestnenie masážneho prístroja

- Nepoužívajte prístroj pri vysokej okolitej teplote a vo vlhkom prostredí, ako je napr. kúpeľňa.
- Nepoužívajte prístroj bezprostredne po zmene okolitej teploty.
- Masážny prístroj nepoužívajte v prašnom či akokoľvek nepriaznivom prostredí.

2. Ľudia, ktorí by nemali tento masážny prístroj používať

- Prístroj by nemali používať ľudia trpiaci osteoporózou.
- Masážny prístroj by nemali používať ľudia trpiaci srdcovým ochorením alebo ľudia s elektronickými implantátmi ako je napr. kardiostimulátor.
- Prístroj by nemali používať ľudia so zvýšenou telesnou teplotou.
- Prístroj by nemali používať tehotné ženy.
- Zranení ľudia a ľudia s ochorením kože by nemali masážny prístroj používať.
- Deti mladšie ako 12 rokov alebo ľudia, ktorí nie sú schopní tento prístroj sami ovládať, by ho nemali používať.
- Masážny prístroj by nemali používať ľudia, ktorí majú od lekára odporúčaný pokojový režim a ľudia, ktorí sa necítia dobre.
- Nepoužívajte tento prístroj, ak nie je vaše telo úplne suché.

3. Bezpečnosť

- Uistite sa, že má elektrický zdroj vhodné napätie.
- Nezapájajte / nevyťahujte zástrčku mokрыmi rukami.
- Dbajte na to, aby na prístroj nestriekala voda, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom či poškodeniu výrobku.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu káblov a neupravujte elektrický obvod prístroja.
- Na čistenie elektrických častí ako je vypínač a zástrčka nepoužívajte vlhkú handru.

- Z bezpečnostných dôvodov vyberte nohy z prístroja, ak dôjde k dočasnému prerušeniu prísunu elektrickej energie.
- Ak masážny prístroj nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na servisné centrum.
- Ak sa necítite dobre, prestaňte prístroj používať a poraďte sa s lekárom.


4. Údržba

- Údržbu by mali vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik. Užívatelia by sa nemali pokúšať prístroj rozobrať alebo vykonávať údržbu sami.
- Nezabúdajte po použití vypínať napájanie.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodená zástrčka kábla či zásuvka.
- Ak sa nebude masážny prístroj po dlhšiu dobu používať, zmotajte káble a umiestnite výrobok do suchého a čistého prostredia.
- Nevystavujte prístroj vysokým teplotám, neumiestňujte ho v blízkosti ohňa a predchádzajte dlhodobému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia na prístroj.
- Čistite prístroj iba suchou látkou. Nepoužívajte riedidlo, benzín ani alkohol.
- Mechanické časti masážneho prístroja sú špeciálne navrhnuté a vyrobené tak, že nevyžadujú žiadnu mimoriadnu údržbu.
- Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu prístroja predmety s ostrými hranami.
- Nenechávajte masážny prístroj bežať po dlhšiu dobu. Používajte ho radšej v kratších intervaloch.

5. Bežné poruchy a ich riešenia

- Ak masážny prístroj nefunguje, skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel a zapnuté tlačidlo pre prísun elektrickej energie.
- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté - vypínač je v pozícii (I)

NÁZVY A FUNKCIE JEDNOTLIVÝCH DIELOV



1. Ovládací panel 2. Doštičky pre masáž lýtok (uložené pod látkovú vrstvou) 3. Platničky pre masáž chodidiel (uložené pod látkovú vrstvou) 4. Predný kryt 5. Madlo 6. Sieťový vypínač	7. Napájací kábel 8. Vypínač 9. Relaxačná masáž 10. Terapeutická masáž 11. Masáž pre tvarovanie nôh 12. Tlačidlo pre ovládanie intenzity (Silná, Stredne silná, Mierna)
--	--

MASÁŽNE FUNKCIE A ICH EFEKTIVITA

Funkcie:

- Môžete si vybrať z troch automatických masážnych funkcií - masáž pre tvarovanie nôh, relaxačná masáž a terapeutická masáž.
- Môžete si ľubovoľne nastaviť intenzitu masáže: Silná, Stredne silná, Mierna.
- Masážny mechanizmus je naklápací (maximálne o 45 °) a možno ho tak ľahko prispôsobiť aktuálnej pozícii používateľa.
- Masážny mechanizmus pre masáž lýtkových svalov môže byť nastavovaný aj podľa výšky užívateľa a dĺžky lýtky. Mechanizmus umožňuje nastavenie v 3 stupňoch: stupne sú od seba vzdialené asi 23 mm a maximálne rozpätie pre nastavenie je teda 7 cm.
- Masáž lýtkových svalov uľavuje bolestiam po dlhšej chôdzi alebo po dlhodobom státi.
- Masáž chodidiel, klenby a päty podporuje metabolizmus a zlepšuje ohybnosť.
- Čas masáže je prednastavená na 20 minút.
- Odnímateľná podložka umožňuje jednoduché a bezpečné čistenie masážneho prístroja.
- Prístroj je vybavený celkom 34 vstavanými vzduchovými vankúšikmi: 12 vankúšikov je určených pre masáž lýtkových svalov a 22 vzduchových vankúšikov sú umiestnené v mechanizme pre masáž chodidiel.

Účinky:

- Pomáha proti únave boľavých nôh a uvoľňuje napätie.

- Stimuluje krvný obeh v nohách, uľavuje bolesti svalstva a zlepšuje prekrvenie a ohybnosť chodidiel.
- Využíva poznatky z akupunktúry a pôsobí stimulačne na citlivé reflexné body v chodidlách. Podporuje metabolizmus a posilňuje svalstvo.


POUŽITIE

- Po zapojení do elektriny zapnite sieťový vypínač. Na ovládacom paneli sa rozsvieti ukazovateľ ON / OFF a spustí sa predvolené nastavenie.

	Tlačítko	Funkcie
		Slúži pre spustenie / zastavenie masážnej funkcie prístroja. Pri zapnutí masážneho prístroja je aktivovaný prednastavený režim: 1. dĺžka masáže = 20 min., 2. automatická masážna funkcia = masáž pre tvarovanie nôh, 3. Intenzita masáže = Silná.
Režim		Odstraňuje prebytočné tukové zásoby a tvaruje nohy pomocou stimulácie svalstva.
		Podporuje metabolizmus, napomáha pri detoxikácii a zlepšuje prekrvenie ľudského tela.
		Stimuluje krvný obeh v nohách a napomáha regenerácii lýtkových svalov po dlhodobom státi alebo chôdzi.
		Umožňuje nastavenie 3 rôznych intenzít masáže: Silná, Stredne silná a Mierna. Užívateľ si tak môže vybrať intenzitu masáže, ktorá najlepšie vyhovuje jeho potrebám.

Pre dokončenie masáže vypnite masážny prístroj pomocou hlavného vypínača.


ROZDELENIE AKUPRESÚRNYCH BODOV PODĽA INŠTITÚCIÍ:




1. Dutina čelová	16. Slinivka brušná	31. Dutina čelová
2. Vzostupné črevo	17. Dvanásťnik	32. Mozoček
3. Koleno	18. Priečny tračník	33. Oko
4. Trojklaný nerv	19. Močovod	34. Ucho
5. Epifýza	20. Močový mechúr	35. Krk
6. Hypofýza	21. Ucho	36. Srdce
7. Nos	22. Oko	37. Ľadvina
8. Mozog	23. Mozoček	38. Slezina
9. Krk	24. Krk	39. Liečba nespavosti
10. Prištítna telieska	25. Pečeň	40. Pohlavné žľazy
11. Trapézový sval	26. Žlčník	41. Nadľadvina
12. Štítna žľaza	27. Ľadvina	42. Nadľadvina
13. Pľúca a priedušky	28. Liečba nespavosti	43. Koleno
14. Žalúdok	29. Pohlavné žľazy	44. Konečník a esovitý tračník
15. Nadľadvina	30. Epifýza	45. Anus

NASTAVENIE MASÁŽNEHO MECHANIZMU

Mechanizmus pre masáž lýtkových svalov možno nastaviť podľa výšky užívateľa a dĺžky lýtok do 3 rôznych polôh: rozdiel medzi jednotlivými polohami je približne 23 mm a maximálne rozpätie pre nastavenie je teda 7 cm.



Masážny mechanizmus je naklápací (maximálne o 45 °) a možno ho tak ľahko prispôbiť aktuálnej pozícii používateľa.



- Vonkajšiu látkovú vrstvu je možné odňať a vyprať.

ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

Model: C22

Popis: Prístroj na masáž a tvarovanie nôh (Air Pressure Leg beautician)

Vstupné napätie:

- 110-120 V, 60 Hz
- 220-240 V, 50Hz/60Hz

Výkon: 45W

Doporučená maximálna dĺžka masáže: 20 minút

Bezpečnostná trieda: II

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

- inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom.
„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnuou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu, a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku
- nesprávnou montážou
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline, s.r.o. Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu

nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúcemu. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

dátum predaja

razítko a podpis predajcu