




UŽIVATELKÝ MANUÁL – SVK

IN 8310 Tablet inSPORTline TB-0709

OBSAH

POPIS PRODUKTU	3
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	3
ODOMKNUTIE TABLETU	4
HLAVNÁ OBRAZOVKA	5
HLAVNÁ PONUKA	6
NASTAVENIE WiFi PRIPOJENIA	7
WEBOVÝ PREHLIADAČ	8
PREHLIADAČ OBRÁZKOV A VIDEOSÚBOROV.....	8
SPRÁVCA SOUBOROV	9
HUDOBNÝ PREHRÁVAČ.....	10
INSTALÁCIA APLIKÁCIÍ	10
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	11

POPIS PRODUKTU



1. Predná šošovka: 0.3Mpx
2. LCD obrazovka: Dotykový displej, ktorý slúži aj ako hlavný spôsob ovládania. Obraz na displeji sa otáča automaticky v závislosti na aktuálnej polohe tabletu.
3. Vol+: Tlačítko pre zvýšenie hlasitosti.
4. Vol-: Tlačítko pro zníženie hlasitosti.
5. Tlačítko Power: Tlačítko pre zapnutie tabletu / prechod do pohotovostného režimu / aktiváciu displeja. Pridržaním tlačidla vstúpíte do ponuky umožňujúcej vypnutie tabletu.
6. Reproduktor: Zvukový výstup.
7. Slot pre SD kartu: Dierka určená pre zapojenie pamäťové karty typu Micro SD.
8. USB slot: Dierka pre pripojenie konektora typu mini-USB - slúži na prepojenie s počítačom.
9. Zadná šošovka: 2Mpx
10. Tlačítko Reset: Použite v prípade problémov.
11. Zdierka pre slúchadlá: Kompatibilné s konektormi typu Jack. Poznámka: Po pripojení slúchadiel sa automaticky vypne vstavaný reproduktor.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE


Procesor	Rockchip RK3026 Cortex-A9 1.0G Mali-400MP2 GPU, OPENGL ES1.1/2.0
Operační systém	Android 4.2.2
Pamäť	1GB
Kapacita pevného disku HDD	8GB
LCD	7" 1024x600 ,TFT Displej
Dotyková obrazovka	5 bodový kapacitný dotykový displej
Bezdrôtové pripojenie	WIFI 802.11b/g/n
Otáčanie obrazu	Senzor rozoznávajúci 4 polohy
Fotoaparát / Kamera	Zabudovaná predná šošovka (0.3Mpx) a zadná šošovka (2Mpx)
3G technológia	USB 3G Dongle EVO/WCDMA
Vstup / Výstup	Micro USB 2.0-1x (DC JACK), Slúchadlový jack-1x, Mikrofón-1x
Možnosti pripojenia	Pamäťová karta typu T Flash (max. 32GB)
Audio	Podporované audio formáty: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV Podporované video formáty: AVI, VP8, RMVB, RM, MOV, MPG, MP4, 3GP, DAT, FLV, MKV atd. Podporované formáty obrázkov: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Multimédia	Podporované audio formáty: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV Podporované video formáty: AVI, VP8, RMVB, RM, MOV, MPG, MP4, 3GP, DAT, FLV, MKV atd. Podporované formáty obrázkov: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Software	Podporované funkcie: Inštalácia aplikácií, nastavenie systému, svetový čas, prehliadač, Google Play Store, Email, Gmail, Google Talk, záznam zvuku, kalendár, videokamera, kalkulačka, hodiny, hudobný prehrávač
Batéria	Lithiová batéria 3.7V/2600mAh
Napájací adaptér	5V, 2A

ODOMKNUTIE TABLETU


Ak je tablet vypnutý alebo prepnutý do pohotovostného režimu / zamknutý, stlačte pre jeho zapnutie tlačidlo **Power**. Zobrazí sa úvodná obrazovka so zámkom - tzn. tablet je uzamknutý a je potrebné ho odomknúť.

Odomykanie: Priložte prst na zámok a presuňte ikonu von z kruhu. Následne sa systém prepne do hlavného rozhrania.

Režim nastavenia ponúka niekoľko variantov úvodného zobrazenia - pri zmene nastavenia sa vždy riadte príslušnými pokynmi.



HLAVNÁ OBRAZOVKA



A. Hlavný panel


B. Indikátor USB pripojenia. Stlačte ikonu a skopírujte súbory z / do počítača.

C. Indikátora funkcie pre ladenie USB (tzv. USB Debugging). Pre deaktiváciu funkcie kliknite na ikonu.

- D. Indikácia SD karty
- E. Tlačítko Späť
- F. Ukazovateľ sily WiFi signálu
- G. Tlačítko Plocha
- H. Ukazovateľ stavu batérie
- J. Hodiny
- K. Ikona Vyhľadávať
- L. Tlačítko Aplikácie
- M. Tlačítko Menu
- N. Plocha


Ak si prajete vytvoriť záložku na ploche, vstúpte do rozhrania s požadovanou funkciou / aplikácií a pridržte na niekoľko sekúnd prst na príslušnej ikone - ikona sa pretiahne na plochu.

Pokiaľ si prajete záložku z plochy zmazať, pridržte na niekoľko sekúnd prst na ikone záložky - zobrazí sa ikona Kôš. Pre odstránenie z plochy pretiahnite záložku do koša.




HLAVNÁ PONUKA

Pre vstup do hlavnej ponuky stlačte tlačidlo Aplikácie.




NASTAVENIE Wi-Fi PRIPOJENIA

Vstúpte do režimu nastavenia "WIRELESS & NETWORK" a stlačte tlačidlo "Wi-Fi". Vyberte požadovanú sieť a podľa pokynov sa k nej pripojte - na hlavnom paneli sa zobrazí ikona . Teraz môžete otvoriť webový prehliadač.



WEBOVÝ PREHLIADAČ

Ak je WiFi alebo 3G pripojenie úspešné, otvorte webový prehliadač  a zadajte webovú adresu (URL) stránok, ktoré si prajete navštíviť. Zväčšenie / zmenšenie náhľadu stránok sa vykonáva pohybom dvoch prstov od seba / k sebe.




PREHLIADAČ OBRÁZKOV A VIDEOSÚBOROV

Pre vstup do rozhrania pre prehliadanie obrázkov a videosúborov stlačte v hlavnej ponuke ikonu .




Pre otvorenie obrázkov / videosúborov stlačte zodpovedajúci náhľad.



SPRÁVCA SÚBOROV


Software pre správu dokumentov otvoríte stlačením ikony 



Stlačte tlačidlo Výber pre zvolenie úkonu (otvoriť / kopírovať / zmazať)


HUDOBNÝ PREHRÁVAČ

Pre spustenie prehrávača stlačte zodpovedajúcu záložku alebo ikonu  v hlavnej ponuke.



INSTALÁCIA APLIKACII

Celá rada aplikácií pracujúcich v systéme ANDROID je k dispozícii online. Stiahnutý softvér vo formáte .apk možno skopírovať na pamäťovú kartu a následne otvoriť v Správcovi súborov ("File Manager").



Instalační tlačítko

Záručné podmienky, reklamácie

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

- inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky

Záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ zo záručného listu, faktúry ku tovaru, dodacieho listu, príp. iného dokladu ku tovaru nevyplýva odlišná dĺžka záručnej doby poskytovaná predávajúcim. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi

nesprávnou údržbou

mechanickým poškodením

opotrebovaním dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)

neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou

neodbornými zásahmi

nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Reklamačný poriadok

Postup pri reklamácii vady tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT, s. r. o.

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz
Reklamácie: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz



Zastoupení pro Slovensko:

INSPORTLINE, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 700 098, objednavky@insportline.sk
Reklamácie: +421(0)326 526 701, +421(0)918 809 163, reklamacie@insportline.sk
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Razítko a podpis predajca: