




MORE INFORMATION:
www.sigma-qr.com



Obsah:



1 Ako sa ACTIVO spúšťa:


Zariadenie najprv zapnite dlhým stlačením tlačidla. Na displeji sa zobrazí **ON**.



Zariadenie celkom nabíjate. Nabíjanie trvá maximálne 2 hodiny.

Na tento účel, prosím, používajte iba určenú nabíjačku.

Svorku upevníte nasledujúcim spôsobom:



30 sekúnd sa zobrazuje nabíjanie batérie:



Potom sa nabíjanie zobrazuje prostredníctvom blikajúcej LED kontrolky:



Počas nabíjania je ACTIVO neaktívne. Až sa ACTIVO celkom nabíje, LED kontrolka začne trvalo svietiť:



Pomocou symbolov na displeji môžete zistiť, aký je stav batérie:



0 - 20 %



21 - 40 %



41 - 60 %



61 - 80 %



81 - 100 %

Poznámka ku kapacite batérie:

Ak má ACTIVO menšiu kapacitu batérie než 20 %, zobrazenie batérie 5-krát zabliká. Raz za hodinu sa na displeji objaví varovné upozornenie.

Poznámka k aplikácii ACTIV:

Aby ste mohli používať ACTIVO, je potrebná aplikácia ACTIV.

Kde je aplikácia dostupná?

- Pre iOS od verzie iPhone 4S: Aplikácia je voľne dostupná v obchode Apple App Store ako aplikácia SIGMA ACTIV.
- Pre ANDROID od verzie 4.3 s Bluetooth® 4.0: Aplikácia je voľne dostupná v obchode Google Play Store ako aplikácia SIGMA ACTIV.

Poznámka k denným cieľom:

10 000 krokov sa považuje za dobrú hodnotu na dlhodobé a trvalé zlepšovanie zdravia človeka.

ACTIVO štandardne stanovuje ako denný cieľ dosiahnutie **10 000 krokov**, za ktoré udeľuje „zlatú“ (Gold). Na ceste k cieľu vás ACTIVO motivuje prostredníctvom čiastkových cieľov:

- pri **50% = 5 000 krokoch** udeľuje „bronz“ (Bronze) a
- pri **75% = 7 500 krokoch** udeľuje „striebro“ (Silber).

ACTIVO rozpoznáva z určitých pohybových vzorcov kroky používateľa prostredníctvom integrovaného 3-osového snímača zrýchlenia. V spánkovom režime zaznamenáva ACTIVO aktivitu v spánku. Aplikácia SIGMA ACTIV umožňuje veľmi prehľadné zobrazenie spánkových fáz (hlboký spánok, ľahký spánok, bdelosť).

SLOVENČINA

2 Základné funkcie:

Prostredníctvom krátkeho stlačenia tlačidla sa zobrazí aktuálne vybraná hodnota, následne zobrazenie automaticky zhasne. **Ak chcete zobraziť inú hodnotu, prejdite pomocou opakovaného stlačenia funkčného tlačidla k požadovanej funkcii.**



zobrazuje čas, ktorý sa automaticky nastavuje pri každej synchronizácii pomocou aplikácie zo „systémového času“ hodiniek



zobrazuje počet krokov a stupeň dosiahnutia cieľa s ohľadom na čiastkové ciele „bronz“ (B), „striebro“ (S) a denný cieľ „zlatú“ (G)



zobrazuje celkové spálené kalórie počas aktuálneho dňa



zobrazuje prejdenu vzdialenosť počas aktuálneho dňa v kilometroch



zobrazuje čas v zónach intenzity počas aktuálneho dňa, rozdelený na LOW, MID a HIGH

Poznámka k zónam intenzity:

LOW/MID/HIGH

ACTIVO zaznamenáva aktívny čas dňa a rozlišuje pritom rôzne stupne intenzity:

- **HIGH** zaznamenáva každý súvislý pohyb s **aspoň 20 krokmi** a frekvenciou **nad 140 krokov za minútu** (napr.: jogging alebo voľný beh).
- **MID** zaznamenáva každý súvislý pohyb s **aspoň 20 krokmi** a frekvenciou **pod 140 krokov za minútu** (normálna chôdza).
- **LOW** zaznamenáva všetok zvyšný čas v pohybe.

3 Funkcie menu:

Ak chcete prejsť do menu, **pridržte funkčné tlačidlo stlačené jednu sekundu**.

Na displeji sa zobrazí MENU a funkcie menu prebiehajú automaticky.



Až sa na displeji zobrazí SLEEP, uvediete zariadenie ACTIVO jedným stlačením funkčného tlačidla do spánkového režimu:



Krátkym stlačením tlačidla sa zobrazí symbol spánku a čas. Dlhým stlačením tlačidla sa spánkový režim ukončí.

Na displeji sa zobrazí „GOOD MORNING“:



Tu sa môžete pozrieť na aktuálny stav batérie, ktorý zostane zobrazený 2 sekundy:



Jednorazovým stlačením tlačidla sa ACTIVO pokúsi spojiť s aplikáciou ACTIV. Zobrazenie bliká 20 sekúnd:



Na synchronizáciu s aplikáciou ACTIV prejdite v menu aplikácie na „Pairing“ a vyberte „Start Pairing“. Pri úspešnej synchronizácii sa zobrazí „OK“.

Ak chcete ACTIVO vypnúť, stlačte raz funkčné tlačidlo. Na displeji sa zobrazí „GOODBYE“.



ACTIVO znovu zapnete dlhým stlačením tlačidla.

Vykonanie osobných nastavení:

dátum narodenia, pohlavie, výška, hmotnosť, dĺžka kroku.

Urobte, prosím, osobné nastavenie pre ACTIVO v aplikácii **ACTIV**. V menu aplikácie prejdite na „Nastavenie“ – „Profil“ a zadajte svoje osobné údaje.

Poznámka:

Zariadenie ACTIVO je vhodné na použitie v teplotnom rozsahu od –10 °C do 60 °C.

Vodotesnosť: IPX7

Všetky hodnoty (kroky, celkové kalórie, vzdialenosť, čas v zónach intenzity) sa automaticky vynulujú o 0:00 hodín.

Záručné ustanovenia:

Ručíme voči nášmu príslušnému zmluvnému partnerovi za chyby podľa zákonných predpisov. So žiadosťou o poskytnutie záruky sa obráťte na obchodníka, u ktorého ste ACTIVO kúpili. Zariadenie ACTIVO môžete takisto zaslať spoločne s dokladom o kúpe a všetkými dielmi príslušenstva na nasledujúcu adresu. Dbajte pri tom na dostatočné poštovné. Nárok na záruku existuje pri chybách materiálu a chybách spracovania. Záruka sa nevzťahuje na batérie, opotrebitelné diely a opotrebenie v dôsledku komerčného použitia alebo nehôd. Nárok na záruku existuje iba vtedy, keď vlastný výrobok SIGMA nebol svojvoľne otvorený a je priložený doklad o kúpe.

SIGMA-ELEKTRO GmbH,
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15,
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Tel.: +49-(0) 63 21-91 20-1 18,
Fax.: +49-(0) 63 21-91 20-34
E-mail: service@sigmasport.com

Pri oprávnenom nároku na poskytnutie záruky dostanete prístroj výmenou. Nárok vzniká iba na model, ktorý je v súčasnosti aktuálny. Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny.


Spoločnosť SIGMA ELEKTRO GmbH týmto vyhlasuje, že je zariadenie ACTIVO v zhode so základnými požiadavkami a inými relevantnými predpismi smernice 1999/5/ES.



CE vyhlásenie nájdete pod nasledujúcim odkazom:
www.sigmasport.com

Likvidácia:

Batérie sa nesmú likvidovať s domovým odpadom (zákon o batériách). Odovzdajte, prosím, batérie na menovanom zbernom mieste na likvidáciu.



Elektronické prístroje sa nesmú likvidovať s domovým odpadom. Odovzdajte, prosím, prístroj na príslušnom zbernom mieste na likvidáciu odpadu.



SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Strasse 15

D-67433 Neustadt/Weinstraße

SIGMA SPORT USA

3487 Swenson Ave.

St. Charles, IL 60174, U.S.A.

SIGMA SPORT ASIA

4F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.,

Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Strasse 15

D-67433 Neustadt/Weinstraße

SIGMA SPORT USA

3487 Swenson Ave.

St. Charles, IL 60174, U.S.A.

SIGMA SPORT ASIA

4F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.,

Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan

