



UŽÍVATELSKÝ MANUÁL – SK

IN 8005 – Dirt kolobežka Fox Pro DS-03

IN 8007 – Dirt kolobežka Fox Pro DS-01

IN 8008 – Kolobežka Fox Pro Judge

IN 8009 – Kolobežka Fox Raw-03

IN 8010 – Kolobežka Fox Raw-02



Pred prvým použitím výrobku si prečítajte celý manuál!

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
KOLOBEŽKA RAW	4
KOLOBEŽKA SHARK	5
KOLOBEŽKA JUDGE	6
KOLOBEŽKA DIRT	7
KONTROLA KOLOBEŽKY PRED JAZDOU	8
ÚDRŽBA	8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	8


DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE:

Každá pohybová aktivita predstavuje určité riziko a jazda na kolobežke nie je výnimkou, keďže sa jazdec môže ľahko dostať do nebezpečných situácií. Pred prvým použitím kolobežky si pozorne prečítajte celý manuál. Za každých okolností dodržiavajte nasledujúce pokyny:


- Vždy používajte ochrannú výbavu: prilbu, chrániče lakťov, kolien, tričko s dlhým rukávom, rukavice a dlhé nohavice.
- Používajte športovú obuv a vždy si riadne zaviažte šnúrky. Otvorená obuv je k jazde na kolobežke úplne nevhodná. Nejazdite naboso.
- Dodržujte miestne vyhlášky a pravidlá premávky. Nepohybujte sa v blízkosti motorových dopravných prostriedkov a dávajte pozor na chodcov.
- Nesnažte sa kolobežku akokoľvek prerábať. Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nebolo dodané spolu s kolobežkou.
- Pri jazde sa držte pevne riadidiel oboma rukami.
- Nevykonávajte prudké otočky. Počas zatáčania sa neopierajte telom o riadidlá, mohlo by ľahko dôjsť k strate rovnováhy.
- Kolobežku nepoužívajte na klzkom alebo vlhkom povrchu - polyuretánové kolieska za týchto podmienok klžu a môže ľahko dôjsť k pádu. Vyhýbajte sa cestám pre motorové vozidlá a miestam, na ktorých sa vyskytuje voda, piesok, štrk, hlina, lístie alebo ďalšie nečistoty. Nejazdite v daždi - znižuje sa účinnosť brzdy a je obmedzená viditeľnosť.
- Neschádzajte prudké kopce a vyvarujte sa vysokým rýchlostiam, mohlo by dôjsť k poškodeniu brzdy alebo iných častí výrobku. Pri jazde z kopca je potrebné dbať na mimoriadnu opatrnosť.
- Kolobežku používajte na rovnom a spevnenom povrchu. Neprechádzajte cez mokré miesta, piesok, kamene, štrk ani iné prekážky. Nejazdite po zotmení, za daždivého počasia alebo v mraze.
- Nejazdite cez spomaľovače, kanály a ďalšie prekážky na ceste. Mohlo by dôjsť k pádu.
- Pred každou jazdou sa uistite, že je brzda plne funkčná. Počas brzdenia sa brzda zahrieva, preto na ňu po zastavení nesiahajte.
- Pred každou jazdou skontrolujte, či je možné riadidlami ľahko otáčať do oboch strán a či sú riadne zaistené v ráme.
- Deti môžu kolobežku používať len pod dohľadom dospeléj osoby. Dohliadajúca osoba by z bezpečnostných dôvodov mala najskôr skontrolovať celkový stav kolobežky - či je kolobežka správne zostavená a či sú všetky diely riadne upevnené.
- Deti by nemali vykonávať montáž a nastavovanie kolobežky bez pomoci dospeléj osoby, pretože môže ľahko dôjsť k poraneniu prstov. Pri upínaní istiacich mechanizmov dávajte pozor, aby ste si nepricvikli prsty. Uistite sa, že je kolobežka správne zostavená a všetky diely riadne zaistené.
- Pri nedodržaní týchto pokynov môže dôjsť k zraneniu.
- Kolobežku nepoužívajte, pokiaľ nájdete chybný / opotrebovaný diel. Chybný diel je potrebné najskôr vymeniť.

KOLOBEŽKA RAW




MONTÁŽ (VNÚTORNÝ KOMPRESNÝ SYSTÉM HIC)

1. Zasuňte vidlicu zospodu do predného stĺpika.
2. Nasadte na vidlicu fixačnú vložku a zaskrutkujte kompresnú skrutku pomocou zodpovedajúceho imbusového kľúča.
3. Nasadte na riadidlá kompresnú objímku a potom riadidlá nasuňte na fixačnú vložku. Vyrovnajte riadidlá tak, aby boli kolmé na nášľapnú dosku a utiahnite skrutky (M6x20mm) kompresnej objímky pomocou zodpovedajúceho imbusového kľúča.




KOLOBEŽKA SHARK




MONTÁŽ (ŠTANDARDNÝ KOMPRESNÝ SYSTÉM SCS)

1. Zasuňte vidlicu zospodu do predného stĺpika.
2. Nasadte na vidlicu kompresnú objímku a utiahnite spodné skrutky.
3. Vložte do kompresnej objímky podložku a zaskrutkujte kompresnú skrutku. Zasuňte riadidlá do kompresnej objímky. Vyrovnajte riadidlá tak, aby boli kolmé na nášľapnú dosku a utiahnite horné skrutky (M6x20mm) kompresnej objímky pomocou zodpovedajúceho imbusového kľúča.




KOLOBEŽKA JUDGE




MONTÁŽ (ŠTANDARDNÝ KOMPRESNÝ SYSTÉM SCS)

1. Zasuňte vidlicu zospodu do predného stĺpika.
2. Nasad'te na vidlicu kompresnú objímku a utiahnite spodné skrutky.
3. Vložte do kompresnej objímky podložku a zaskrutkujte kompresnú skrutku. Zasuňte riadidlá do kompresnej objímky. Vyrovnajte riadidlá tak, aby boli kolmé na nášľapnú dosku a utiahnite horné skrutky (M6x20mm) kompresnej objímky pomocou zodpovedajúceho imbusového kľúča




KOLOBEŽKA DIRT



MONTÁŽ (VNÚTORNÝ KOMPRESNÝ SYSTÉM HIC)

1. Zasuňte vidlicu zospodu do predného stĺpika.
2. Nasadte na vidlicu fixačnú vložku a zaskrutkujte kompresnú skrutku pomocou zodpovedajúceho imbusového kľúča.
3. Nasadte na riadidlá kompresnú objímku a potom riadidlá nasuňte na fixačnú vložku. Vyrovnajte riadidlá tak, aby boli kolmé na nášľapnú dosku a utiahnite skrutky (M6x20mm) kompresnej objímky pomocou zodpovedajúceho imbusového kľúča.



KONTROLA KOLOBEŽKY PRED JAZDOU

Najskôr skontrolujte stav brzdy, potom fixáciu riadidiel a nakoniec sa uistite, že sa kolieska voľne otáčajú a sú riadne upevnené.

Ak bude všetko v poriadku, môžete sa bez obáv rozbehnúť.

ÚDRŽBA

- Po prvých dvoch týždňoch používania skontrolujte stav ložísk v kolieskach. V prípade potreby ložiská premažte olejom.
- Odporúčame, aby ste raz za 6 mesiacov kolobežku rozložili, starostlivo vyčistili všetky diely a premazali ložiská a hlavové zloženie. Pri výmene dielu sa vždy uistite, že jeho špecifikácia zodpovedá originálu.
- Ak dôjde k uvoľneniu prednej vidlice alebo kolieska, pritiahnite zodpovedajúcu skrutku napevno imbusovým kľúčom. Dávajte však pozor, aby ste skrutky neutiahli priveľa.
- Pri používaní sa polyuretánové kolieska pomaly opotrebovávajú a po určitej dobe ich bude potrebné vymeniť. V prípade potreby sa poraďte o výmene koliesok s predajcom.
- Výmena opotrebovaných koliesok či ložísk je veľmi jednoduchá. Najskôr demontujte koliesko: pomocou dvoch imbusových kľúčov odskrutkujte skrutku a potom vytiahnite koliesko z vidlice. Vymeňte koliesko alebo ložiská, vložte koliesko do vidlice a upevnite ho pomocou skrutky. Skrutku opäť utiahnite pomocou dvoch imbusových kľúčov. Náhradné kolieska aj ložiská možno zakúpiť u predajcu kolobežky.
- Čistite kolobežku od hliny a prachu pomocou suchej handričky. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, mohlo by dôjsť k povrchovému poškodeniu materiálov. Nepoužívajte alkohol ani prípravky s obsahom alkoholu alebo čpavku. Hrozí poškodenie niektorých dielov a môže dôjsť aj k zničeniu použitých potlačí a nálepiek.
- Pred každou jazdou sa uistite, že sú všetky diely v dobrom stave a riadne utiahnuté.
- Spojovací materiál (napr. samoistiacie matice) môžu časom stratiť svoju pevnosť a účinnosť. Ak k tomu dôjde a diely nebudú riadne zaistené, odporúčame Vám, aby ste kolobežku nepoužívali, kým si od predajcu alebo dovozcu nevyžiadate nový spojovací materiál.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou montážou
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie; SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez

sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi záadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, záada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním záady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Preadávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje záady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie záady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Preadávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Preadávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja :

razítko a podpis predajcu: