



Montážne inštrukcie pre bezpečnostnú sieť



Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku.

ČÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!!


**PRI STRATE ALEBO ZLOMENÍ ČASTI, PROSÍM, KONTAKTUJTE SVOJHO
PREDAJCU**

1. ZOZNAM DIELOV:


REFERENCE NUMBER	NÁZEV OV	10'/12'/13'/14'/15'/16' (6 NÔH)	10'/12'/13'/14'/15' (5 NÔH)	10'/12'/13'/14' (4 NOHY)	6'/8'/10' (3 NOHY)
1	POZINKOVANÁ RÚRKA	6 alebo 12 ks	5 alebo 10 ks	4 alebo 8 ks	3 alebo 6 ks
2	POZINKOVANÁ RÚRKA	6 alebo 12 ks	5 alebo 10 ks	4 alebo 8 ks	3 alebo 6 ks
3	ŽELEZNÝ UPINÁK	12 alebo 24 ks	10 alebo 20 ks	8 alebo 16 ks	6 alebo 12 ks
4	MATICA	24 alebo 48 ks	20 alebo 40 ks	16 alebo 32 ks	12 alebo 24 ks
5	BEZPEČNOSTNÁ SIET'	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
6	ROZPERKA	12 alebo 24 ks	10 alebo 20 ks	8 alebo 16 ks	6 alebo 12 ks
7	KRYT TYČE	6 alebo 12 ks	5 alebo 10 ks	4 alebo 8 ks	3 alebo 6 ks
8	VRCHNÝ HÁČIK	6 alebo 12 ks	5 alebo 10 ks	4 alebo 8 ks	3 alebo 6 ks
9	BEZPEČNOSTNÁ MATICA	24 alebo 48 ks	20 alebo 40 ks	16 alebo 32 ks	12 alebo 24 ks
10	KLÚČ	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks

2. NÁKRES DIELOV:

rúrka:




3. železný upinák




4. matica



5. bezpečnostná sieť




6. rozperka



7. kryt tyče




8. vrchný háčik



9. bezp. matica



10. kľúč



VAROVANIE:

**ČÍTAJTE A POSTUPOJTE PODĽA TÝCHTO INFORMÁCIÍ DÔLEŽITÝCH PRE ZOSTAVENIE
A POUŽÍVANIE TOHOTO VYBAVENIA.**

MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÉ SIEŤE

KROK 1: a spojte dve tyče dohromady tak, ako je znázornené na obrázku 1. Pripevnite krytky na konce tyčí.



obrázok 1




obrázok 2




obrázok 3


KROK 2: Pomocou železného upínáka (obr. A1 a A2) pripojte podpernú tyč k hlavnej tyči. Keď montáž dokončíte, bude trampolína vyzeráť ako na obr. 4.



obrázok 4



A1




A2

A1 Pripevnite podpernú tyč na nohu trampolíny pomocou dvoch špeciálnych svoriek, dvoch vymedzovačov a zabezpečte pomocou skrutiek (2 svorky pre jednu tyč).

A2 Zaháknite vrchnú svorku do plastového háčika na sieti pre vašu bezpečnosť.



Skrutky musia byť vo vnútri, spodnej časti trampolíny. Dôležité - nepripevňujte svorky na T-časť na hlavnej časti. Svorky môžu byť umiestnené len na nohách!

KROK 3: Roztiahnite sieť (obr. 5). Umiestnite časť s vchodom a nechajte sieť tak, aby ste vedeli kadiaľ sa dostať do a von z trampolíny. Rohy s predšitými háčikmi sú na vrchnej časti siete a budú zachytené o vrchnú časť tyče (obr. B).





KROK 4:


 Zatlačte jednu stranu na háčiku a zaveste háčik na V-krúžok ako je ukázané na obr. A a B.



 Dajte koniec háčika na V-krúžok, ako je ukázané na obr. A a B:



KROK 5: Zaveste háčiky na V-krúžky v smere ako na obrázku 6.



Obrázok 6

KROK 6: Akonáhle zaháknete časť ako na obrázku 7, budete potrebovať viac sily pre natiehnutie siete (odporúčame vykonávať túto činnosť pomocou 2 dospelých osôb), tak aby sieť bola dobre pripevnená k trampolíne.



obrázok 7

Dôležité upozornenie!!

Teraz môžete ísť na začiatok a naťahovať všetky háčiky pevnejšie a dvakrát kontrolovať, či ste ich dotiahli poriadne a či sú svorky bezpečne pritiahnuté, tak aby sieť stála rovno. Ak je niečo uvoľnené, nebude plne funkčná! Potom dokončíte skladanie.

Dôležité - prosím prečítajte!

Upozornenie - základné bezpečnostné pravidlá:

- Prečítajte si prosím návod pred použitím a zanechajte ho pre možné budúce potreby.
- Uistite sa, že bezpečnostná sieť je správne pripevnená tak ako, je to ukázané v návode.
- Deti nesmú nikdy používať trampolínu bez dozoru zodpovednej osoby so znalosťami o použití trampolíny.
- Deti nesmú byť nikdy bez dozoru vo vnútri siete.
- Vždy majte bezpečnostné inštrukcie po ruke pri používaní trampolíny s bezpečnostnou sieťou.
- Nešplhajte, nekolíšte sa alebo neskáčte na jednotlivé panely bezpečnostnej siete.
- Ak je materiál na bezpečnostnej sieti poškodený, trampolínu nepoužívajte.
- Bezpečnostná sieť je vyvinutá, aby redukovala možnosť zranenia pri páde z trampolíny, nemôže chrániť pred všetkými úrazmi.
- Nenechávajte deti, aby mali akékoľvek veci či hračky vo vnútri siete.
- Prosím prečítajte si ďalšie upozornenia a informácie o použití pred použitím..

Ponechajte si prosím tieto informácie pre prípadné budúce odvolávanie

Údržba a užívanie

- Zloženie – táto bezpečnostná sieť musí byť zložená pomocou dospeljej osoby. Musí byť skladaná postupne, podľa vopred daných krokov. Pokiaľ budú sieť skladať 2 osoby, bude skladanie jednoduchšie. Táto sieť obsahuje malé časti a nie je vhodná pre deti mladšie ako 3 roky. Pred

zložením skontrolujte, či balenie obsahuje všetky časti. Ak budú nejaké časti chýbať, sieť neskladajte a počkajte na doplnenie.

- Umiestnenie – trampolína musí byť umiestnená na rovnej a hladkej ploche, ktorá je dobre osvetlená. Za žiadnych okolností nesmie byť postavená na tvrdej ploche, ako je asfalt a betón. Okolo trampolíny musí byť voľná plocha 2 metre a v okolí 7 metrov by mala byť plocha čistá. Odporúčame trampolínu umiestniť na trávnik, piesok alebo hraciu plochu vhodnú pre túto trampolínu. Nikdy nepokladajte nič pod trampolínu.

Bezpečnostné informácie

- Táto sieť je určená pre domáce použitie, len pre osoby staršie ako 6 rokov. Nie je to plocha pre odrážanie. Sieť je určená pre:
 - Kontrolu vstupu a výstupu na trampolínu,
 - Pre pocit bezpečia, udržania koordinácie pri skákaní, pohyb bez strachu z vypadnutia z trampolíny, a možnými zraneniami..
- Dospelé osoby musia vždy dohliadať na deti a musia ich upozorniť, aby nerobili na trampolíne neprípustné alebo hazardné cviky.
- Pravidelne kontrolujte či:
 - o si deti nepriniesli na trampolínu iné predmety
 - o kontrolujte aktivitu detí na trampolíne
 - o podmienky vo vnútri siete keď ju deti používajú
 - o ako deti vstupujú a vystupujú z trampolíny.
- Deti nesmú nosiť cyklistickú prilbu pri skákaní.
- Hlavné časti trampolíny sú vyrobené z ocele a tie vedú elektrický prúd. Žiadne elektrické predmety (svetlá, ohrievače, domáce spotrebiče, atď.) nesmú byť v kontakte alebo vnútri bezpečnostnej siete, mohlo by dôjsť k smrteľnému úrazu el. prúdom.
- Nikdy nesmie na trampolíne skákať viac ako jedna osoba. Skákanie viacerých osôb môže spôsobiť zrážku alebo vymrštenie druhých osôb a tým úraz.
- Pretože plocha trampolíny je nad zemou, je tu nebezpečenstvo spadnutia keď vstupujú na trampolínu cez dvere siete. Vždy deti pridržujte, keď vchádzajú alebo vychádzajú na trampolínu, aby ste zamedzili nebezpečenstvu úrazu.
- Pre vstup používajte iba dvere siete.
- Majte zvýšenú pozornosť pri zmene počasia. Mokrá skákacia plocha je klzká a jazyky či námrazy sa môžu robiť na oceľových častiach pri teplotách pod nulou. V horúcom a slnečnom počasí, môžu byť časti nahriate, a teplota sa môže pravidelne meniť pri použití, predovšetkým u oceľových častí.

Ochrana a údržba siete

- Všetky produkty je potrebné pravidelne kontrolovať prostredníctvom dospeléj osoby. Celý produkt by mal byť kontrolovaný najmenej raz mesačne, pravidelne kontrolujte predovšetkým spojenie a dotiahnutie všetkých častí. Ak nejaké časti vyzerajú opotrebované, musíte ich vymeniť. Ak ich nevymeníte, môže dôjsť k poškodeniu a úrazu, či nefunkčnosti zariadenia..
- Produkt nesmie byť používaný, kým nie je správne a úplne zostavený a skontrolovaný. Pozinkované časti potrebujú občasnú údržbu. Ak je plocha zhrdzavená, musí byť hrdza odstránená brúskou či brúsnyim papierom a plochu nastriekajte netoxickým lakom či farbou.
- Pre zabránenie poškodenia bezpečnostnej siete, nedávajte domáce zvieratá a iné zvieratá dovnútra siete. Môžu poškodiť či prehryznúť sieť a plochu trampolíny.

- Uistite sa, že v blízkosti trampolíny a siete nehrozí žiadna možnosť ohňa. Pri veternostných podmienok by mohli iskry, či žeravý popol poškodiť trampolínu alebo sieť.
- Akákoľvek veľká trampolína s bezpečnostnou sieťou alebo bez bezpečnostnej siete, môže byť pri silnom vetre odfúknutá a môže sa tak poškodiť alebo zničiť. V týchto podmienkach odporúčame vždy trampolínu aj sieť uskladniť na suchom mieste.

Záruční podmínky, reklamace

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.

b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nesprávnou montážou
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline, s.r.o. Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať

výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Razítko a podpis predajcu:

}