



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
Luky inSPORTline

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POSTOJ	3
TRUP	3
HLAVA	3
POLOHA RAMIEN	4
POLOHA LAKŤOV A PAŽÍ	4
KOTVENIE	4
AKO ZALOŽIŤ ŠÍP	4
ŠÍP	4
PRÍPRAVA.....	4
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	5
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	5

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pozorne si prečítajte manuál a uschovajte si ich pre budúcu potrebu.
- Deti môžu luk používať len pod dohľadom dospelých osôb.
- Nemierťe na ľudí lukom ani pokiaľ nemáte založený šíp.
- Počas vkladania šípu na tetivu mierťe na zem.
- Pri streľbe si zložte šperky alebo hodinky.
- Vyvarujte sa streľby z luku na prázdno (uvoľnenie tetivy bez šípu).
- Odporúčame nosiť chránič paže.
- Luk nepreťahujte.
- Používajte len pre zamýšľané účely, luk neupravujte.
- Vždy skontrolujte luk, tetivu a šípy. Pokiaľ zaznamenáte známky poškodenia alebo opotrebenia, okamžite ho prestaňte používať.
- Pred streľbou skontrolujte, či je bezpečné strieľať na cieľ a strelnica je bez pohybu osôb, zvierat a/alebo či nie je na strelnici umiestnené nič, čo by mohlo byť poškodené streľbou z luku.
- Terč a strelnica musia byť schopné zastaviť šíp.
- Nestrieľajte priamo nad seba.
- Vždy používajte odporúčané šípy.
- Ostatné osoby musia stáť za strieľajúcou osobou.
- Nikdy nevstupujte pred strelnú dráhu ďalšej osoby, počkajte na vyzvanie, že je bezpečné vstúpiť na strelnicu.
- Nikdy nestojte v blízkosti osoby, ktorá strieľa z luku.
- Pred alebo počas streľby z luku nepite alkohol a neužívajte žiadne lieky alebo drogy ovplyvňujúce úsudok.
- Nestrieľajte cez kopce, hrebene alebo prekážky.
- Vhodné na rekreačné využitie.

POSTOJ

Chodidlá umiestnite v šírke ramien a hmotnosť rozložte rovnomerne na obe nohy. Nohy majte uvoľnené, nenapínajte sa v kolenách. Mierne otočte trup a ramená k cieľu (terču).

TRUP

Telo držte rovno. Naučte sa správny postoj a naučte sa ho pravidelne napodobniť. Kľúčna kosť by mala byť paralelne so šípom. Boky by mali byť rovno, nemali by sa prehýbať dopredu ani dozadu k luku alebo od luku. Trup neprehýbajte na žiadnu stranu ani sa neprehýbajte k luku alebo od luku. Ak sa príliš zakláňate je možné, že máte luk s dlhým náťahom.

HLAVA

Držte hlavu vzpriamene a bradu zrovnajte so zemou. Potom otočte tvár k cieľu.

POLOHA RAMIEN

Rameno strieľajúcej ruky je v prirodzenej polohe, akonáhle je lakeť a spodná časť paže pripravená k strelbe. Rameno ruky držiacej luk musí byť v prirodzenej polohe. Nehýbte ramenom hore ani dole. Ak sa rameno pohybuje dopredu, je natiiahnutie luku príliš dlhé.

POLOHA LAKŤOV A PAŽÍ

Lakeť na uvoľňovacej paži by mal smerovať od cieľa, predlaktia rovnobežne so zemou. Lakeť ruky držiacej luk by mal smerovať smerom von a mierne nadol. Pri správnom umiestnení je lakeť ruky držiacej luk mierne ohnutý. Palec držiaci držadlo by mal byť vzhľadom k držadlu v uhle 45 °.

KOTVENIE

Pri strieľaní z reflexných lukov, strelec vo väčšine prípadov umiestňuje tetivu pod bradu alebo ku kútiku úst.

Pri strieľaní z kladkových lukov, strelec vo väčšine prípadov umiestňuje tetivu pozdĺž alebo mierne za čelusť.

Každý strelec má iné umiestnenie tetivy, je dôležité nájsť jeden bod kde tetivu môžete pravidelne umiestniť pri plnom natiiahnutí.

AKO ZALOŽIŤ ŠÍP

Šíp umiestnite na tetivu bez nadmerného pohybu luku. Šíp musí držať, ale nesmie byť pevne umiestnený.

ŠÍP

Optimálna dĺžka šípu je pre každého strelca rozdielna. Určuje ju dĺžka rúk lukostrelca, nie je závislá od druhu luku. Je dôležité, aby každý poznal dĺžku svojho šípu a aby také aj používal. Ak sú šípy príkrátke, alebo prídlhé, nedokáže luk vyvinúť plný výkon. Dĺžka šípu (resp. náťahu) sa udáva v palcoch (1"= 2,54 cm). Upažte ľavú ruku a zmerajte vzdialenosť od brady po druhý kĺb ľavého palca. Tento rozmer je dĺžka Vášho náťahu pre športovú a terčovú lukostreľbu.

ÚDRŽBA

Luk nevystavujte extrémnym teplotám (vysoké alebo nízke) a skladujte na suchom a tmavom mieste.

Luk nepreťahujte.

Používajte len tetivu v správnej dĺžke.

Vyvarujte sa strelby z luku na prázdno (uvoľnenie tetivy bez šípu).

Počas strelby skontrolujte, či nie je luk poškodený a či je luk orientovaný na správnu stranu (silnejšie rameno luku by malo byť dole).

Tetiva musí byť počas strelby suchá.

Luk skladujte bez natiahnutej tetivy.

PRÍPRAVA

Pomocou napínaču tetivy:

1. Očko tetivy nasadíte na jednom konci luku na určené miesto, druhý koniec nechajte voľne ležať.
2. Napínač na jednej strane nasadíte cez tetivu a na druhej nasuňte na luk za horný ohyb ramien.
3. Postavte sa na napínač a ťahajte luk hore až sa ramená ohnú dostatočne na to, aby ste mohli nasadiť voľný koniec tetivy a špičku ramena.

4. Luk uvoľnite, zložte napinák a skontrolujte, či tetiva dobre sedí na ramenách a prechádza drážkami v ramenách.

Cez nohu

- Nasadte očko tetivy na úchyt spodného ramena (pozor, reflexné luky majú konce ramien vytočené dopredu!)
- Luk pretočte tak, aby sa držadlo opieralo o zadnú časť stehna a koniec spodného ramena sa zasekol za členok.
- Luk uchopte za hornú časť ramena a ohnite tak, aby dochádzalo k rovnomernému OHÝBANIU OBOCH RAMIEN a nasadte druhé očko tetivy na úchyt tetivy horného ramena.
- Po nasadení „vykročte“ z luku, skontrolujte oba úchyty tetivy, či je na nich tetiva správne nasadená. Tetivu prípadne zarovnajzte, aby prechádzala stredom ramien luku.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a

záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk