



Užívateľský manuál – SVK

IN 3419 Detská hračka WORKER NATALY



VAROVANIE

1. **DÔLEŽITÉ!** Pred začatím zostavovania, prvým použitím a údržbou si prečítajte celý manuál. Uschovajte manuál pre prípad potreby.
2. **DÔLEŽITÉ! Táto hračka nemá brzdu!!**
3. Nepoužívajte hračku na verejných cestách. Je určená pre použitie len na ihriskách a uzavretých plochách.
4. **DÔLEŽITÉ!** Používajte len pod priamym dozorom dospeléj osoby, kde dospelý musí dieťa istíť pomocou vodiacej tyče, pretože hračka nemá brzdu. Ak ponecháte dieťa pri jazde na tejto hračke bez dozoru, môže dôjsť k poraneniu alebo dokonca smrteľnému poraneniu.
5. Maximálne zaťaženie tejto hračky vrátane batožiny je **20 kg**.
6. Táto hračka nie je určená pre deti staršie ako 36 mesiacov.
7. Nepoužívajte túto hračku vo vlhkom prostredí: za daždivého počasia alebo pri snežení, porušili by ste tým záručné podmienky.

8. Táto hračka by mala byť používaná s opatrnosťou, pretože sú potrebné zručnosti, aby sa zamedzilo pádom a kolíziám, ktoré by mohli spôsobiť zranenie používateľa alebo iných osôb.

POKYNY TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKY A BEZPEČNOSTI

1. Počas použitia sa odporúča použitie cyklistické prilby.
2. Pozor na vlhko: Predchádzajte jazde vo vlhkom počasí. Dbajte na to, aby deti nenosili voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo zachytiť do pedálov alebo kolies. Dbajte na to, aby sa deťom nohavice nezachytili do reťaze, prípadne deťom vyhrňte nohavice alebo zopnite sponou.
3. Používajte iba správne originálne náhradné diely pre ráfiky, pedále, plášte, duše.

VŽDY SKONTROLUJTE HRAČKU PRED POUŽITÍM!!!

1. **Správne vycentrovanie kolies a nepoškodenosť lúčov výpletu** – Roztočte každé koleso a skontrolujte, či nehádže zo strán.
2. **Plášte** – Skontrolujte, či sú plášte správne nahustené. Ubezpečte sa, že plášte nie sú nikde poškodené.
3. **Riadidlá a sedlo** - Skontrolujte, či sedlo a predstavca nie sú vysunuté nad povolenú maximálnu hranicu a či sú správne utiahnuté.
4. **Kľuky a pedále** – Pravidelne kontrolujte dotiahnutie kľúk na stredovej osi. Opatrebovaný alebo zle upevnený prevodník môže spôsobiť poškodenie reťaze alebo dokonca poškodenie celej osky, Pedále musia byť pevne dotiahnuté ku kľuke bez stranovej vôle a namazané.

PRAVIDELNÉ KONTROLY

Táto hračka vyžaduje pravidelnú údržbu a kontrolu.

Pred každou jazdou je potrebné kontrolovať stav hračky. **V prípade zlého technického stavu môže dôjsť k vážnym zraneniam dieťaťa.**

Pred každým použitím kontrolujte:

- Uchytenie riadidiel, predstavca a sedla (či nemôže dôjsť k pretočeniu alebo uvoľneniu)
- Pevné upevnenie oboch kolies a pomocných koliesok

Minimálne 1x za mesiac kontrolujte:

- Dostatočné dotiahnutie všetkých skrutiek
- Stav všetkých komponentov (či nie sú poškodené). To sa týka predovšetkým: laniek, drôtov kolies a ráfikov, plášťov, ložísk a všetkých ďalších komponentov.

PRÍPRAVA

1. Krok

Skontrolujte podľa obrázku, či boli dodané všetky diely.

Pedále




Sedátko so sedlovkou




Predné koleso



Rám



Riadidlá




Prídavné kolieska a matice




2. Krok – Pripevnenie prídavných koliesok

- Nasuňte hranatú vložku na os zadného kolesa a pritlačte ju k matici na osi.
- Nasuňte na os nadstavec prídavného kolieska.
- Zaistite prídavné koliesko pomocou poistnej matice, najskôr ju zaskrutkujte ručne, potom dotiahnite kľúčom.
- Rovnakým spôsobom pripevnite druhé prídavné koliesko.
- Stabilizačné kolieska je nutné kontrolovať, či sú dostatočne pripevnené ku vzperám. Nedostatočné utiahnutie môže spôsobiť nesprávnu funkciu koliesok. Môže dôjsť k ich povoleniu, tým následnému pádu a možnému poraneniu či dokonca smrti.




3. Krok – Montáž predného kolesa

Nasaďte koleso na prednú vidlicu a pripevnite ho na oboch stranách pomocou dorazu, podložky a matice. Pri priťahovaní matíc udržiavajte koleso vycentrované medzi ramenami vidlice. Nakoniec matice dotiahnite momentovým kľúčom na hodnotu 10-12Nm.



4. Krok – Upevnenie riadidiel

- Vsuňte predstavec do rámu bicykla. Predstavec je potrebné zasunúť aspoň 5 cm hlboko - uistite sa, že je zasunutá hranica bezpečného zasunutia.
- Vyrovnejte predstavec podľa predného kolesa.
- Pritiahnite rozpínaciu skrutku. (11-13Nm)



VAROVANIE: Osoba upevňujúca riadítka musí dávať pozor, aby predstavec pripevnila správne a nedošlo tak k úrazu užívateľa hračky počas jazdy. Rozpínacia skrutka nesmie pretiahnutý - preto ho pritiahnite momentovým kľúčom. Zaistíte predné koleso nohami a skúste otočiť riadidlami. Ak sa riadidlá pretáčajú v ráme, je rozpínacia skrutka voľná a je potrebné ju pritiahnuť. Otočte vždy skrutkou o pol otočky a skúste, či sa riadidlá pretáčajú.

- Nastavte požadovaný sklon riadidiel.
- Pokiaľ je predstavec umiestnený v strede riadidiel riadne pritiahnite skrutku predstavca s maticou. (10-12Nm)


5. Krok – Pripevnenie pedálov

Nemožno zameniť ľavý pedál za pravý, pretože ich závitý sú opačné.

VAROVANIE: Snaha pripevniť opačný pedál povedie k poškodeniu závitů a bude nutné poškodený diel vymeniť.

- Pravý pedál je označený písmenom R a musí byť pripevnený na pravú stranu kolesa - strana s reťazou. Pedál skrutkujte v smere hodinových ručičiek a pritiahnite ho momentovým kľúčom.
- Ľavý pedál je označený písmenom L a musí byť pripevnený na ľavú stranu kolesa. Pedál skrutkujte v protismere hodinových ručičiek a dotiahnite ho momentovým kľúčom.

POZOR: Nedostatočné pritiahnutie pedálov môže byť pre cyklistu nebezpečné a spôsobiť úrazy.



6. Krok – Montáž sedla

- Vsuňte sedlovku do rámu hračky.
- Nastavte výšku sedla. Pritiahnite skrutku zamedzujúcu posunu sedlovky. Umiestnite pedál do najnižšej pozície. Nech si užívateľ stúpne jednou nohou na zem a druhú umiestni na spodný pedál. Výška sedla je nastavená správne, ak má užívateľ nohu mierne ohnutú v kolene. V prípade potreby výšku sedla upravte.
- Sedlovka musí byť zasunutá tak, aby hranicu bezpečného zasunutia zakrýval rám hračky.



Starostlivosť o reťaz a mazanie

Reťaz je jedným z hnacích prvkov tejto hračky, ktorý prenáša silu vyvinutú jazdcom na zadnom (hnacie) kolese. Používajte však túto hračku iba pod priamym dozorom dospeléj osoby, **kde dospelý dieťa istí pomocou vodiacej tyče, pretože hračka nemá brzdu!** Súčasne je jednou z najnamáhanejších súčastí na hračke. Je známou všeobecnou pravdou, že každá reťaz je pevná iba tak, ako pevný je jej najslabší článok. Preto si starostlivosť o reťaz zaslúži rozhodne osobitnú pozornosť.

OPOTREBOVANIA REŤAZE

Reťaz by mal byť vymenená v momente, či je možné ju vytiahnuť o viac ako o 5mm z prevodníka. Najvyššie vypovedávajúcím spôsobom zistenia opotrebenia reťaze je použitie dielenskej mierky pre kontrolu rozteče reťaze, ktorú možno kúpiť v špecializovaných predajniach. Opotrebenie možno pomocou tejto mierky sledovať priebežne a reťaz vymeniť v pravý okamih, tzn. ani predčasne, ani príliš neskoro. Ak totiž rozteč reťaze prekročí maximálnu povolenú hranicu, môže dôjsť k nadmernému opotrebeniu ďalších súčastí.

STAROSTLIVOSŤ O REŤAZ


Reťaz by mala byť pri bežnom použití premazaná zhruba raz za mesiac. Pri používaní detského bicykla či hračky pri zhoršených podmienkach (dážď, prach, blato) by mala byť starostlivosť oveľa častejšie, treba aj po každom použití.

Na trhu je bežne v predaji celý rad mazacích prostriedkov určených na ošetrovanie reťazí.

Pri mazaní reťaze postupujte nasledovne:

1. Zotrite všetky nepotrebné zvyšky maziva z povrchu reťaze suchou handričkou. Na tieto zvyšky by sa totiž nabaľovali len ďalšie nečistoty s negatívnym dopadom na životnosť reťaze, nehľadiac na riziko zašpinenia odevu a samotného bicykla.
2. Nanášajte mazivo v malých dávkach, ale rovnomerne po celej dĺžke reťaze, a to na vnútornú plochu čapov reťaze. Boky reťaze by mali naopak zostať suché a čisté.
3. Po nanesení maziva odstráňte mazivo, ktoré zostane na povrchu reťaze, pomocou suchej handričky a pretáčaním kľukami proti smere šľapania. Platí, že reťaze prospieva len mazivo, ktoré zostáva vo vnútri článkov, nie na povrchu.

ZOZNAM DIELOV



1. Rukoväť
2. Typ BMX
3. Riadidlá
4. Chránič riadidiel
5. Chránič predstavca
6. Chránič rámu
7. Sedlo
8. Rozpínacia skrutka
9. Predstavec
10. Klín
11. Matica
12. Poistná podložka

13. Miska
14. Gul'ďčkové ložisko
15. Miska
16. Svorka sedlovky, skrutka, podložka, matica
17. Rám
18. Předná vidlica
19. Doraz
20. Ráfík
21. Duša
22. Plášť
23. Drážka v ráfíku
24. Lúč
25. Ventilček
26. Stredový náboj
27. Ložisko
28. Miska
29. Kľuka
30. Závlačka
31. Reťazové koleso
32. Pedál
33. Chránič reťaze
34. Reťaz
35. Balančné koliesko
36. Zadýí náboj

Záručné podmienky, reklamácie

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

- inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky

Záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ zo záručného listu, faktúry ku tovaru, dodacieho listu, príp. iného dokladu ku tovaru nevyplýva odlišná dĺžka záručnej doby poskytovaná predávajúcim. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi

nesprávnou údržbou

mechanickým poškodením

opotrebovaním dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)

neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou

neodbornými zásahmi

nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Reklamačný poriadok

Postup pri reklamácií vady tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácií tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi záadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, záada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním záady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje záady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie záady formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT, s. r. o.**

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz
Reklamáce: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz



Zastoupení pro Slovensko:

INSPORTLINÉ, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 700 098, objednavky@insportline.sk
Reklamácie: +421(0)326 526 701, +421(0)918 809 163, reklamacie@insportline.sk
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk

Datum predaja:

Razítko a podpis predajcu: