



NOLAN

More Than Just a Helmet.

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

Moto prilba Nolan N64



Obrázky v tomto manuáli sú len ilustračné a slúžia len na orientačné účely.

OBSAH

ÚVOD	3
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	3
ZÁSADY BEZPEČNOSTI	3
VÝBER PRILBY	3
ZLOŽENIE PRILBY	3
UPÍNACÍ SYSTÉM	4
PLEXI	4
ČISTENIE A ÚDRŽBA	4
SPRÁVNE POUŽITIE	5
PLEXI	5
ODNÍMATEĽNÉ VNÚTRO POLSTROVANIA (LEN PRI NIEKTORÝCH TYPOCH)	5
ODSTRÁNENIE LÍCNEHO POLSTROVANIA	5
ODSTRÁNENIE VNÚTORNÉHO POLSTROVANIA	6
VLOŽENIE VNÚTORNÉHO POLSTROVANIA	6
VLOŽENIE LÍCNEHO POLSTROVANIA	6
POZOR:	7
PINLOCK®	7
MONTÁŽ NA VNÚTORNOM PLEXI	7
PREVERENIE NAPNUTIA VNÚTORNÉHO PLEXI	8
DEMONTÁŽ VNÚTORNÉHO PLEXI PINLOCK®	8
ÚDRŽBA A ČISTENIE	8
VRCHNÝ VENTILAČNÝ SYSTÉM	9
SPODNÝ VENTILAČNÝ SYSTÉM	9
ZADNÝ VENTILÁTOR	10
CHRÁNIČ PRED VETROM	10
UPÍNACÍ SYSTÉM MICROLOCK	10
POUŽITIE A ZÁSADY BEZPEČNOSTI	10
ÚDRŽBA	11
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	11

ÚVOD

Gratulujeme k zakúpeniu novej prilby. Tento produkt bol navrhnutý a vyrobený tak, aby uspokojil aj tých najnáročnejších zákazníkov v oblasti komfortu a bezpečnosti. Prilba je ergonomicky a aerodynamicky tvarovaná a jej použitie je pomerne ľahké.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

POZOR:

- Manuál si prečítajte pozorne ešte pred prvou jazdou, pretože obsahuje cenné informácie ohľadom správneho použitia výrobku.
- Nedodržanie uvedených pokynov môže výrazne znížiť ochranný efekt prilby a celkovo jej účinnosť. To môže mať za následok vážne zranenia.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI

- Prilba je špeciálne navrhnutá pre jazdu na motocykli. Pri inom ako uvedenom použití nie je možné zaručiť adekvátnu úroveň ochrany.
- Výrobok predstavuje účinnú ochranu, ktorá má zmierniť náraz pri prípadnej kolízii. Žiadny prostriedok ale nemôže zaručiť absolútnu ochranu pred zranením alebo pred škodou. Preto jazdite vždy opatrne.
- Počas jazdy majte prilbu vždy riadne utiahnutú a upevnenú, aby ste neznížili jej bezpečnosť.
- Pod upínací systém nikdy nenavliekajte šatku, ani si pod prilbu nedávajte čiapku alebo niečo podobné.
- Prilba môže tlmiť vonkajšie zvuky. Uistite sa, že ste schopný počuť výstražné znamenia vrátane sirén zášahových zložiek.
- Výrobok nekladte do blízkosti tepelných zdrojov. Nedávajte ho ani do blízkosti výfuku, nosiča alebo do vnútorných priestorov motorky.
- Nevykonávajte neschválené úpravy produktu, aby ste neznížili jeho účinok. Používajte len originálne náhradné diely podľa konkrétneho modelu.
- Všetky poškodenia nemusia byť ihneď zjavné. Ak prilba prešla kolíziou, je potrebné ju okamžite vymeniť za novú, hoci nie sú viditeľné známky poškodenia.
- V prípade pochybností alebo nejasností ohľadom použitia výrobku kontaktujte autorizovaného predajcu.

VÝBER PRILBY


- Obzvlášť dôležitá je správna veľkosť prilby. Aby ste si zvolili tú správnu, skúste ich viac a vyberte tú, ktorá najlepšie zodpovedá tvaru Vašej hlavy, pevne sedí a v ktorej sa cítite pohodlne.
- Ak by prilba bola príliš veľká, mohla by počas jazdy ľahko skĺznuť a zatieniť výhľad. Poprípade by mohla skĺzavať do strán a zavadzať pri jazde.
- Po výbere si skúste prilbu nechať na hlave po dobu niekoľkých minút. Prilba nesmie tlačiť na žiadnom mieste a nesmiete cítiť ani prehnaný tlak počas nosenia.

ZLOŽENIE PRILBY

- Prilbu si dajte správne na hlavu a riadne utiahnite upínací popruh. Potom sa pokúste prilbu dať dolu, ako je uvedené na obr. A. Pri prípadnom náraze môžu rôzne pôsobiace sily a tlaky spôsobiť rotáciu alebo posun prilby, pokiaľ nie je riadne upevnená.

- Počas skúšky by sa s prilbou nemalo dať hýbať a ani by nemala sklzávať nadol. Ak by k tomu došlo, upravte dĺžku popruhu a test zopakujte.

Obr. A



UPÍNACÍ SYSTÉM

- Upínací popruh je výrobné nastavený na štandardnú dĺžku. Pred použitím sa uistite, že je prednastavený správne a nepoškodený.
- Uistite sa, že je popruh správne utiahnutý a drží prilbu pevne na mieste. Pred každou jazdou si skontrolujte správne upnutie popruhu pod bradou v adekvátnej blízkosti hrdla. Upnutie musí ale byť aj pohodlné.
- Správne zapnutý popruh umožňuje bežné dýchanie alebo prehĺtanie, bez toho aby medzi popruhom a hrdlom bola medzera väčšia ako pre jeden prst.
- **POZOR:** Gombík, ktorý sa nachádza na popruhu iba zamedzuje oteru jednej časti popruhu o druhý pri optimálnom upevnení.

PLEXI

- Plexi musí byť okamžite vymenené, ak je poškodené alebo ak škrabance ovplyvňujú dobrý výhľad a ochranné vlastnosti natoľko, že už nie je možné prilbu bezpečne používať.
- Na plexi sa nesmie nič maľovať ani lepiť nálepky.
- Použité plexi musia typovo zodpovedať prilbe.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Nie každé poškodenie je viditeľné voľným okom. Preto prilbu vymeňte za novú po každej kolízii alebo náraze.
- Buďte opatrný, pretože prilbu alebo plexi môžu poškodiť aj iné látky tak, že to nie je na prvý pohľad zjavné. Pre čistenie použite len vlažnú vodu a jemné mydlo. Potom prilbu aj plexi nechajte vysušiť pri izbovej teplote. Chráňte pred slnečnými lúčmi alebo pred tepelnými zdrojmi.
- Nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá, benzol, riedidlo alebo iné chemikálie. Tie by totiž mohli nenávratne poškodiť škrupinu, zhoršiť čírosť, ovplyvniť mechanické vlastnosti a výrazne znížiť ochranné účinky.

SPRÁVNE POUŽITIE

PLEXI

DEMONTÁŽ:

1. Plexi úplne otvorte.
2. Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie plexi (A) a posuňte plexi dopredu, kým sa neozve zaklapnutie (Obr. 1).
3. Vyberte háčiky plexi (B1 a B2) z ich držiakov.
4. To isté zopakujte na druhej strane.


POZOR: Nikdy nevyťahujte mechanizmus plexi z prilby von.

MONTÁŽ:

1. Nasadte otvorené plexi tak, že umiestnite háčiky (B1 a B2) do roviny s ich úchytmi v mechanizme (Obr. 2).
2. Háčik (B1) vložte do úchyty a plexi zatlačte oproti škrupine spolu s druhým háčikom (B2). To uvedie do činnosti tlačidlo na uvoľnenie plexi (Obr. 2).
3. Posuňte plexi, kým nezapadne na správne miesto.
4. To isté zopakujte na druhom konci.

POZOR:


- Po každej výmene plexi skontrolujte funkčnosť mechanizmu niekoľkonásobným odklopením a sklopením plexi. Pokiaľ je nutné, opakujte predchádzajúce kroky.
- Ak dôjde k poškodeniu mechanizmu, kontaktujte autorizovaného predajcu.



ODNÍMATEĽNÉ VNÚTRO POLSTROVANIA (LEN PRI NIEKTORÝCH TYPOCH)


ODSTRÁNENIE LÍCNEHO POLSTROVANIA

1. Rozopnite podbradník podľa inštrukcií.
2. Uchopte držiak zadnej časti ľavej lícnej vypchávky a potiahnite smerom dovnútra prilby pre uvoľnenie zacvakávacieho úchyty (Obr. 3).
3. Uvoľnite klapku v blízkosti chrániča brady (Obr. 4).
4. Tie isté kroky vykonajte pri pravej lícnej vypchávke.



ODSTRÁNENIE VNÚTORNÉHO POLSTROVANIA

1. Vyháknite ľavú zadnú záklopku zo zámku, ktorý je umiestnený na vnútornej stene škrupiny tak, že jemne deformujete okraj tesnenia a pomaly vytiahnete vankúšik v oblasti nákrčníku smerom dovnútra (Obr. 5). To isté urobte pre vytiahnutie strednej a pravej záklopky.
2. Vyháknite ľavú prednú záklopku zo zámku, ktorý je umiestnený na vnútornej strane škrupiny tak, že jemne potlačíte vankúšik smerom dovnútra prilby (Obr. 6). Vykonajte tie isté kroky pre uvoľnenie strednej a pravej prednej záklopky.
3. Vyberte vnútorné polstrovanie z prilby.




VLOŽENIE VNÚTORNÉHO POLSTROVANIA

1. Vložte polstrovanie správne do prilby.
2. Zaháknite predné záklopky do zámkov na vnútornej strane škrupiny tak, že výstelku jemne zatlačíte smerom von z prilby (Obr. 6).
3. Zaháknite zadné záklopky vnútorného polstrovania do posedov v oblasti nákrčníku (Obr. 5). Aby to bolo možné vykonať, mierne ohnite kraj tesnenia a zatlačte, kým krúžky nezacvaknú. Dbajte na to, aby polstrovanie správne priliehало na vnútornú stranu prilby.

VLOŽENIE LÍCNEHO POLSTROVANIA

1. Vložte podbradník na zodpovedajúce miesto na lícnicu. Potom vložte záklopku na prednej strane lícnice do posedu na vnútornej strane chrániča brady (Obr. 3 a 4).
2. Súčasne vložte upínací gombík lícneho polstrovania do oka výstelky a zaháknite do EPS úchyty (Obr. 7).
3. Tie isté kroky opakujte pre pravú stranu.



Obr. 7

POZOR:

- Ak je prilba vybavená D-krúžkami, stiahnite ich dole, ako je uvedené na ich štítku.
- Po každej výmene alebo po každej manipulácii s polstrovaním sa uistite, že ste ho vložili správne a že pohodlne sedí na mieste. Pokiaľ je nutné, zopakujte uvedený postup.
- Polstrovanie odnímajte len ak je to potrebné na účely prania alebo čistenia.
- Ak vnútorné vankúšiky a výstelka nesedia správne, prilbu nepoužívajte.
- Čistite iba vo vlažnej vode (max. 30 °C) a za použitia neutrálneho mydla.
- Prepláchnite v studenej vode a nechajte vyschnúť pri izbovej teplote. Chráňte pred slnečnými lúčmi.
- Vnútorný polystyrén je ľahko deformovateľný. V prípade tlmenia nárazu dochádza k jeho deformácii.
- Čistite ho mokrou handričkou a nechajte vyschnúť pri izbovej teplote mimo dosahu slnečných lúčov.
- Prilbu ani žiadny z jej dielov nijako nemodifikujte.
- Vnútorné polstrovanie neperte v práčke.
- Pri vykonávaní vyššie uvedených krokov nepoužívajte žiadne ďalšie nástroje alebo náčinie.

PINLOCK®

Systém Pinlock® je dostupný ako štandard alebo doplnkové vybavenie.


MONTÁŽ NA VNÚTORNOM PLEXI

1. Vyberte plexi von.
2. Uistite sa, že vnútorná plocha plexi je čistá a že vonkajšie nastavovacie páčky kolíčkov smerujú dovnútra.
3. Umiestnite Pinlock® na vnútornú stranu plexi a dajte pozor, aby sa silikónové tesnenie Pinlock® dotýkalo vnútornej strany plexi.
4. Nasuňte jednu stranu vnútorného plexi Pinlock® na jeden zo štipcov a zaistite (Obr. 8).
5. Plexi rozprestrite po celej ploche a druhú stranu prichyťte pomocou ďalšieho kolíka (Obr. 9).
6. Uvoľnite plexi.
7. Odstráňte ochrannú fóliu z vnútornej strany Pinlock® vrstvy a uistite sa, že silikónová vrstva pevne prilieha na vnútornú stranu plexi.

8. Primontujte plexi späť do prilby.

PREVERENIE NAPNUTIA VNÚTORNÉHO PLEXI

- Preverte správne napnutie tak, že plexi niekoľko ráz za sebou otvorte a zatvorte.
- Preverte, že obe plexi pevne sedia a že nedochádza k ich posunu.
- Ak vnútorná strana plexi nedrží pevne, pohnite obe vonkajšie páčky súčasne hore pre zvýšenie napnutia (Obr. 10). Tento proces sa musí vykonávať postupne. Najvyššieho pnutie sa dosiahne, ak páčky štipcov smerujú smerom von.



POZOR:

- Chráňte priestor medzi plexi pred prachom. Prach môže plexi poškriabať a razantne znížiť priehľadnosť. Poškriabané diely musia byť ihneď vymenené.
- Pravidelne kontrolujte správne napnutie vnútorného plexi, aby nedošlo k jeho posunu a poškodeniu.
- Ak sa v priestore medzi plexi vyskytuje zahmlenie alebo kondenzácia, skontrolujte správnu montáž a uchytenie oboch dielov.
- Extrémne upnutie vnútorného plexi môže mať za následok prílišnú príľnavosť a následnú deformáciu, ktorá sa môže prejaviť znížením adaptability v prípade ďalšieho nastavenia.
- Dlhodobé používanie za nepriaznivých podmienok môže vyústiť v zníženie efektivity alebo sa prejavíť zahmlievaním, popr. výskytom kondenzácie na vnútornom plexi. Ak k tomu dôjde, potom vnútorné plexi vytiahnite von a osušte vlahým a suchým vzduchom. Potom by malo dôjsť k zlepšeniu.
- Rovnako tak intenzívne potenie, dýchanie, používanie za špecifických podmienok (nízke teploty, nízka alebo vysoká vlhkosť ovzdušia, náhle výkyvy počasia, silný dážď) vrátane dlhodobého intenzívneho používania môžu znížiť účinnosť systému a spôsobiť zahmlievanie vnútorného plexi alebo výskyt kondenzácie. V takomto prípade vyberte vnútorné plexi z prilby a osušte pomocou suchého vlahého vzduchu. To isté aplikujte v prípade odstránenia vlhkosti z vnútra prilby.

DEMONTÁŽ VNÚTORNÉHO PLEXI PINLOCK®

1. Plexi, ktoré má vnútornú vrstvu Pinlock®, vyberte z prilby von.
2. Odtiahnite plexi a uvoľnite vnútorné Pinlock® z kolíčkov (Obr. 9).
3. Plexi uvoľnite.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Odoberte vnútorný Pinlock® z plexi a očistite ho jemne pomocou mäkkej navlhčenej handričky. Použite iba neutrálne tekuté mydlo a potom opláchnite pod tečúcou vodou.
- Osušte ho pomocou vlahého suchého vzduchu, neutierajte.

- Pre zachovanie všetkých vlastností plexi po čo najdlhšiu dobu, nechajte prilbu schnúť vo ventilovanej a suchej miestnosti tak, že plexi prilby necháte po použití otvorené.
- Výrobok nevystavujte priamemu slnku a neskladujte ho blízko tepelných zdrojov.


VRCHNÝ VENTILAČNÝ SYSTÉM

Vid' obr. 11

Tento inovatívny ventilačný systém reguluje prívod vzduchu dovnútra prilby:

Pozícia A (gombík je vpredu) - ventilácia je uzavretá

Pozícia B (gombík je vzadu) - vzduch prúdi dovnútra




SPODNÝ VENTILAČNÝ SYSTÉM

Vid' obr. 12

Tento inovatívny spodný ventilačný systém je ovládaný jednoduchým mechanizmom na spodnej strane chrániča brady a umožňuje prúdenie vzduchu priamo na plexi, aby sa zamedzilo výskytu zahmlievaniu alebo kondenzácii:

Pozícia A – zatvorené

Pozícia B – otvorené



ZADNÝ VENTILÁTOR


Vid' obr. 13

Zadný ventilátor pod prítlačným krídlom zaručuje optimálny rozvod tepla.



CHRÁNIČ PRED VETROM

Tento doplnok vylepšuje správanie prilby za špecifických podmienok použitia. Zabraňuje prieniku nepríjemného vzduchu do oblasti pod bradou. Pre jeho montáž a demontáž sledujte obr. 14.




UPÍNACÍ SYSTÉM MICROLOCK

Prilba je vybavená upínacím systémom Microlock, čo je jeden z najpohodlnejších a najmodernejších systémov, ktorý využíva mikrometrické nastavenie. Aby ste systém používali čo najbezpečnejšie a aby ste plne ocenili jeho výhody, čítajte pozorne priložený manuál a venujte pozornosť všetkým odporúčaniam v manuáli aj na štítku. Pred každým použitím sa uistite, že používate adekvátnu veľkosť a že výrobok pevne sedí na hlave.

POUŽITIE A ZÁSADY BEZPEČNOSTI

1. Upevnite Microlock tak, že ozubený jazyček vsuniete do pracky (1). **POZOR:** ozubený jazyček sa nesmie pretáčať a ozubená plocha musí smerovať k vonkajšej strane prilby. Jazyček riadne potiahnite, aby ste sa uistili, že uzatvárací mechanizmus je zaistený.
2. Stlačte ozubený jazyček, kým nepocítite jeho tlak na lícnej oblasti. **POZOR:** jazyček sa v zámku nesmie voľne pohybovať.
3. Teraz skúste prilbu zložiť tak, že na ňu zatlačíte a skúsíte posunúť odzadu dopredu. Prilba musí zostať pevne na mieste podľa uvedených inštrukcií.

4. Ak pri vykonávaní kroku č.3 zistíte, že podbradový pásik je príliš voľný (môže byť spôsobené nedostatočným tlakom v čeľustnej oblasti pri plnom zapnutí zámku), potom sa musí pásik prenastaviť (skrátiť). Pokiaľ naopak zistíte, že je pásik príliš tesný (to sa môže prejaviť, ak je jazýček uzamknutý na treťom alebo štvrtom zúbku), potom sa musí pásik predĺžiť.
5. Pre prenastavenie uvoľnite prilbu tým, že zdvihnete červenú páčku. Prilbu vyvlečte (2). Upravte dĺžku tým, že pásik pretiahnete nastavovacou kovovou prackou (3).
6. Zopakujte kroky 1 až 3 a uistite sa, že jazýček zapadol do zámku aspoň piatimi zubkami. Počas úpravy nastavenia odporúčame záklopku uzavrieť najmenej na 5. zárez, aby sa zabezpečila plná funkčnosť systému. Pri dopínaní alebo uvoľňovaní o jeden zárez (zúbok) systém zaručuje komfortné a bezpečné použitie.
7. **POZOR:** Červenú páčku uvoľnite, iba ak dávate dole prilbu. Nikdy s ňou nemanipulujte, ak šoférujete!



ÚDRŽBA

- Piesok a prach môžu výrazne znížiť účinnosť systému. Výrobok je preto nutné pravidelne čistiť za použitia vlažnej vody a neutrálneho mydla.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá a na výrobok nenanášajte mazivo.
- Za určitých podmienok môže dôjsť k poškodeniu systému. Ak zistíte, že systém nefunguje správne, prestaňte prilbu používať

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnuou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnuou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: