


SK

SUUNTO ELEMENTUM AQUA
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA





Funkcie:

- Čas, dátum, alarm
- Podsvietenie
- Režim Automatického ponoru
- Hĺbka, maximálna hĺbka
- Doba potápania
- Doba na hladine
- Teplota vody
- Počet ponorov
- Protokol: posledných 14 ponorov

ZAČÍNANIE

Ďakujeme za zvolenie prístroja Suunto Elementum Aqua, digitálnych športových hodín pre potápanie. Ako začať:

1. Stlačením ľubovoľného tlačidla aktivujete hodinky.
2. Podržaním stlačeného tlačidla [A] otvoríte nastavenia. Aktívne nastavenie bliká na displeji.
3. Otočením tlačidla [A] zmeníte hodnotu.
4. Stlačením tlačidla [A] potvrdíte zmenu a presuňte sa na ďalšie nastavenie.

Po dokončení zmien nastavení sa vrátite do režimu **TIME** (čas).

Nezabudnite registrovať svoje hodinky na adrese www.suunto.com/register, aby ste získali úplnú podporu firmy Suunto. Takisto navštívte stránku www.suunto.com/support, kde nájdete úplný návod a doplnkové informácie.

SETTINGS (NASTAVENIA)

1. V režime **TIME** (čas) podržte stlačené tlačidlo [A] pre otvorenie/opustenie menu **SETTINGS** (nastavenia).
2. Otáčaním tlačidla [A] meníte hodnoty.
3. Stlačením tlačidla [A] potvrdíte zmenu a presuňte sa na ďalšie nastavenia.
4. Nastavovanie opustíte stlačením [B] alebo [C] alebo podržaním stlačeného tlačidla [A].

PODSVIETENIE

Podržaním stlačeného tlačidla [B] aktivujete podsvietenie v režime **TIME** (Čas) a stlačením tlačidla [B] aktivujete podsvietenie v režime **DIVE** (Ponor).

TIME/DIVE (ČAS/PONOR)

- Stlačením tlačidla [B] prepínajte medzi režimami **TIME** (čas)/**DIVE** (ponor).
- Prístroj Suunto Elementum Aqua sa automaticky prepne do režimu **DIVE** (ponor), ak je v kontakte s vodou a dosiahne hĺbky viac ako 0,6 metra. V režime **DIVE** (ponor) začne prístroj Suunto Elementum Aqua zaznamenávať dobu ponoru, ak dosiahne hĺbky aspoň 1,2 metra.
- Po dosiahnutí hladiny prístroj Suunto Elementum Aqua uloží informácie o ponore do pamäti a začne zobrazovať dobu strávenú na hladine.

MEMORY (PAMÄŤ)

1. V režime **TIME** (čas) otočte tlačidlo [A] pre otvorenie menu **MEMORY** (pamäť).
2. Otáčaním tlačidla [A] hore/dole prechádzajte záznamy o ponore.
3. Stlačením tlačidla [A] prepínajte medzi primárnym a sekundárnym zobrazením záznamu o potápaní.
4. Zobrazenie ukončíte stlačením [B].

ZÁMOK TLAČIDIEL

Súčasným stlačením tlačidiel [A] a [B] v ľubovoľnom režime aktivujete/uvoľníte zámok tlačidiel.

Obsah

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	6
ZAČÍNAME	6
Zmena všeobecných nastavení	7
Použitie budíka	8
Použitie zámku tlačidiel.....	8
Aktivácia podsvietenia	8
POTÁPANIE S PRÍSTROJOM SUUNTO ELEMENTUM AQUA.....	9
Pred ponorom	9
Zahájenie potápania	9
Pri potápaní.....	9
Medzi ponáraním	9
Zobrazenie záznamov o potápaní	10
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA.....	11
Výmena batérie	11
ŠPECIFIKÁCIE	11
Technické údaje	11
Ochranná známka.....	12
Copyright.....	12
Oznámenie o patente.....	12
Likvidácia prístroja	12
ZÁRUKA	12
Záručná doba	13
Vylúčenie a obmedzenie	13
Prístup k záručnej službe Suunto	13
Ďalšie dôležité upozornenia.....	14
Obmedzenie záruky.....	14

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



UPOZORNENIE: - je použité v spojení s postupom alebo situáciou, ktoré môžu spôsobiť vážne poranenie alebo smrť.



POZOR: - je použité v spojení s postupom alebo situáciou, ktoré spôsobí poškodenie výrobku.



POZNÁMKA: - je použité pre zdôraznenie dôležitých informácií.



RADA: - je použité pre poskytnutie dodatočných informácií alebo alternatívneho postupu vykonania úlohy.

Než začnete čítať vlastnú príručku, je absolútne zásadné, aby ste si prečítali nasledujúce varovania. Tieto varovania sú určené pre maximalizovanie Vašej bezpečnosti pri používaní prístroja Suunto Elementum Aqua a nesmú byť ignorované.



UPOZORNENIE: Prečítajte si túto príručku. Starostlivo si prečítajte túto príručku a venujte zvýšenú pozornosť všetkým tu uvedeným výstrahám. Uistite sa, že úplne chápete používaniu, zobrazovaniu a obmedzeniu prístroja, pretože akékoľvek zmätky z dôvodu nedodržania pokynov tejto príručky alebo nesprávneho použitia prístroja môžu spôsobiť, že sa potápač dopustí omylov, ktoré môžu viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.



UPOZORNENIE: Firma Suunto ďalej odporúča, aby ste pred vykonávaním ponorov so zadržiavaným dychom podstúpili výcvik v technike a filozofiu voľného potápania. Žiadny potápačský nástroj nemôže nahradiť potrebu správneho potápačského výcviku. Nedostatočný alebo nesprávny výcvik môže spôsobiť, že sa potápač dopustí omylu, ktorý môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.



UPOZORNENIE: Používajte záložné nástroje. Uistite sa, že používate záložné nástroje, vrátane hĺbkomera, ponorného tlakomera, merača alebo stopiek, a kedykoľvek sa potápate s bottom timerom, majte prístup k dekompresným tabuľkám.



UPOZORNENIE: Prevádzajte predbežné skúšky. Pred potápaním vždy aktivujte a skontrolujte prístroj, aby ste overili, že všetky LCD segmenty na displeji sú zobrazené a že prístroj nemá vybitú batériu.



UPOZORNENIE: Tento prístroj nie je dostačujúci pre potápanie s dýchacím prístrojom, ale je možné ho použiť ako pomocný merač. Použite doplnkové zariadenia pre potápanie s dýchacím prístrojom, potápačské počítače a záložné nástroje.



UPOZORNENIE: Neodporúča sa vykonávať voľné potápanie bezprostredne po potápaní s dýchacím prístrojom. V závislosti na Vašej potápačskej aktivite sa najmenej dve hodiny po potápaní s dýchacím prístrojom neodporúča vykonávať voľné potápanie a nemala by byť prekročená hĺbka piatich metrov [16 stôp].



UPOZORNENIE: Tento prístroj obsahuje Lítiovú článkovú batériu. Pre zníženie rizika požiaru alebo popálenia batériu nerozoberajte, nestláčajte, neskratujte jej kontakty, ani ju neodhadzujte do ohňa či vody. Batériu sami nevymieňajte, ale požiadajte o jej výmenu vyškoleného predajcu alebo navštívte hodinárstvo. Použité batérie správne recyklujte alebo likvidujte.

ZAČÍNAME

Prístroj Suunto Elementum Aqua ponúka dva režimy: **TIME** (Čas) a **DIVE** (Ponor).

V režime **TIME** (Čas) má prístroj funkciu normálnych hodín. Režim **DIVE** (Ponor) obsahuje funkcie vzťahujúce sa k potápaniu. Medzi režimami **TIME** (Čas) a **DIVE** (Ponor) prepínajte stlačením tlačidla [B]. Prístroj pri kontakte s vodou automaticky prepne do režimu **DIVE** (Ponor).



Nastavenie prístroja Suunto Elementum Aqua môžete zmeniť z menu **SETTINGS** (Nastavenia). Záznamy o potápaní zobrazíte v menu **MEMORY** (Pamäť).

Zmena všeobecných nastavení

Postup zmeny všeobecných nastavení:

1. V režime **TIME** (Čas) podržte stlačené tlačidlo [A] pre otvorenie menu **SETTINGS** (Nastavenia). Aktívne nastavenie bliká na displeji.
2. Otočením tlačidla [A] zmeňte hodnotu.
3. Stlačením tlačidla [A] potvrďte zmenu a presuňte sa na ďalšie nastavenie.
4. Po zmene nastavení budete vrátení do režimu **TIME** (Čas).



RADA: Menu **SETTINGS** (Nastavenia) môžete kedykoľvek opustiť podržaním stlačeného tlačidla [A] alebo stlačením tlačidla [B].

V prístroji Suunto Elementum Aqua môžete zmeniť nasledujúce všeobecné nastavenia:

- Budík: zap./vyp.
- Čas budíka: hodiny a minúty
- Formát času: 12/24 hod.
- Čas: hodiny, minúty a sekundy
- Formát dátumu: d/m alebo m/d
- Dátum: rok, mesiac, deň
- Formát hĺbky: metre/stopy

Použitie budíka

Budík môžete zapnúť/vypnúť a nastaviť v menu **SETTINGS** (Nastavenia). Ak je budík zapnutý, je na displeji zobrazená ikona . Signalizáciu budíka vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla. Budík bude signalizovať budúci deň v rovnakom čase.



Použitie zámku tlačidiel

Zámok tlačidiel je možné aktivovať v oboch režimoch.

Postup aktivácie zámku tlačidiel:

1. Súčasne stlačte tlačidlá [A] a [B]. Ak je aktivovaný zámok tlačidiel, je možné spustiť len podsvietenie.
2. Zámok tlačidiel uvoľníte súčasným stlačením tlačidiel [A] a [B].



Aktivácia podsvietenia

Podsvietenie je možné aktivovať v oboch režimoch. Podsvietenie aktivujete podržaním stlačeného tlačidla [B]. V režime **DIVE** (Ponor) môžete podsvietenie aktivovať tiež jedným stlačením tlačidla [A] alebo [B]. Podsvietenie zostane aktívne po dobu 5 sekúnd.



POZNÁMKA: Ak chcete použiť podsvietenie v menu **MEMORY** (Pamäť) alebo **SETTINGS** (Nastavenia), aktivujte ho pred ich otvorením.



POZNÁMKA: Časté používanie podsvietenia značne redukuje životnosť batérie.

POTÁPANIE S PRÍSTROJOM SUUNTO ELEMENTUM AQUA


Pred ponorom

Pred ponorom overte, že:

- je správne nastavený čas a dátum (ak ste cestovali medzi rôznymi časovými pásmami).
- batéria nie je príliš vybitá (pozrite Časť [Výmena batérie](#)).
- prístroj zobrazuje správne merné jednotky (metrické/imperiálne).

Zahájenie potápania

Prístroj Suunto Elementum Aqua sa prepne do režimu **DIVE** (Ponor), ak je v kontakte s vodou a dosiahne hĺbky pod 0,6 metra. Symbol  na displeji ukazuje kontakt s vodou. Po dosiahnutí hĺbky 1,2 metra prístroj Suunto Elementum Aqua automaticky spustí záznam času ponoru.



Pri potápaní

Pri potápaní (hlbšom ako 1,2 metra) sa zobrazia nasledujúce informácie:

- doba potápanie (prvý riadok)
- aktuálna hĺbka (druhý riadok)
- maximálna hĺbka ponoru (spodný riadok)
- teplota vody (vonkajší okraj)



Medzi ponáraním

Ak dosiahnete hĺbky menšej ako 1,2 metra, prístroj uloží informácie o ponore do menu **MEMORY** (Pamäť) a začne odpočítavať čas strávený na hladine.

Po začatí odpočítavania doby na hladine sa v režime **DIVE** (Ponor) zobrazia nasledujúce informácie:

- doba ponoru posledného potápania (prvý riadok)

- aktuálna hĺbka, ak je Vaša hĺbka medzi 1,2 m - 0,3 m, ALEBO čas strávený na hladine, ak je hĺbka menšia ako 0,3 m (druhý riadok)
- maximálna hĺbka posledného ponoru (spodný riadok)

Doba na hladine je doba strávená na hladine medzi ponáraním. Podľa doby strávenej na hladine môžete spočítať dobu, ktorú musíte počkať pred ďalším bezpečným ponorom (aby sa dusík dostal z Vášho tela).



POZNÁMKA: Minimálna doba pre záznam o potápaní je 15 sekúnd: kratšie záznamy nie sú ukladané. Ak je **MEMORY** (Pamäť) zaplnená, nahradí sa novým záznamom najstarší záznam.



POZNÁMKA: Maximálna doba strávená na hladine zobrazená meračom je 48 hodín. Potom sa merač vynuluje spoločne s dobou ponoru a maximálnou hĺbkou posledného ponoru. Doba na hladine nie je uložená do pamäte prístroja.

Zobrazenie záznamov o potápaní

Postup zobrazenia záznamov o potápaní:

1. V režime **TIME** (Čas) otočte tlačidlo [A] pre otvorenie menu **MEMORY** (Pamäť). Ako prvý je zobrazený najnovší záznam o potápaní.
2. Otáčaním tlačidla [A] dole prechádzajte záznamy od najnovšieho k najstaršiemu. Otáčaním tlačidla [A] hore prechádzajte záznamy od najstaršieho k najnovšiemu.
3. Stlačením tlačidla [B] opustíte menu **MEMORY** (Pamäť).



Informácie so záznamami o potápaní sú uložené v menu **MEMORY** (Pamäť). Každý záznam má svoju vlastnú pozíciu v pamäti, ktorá je zobrazená ako segment na vonkajšom okraji displeja. Informácia v zázname je rozdelená do dvoch zobrazení.

V primárnom zobrazení (obrázok 2) sú uvedené tieto informácie:

- počet ponorov za deň (prvý riadok)
- čas začatia ponoru (druhý riadok)
- dátum začatia ponoru (druhý riadok)

V sekundárnom zobrazení (obrázok 3) sú uvedené tieto informácie:

- doba potápania (prvý riadok)
- maximálna hĺbka (spodný riadok)



POZNÁMKA: V menu **MEMORY** (Pamät') je uložených až 14 záznamov. Ak je **MEMORY** (Pamät') zaplnená, nahradí sa novým záznamom najstarší záznam.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

S jednotkou zaobchádzajte opatrne - chráňte ju pred údermi a nárazmi. Za normálnych podmienok jednotka nebude potrebovať servisný zásah. Po použití ju umyte čistou vodou, mydlovým roztokom a opatrne osušte jej povrch vlhkou, mäkkou handričkou alebo jelenicou. Ak potrebujete nastaviť dĺžku kovového náramku alebo vymeniť pások či náramok, požiadajte o túto službu v najbližšom hodinárstve.



POZNÁMKA: Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu jednotky.

Nepokúšajte sa jednotku opraviť sami. V prípade opráv kontaktujte autorizovaný servis Suunto, distribútora alebo predajcu.

Prístroj Suunto Elementum Aqua je testovaný podľa štandardu ISO 6425. To znamená, že výrobok je vodovzdorný do 200 metrovej hĺbky. Dážď, sprchovanie, plávanie, potápanie a ďalšie normálne vystavenie vode neovplyvní jeho prevádzku. Tlačidlá je možné stlačiť aj pri ponorení do vody.

Výmena batérie

Ak je zobrazená ikona , alebo ak je displej zatemnený či slabý, odporúčame vymeniť batériu.



POZNÁMKA: Nepokúšajte sa vymeniť batériu sami: www.suunto.com/Support/Service-Centers/Service-Center-Locator/.

ŠPECIFIKÁCIE

Technické údaje

Všeobecné

- Prevádzková teplota: -10 °C do +60 °C/-2 °F až + 140 °F
- Skladovacia teplota: -30 °C do +60 °C/-22 °F až + 140 °F
- Vodovzdornosť: 200 metrov/600 stôp (ISO 6425, EN 13319)
- Sapphire crystal odolný proti poškrabaniu.
- Typ batérie: CR 2032
- Životnosť batérie: približne 1 rok pri normálnom používaní
- Odporúčaný servisný interval pre kontrolu presnosti: 2 roky alebo 200 ponorov, podľa toho, čo nastane skôr

Hĺbkomer

- Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C/32 °F až 104 °F
- Maximálna prevádzková hĺbka: 80 m/262 stôp
- Rozsah zobrazenia hĺbky: 0 až 80 metrov/0 až 262 stôp
- Hĺbka pre začatie a ukončenie merania času ponoru: 1,2 m/4 stopy
- Presnosť: +/- 1,5% z celej škály alebo lepšia v rozsahu od 0 do 80 metrov/0 do 262 stôp
- Rozlíšenie: 0,1 m/0,3 stopy
- Maximálna doba ponoru: 99 hodín 59 minút

- Maximálny počet záznamov v pamäti: 14

Teplomer

- Zobrazený rozsah: 0 °C až 40 °C/32 °F až 104 °F
- Rozlíšenie: 1 °C/1 °F

Ochranná známka

Prístroj Suunto Elementum Aqua, jeho logá a ďalšie druhotné ochranné známky a názvy sú registrované alebo neregistrované ochranné známky firmy Suunto Oy. Všetky práva vyhradené.

Copyright

Copyright © Suunto Oy. Všetky práva vyhradené. Suunto, názvy výrobkov Suunto, ich logá a ďalšie druhotné ochranné známky a názvy Suunto sú registrované alebo neregistrované ochranné známky firmy Suunto Oy. Tento dokument a jeho obsah je majetkom firmy Suunto Oy a je určený výhradne pre použitie jej klientmi k získaniu znalostí a kľúčových informácií o používaní výrobkov Suunto. Obsah publikácie by nemal byť používaný alebo distribuovaný za žiadnym iným účelom, ani inak oznamovaný, zverejňovaný alebo reprodukován bez predchádzajúceho písomného súhlasu firmy Suunto Oy.

Hoci venujeme veľkú starostlivosť tomu, aby informácie obsiahnuté v tejto dokumentácii boli úplné a presné, nie je vyjadrená ani predpokladaná žiadna záruka na presnosť. Obsah dokumentu môže byť kedykoľvek zmenený bez predchádzajúceho oznámenia. Najnovšiu verziu tejto dokumentácie je možné stiahnuť zo stránok www.suunto.com.

Oznámenie o patente

Tento výrobok je chránený doteraz nevybavenými patentami.

Likvidácia prístroja

Prístroj likvidujte zodpovedajúcim spôsobom. Zaobchádzajte s ním ako s elektronickým odpadom. Neodhadzujte ho do odpadkov. Ak chcete, môžete prístroj vrátiť u najbližšieho zástupcu firmy Suunto.



ZÁRUKA

OBMEDZENÁ ZÁRUKA FIRMY SUUNTO NA NÁRAMKOVÉ A POTÁPAČSKÉ POČÍTAČE, KONTROLNÉ PRÍSTROJE, HODINKY, NÁMORNÉ A POĽNÉ KOMPASY.

Táto obmedzená záruka je platná od 1. januára 2008.

Firma Suunto zaručuje, že v priebehu Záručnej doby bude firma Suunto alebo autorizované servisné centrá Suunto (ďalej bude uvedené len Servisné centrá), v rámci podmienok tejto Obmedzenej záruky, na základe vlastného uváženia zadarmo nahrádzať vady v materiáli alebo spracovania buď a) opravením Výrobku alebo jeho častí, alebo b) výmenou Výrobku alebo jeho častí, alebo c) náhradou kúpnej ceny Výrobku. Touto Obmedzenou zárukou nie sú ovplyvnené Vaše záväzné zákonné práva podľa použiteľných národných zákonov, ktoré sa týkajú predaja výrobkov zákazníkom.

Táto Obmedzená záruka je platná a vymáhateľná len v krajine, v ktorej došlo ku kúpe Výrobku, za predpokladu, že firma Suunto určila Výrobok pre predaj v tejto krajine. Ak ste však kúpili Výrobok v niektorej členskej krajine Európskej únie, v Islande, Nórsku, Švajčiarsku alebo Turecku, a firma Suunto pôvodne určila Výrobok pre predaj v niektorej z týchto krajín, je táto Obmedzená záruka platná a vymáhateľná vo všetkých týchto krajinách. Záručná služba môže byť obmedzená v dôsledku možných, pre danú krajinu špecifických, prvkov vo Výrobku.

V krajinách mimo Európskej únie, Island, Nórsko, Švajčiarsko alebo Turecko môžete mať, na základe Vášho súhlasu zaplatiť poplatok za službu a kompenzáciu možných platieb dopravného spôsobené firme Suunto alebo Servisnému centru, záručnú službu inú, než v krajine, v ktorej ste kúpili Výrobok.

Záručná doba

Záručná doba začína dátumom kúpy pôvodným kupujúcim - koncovým používateľom. Záručná doba sa líši v závislosti od kúpeného Výrobku a na nasledujúcich faktoroch:

- a) Dva (2) roky na náramkové a potápačské počítače, kontrolné prístroje a hodinky.
- b) Desať (10) rokov na námorné kompas.
- c) Obmedzená doživotná záruka na poľné kompas.

Záručná doba na spotrebné materiály a príslušenstvo pre všetky výrobky, okrem iného na nabíjateľné batérie, nabíjačky, dokovacie stanice, popruhy, káble a hadice (nájdete v predajnom balení alebo samostatne) je jeden (1) rok.

V rozsahu povolenom národnými zákonmi nebude Záručná doba predĺžená, obnovená alebo inak ovplyvnená z dôvodu následného predaja, autorizovanej opravy Suunto alebo výmeny Výrobku. Časť alebo časť opravené alebo vymenené počas Záručnej doby však budú v záruke na zvyšok pôvodnej Záručnej doby alebo po dobu troch (3) mesiacov od dátumu opravy alebo výmeny, podľa toho, čo nastane neskôr.

Vylúčenie a obmedzenie

Táto Obmedzená záruka sa nevzťahuje na:

1. a) normálne opotrebenie a odreniny, b) defekty spôsobené hrubým zaobchádzaním (defekty spôsobené ostrými predmetmi, ohýbaním, stláčaním alebo nárazom a podobne), alebo c) defekty či poškodenie spôsobené nesprávnym používaním Výrobku alebo jeho používaním v rozpore s pokynmi;
2. používateľské príručky alebo softvér tretích strán (aj keď sú zabalené a predávané s hardvérom Suunto), nastavenie, obsah alebo dáta, či uložené alebo stiahnuté vo Výrobku alebo uložené pri inštalácii, zostavovaní, dodaní alebo kedykoľvek v dodávateľskom reťazci alebo Vami získané inak a akýmkoľvek spôsobom .
3. defekty a domnelé defekty spôsobené skutočnosťou, že Výrobok bol používaný s alebo pripojený k akémukoľvek výrobku, príslušenstvu, softvéru alebo službe nevyrobenej alebo nedodanej firmou Suunto, alebo bol použitý inak, než bolo jeho použitie zamýšľané;
4. vymeniteľnej batérie.

Táto Obmedzená záruka nie je vynúiteľná, ak:

1. bol Výrobok otvorený, upravovaný alebo opravovaný niekým iným ako firmou Suunto alebo Servisným centrom;
2. Výrobok bol opravovaný s pomocou neautorizovaných náhradných dielov;
3. sériové číslo Výrobku bolo odstránené, vymazané, rozostrené, zmenené alebo iným spôsobom zmazané, - toto sa rozhodne na základe vlastného uváženia firmy Suunto;
4. Výrobok bol vystavený vplyvom chemikálií, okrem iného aj repelentom proti hmyzu.

Suunto nezaručuje, že prevádzka Výrobku bude neprerušovaná alebo bezchybná alebo že Výrobok bude pracovať v kombinácii s iným hardvérom alebo softvérom dodaným treťou stranou.

Prístup k záručnej službe Suunto

Nezabudnite registrovať svoj Výrobok na www.suunto.com/customer_service. Uchovajte si rovnako potvrdenie o nákupe alebo registračnú kartu. Tieto dokumenty môžu byť vyžadované pre prístup k záručnej službe Suunto.

Pred vyhľadáním záručnej služby si otvorte a pozrite si zdroje online pomoci dostupné na www.suunto.com alebo nahliadnite do používateľskej príručky.

Ak sa reklamácia v rámci tejto obmedzenej záruky ukáže oprávnenou, vráťte svoj náramkový počítač cez požiadavku služby Suunto dostupnú na www.suunto.com alebo kontaktujte miestneho autorizovaného predajcu Suunto. Pre všetky ostatné Výrobky, ktorých sa týka táto Obmedzená záruka, kontaktujte svojho miestneho autorizovaného predajcu Suunto - kontaktné informácie nájdete na webovej stránke Suunto www.suunto.com, alebo volajte technickú podporu firmy Suunto +358 2 284 1160 (môžu byť použité národné alebo prémiové sadzby) a požiadajte o ďalšie podrobnosti a pokyny, ako odoslať svoj Výrobok v rámci Obmedzenej záruky. Pri zasielaní Výrobku miestnemu autorizovanému predajcovi Suunto použite predplatené dopravné.

Ďalšie dôležité upozornenia

Nezabudnite zálohovať kópie všetkého dôležitého obsahu a dát uložených vo Výrobku, pretože obsah a dáta môžu byť pri oprave alebo výmene Výrobku stratené. Firma Suunto alebo Servisné centrá nie sú zodpovedné za akékoľvek poškodenie alebo stratu, ktoré sú výsledkom straty alebo poškodenia obsahu či dát v priebehu opravy či výmeny Výrobku. Ak je Výrobok alebo časť vymenená, stáva sa každá vymenená časť vlastníctvom firmy Suunto. Ak je vrátená peňažná náhrada, Výrobok, za ktorý bola náhrada vyplatená, musí byť vrátený do Servisného centra, pretože sa stáva majetkom firmy Suunto alebo Servisného centra.

Obmedzenie záruky

Do maximálneho rozsahu povoleného použiteľnými záväznými zákonmi je táto obmedzená záruka Váš jediný a výlučný prostriedok a nahradzuje všetky ostatné záruky, vyjadrené alebo predpokladané. Firma Suunto nebude zodpovedná za zvláštne, náhodné, trestné alebo následné škody, okrem iného za straty očakávaných výhod alebo ziskov, straty úspor alebo príjmov, straty dát, trestných škôd, nemožnosti použitia Výrobku alebo akéhokoľvek pridruženého vybavenia, náklady na kapitál, náklady na náhradné vybavenie či zariadenie, prestoje, nároky akýchkoľvek tretích strán, vrátane zákazníkov, a za poškodenie vlastníctva, ktoré sú následkom zakúpenia alebo používania Výrobku alebo pochádzajúce z prestúpenia záruky, prestúpenia zmluvy, nedbanlivosti, prečinu alebo iné zákonné alebo spravodlivé teórie, aj keď firma Suunto vedela o možnosti takýchto škôd. Firma Suunto nebude zodpovedná za oneskorenia pri vykonávaní služby v rámci obmedzenej záruky alebo nemožnosti používania v čase, keď je Výrobok opravovaný.



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2.

AUSTRALIA	+61 1800 240 498
AUSTRIA	+43 720 883 104
CANADA	+1 800 267 7506
CHINA	+86 010 84054725
FINLAND	+358 9 4245 0127
FRANCE	+33 4 81 68 09 26
GERMANY	+49 89 3803 8778
ITALY	+39 02 9475 1965
JAPAN	+81 3 4520 9417
NETHERLANDS	+31 1 0713 7269
NEW ZEALAND	+64 9887 5223

RUSSIA	+7 499 918 7148
SPAIN	+34 91 11 43 175
SWEDEN	+46 8 5250 0730
SWITZERLAND	+41 44 580 9988
UK	+44 20 3608 0534
USA	+1 855 258 0900

© Suunto Oy 6/2010, 9 / 2014, 12 / 2014, 4/2016

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.