

Montážny návod kolobežiek rady ACTIVE, ROAD a URBAN

Obrázok 1.



Skontrolujte neporušenosť obalu kolobežky.

Obrázok 2.



Vyberte kolobežku zo škatule.

Obrázok 3.



K rámu kolobežky sú pripevnené kolesá.

Obrázok 4.



Odstráňte pásky držiace predné a zadné koleso.

Obrázok 5.



Kolesá odložte na stranu.

Obrázok 6.



Je potrebné odstrániť ochranný obal rámu.

Obrázok 7.



Odstráňte ochranný obal z riadidiel.

Obrázok 8.



Zostavenie kolobežky spočíva v nasadení riadidiel a kolies.

Obrázok 9.



Povoľte skrutky na predstavci, predstavec narovnajajte tak aby smeroval v smere jazdy kolobežky.

Obrázok 10.



V tomto kroku stačí nastaviť smer predstavca odhadom, presný smer nastavíte po nasadení predného kolesa.

Obrázok 11.



Skrutky na predstavci sa utiahujú silou 5-6 Nm.

Obrázok 12.



Odskrutkujte skrutky s predného dielu predstavca.

Obrázok 13.



Nasadíte riadidlá.

Obrázok 14.



Predný diel predstavca vráťte späť, ľahko utiahnite, nastavte sklon riadidiel a dotiahnite skrutky až do sily 5-6 Nm.

Obrázok 15.



Nasadíte predné a zadné koleso do vidlice tak, aby oska úplne dosadla na obidve strany vidlice (koleso bolo zasunuté do max. polohy).

Obrázok 16.



Rýchlopínaciu osku riadne utiahnite, dbajte na smer otáčania kolesa vyznačenom na plášti.

Obrázok 17.



Správne postavenie rýchlopínacej osky voči vidlici po dotiahnutí.

Obrázok 18.



U prednej a zadnej brzdy nasadíte rameno na brzdovú čelusť.

Obrázok 19.



Nasadíte gumičku cez hranu ramena brzdy.

Obrázok 20.



Vyskúšajte funkčnosť brzd.

Obrázok 21.



Pokiaľ brzda škrtá o ráfik, nastavte postavenie brzdových čelustí. Uťahnutím skrutky oddialíte brzdový špalík od ráfiku.

Obrázok 22.



Skontrolujte sklon riadidiel tak, aby Vám vyhovovala poloha brzdových pák. Odporúčame nastaviť do uhla 45 stupňov.

Obrázok 23.



Predstavec a predné koleso musia tvoriť jednu líniu. Skontrolujte aby skrutky v predstavci bolo utiahnuté silou 5-6 Nm.

Obrázok 24.



Prajeme veľa šťastných kilometrov na Vašej novej kolobežke CRUSSIS!



www.kolobezky-crussis.cz