




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 17387 Rotoped inSPORTline inCondi UB30m II



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA.....	3
SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁRADIE	4
NÁKRES	5
ZOZNAM DIELOV	6
MONTÁŽ.....	7
REGULÁCIA ZÁŤAŽE	14
OVLÁDANIE KONTROLNÉHO PANELA.....	15
FUNKCIE	15
POPIS FUNKCIÍ.....	15
ZAPNUTIE A VYPNUTIE.....	16
OPERÁCIE.....	16
RIEŠENIE PROBLÉMOV	16
FIT HI WAY APP INŠTRUKCIE	16
ÚDRŽBA A USKLADNENIE	17
POUŽÍVATEĽSKÉ INŠTRUKCIE	17
SPRÁVNE DRŽANIE TELA.....	18
SPAĽOVANIE TUKU	19
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	20
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	20

ÚVOD

Vydajte sa bez obáv svojou vlastnou cestou a spoliehajte len sami na seba, pretože mnohokrát sa ocitnete v situáciách, kedy nebude v blízkosti nikto, kto by Vám mohol poradiť.

Ale skôr, ako za týmto dobrodružstvom vyrazíte, prečítajte si nasledujúce informácie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



Tento prístroj je navrhnutý pre domáce použitie a nie je určený pre osoby s hmotnosťou viac ako 120 kg.

1. Počas montáže postupujte presne podľa uvedených krokov.
2. Používajte len originálne diely, ktoré boli dodané spolu s prístrojom.
3. Umiestnite prístroj na rovný, protišmykový povrch. Neodporúčame prístroj používať či skladovať vo vlhkom prostredí, pretože niektoré diely môžu podliehať korózii.
4. Pred začatím montáže skontrolujte podľa priloženého zoznamu, či boli dodané všetky diely.
5. Počas montáže používajte vhodné náradie, prípadne poprosť o pomoc ďalšiu osobu.
6. Pred prvým použitím a následne v mesačných až dvojmesačných intervaloch kontrolujte stav všetkého spojovacieho materiálu a dielov - či sú všetky skrutky a matice riadne utiahnuté a všetky diely plne funkčné.
7. V prípade poškodenia niektorého z dielov prestaňte prístroj používať až do doby, než bude opravený a opäť plne funkčný.
8. Na opravy používajte iba originálne náhradné diely.
9. O spôsobe opravy sa poraďte s predajcom.
10. Zaistite, aby sa prístroj nepoužíval skôr, než bude úspešne dokončená montáž a kontrola stavu prístroja.
11. Dohliadajte na to, aby všetky nastaviteľné diely boli upevnené s ohľadom na ich krajnú polohu.
12. Na prístroji by mali cvičiť len dospelé osoby. Deti môžu prístroj používať iba pod dohľadom dospelého osoby.
13. Oboznámte osoby pohybujúce sa v bezprostrednom okolí prístroja s hroziacimi rizikami - riziko predstavujú napr. kĺbové spoje.
14. Varovanie: nesprávny alebo nadmerný tréning môže poškodiť Vaše zdravie.
15. Dodržujte odporúčania uvedené v kapitole „Spaľovanie tukov“.
16. Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Lekár Vám môže odporučiť vhodný typ tréningu a intenzitu cvičenia.
17. Užívateľský manuál uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
18. Dodávateľ nemôže zaručiť, že nevzniknú chyby pri preklade textu alebo že nedôjde k zmenám v technickej špecifikácii výrobku.
19. Namerané údaje sú iba orientačné a neslúžia na vyhodnotenie zdravotného stavu užívateľa.
20. Z bezpečnostných dôvodov zaistite okolo celého prístroja voľný priestor o veľkosti aspoň 0,6 metra.
21. **VAROVANIE!** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!
22. **Certifikácia:** Tento trenažér podlieha norme EN ISO 20957-1: 2013/EN957-5: 2009, trieda HC: pre použitie v domácnostiach
23. **Maximálna hmotnosť užívateľa:** 120 kg


SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁRADIE

Nižšie je uvedený zoznam všetkého náradia a spojovacieho materiálu potrebného pre montáž výrobku.

Spojovací materiál je voľne naskrutkovaný na rám alebo na zodpovedajúce diely. Pred jednotlivými krokmi montáže je potrebné tento spojovací materiál vždy najskôr odskrutkovať.

 (38) 4x	 (41) 10x	 (40) 4x
 (42) 10x	 (39) 4x	 (13) 2x
 (18) 1x		

NÁKRES



ZOZNAM DIELOV

Označenie	Názov dielu	Počet kusov
1	Kormidlo	1
2	Predný stĺpik	1
3	Hlavný rám	1
4	Sedlovka	1
5	Predný nosník	1
6	Zadný nosník	1
7	Hnacie koleso s kľukami	1
8	Záťažové koleso	1
9	Rameno záťažového kolesa	1
10	Ovládací panel	1
11	Penová rukoväť	2
12	Snímač tepovej frekvencie	2
13	Imbusová skrutka M8 x 25 mm	2
14	Kábel snímača tepovej frekvencie	2
15	Regulátor záťaže	1
16	Sedlo	1
17	Vodiaca vložka sedlovky	1
18	Istiaci kolík	1
19	Koncová krytka predného nosníka	2
20	Koncová krytka zadného nosníka	2
21	Pedál (ľavý/pravý)	1
22	Dekoračný krúžok	2
23	Kryt hlavného rámu (ľavý/pravý)	1
24	Vodiaca kladka	1
25	Napínacia skrutka záťažového kolesa	2
26	Pružina	1
27	Ložiskové zloženie (set)	1
28	Hnací remeň	1
29	Koncová krytka kormidla	2
30	Skrutka M5x10mm	2
31	Senzor	1
32	Napínacie lanko – spodná časť	1
33	Senzorový kábel – prepojovacia časť	1
34	Senzorový kábel – spodná časť	1
35	Samorezná skrutka	11


36	Samoistiaca matica M8	5
37	Matica s nákrúžkom M8	2
38	Vratová skrutka M8 x 75 mm	4
39	Imbusová skrutka M8 x 20 mm	4
40	Klobúková matica M8	4
41	Prehnutá podložka M8	10
42	Perová podložka M8	10
43	Plochá podložka M8	5
44	Imbusová skrutka	1
45	Vrut 4.2 x 20	2
46	Držiak na fľašu	1

MONTÁŽ

Opatrne rozbaľte všetky diely a skontrolujte, či boli dodané všetky montážne diely.

POZNÁMKA: Niektoré diely môžu byť už čiastočne skompletizované. Ak ste sa uistili, že nie je chýbajúci diel skompletizovaný a upevnený na cieľové miesto, obráťte sa na naše zákaznícke centrum.


KROK 1:



Pripevnite k hlavnému rámu predný a zadný nosník (5 a 6) pomocou 4 vratových skrutiek M8x75 (38), 4 prehnutých podložiek M8 (41), 4 perových podložiek M8 (42) a 4 klobúkových matíc M8 (40).

Poznámka: Spojovací materiál uťahujte iba RUČNE. Na doraz ho utiahnite až po tom, čo k tomu budete vyzvaný.

KROK 2:



* ACW = v protismere hodinových ručičiek / CW = v smere hodinových ručičiek


Pripevnite pedále (ľavý 21L / pravý 21R) k zodpovedajúcim kľukám (7). (Pozri pozn. nižšie)

Obidva pedále riadne utiahnite, inak hrozí poškodenie kľúk.

Pripnite k pedálom remienky (L/R) tak, aby obuv voľne obopínali.


Poznámka: Pravý pedál R musí byť naskrutkovaný na pravú kľuku (po usadnutí na rotoped bude pravá kľuka pri pravej nohe) v smere hodinových ručičiek. Ľavý pedál L sa skrutkuje na ľavú kľuku v protismere hodinových ručičiek.

KROK 3:



Odskrutkujte zo spodnej strany sedla (16) 3 samoistiace matice M8 (36) a 3 ploché podložky M8 (43).
Zafixujte sedlo (16) na sedlovke (4) pomocou demontovaných 3 plochých podložiek M8 (43) a 3 samoistiacich matíc M8 (36).

KROK 4:



Zasuňte sedlovku (4) do hlavného rámu (3) a nastavte sedlo do takej polohy, aby bola pri úplnom zošliapnutí pedála noha mierne pokrčená v kolene. Zaistite sedlo v nastavenej polohe pomocou istiaceho kolíka (18).


Utiahnite na pevno 3 samoistiacie matice M8 (36) na spodnej strane sedla.

Pre reguláciu výšky sedla vždy najskôr odistite kolík (18).

Po nastavení požadovanej polohy sedla nezabudnite opäť zabezpečiť kolík (18).


Nevytahujte sedlovku vyššie, než povoľuje hranica maximálneho vytiahnutia „MAX“.

KROK 5:




- Zasuňte lanko regulátora (15) do háčika na konci spodného napínacieho lanka (32).
- Potiahnite za lanko regulátora a zastrčte ho do medzery v držiaku na konci napínacieho lanka.
- Zafixujte spoj tak, ako je znázornené na obrázku. Pre lepšiu fixáciu odporúčame medzeru v držiaku scvaknúť pomocou klieští.
- Prepojte spodný a prostredný senzorový kábel (34 a 33) - dbajte na správne prepojenie kabeláže. Prevlečte prepojovaciu časť senzorového kábla (33) predným stĺpikom (2).
- Opatrne nasadzte predný stĺpik (2) na hlavný rám (3) a zaistite ho pomocou 4 imbusových skrutiek M8x20mm (39), 4 perových podložiek M8 (42) a 4 prehnutých podložiek M8 (41).
- Pripevnite k prednému stĺpiku držiak na fľašu (46) pomocou 2 vrutov 4.2x20mm (45).

KROK 6:




Pripevnite kormidlo (1) k prednému stĺpiku (2) pomocou 2 imbusových skrutiek M8x25mm (13), 2 prehnutých podložiek M8 (41) a 2 perových podložiek M8 (42).

KROK 7:



Pripevnite ovládací panel (10) k přednému stípiu (2) pomocou 2 skrutiek M5x10 (30).
Zapojte do ovládacieho panela (10) senzorový kábel (33) a káble tepových snímačov (14).

REGULÁCIA ZÁŤAŽE



Pred začatím tréningu vytočte regulátor (15) v protismere hodinových ručičiek až na doraz. Počas cvičenia potom postupne záťaž zvyšujte otáčaním regulátora v smere hodinových ručičiek. Po skončení tréningu opäť kompletne vytočte regulátor (15) v protismere hodinových ručičiek, aby nedochádzalo k pnutiu napínacieho lanka v období, kedy nie je prístroj akurát používaný.

Poznámka: Spočiatku môže byť záťaž mierne zvýšená z dôvodu tesného uloženia nových ložísk, kladiek a remeňa.


Rozmery plochy pod prístrojom: 835M x 475mm

Hmotnosť prístroja po zmontovaní: 20.34 kg

OVĽÁDANIE KONTROLNÉHO PANELA

FUNKCIE

TIME / ČAS	0:00 – 99:59 (min.)
SPEED / RÝCHLOSŤ	0,0 – 999,9 (km/h)
DISTANCE / VZDIALENOSŤ	0,0 – 999,9 (km)
ODOMETER / ODOMETER	0 – 9999 (km)
CALORIES / SPÁLENÉ KALÓRIE	0,0 – 9999 (Cal)
PULSE / TEPOVÁ FREKVENCIA	30 – 230 (počet tepov za min.)

	1. Monitor
	2. Odometer
	3. Kalórie
	4. Tepová frekvencia (srdcový pulz)
	5. Mode (Režim)
	6. Time (Čas)
	7. Distance (Vzdialenosť)
	8. Speed (Rýchlosť)
	9. Scan (Prezeranie)

POPIS FUNKCIÍ

MODE	Voľba funkcie
SCAN	Automatické prepínanie z funkcie do funkcie každé 4 sekundy
TIME	Čas cvičenia
SPEED	Aktuálna rýchlosť
DISTANCE	Vzdialenosť
CALORIES	Odhad spálených kalórií
ODOMETER	Celková vzdialenosť
PULSE	Aktuálny srdcový pulz.

POZNÁMKA:

- Kompatibilita so systémom IOS a Android.
- Prepojenie konzoly a mobilného zariadenia cez Bluetooth (4.0). Po prepojení sa displej po 4 minútach vypne.
- Ak displej nezobrazuje správne, pokúste sa vybrať a opätovne vložiť batérie.
- Špecifikácie batérie: 1,5V UM-3 alebo AA (4 ks).

ZAPNUTIE A VYPNUTIE

Zapnutie: Všetky okná na LCD displeji začnú svietiť (Obr. A).

Vypnutie: Ak kontrolný panel počas 4 minút nedostane žiadny signál, prepne sa do režimu spánku.

OPERÁCIE

1. Keď sa spúšťa kontrolný panel (alebo ak podržíte tlačidlo MODE / RESET po dobu 3 sekúnd), LCD displej zobrazí všetky okná a vydá zvukový signál na jednu sekundu. Potom vstúpi do režimu SCAN (Obr. B).
2. Keď kontrolný panel začne prijímať dáta, začnú sa počítat hodnoty TMR, DST a CAL (Obr. C).
3. Ak monitor nedostane žiadny signál počas 4 minút, prepne sa do režimu spánku.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Ak displej zobrazí chybu (Obr. D), znamená to, že je nutné vymeniť batériu.
- Ak počas šliapania nedochádza k prenosu dát, preverte správne zapojenie kabeláže.

			
Obr. A	Obr. B	Obr. C	Obr. D

FIT HI WAY APP INŠTRUKCIE

- Zapnite si Bluetooth na svojom 3C zariadení. Vyhľadajte konzolu zariadenia a stlačte „connect“.
- Na zariadení spustíte Fit Hi Way App a zahájte cvičenie.

Fit Hi Way APP - Stiahnutie:



Fit Hi Way - Inštrukcie:

Manuál sa bude čas od času aktualizovať. Užívateľ si môže stiahnuť najnovšiu verziu pomocou naskenovania QR kódu alebo pomocou odkazu nižšie.



POZNÁMKA:

1. Akonáhle je konzola prepojená s tabletom cez Bluetooth, tak sa vypne.
2. Konzola sa opäť rozbehne, akonáhle opustíte aplikáciu Fit Hi Way a na svojom šikovnom zariadení vypnete Bluetooth.

ÚDRŽBA A USKLADNENIE

- Použite len mäkkú handričku a jemný prostriedok na čistenie.
- Plastové časti nečistite abrazívmi alebo rozpúšťadlami.
- Po každom použití zotrite pot.
- Zariadenie chráňte pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Zariadenie, počítač a konzolu chráňte pred priamym slnkom.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc.
- Skladujte na suchom a čistom mieste mimo dosahu detí.

POUŽÍVATEĽSKÉ INŠTRUKCIE


Cvičenie na tomto zariadení Vám môže poskytnúť množstvo výhod, vrátane dobrej fyzickej kondície, tvarovanie svalov a (v kombinácii s riadenou diétou) tiež úbytok váhy.

ZAHRIEVACIA FÁZA

Táto fáza má pripraviť Vaše telo na nadchádzajúcu záťaž, aby sa eliminovalo riziko vzniku svalových kŕčov. Odporúča sa zahriať cvičením po dobu troch až piatich minút a až potom pristúpiť k preťahovaniu. Tieto aktivity by mali zrýchliť tep srdca a zahriať svaly. Môžete tiež napríklad vykonávať rýchlu chôdzu, rekreačný beh, skoky alebo beh na mieste.

PREŤAHOVANIE

Naťahovacie cviky sú nemenej dôležité, ak je už svalstvo zahriate. Môžete ich opakovať tiež na konci cvičebnej fázy. Vyššia teplota svalov zvyšuje ich pružnosť a znižuje riziko vzniku kŕčov. Naťahujte sa 15 – 30 sekúnd a príliš sa nevykrucujte do strán. Pred cvičením vec konzultujte s lekárom.



	Predklony
	Vonkajšie strany stehien
	Vnútorne strany stehien
	Lýtka a Achillove šľachy

FÁZA UKLUDNENIA

Účelom tejto fázy je opätovne upokojiť Váš organizmus. Je to v podstate oddych na konci cvičebnej fázy. Správne upokojenie zmierni srdcový tep a zrovná krvný obeh.

SPRÁVNE DRŽANIE TELA

Pri tréningu môžete buď udržiavať vzpriamenú pozíciu, alebo si môžete oprieť predlaktia o držiadlá. Počas šliapania by ste nemali dolné končatiny prepínať. Pri úplnom zošliapnutí pedála by mala byť noha mierne pokrčená v kolene. Hlavu udržiajte v rovine s chrbticou, minimalizujete tak bolesť krčného svalstva a horných chrbtových svalov. Vždy šliapte plynulo a rytmicky.

SPAĽOVANIE TUKU



Ľudský organizmus začína spaľovať tuk približne vo chvíli, keď je hodnota tepovej frekvencie na 65% z maximálnej tepovej frekvencie.

Pre účinné spaľovanie tuku odporúčame udržiavať tep v rozmedzí 70% - 80%.

Odporúčame cvičiť trikrát týždenne po dobu 30 minút.

Príklad:

Odporúčania pre 52 ročného začiatočníka:

Maximálna tepová frekvencia = $220 - 52$ (vek) = 168 tepov/min

Minimálna tepová frekvencia = $160 \times 0,7 = 117$ tepov/min

85% hodnota (horná hranica) = $168 \times 0,85 = 143$ tepov/min.

Počas prvých týždňov by sa mal tep pohybovať okolo 117. Postupne ho možno zvýšiť až na hodnotu 143.

V závislosti od telesnej kondície možno postupne intenzitu cvičenia zvýšiť tak, aby sa tep pohyboval v rozmedzí 70% - 85% z maximálnej tepovej frekvencie.

To možno docieľiť zvýšením záťaže alebo predĺžením tréningu.

Tabuľka pre stanovenie tepu:

VEK	MAX	60%	65%	70%	75%	80%	85%
20	200	120	130	140	150	160	170
25	195	117	127	137	146	156	166
30	190	114	124	133	143	152	162
35	185	111	120	130	139	148	157
40	180	108	117	126	135	144	153
45	175	105	114	123	131	140	149
50	170	102	111	119	128	136	145
55	165	99	107	116	124	132	140
60	160	96	104	112	120	128	136
65	155	93	101	109	116	124	132
70	150	90	98	105	113	110	128

VÝSLEDKY

Už po krátkej dobe pravidelného tréningu si všimnete, že pre dosiahnutie optimálnej tepovej frekvencie je potrebné zvýšiť intenzitu cvičenia.

Cvičenie Vám bude činiť stále menšie problémy a celkovo sa budete cítiť lepšie.

Pre dosiahnutie dobrých výsledkov je najdôležitejšia správna motivácia. Cvičenie si vopred naplánujte na určitý čas a nepreháňajte to s intenzitou.

Medzi športovcami je rozšírené príslovie:

„To najťažšie na cvičení je začať.“

Prajeme Vám veľa zábavy a úspechov pri cvičení na zakúpenom prístroji.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu

nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: