




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

**IN 17963 Posilňovací stojan inSPORTline Cable Column
CC200**



OBSAH

TECHNICKÝ POPIS.....	3
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA.....	4
NÁKRES.....	6
ZOZNAM DIELOV	7
MONTÁŽ	9
POKYNY K CVIČENIU.....	15
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE.....	16
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	16
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	16

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre efektívne používanie výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre neskoršie nahliadnutie.

Posilňovací stojan inSPORTline Cable Column CC200 je kvalitný multifunkčný stojan, ktorý je vhodný pre domáce využitie. Oceľová konštrukcia s profilom rámu 70 x 30 mm má vysokú nosnosť a stabilitu. Posilňovací stojan inSPORTline Cable Column CC200 ponúka viac ako 100 rôznych cvikov s efektívnym precvičením celého tela. Štandardne možno využiť kladky na posilnenie rúk, najmä bicepsov a tricepsov, alebo multifunkčnú hrazdu, pomocou ktorej možno vykonávať klasické zhyby. Zároveň je možné posilniť i prsné svalstvo pomocou simulácie cviku butterfly, ktorý je veľmi obľúbený. Záťaž je možné jednoduchým mechanizmom nastaviť až na hmotnosť 45 kg na každej strane (10 x 4,5 kg).

Ľubovoľné nastavenie výšky rukovätí zaručuje využitie všetkým používateľom rôznych výškových kategórií. Medzi ďalšie prednosti patria protišmykové rukoväte alebo nylonové kladky, ktoré sa v kombinácii s oceľovými lanami starajú o samotný plynulý a tichý chod.



TECHNICKÝ POPIS

- multifunkčný posilňovací stojan
- umožňuje striedať desiatky pozícií a cvikov
- oceľová konštrukcia s profilom rámu 70 x 30 mm / 80 x 40 mm
- odolná povrchová úprava
- horná hrazda
- protišmykové rukoväte
- vysoká stabilita
- plynulé nastavenie výšky rukovätí
- nylonové kladky
- pružné oceľové laná pokryté nylonom
- jednoduché nastavenie záťaže
- **hmotnosť závažia:** 2 x 45 kg (10x4,5 kg)
- **rozmery:** šírka 155,4 cm x dĺžka 155,4 cm x výška 205,1 cm (viac pozri obrázky)
- **nosnosť:** 180 kg
- **hmotnosť:** 108 kg
- **kategória:** H - vhodný pre domáce využitie

Tréningové stanovište:

- simulácia butterfly
- biceps na kladke voľný
- triceps na kladke
- rozpažovanie (ramená)
- upažovanie (ramená)
- drepy s držaním kladky
- tlaky na prsia v stoj
- butterfly s oporou chrbta (pri použití lavice)
- butterfly chrbtový s oporou hrudníka (pri použití lavice)

- tlaky na ramená v sede (pri použití lavice)



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred začatím montáže vyberte obsah balenia a skontrolujte, či boli dodané všetky diely.

POZNÁMKA: Skrutky a matice pritiahnite riadne kľúčom až po úspešnom dokončení montáže.

POZOR

Pred prvým použitím výrobku si pozorne prečítajte celý manuál.


VAROVANIE

Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poradte s lekárom, obzvlášť v prípade, že ste starší ako 35 rokov alebo trpíte akýmikoľvek zdravotnými ťažkosťami. Používateľ cvičí na vlastné nebezpečenstvo a za prípadné zranenia alebo nehody nenesieme žiadnu zodpovednosť. Majiteľ produktu je zodpovedný za to, aby boli s bezpečnostnými pokynmi uvedenými v tomto manuáli oboznámení všetci používatelia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Výrobok nie je navrhnutý na vonkajšie využitie a je nutné ho umiestniť na rovný povrch. Pre jednoduchšie upratovanie a ochranu podlahy alebo koberca odporúčame umiestniť pod výrobok ochrannú podložku.
- Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti vykonávajte pravidelné kontroly, či nedošlo k poškodeniu či opotrebeniu dielov.
- Poškodený, opotrebovaný alebo chybný diel musí byť čo najskôr vymenený za nový. Prestaňte posilňovací stojan používať, kým nebude opäť úplne v poriadku.
- Na prístroji môže súčasne cvičiť iba 1 osoba.
- Na cvičenie používajte vhodný odev a športovú obuv. Necvičte naboso, v ponožkách alebo v otvorenej obuvi.
- Pred každým použitím skontrolujte, či je výrobok plne funkčný.
- Prístroj používajte len vtedy, ak je úplne v poriadku a plne funkčný.
- Pred začatím cvičenia odstráňte z okolia prístroja všetky nebezpečné predmety s ostrými hranami.
- Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti výrobku.
- V dôsledku detskej zvedavosti a záľube v hraní môžu nastať nebezpečné situácie, kedy bude stojan používaný nesprávnym spôsobom - za bezpečnosť detí sú zodpovední ich rodičia či iné dohliadajúce osoby.
- Skôr, ako dovoľíte dieťaťu cvičiť na prístroji, zvážte jeho duševný a telesný stav. Deti môžu cvičiť len za dozoru dospelšej osoby, ktorá bude dohliadať na správne použitie prístroja. Posilňovací stojan nie je detská hračka.
- Manuál aj balenie si aj po montáži uschovajte.
- Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutiek. Ak skrutky nie sú správne utiahnuté, hrozí riziko úrazu.
- Okolo prístroja ponechajte minimálny voľný priestor o veľkosti 0,6 m.
- Matice sú vybavené silikónovým poistným krúžkom, preto ich riadne pritiahnite pomocou kľúča.
- Prístroj je určený iba na domáce použitie.
- Nesnažte sa prístroj sami akýmkoľvek spôsobom modifikovať.
- Prístroj skladujte v suchom prostredí. Neskladujte ho v blízkosti vodných plôch, vo vysokých teplotách alebo na priamom slnku.
- Na čistenie prístroja použite čistiaci prostriedok, čistú vodu a handričku (nepoužívajte plyny, roztoky a ďalšie chemické látky).
- Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže spôsobiť poškodenie zdravia.
- Žiadna z nastaviteľných častí stroja by nemala vyčnievať, aby tak neprekážala používateľovi v pohybe.
- Počas cvičenia držte ruky ďalej od pohyblivých častí stroja.
- Všetky polohovateľné diely musia byť nastavené s ohľadom na ich krajné polohy.
- **Kategória H** (podľa normy EN 957) – určené na domáce použitie.

NÁKRÉS




ZOZNAM DIELOV

Označenie	Názov dielov	Počet kusov
A	Spodný zahnutý rám	1
B	Spodná spojovacia tyč	1
C	Pravá základňa	1
D	Bočný stĺpik	2
E	Polohovací úchyt	2
F	Os	6
G	Horný rovný rám	2
H	Vodiaca tyč	4
I	Hrazda	1
J	Horná priečna tyč	1
K	Horný zahnutý rám	1
L	Zadný stĺpik	1
M	Nastaviteľný držiak kladky	4
N	Držiak kladky	4
O	Otočný držiak kladky (I)	2
P	Otočný držiak kladky (II)	2
Q	Otočný držiak kladky (III)	4
R	Otočný držiak kladky (IV)	2
S	Horné závažie	2
T	Závažie	18
U	Závesná tyč	2
V	Istiaca vložka	2
W	Držiak krytu	4
X	Jednoručné držadlo (NT0450) 90	2
Y	Distančný valček	4
Z	Kryt závažia	4
AA	Ľavá základňa	1
1	Veľká kladka	30
2	Malá kladka	4
3	Gumový doraz	4
4	Vymedzovacia vložka	16
5	Chránič kladky	32
6	Istiaci kolík s rúčkou	2
7	Karabína	2

8	Kolík pre fixáciu závažia	2
9	Lano (I)	2
10	Lano (II)	2
11	Lano (III)	2
12	Šesťhranná skrutka M8x16	4
13	Šesťhranná skrutka M10x16	12
14	Šesťhranná skrutka M8x28	6
15	Šesťhranná skrutka M10x48	20
16	Matica M12	2
17	Šesťhranná skrutka M10x55	5
18	Šesťhranná skrutka M10x60	4
19	Šesťhranná skrutka M10x68	2
20	Šesťhranná skrutka M10x75	4
21	Šesťhranná skrutka M10x80	10
22	Šesťhranná skrutka M10x85	2
23	Šesťhranná skrutka M10x70	1
24	Vratová skrutka M10x95	4
25	Šesťhranná skrutka M10x95	4
26	Prehnutá podložka M 8	2
27	Podložka M8	2
28	Prehnutá podložka M10	16
29	Podložka M10	100
30	Samoistiaca matica M10	48
31	Samoistiaca matica M8	6
32	Veľkoplošná podložka M12	2
33	Najväčšia kladka	2
34	Vratová skrutka M10x90	4
35	Šesťhranná skrutka M10x140	4

MONTÁŽ


KROK 1



1. Pripevnite pravú základňu (C) a ľavú základňu (AA) k spodnému zahnutému rámu (A) pomocou spojovacieho materiálu: šesťhrannej skrutky M10x55 (17), podložky M10 (29) a samoistiacej matice M10 (30).
2. Pripevnite k pravej základni (C) a ľavej základni (AA) spodnú spojovaciu tyč (B) pomocou spojovacieho materiálu: šesťhrannej skrutky M10x55 (17), šesťhrannej skrutky M10x60 (18), podložky M10 (29) a samoistiacej matice M10 (30).
3. Pripevnite k spodnému zahnutému rámu (A) otočné držiaky kladiiek I (O) pomocou spojovacieho materiálu: vymedzovacej vložky (4), šesťhrannej skrutky M8x16 (12) a podložky M8 (27).
4. Vykonajte montáž bočných stĺpikov (D) k pravej základni (C) a ľavej základni (AA) pomocou spojovacieho materiálu: vratovej skrutky M10x90 (34), prehnutej podložky M10 (28) a samoistiacej matice M10 (30). Pripevnite vodiace tyče (H) a držiaky krytov (W) k pravej základni (C) a ľavej základni (AA) pomocou vratových skrutiek M10x95 (24).
5. Pripevnite otočné držiaky kladiiek II (P) k polohovacím úchytom (E) pomocou osí (F) a spojovacieho materiálu: vymedzovacej vložky (4), podložky M10 (29) a šesťhrannej skrutky M10x16 (13). Potom nasuňte polohovacie úchyty (E) zhora na bočné stĺpiky (D) a zaistite ich pomocou istiacich kolíkov (6).
6. Pripevnite zadný stĺpik (L) k spodnému zahnutému rámu (A) pomocou spojovacieho materiálu: šesťhrannej skrutky M8x16 (12) a prehnutej podložky M8 (26).

POZNÁMKA: Montáž chráničov kladiiek vykonajte až po prevlečení lán.


KROK 2




7. Nasuňte na vodiace tyče (H) gumové dorazy (3).
8. Nasuňte na vodiace tyče (H) závažia (T) a potom do závažia (T) zasuňte závesnú tyč (U) a fixačný kolík (8).

9. Nasadíte na vodiace tyče (H) horné závažie (S) a zafixujete k závesným tyčiam (U) istiace vložky (V). Vykonaíte montáž otočných držiakov kladky IV (R) k závesným tyčiam (U) pomocou veľkoplošných podložiek M12 (32) a matíc M12 (16).
10. Pripevníte k hornému zahnutému rámu (K) horné rovné rámy (G) a veľké kladky (1) pomocou spojovacieho materiálu: šesťhrannej skrutky M10x80 (21), podložky M10 (29) a samoistiacej matice M10 (30).
11. Pripevníte k horným rovným rámom (G) bočné stĺpiky (D), vodiace tyče (H) a držiaky krytov (W) pomocou dištančných valčekov (Y) a spojovacieho materiálu: šesťhrannej skrutky M10x95 (25), šesťhrannej skrutky M10x140 (35) a prehnutej podložky M10 (28).
12. Pripevníte k horným rovným rámom (G) hrazdu (I), veľké kladky (1), najväčšie kladky (33) a malé kladky (2) pomocou spojovacieho materiálu: šesťhrannej skrutky M10x60 (18), šesťhrannej skrutky M10x75 (20), šesťhrannej skrutky M10x80 (21), šesťhrannej skrutky M10x85 (22), podložky M10 (29) a samoistiacej matice M10 (30).
13. Pripevníte otočné držiaky III (Q) k hornej priečnej tyči (J) pomocou osí (F), vymedzovacích vložiek (4) a spojovacieho materiálu: podložka M10 (29) a šesťhranná skrutka M10x16 (13).
14. Pripevníte hornú priečnu tyč (J) k hrazde (I) a hornému zahnutému rámu (K) pomocou spojovacieho materiálu: šesťhranná skrutka M10x55 (17), šesťhranná skrutka M10x68 (19), prehnutej podložky M10 (28) a podložky M10 (29).
15. Pripevníte k hornej priečnej tyči (J) zadný stĺpik (L) pomocou spojovacieho materiálu: šesťhranná skrutka M10x70 (23) a podložky M10 (29).


Prevlečenie lana č. 1



Prevlečenie lana č. 2



Prevlečenie lana č. 3



POKYNY K CVIČENIU

DÔLEŽITÉ:

Pred začatím cvičebného programu sa poraďte s lekárom o tom, či pre Vás cvičenie na tomto prístroji nepredstavuje žiadne zdravotné riziko. Tréningový program zostavte na základe výsledkov lekárskej prehliadky. Nasledujúcimi cvičebnými usmerneniami by sa mali riadiť len úplne zdraví ľudia.

Tento posilňovací stojan je určený pre domáce využitie a predstavuje univerzálny multifunkčný prístroj vhodný na fitness tréning, najmä pre posilňovanie svalov. Aby pre Vás cvičenie nepredstavovalo žiadne zdravotné riziko, dodržujte vždy nasledujúce pokyny:

1. Začiatočníci by sa mali vyvarovať dvíhaniu príliš ťažkého závažia.
2. Tréning začínajte zdvíhaním závažia takej hmotnosti, aby ste boli schopný vykonať 15 opakovaní cvikov bez akýchkoľvek dýchacích ťažkostí.
3. Pri cvičení dýchajte pravidelne. Pri zdvihu závažia (koncentrickej fázy) vydychujte, pri spúšťaní závažia (excentrickej fázy) sa nadychujte. Dýchajte pravidelne.
4. Všetky pohyby by mali byť pomalé a plynulé, nerobte trhavé pohyby.
5. Cviky vykonávajte v maximálnom rozsahu pohybu, aby nedošlo ku skráteniu svalstva. Počas koncentrickej/excentrickej fázy svalstvo spevnite, aby neboli preťažované kĺby.
6. Obzvlášť dôležité je, aby bol chrbát vo vzpriamenej polohe. Toho docielite jedine vtedy, ak budete po celú dobu cviku udržiavať spevnené brušné svalstvo.
7. Majte na pamäti, že sila šliach a kĺbov sa nezvyšuje rovnako rýchlo ako sila a objem svalstva. Preto intenzitu cvičenia zvyšujte nasledovne:
 - a. Najprv zvýšte frekvenciu tréningov (počet tréningov za týždeň)
 - b. Zvýšte dĺžku tréningu (počet sérií jednotlivých cvikov)
 - c. Zvýšte záťaž (hmotnosť závažia).

ODPORÚČANIA K CVIČENIU

Pre dobrú telesnú kondíciu a dobré zdravie je vhodný silový a vytrvalostný typ tréningu, ale rovnako aj tréning zameraný na nárast svalovej hmoty (tzv. hypertrofický či objemový tréning).

Počas silového a vytrvalostného cvičenia sa používajú ľahšie závažia - približne 40 - 50% z maximálnej hmotnosti, ktorú je jedinec schopný zdvihnúť - a cviky sa vykonávajú svižne konštantnou rýchlosťou. Pri tomto type tréningu by sa mal počet opakovaní cviku pohybovať medzi 16 - 20.

Pre nárast svalovej hmoty sa používajú závažia väčšej hmotnosti - približne 60 - 80% z maximálnej hmotnosti, ktorú je jedinec schopný zdvihnúť - a cviky sa vykonávajú pomalšie.

Objemovému tréningu by mali predchádzať približne 4 týždne pravidelného silového a vytrvalostného cvičenia. Na posilnenie a spevnenie svalstva by mali klásť dôraz najmä staršie osoby trpiace problémami s kĺbmi.

Každý tréning začínajte sériou zahrievacích cvikov. Vždy doprajte svalom dostatočný čas na regeneráciu. Cvičte 2x - 3x týždenne a snažte sa tréning obohatiť rôznorodými športovými aktivitami (napr. chôdzou, joggingom, jazdou na bicykli a plávaním).

Čoskoro si všimnete, ako sa vďaka pravidelnému tréningu postupne zlepšuje Vaša telesná kondícia i celková nálada.

Zahrievacia fáza

Prvých 5 - 10 minút tréningu venujte strečingu a zahrievacím cvikom. Počas zahrievacej fázy sa zvyšuje telesná teplota, tepová frekvencia aj krvný obeh a organizmus sa pripraví na následnú záťaž.

Fáza pre skľudnenie organizmu

Počas posledných 5 - 10 minút tréningu sa zamerajte opäť na strečing. Strečing slúži na pretiahnutie svalov a zmiernenie negatívnych účinkov cvičenia na organizmus.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Styk s organickými rozpúšťadlami a agresívnymi čistiacimi prostriedkami môže výrobok poškodiť. Po použití výrobok len utrite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha. Skladujte na suchom a tmavom mieste.

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na používanie. Reklamácia nebude uznaná, ak ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a

záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: