




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 18407 Posilňovacia veža inSPORTline ProfiGym C30



OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
BALENIE.....	4
LIKVIDÁCIA.....	4
ILUSTROVANÝ PREHĽAD DIELOV (1).....	5
ZOZNAM DIELOV (1)	6
ILUSTROVANÝ PREHĽAD DIELOV (2).....	7
ZOZNAM DIELOV (2)	8
MONTÁŽ.....	9
POUŽITIE ZARIADENIA	14
POKYNY K CVIČENIU	14
CVIKY.....	15
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE	17
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	17
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE.....	17

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred začatím montáže vyberte obsah balenia a skontrolujte, či boli dodané všetky diely.

POZNÁMKA: Skrutky a matice pritiahnite riadne kľúčom až po úspešnom dokončení montáže.

POZOR

Pred prvým použitím výrobku si pozorne prečítajte celý manuál.

VAROVANIE

Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom, obzvlášť v prípade, že ste starší ako 35 rokov alebo trpíte akýmkoľvek zdravotnými ťažkosťami. Používateľ cvičí na vlastné nebezpečenstvo a za prípadné zranenia alebo nehody nenesieme žiadnu zodpovednosť. Majiteľ produktu je zodpovedný za to, aby boli s bezpečnostnými pokynmi uvedenými v tomto manuáli oboznámení všetci používatelia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Výrobok nie je navrhnutý na vonkajšie využitie a je nutné ho umiestniť na rovný povrch. Pre jednoduchšie upratovanie a ochranu podlahy alebo koberca odporúčame umiestniť pod výrobok ochrannú podložku.
- Na cvičenie používajte vhodný odev a športovú obuv. Necvičte naboso, v ponožkách alebo v otvorenej obuvi.
- Pred každým použitím skontrolujte, či je výrobok plne funkčný.
- Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti výrobku.
- Manuál aj balenie si aj po montáži uschovajte.
- Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutiek. Ak skrutky nie sú správne utiahnuté, hrozí riziko úrazu.
- Okolo prístroja ponechajte minimálny voľný priestor o veľkosti 0,6 m.
- Matice sú vybavené silikónovým poistným krúžkom, preto ich riadne pritiahnite pomocou kľúča.
- Prístroj je určený iba na domáce použitie.
- Nesnažte sa prístroj sami akýmkoľvek spôsobom modifikovať.
- Prístroj skladujte v suchom prostredí. Neskladujte ho v blízkosti vodných plôch, vo vysokých teplotách alebo na priamom slnku.
- Na čistenie prístroja použite čistiaci prostriedok, čistú vodu a handričku (nepoužívajte plyny, roztoky a ďalšie chemické látky).
- Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže spôsobiť poškodenie zdravia.
- Žiadna z nastaviteľných častí stroja by nemala vyčnievať, aby tak neprekážala používateľovi v pohybe.
- Počas cvičenia držte ruky ďalej od pohyblivých častí stroja.
- **Kategória H** (podľa normy EN 957) – určené na domáce použitie.
- **Rozmery:** 178 cm x 158 cm x 210 cm (d x š x v)
- **Hmotnosť:** 126 kg
- **Maximálna nosnosť:** 120 kg
- **Maximálna hmotnosť závažia:** 45 kg/9 ks závažia.

BALENIE




























Prístroj je balený v recyklovateľných materiáloch, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu:

- Lepenková škatuľa
- Polystyrénová tvarová výplň (PS bez obsahu FCKW)
- Fólie a vrecká z PE
- Sťahovacie pásky z PP

LIKVIDÁCIA

Baliace materiály nepatria do bežného odpadu, zbavte sa ich v súlade s ochranou životného prostredia.































ILUSTROVANÝ PREHĽAD DIELOV (1)

A	B	C	D
			
E	F	G	H
			
I	J	K	L
			
M	N	O	P
			
Q	R	S	T
			
U	V	W	X
			
Y	Z	AA	AB
			
AC	AD	AE	AF

ZOZNAM DIELOV (1)

Označenie	Názov dielu	Počet kusov
A	Hlavný rám	1
B	Zadný nosník	1
C	Stĺpik	1
D	Vodiaca tyč	2
E	Horný rám	1
F	Spodná podpera	1
G	Fixačné rameno	1
H	Pravé rameno	1
I	Ľavé rameno	1
J	Predný nosník	1
K	Predné rameno	1
L	Os	2
M	Puzdro	2
N	Horná podpera	1
O	Horné obojručné držadlo	1
P	Spodné obojručné držadlo	1
Q	Jednoručné držadlo	2
R	Zdvíhacia tyč	1
S	Držiak na 2 kladky 90°	1
T	Držiak na 2 kladky 0°	2
U	Otočný držiak kladky	2
V	Prehnutá podložka	3
W	Závažie	9
X	Horné závažie	1
Y	Kladka	13
Z	Poistná ručná matica	1
AA	Vymedzovacia vložka	10

ILUSTROVANÝ PREHĽAD DIELOV (2)


1		2		3		4	
5		6		7		8	
9		10		11		12	
13		14		15		16	
17		18		19		20	
21		22		23		24	
25		26		27		28	
29		30		31		32	

ZOZNAM DIELOV (2)

Označenie	Názov dielu	Počet kusov
1	Chrbtová opierka	1
2	Opierka hlavy	1
3	Sedlo	1
4	Veľký penový valček	2
5	Malý penový valček	4
6	Lano bez koncoviek	1
7	Dlhé lano s 1 koncovkou	1
8	Krátke lano s 1 koncovkou	1
9	Gumová podložka	2
10	Poistný kolík	1
11	Karabína	5
12	Retiazka	2
13	Skrutka M12 x 165 + dve podložky + dve samoistiace matice	1
14	Skrutka M6 x 16 + podložka	4
15	Skrutka M8 x 16 + prehnutá podložka	4
16	Skrutka M8 x 35 + prehnutá podložka	2
17	Skrutka M8 x 40 + dve podložky + samoistiaca matica	1
18	Skrutka M8 x 80 + prehnutá podložka	4
19	Skrutka M12 x 20 + prehnutá podložka	2
20	Skrutka M10 x 35 + samoistiaca matica	1
21	Skrutka M10 x 50 + dve podložky + samoistiaca matica	8
22	Skrutka M10 x 60 + dve podložky + samoistiaca matica	2
23	Skrutka M10 x 70 + dve podložky + samoistiaca matica	2
24	Vratová skrutka M10 x 75	2
25	Skrutka M10 x 75 + prehnutá podložka	2
26	Skrutka M10 x 80 + dve podložky + samoistiaca matica	5
27	Skrutka M10 x 80 + dve prehnuté podložky + samoistiaca matica	8
28	Skrutka M10 x 85 + dve podložky + samoistiaca matica	1
29	Samoistiaca matica M8	2
30	Samoistiaca matica M12 + veľkoplošná podložka	2


MONTÁŽ

KROK 1




1. Pripevnite zadný nosník (B) k hlavnému rámu (A) pomocou štyroch skrutiek M8 x 16 + prehnutých podložiek (15).
2. Pripevnite spodnú podperu (F) k prednému nosníku (J) pomocou dvoch skrutiek M10 x 60 + podložiek + samoistiacich matíc (22).
3. Pripevnite spodnú podperu (F) k hlavnému rámu (A) pomocou prehnutej podložky (V) a dvoch skrutiek M10 x 80 + prehnutých podložiek + samoistiacich matíc (27).
4. Vsuňte vodiace tyče (D) do otvorov v zadnom nosníku (B) a zaistite ich pomocou dvoch vratových skrutiek M10 x 75 (24).
5. Nasuňte na vodiace tyče (D) gumové podložky (9) a závažia (W). Vsuňte zdvíhaciu tyč (R) do otvoru v strede závažia (W). Nakoniec nasuňte na vodiace tyče (D) horné závažie (X) a zaistite pomocou skrutky M10 x 35 + samoistiacej matice (20).
6. Pripevnite predné rameno (K) k hlavnému rámu (A) pomocou skrutky M10 x 85 + podložiek + samoistiacej matice (28).
7. Pomocou skrutiek M10 x 80 + podložiek + samoistiacich matíc (26) a vymedzovacích krúžkov (AA) pripevnite kladky (Y) k hlavnému rámu (A), podpere sedla (F) a posilňovaču nôh (K).

KROK 2




1. Pripevnite k hlavnému rámu (A) stĺpik (C) pomocou prehnutej podložky (V) a dvoch skrutiek M10 x 80 + prehnutých podložiek + samoistiacich matíc (27).
2. Pripevnite k stĺpiku (C) horný rám (E) pomocou prehnutej podložky (V) a dvoch skrutiek M10 x 80 + prehnutých podložiek + samoistiacich matíc (27).
3. Pripevnite k hornému rámu (E) vodiace tyče (D) pomocou dvoch skrutiek M10 x 75 + prehnutých podložiek (25).
4. Pripevnite k stĺpiku (C) otočný držiak kladky (U) pomocou dvoch skrutiek M10 x 70 + podložiek + samoistiacich matíc (23). Vložte kladky (Y) do otočných držiakov kladky (U) a zaistite ich pomocou skrutiek M10 x 50 + podložiek + samoistiacich matíc (21).
5. Pripevnite k stĺpiku (C) hornú podperu (N) pomocou dvoch skrutiek M10 x 80 + prehnutých podložiek + samoistiacich matíc (27).
6. Pripevnite poistnú ručnú maticu (Z) k hornej podpere (N) pomocou skrutky M8 x 40 + podložiek + samoistiacej matice (17).
7. Vložte kladku (Y) do otvoru v prednej časti horného rámu (E) a zafixujte ju pomocou skrutky M10 x 80 + podložiek + samoistiacej matice (26) a vymedzovacích vložiek (AA).
8. Zafixujte v držiakoch na hornom ráme (E) a v otočnom držiaku (U) kladky (Y) pomocou skrutiek M10 x 50 + podložiek + samoistiacich matíc (21).

KROK 3




1. Pripevnite fixačné rameno (G) k hornému rámu (E) pomocou skrutky M12 x 165 + podložiek + samoistiacich matíc (13).
2. Pripevnite pravé a ľavé rameno (H a I) k fixačnému ramenu (G) pomocou samoistiacich matíc M12 + veľkoplošných podložiek (30).
3. Nasuňte veľké penové valčeky (4) na pravé a ľavé rameno (H a I).
4. Pripevnite k pravému a ľavému ramenu (H a I) jednoručné držadlá (Q) pomocou dvoch skrutiek M12 x 20 + prehnutých podložiek (19) a dvoch skrutiek M8 x 35 + prehnutých podložiek (16).

KROK 4



1. Pripevnite k hlavnému rámu (A) sedlo (3) pomocou štyroch skrutiek M6 x 16 + podložiek (14).
2. Pripevnite k stĺpiku (C) chrbtovú opierku (1) a opierku hlavy (2) pomocou štyroch skrutiek M8 x 80 + prehnutých podložiek (18).
3. Prestrčte predným ramenom (K) osi opierok (L).
4. Nasuňte na osi (L) penové valčeky (5).

KROK 5



PREVLEČENIE LANIEK

1. Prevlečte lanko bez koncoviek (6):

Jeden koniec lanka pripevnite k pravému/ľavému pohyblivému ramenu pomocou puzdra (M) a samoistiacej matice M8 (29). Prevlečte lanko kladkou U1 a potom kladkou S1 upevnenou v držiaku (S). Nakoniec vedte lanko cez kladku U2 k druhému pohyblivému ramenu a zafixujte ho pomocou železného valčeka (M) a samoistiacej matice (29).

2. Preveďte krátke lanko s jednou koncovkou (8):

(Lanko prevliekajte stranou bez koncovky)

Veďte lanko cez kladky E1 a E2 na hornom ráme (E) dole ku kladke T1, ktorá je upevnená v držiaku (T). Preveďte lanko kladkou T1 a veďte ho hore ku kladke E3 upevnenej na hornom ráme (E). Prichyťte lanko ku zdvíhacej tyči (R) pomocou skrutky M10 x 35 + samoistiacej matice (20).

3. Preveďte dlhé lanko s jednou koncovkou (7):

(Lanko prevliekajte stranou bez koncovky)

Veďte lanko cez kladku K1 na prednom ramene (K), pod kladkou F1 na spodnej podpere (F), okolo kladky A2 na hlavnom ráme (A), cez kladku S2 v držiaku (S) a okolo kladky A1 na hlavnom ráme (A). Potom veďte lanko hore ku kladke T2 v držiaku (T) a prichyťte lanko k stĺpiku (C) pomocou karabín (11) a retiazky (12).

Pomocou karabíny pripevnite k lanku (8) horné obojručné držadlo (O).

Pomocou karabín (11) a retiazky (12) pripevnite k lanku (7) spodné obojručné držadlo (P).

POUŽITIE ZARIADENIA

Veža ponúka viac ako 100 rôznych cvikov s efektívnym precvičením celého tela. Robustná oceľová konštrukcia s priemerom profilu rámu 60 mm zaručuje vysokú nosnosť a stabilitu. Pre posilnenie rúk a chrbtového svalstva možno využiť hornú kladku, pre posilnenie nôh môžete využiť metódu predkopávania alebo zakopávania, ale tiež môžete cvičiť so spodnou kladkou, ktorá simuluje takzvané veslovanie. Závaž je možné jednoduchým mechanizmom nastaviť až na hmotnosť 45 kg (9 x 5 kg).

POKYNY K CVIČENIU

DÔLEŽITÉ:

Pred začatím cvičebného programu sa poraďte s lekárom o tom, či pre Vás cvičenie na tomto prístroji nepredstavuje žiadne zdravotné riziko. Tréningový program zostavte na základe výsledkov lekárskej prehliadky. Nasledujúcimi cvičebnými usmerneniami by sa mali riadiť len úplne zdraví ľudia.

Táto posilňovacia veža je určená pre domáce využitie a predstavuje univerzálny multifunkčný prístroj vhodný na fitness tréning, najmä pre posilňovanie svalov. Aby pre Vás cvičenie nepredstavovalo žiadne zdravotné riziko, dodržujte vždy nasledujúce pokyny:

1. Začiatočníci by sa mali vyvarovať dvíhaniu príliš ťažkého závažia.
2. Tréning začínajte zdvíhaním závažia takej hmotnosti, aby ste boli schopný vykonať 15 opakovaní cvikov bez akýchkoľvek dýchacích ťažkostí.
3. Pri cvičení dýchajte pravidelne. Pri zdvihu závažia (koncentrickej fáze) vydychujte, pri spúšťaní závažia (excentrickej fáze) sa nadychujte. Dýchajte pravidelne.
4. Všetky pohyby by mali byť pomalé a plynulé, nerobte trhavé pohyby.
5. Cviky vykonávajte v maximálnom rozsahu pohybu, aby nedošlo ku skráteniu svalstva. Počas koncentrickej/excentrickej fázy svalstvo spevnite, aby neboli preťažované kĺby.
6. Obzvlášť dôležité je, aby bol chrbát vo vzpriamenej polohe. Toho docielite jedine vtedy, ak budete po celú dobu cviku udržiavať spevnené brušné svalstvo.
7. Majte na pamäti, že sila šliach a kĺbov sa nezvyšuje rovnako rýchlo ako sila a objem svalstva. Preto intenzitu cvičenia zvyšujte nasledovne:
 - a. Najprv zvýšte frekvenciu tréningov (počet tréningov za týždeň)
 - b. Zvýšte dĺžku tréningu (počet sérií jednotlivých cvikov)
 - c. Zvýšte záťaž (hmotnosť závažia).

ODPORÚČANIA K CVIČENIU

Pre dobrú telesnú kondíciu a dobré zdravie je vhodný silový a vytrvalostný typ tréningu, ale rovnako aj tréning zameraný na nárast svalovej hmoty (tzv. hypertrofický či objemový tréning).

Počas silového a vytrvalostného cvičenia sa používajú ľahšie závažia - približne 40 - 50% z maximálnej hmotnosti, ktorú je jedinec schopný zdvihnúť - a cviky sa vykonávajú svižne konštantnou rýchlosťou. Pri tomto type tréningu by sa mal počet opakovaní cviku pohybovať medzi 16 - 20.

Pre nárast svalovej hmoty sa používajú závažia väčšej hmotnosti - približne 60 - 80% z maximálnej hmotnosti, ktorú je jedinec schopný zdvihnúť - a cviky sa vykonávajú pomalšie.

Objemovému tréningu by mali predchádzať približne 4 týždne pravidelného silového a vytrvalostného cvičenia. Na posilnenie a spevnenie svalstva by mali klásť dôraz najmä staršie osoby trpiace problémami s kĺbmi.

Každý tréning začínajte sériou zahrievacích cvikov. Vždy doprajte svalom dostatočný čas na regeneráciu. Cvičte 2x - 3x týždenne a snažte sa tréning obohatiť rôznorodými športovými aktivitami (napr. chôdzou, joggingom, jazdou na bicykli a plávaním).

Čoskoro si všimnete, ako sa vďaka pravidelnému tréningu postupne zlepšuje Vaša telesná kondícia i celková nálada.


Zahrievacia fáza

Prvých 5 - 10 minút tréningu venujte strečingu a zahrievacím cvikom. Počas zahrievacej fázy sa zvyšuje telesná teplota, tepová frekvencia aj krvný obeh a organizmus sa pripraví na následnú záťaž.


Fáza pre upokojenie organizmu

Počas posledných 5 - 10 minút tréningu sa zamerajte opäť na strečing. Strečing slúži na pretiahnutie svalov a zmiernenie negatívnych účinkov cvičenia na organizmus.


CVIKY



**PRÍŤAHY HORNÉHO DRŽADLA K HRUDNÍKU
(LAT PULL DOWN)**



VÝCHODISKOVÁ POZÍCIA



KRAJNÁ POZÍCIA

**PRÍŤAHY SPODNÉHO DRŽADLA K HRUDNÍKU
(UPRIGHT ROW)**




VÝCHODISKOVÁ POZÍCIA




KRAJNÁ POZÍCIA

**TRICEPSOVÉ TLAKY
(TRICEPS PUSH DOWN)**




VÝCHODISKOVÁ POZÍCIA




KRAJNÁ POZÍCIA

**BICEPSOVÉ ZDVIHY
(ARM CURL)**



VÝCHODISKOVÁ POZÍCIA




KRAJNÁ POZÍCIA

**ZDVÍHANIE NOHY DO STRANY
(OUTER THIGH)**




VÝCHODISKOVÁ POZÍCIA



KRAJNÁ POZÍCIA

**ZDVÍHANIE NOHY KRÍŽOM DO STRANY
(INNER THIGH)**




VÝCHODISKOVÁ POZÍCIA




KRAJNÁ POZÍCIA

**ZAKOPÁVANIE
(BACK KICK)**



VÝCHODISKOVÁ POZÍCIA



KRAJNÁ POZÍCIA

**JEDNORUČNÉ ROZPAŽOVANIE
(DELTOID RAISE)**



VÝCHODISKOVÁ POZÍCIA



KRAJNÁ POZÍCIA



ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Styk s organickými rozpúšťadlami a agresívnymi čistiacimi prostriedkami môže výrobok poškodiť. Po použití výrobok len utrite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha. Skladujte na suchom a tmavom mieste.

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na používanie. Reklamácia nebude uznaná, ak ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými

istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: