




**POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**  
**IN 19886 Cyklotrenažér inSPORTline Alfan**



## OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	3
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE .....	3
POPIS PRODUKTU .....	5
ZOZNAM DIELOV .....	6
ZLOŽENIE .....	8
KONZOLA.....	12
Zobrazenie .....	12
Tlačidlá.....	12
Batéria.....	13
POUŽITIE .....	13
SPRÁVNE DRŽANIE TELA.....	13
ÚDRŽBA.....	14
SKLADOVANIE .....	14
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE.....	14
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....	14
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE .....	14


## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred prvým používaním si prečítajte návod na používanie a odložte si ho.
- Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti vykonávajte pravidelné kontroly, aby nedošlo k poškodeniu či opotrebeniu dielov.
- V prípade, že bude prístroj používať tiež iná osoba, je dôležité, aby bola oboznámená so všetkými pokynmi uvedenými v tomto manuály.
- Na prístroji môže cvičiť iba 1 osoba.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice riadne pritiahnuté a všetky kľbové spoje v dobrom stave.
- Pred zahájením cvičenia odstráňte z okolia prístroja všetky nebezpečné predmety s ostrými hranami.
- Prístroj používajte iba vtedy, ak je v úplnom poriadku a plne funkčný.
- Poškodený, opotrebený alebo chybný diel musí byť čo najskôr vymenený za nový. Prestaňte prístroj používať, pokiaľ nebude opäť úplne v poriadku.
- V dôsledku detskej zvedavosti a záľube v hraní môžu nastáť nebezpečné situácie, kedy bude prístroj používaný nesprávnym spôsobom – za bezpečnosť detí sú zodpovední jeho rodičia či iné dohliadajúce osoby.
- Držte mimo dosah detí mladších ako 12 rokov a domácich zvierat.
- Okolo celého prístroja je potrebné zaistiť dostatok voľného miesta min. 0,6 m.
- Znížte riziko úrazu na minimum a nedovoľte deťom používať prístroj bez dohľadu dospelej osoby. Vďaka ich prirodzenej zvedavosti a záľube v hraní hrozí riziko nesprávneho použitia prístroja.
- Uvedomte si, že nesprávne vedené alebo nadmerné cvičenie môže viesť k poškodeniu zdravia.
- Pred použitím výrobku je potrebné ho zaistiť proti nežiadúcemu pohybu pomocou stabilizačných nožičiek.
- Prístroj umiestnite na rovný povrch a zaistite jeho stabilitu.
- K cvičeniu používajte vhodný odev a obuv. Necvičte v oblečení, ktoré by sa mohlo do prístroja zachytiť (napr. príliš dlhé a voľné oblečenie). Odporúčame pevnú športovú obuv s protišmykovou podrážkou.
- Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Lekár Vám môže navrhnuť vhodný cvičebný program a odporučiť vhodnú stravu.
- Cyklotrenažér nemá voľnobežku. Pedále sa budú pohybovať, pokiaľ sa bude točiť záťažové koleso.
- Pokiaľ cyklotrenažér nepoužívate, navýšte odpor na maximum, aby ste zabránili pohybu záťažového kolesa.
- **Maximálna nosnosť:** 100 kg
- **Kategória:** HC (podľa normy EN 957) určené na domáce používanie.
- Produkt splňa normy: EN ISO 20957, EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011, EN 55014-2:2015


## DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Výrobok zostavte podľa pokynov uvedených v manuály a používajte iba originálne dodané diely. Pred zahájením montáže skontrolujte, či boli dodané všetky diely uvedené v zozname dielov.

- Prístroj umiestite na suchý a rovný povrch a chráňte ho pred vlhkosťou. Prípadne umiestite pod prístroj protišmykovú podložku. Predídeť tým poškodeniu plochy pod prístrojom.
- Je potrebné si uvedomiť, že používanie prístroja a jeho príslušenstva nie je určené ku hraniu. Preto môžu prístroj používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s jeho správou prevádzkou.
- Prestaňte okamžite cvičiť, ak začnete pocíťovať závrat, nevoľnosť, bolest v oblasti hrudníka alebo akékoľvek iné problémy. O ďalšom cvičení sa poraďte s lekárom.
- Deti a ľudia zdravotne znevýhodnení môžu na prístroji cvičiť iba pod dohľadom osoby, ktorá dohliadne na správny postup pri cvičení.
- Pri cvičení sa vyhýbajte kontaktu s kĺbovými spojmi.
- Všetky polohovateľné diely musia byť nastavené s ohľadom na ich krajné polohy.
- Necvičte bezprostredne po jedle.



## POPIS PRODUKTU




1. Odpor cyklotrenažéra
2. Sedlo
3. Nastavenie výšky sedla
4. Pedál
5. Vyrovnanie
6. Rukoväť
7. Nastavenie výšky rukoväte
8. Záťažové koleso
9. Predný stabilizátor

## ZOZNAM DIELOV

Číslo	Obrázok	Názov	Počet
1		Hlavný rám	1
2		Zadný nosník	1
3		Predný nosník	1
4		Sedlo	1
5		Sedlová tyč	1
6		Držiak sedla	1
7		Rukoväť	1
8		Nosník rukoväte	1

9		Pedále (R/L) – pravý/lavý	1 set
10		Zaistovací kolík v tvare L	1
11		Veľká podložka	1
12		Nosič displeja	1
13		Displej	1
14		Krytka	4
15		Malá podložka	8
16		Skrutka	4
17		Imbusový kľúč	1
18		Kľúč	1
19		Kolík	2


20		Držiak telefónu	1
21		Imbusový kľúč	4

## ZLOŽENIE

Zloženie odporúčame dvomi dospelými osobami.


### Krok 1

Nadvihnite zadnú časť Hlavného rámu (1) a pripojte Zadný nosník (2) pomocou dvoch Skrutiek (16), dvoch Podložiek (15) a dvoch Matíc (14).




### Krok 2

Nadvihnite prednú časť Hlavného rámu (1) a pripojte Predný nosník (2) pomocou dvoch Skrutiek (16), dvoch Podložiek (15) a dvoch Matíc (14).




### Krok 3

Vložte Sedlovú tyč (5) tak ako je zobrazené na obrázku. Povoľte uťahovací kolík a vytiahnite ho. Potom vložte Sedlovú tyč (5) do Hlavného rámu (1). Potom nastavte požadovanú výšku. Potom zaskrutkujte uťahovací kolík tak, aby bola Sedlová tyč (5) pevne zaistená.




#### Krok 4

Pripevnite Nosník sedla (6), ako je zobrazené na obrázku. Pomocou Zaistňovacieho kolíka v tvare L (10) a Veľkej podložky (11) pripevnite Nosník sedla (6).




#### Krok 5

Pripevnite Sedlo (4) do Nosníka sedla (6). Utiahnite sedlo pomocou dvoch matičiek pod sedlom




#### Krok 6

Povoľte kolík a vytiahnite ho. Potom vložte Nosník rukoväte (8) do Hlavného rámu (1). Nastavte požadovanú výšku rukoväte. Potom rukoväť zaistite pomocou kolíka.




#### Krok 7

Pripojte Rukoväť (7) do Nosníka rukoväte (8) pomocou 4 Šeststranných skrutiek (21).



#### Krok 8

Upevnite Držiak displeja (12) na Rukoväť (7).




### **Krok 9**

Pripevnite LCD displej (13) do Držiaka displeja (12).




### **Krok 10**

Potom spojte 3 drôtmi.



### **Krok 11**

Pravý pedál (9 – R) je označený R. Pomocou kľúča pripevnite pedál smerom hodinových ručičiek na pravú kľuku. Ľavý pedál (9 – L) je označený L. Pomocou kľúča pripevnite pedál proti smeru hodinových ručičiek na ľavú kľuku.



### **Krok 12**

Uistite sa, že sú všetky časti riadne utiahnuté. Po zložení môžu niektoré súčasti zvyšovať.

## KONZOLA



### Zobrazenie

TIME (čas)	00,00 – 99,59
SPEED (rýchlosť)	0:0 – 99,9 km/h, míl/h
DISTANCE (vzdialenosť)	0,00 – 999,9 km, míl
ODOMENT (celková vzdialenosť) – PODĽA VERZIE	0 – 9999 km, míl
PULSE (pulz) – PODĽA VERZIE	40 – 240 BPM
CALORIES (kalórie)	0,0 – 9999 kcal

### Tlačidlá

**Mode:** Týmto tlačidlom prepínate zobrazené funkcie a namerané údaje.

#### 1. Zapnutie / vypnutie

- Konzola sa spustí, ak je stlačené tlačidlo MODE alebo ak konzola prijme signál z rýchlosťného senzora.
- Konzola sa vypne, ak neprijme žiadny signál po dobu 4 min.

#### 2. Reset

- Konzola môže byť vyresetovaná, ak vymeníte batériu alebo podržíte tlačidlo MODE po dobu 3 sekúnd.

#### 3. Automatické prepínanie nameraných hodnôt alebo zobrazenie jednej hodnoty

- Vyberte si Scan (prepínanie funkcií) alebo Lock (zobrazenie jednej hodnoty). Ak nechcete automatické prepínanie funkcií, vyberte tlačidlom MODE požadovanú hodnotu, ktorú chcete sledovať. Potom stlačte MODE.

#### 4. Funkcie

Medzi funkciami prepínate pomocou tlačidla MODE.

**TIME** – Zobrazuje celkový čas tréningu.

**DISTANCE** – Zobrazuje aktuálne prejdenú vzdialenosť.

**ODOMETER (dostupné podľa verzie)** – Zobrazuje celkovú prejdenú vzdialenosť.

**PULSE (dostupné podľa verzie)** – Položte ruky na senzory pre meranie pulzu. Počkajte 30 sekúnd. Displej by mal zobrazovať aktuálny pulz.

**CALORIES** – Zobrazí spálené kalórie.

## Batéria

Pokiaľ má prístroj funkciu PULSE vložte 2 batérie AA. Ak funkciu PULSE nemá vložte 1 batériu AA.

## POUŽITIE

Cvičenie na cyklotrenažéri je založené na veľmi jednoduchých pohyboch, ktoré si však určite zamilujete. Vďaka jednoduchosti cvičenia zvládnu cvičenie na cyklotrenažéri aj starší ľudia. Pred samotným cvičením je nutné si nastaviť výšku sedla. Je dôležité, aby sa vám sedelo pohodlne. Sedlo cyklotrenažéra musí byť nastavené tak, aby ste sa mohli v sede držať ergonomicky tvarovaných rukoväťí. Nemali by ste mať pocit natiahnutých rúk. Môžete si natiahnuť svaly.

Pre zabezpečenie pohodlného a príjemného cvičenia vložte nohy do pedálov. Dnes sú súčasťou všetkých moderných pedálov remienky pre upevnenie a stabilizáciu chodidla. Je dôležité, aby bolo pri cvičení chodidlo pevne a bezpečne umiestené.

Základom cvičenia na cyklotrenažéri je pohyb nôh po špecifickej elliptickej dráhe. Tento pohyb je veľmi podobný jazde na bicykli. Pri cvičení na cyklotrenažéri teda iba sedíte na sedle so správne nastavenou výškou, nohy máte pevne umiestené v pedáloch, pevne sa držíte ergonomicky tvarovaných rukoväťí a šliapete.

Je vhodné zo začiatku zvoliť nižšiu záťaž. Pokiaľ budete na cyklotrenažéri cvičiť v pravidelných intervaloch môžete postupne záťaž zvyšovať. Záťaž môžete zvyšovať postupne každý týždeň až dva týždne. Zvolenie vysokej záťaže na začiatku tréningu môže viesť k rýchnej únavе a prepnutiu svalov.

Pri cvičení je dôležité zvoliť vhodnú záťaž a správne tempo. Snažte sa ho udržiavať po celú dobu cvičenia. Neodporúčame si hneď zo začiatku zvoliť vysoké tempo. Tempo navyšujte zhruba po týždni pravidelného cvičenia. Veľké tempo sa nerovná rýchlejšiemu spaľovaniu kalórií. Správne spaľovanie kalórií sa odráža od vhodného a pravidelného cvičenia. Na začiatku cvičenia sa Vám počet spálených kalórií môže zdať nízky, ale pravidelné a vhodné cvičenie je kľúčom k dosiahnutiu najlepších výsledkov.

Cvičenie na cyklotrenažéri vedie i k formovaniu svalov. Dochádza hlavne k posilňovaniu stehenných a lýtkových svalov. Pri cvičení na cyklotrenažéri hýbete aj bedrami.

Pokiaľ chcete dosiahnuť správne cvičenie, nemali by ste zabudnúť na správne dýchanie. Správne a pravidelné dýchanie sa odporúča pri akomkoľvek cvičení. Je dôležité dodržiavať pravidelné hlboké nádychy a výdychy. Pravidelným a správnym dýchaním pri cvičení na cyklotrenažéri dochádza k intenzívному precvičovaniu brušných svalov. Je vhodné cvičiť 30-35 minút po konzumácii jedla. Nedodržanie môže viesť k menej spálených kalórií a vo vyššom veku i k tráviacim problémom.

Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste mali zvážiť i zloženie Vašej stravy. Odporúčame začať deň konzumáciou sladkého jedla a pečiva, alebo müsli s mliekom. Na obed je odporúčané jest' kaloricky bohatšie jedlo. Nezabúdajte na polievku. Na večer sa odporúčajú ľahké jedlá. Pokiaľ chcete zlepšiť Vás zdravotný stav nie je dôležité iba pravidelné cvičenie, ale celá životospráva.

Cvičenie na cyklotrenažéri je efektívne cvičenie pre všetkých zaneprázdených ľudí. Vďaka cvičeniu na cyklotrenažéri dochádza k efektívnomu posilneniu svalov, a to hlavne stehenných, lýtkových a bedrových. Pravidelné cvičenie môže viesť k štíhlejšej postave. Cvičenie sa odporúča nie len ako zimná príprava pre cyklistov, ale i pre ľudí, ktorí chcú spáliť prebytočné kalórie. Pravidelné dýchanie, pravidelné cvičenie, primerané tempo a vyvážená strava môžu viesť k Vami požadovaným výsledkom.

## SPRÁVNE DRŽANIE TELA

Pri tréningu dodržujte vzpriamenú polohu tela, alebo si môžete oprieť predlaktia o držadlá. Počas šliapania by ste nemali mať nohy plne natiahnuté. Pri úplnom zošliapnutí pedála by mali byť kolená mierne pokrčené. Hlavu udržujte rovno s chrbitcou, minimalizujete tak bolest' krčného svalstva a horných chrbotových svalov. Vždy šliapte plynule a rytmicky.

## **ÚDRŽBA**

- Pri montáži riadne dotiahnite všetky skrutky a nastavte cyklotrenažér do vodorovnej polohy.
- Správne dotiahnutie kontrolujte po 10 hodinách používania.
- Po ukončení cvičenia zotrite pot. Prístroj čistite pomocou handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte rozpúšťadlá alebo agresívne čistiace prostriedky.
- Pri zvýšenej hlučnosti je nutné skontrolovať správne dotiahnutie všetkých spojov.
- Umiestnite výrobok do čistej, vetranej a suchej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

## **SKLADOVANIE**

Uchovávajte cyklotrenažér v čistom a suchom prostredí. Uistite sa, že hlavný vypínač je vypnutý a že stroj nie je zapojený do elektriny.

## **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE**

- Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom a je vhodný iba pre domáce použitie. Akékoľvek iné používanie je zakázané a môže byť pre používateľa nebezpečné. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so strojom nie sме zodpovední.
- Predtým, ako začnete s tréningom na cyklotrenažéri, poradte sa so svojím lekárom. Lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilý stroj používať a akú námahu ste schopný podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vásamu zdraviu.
- Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny k cvičeniu. Pokiaľ pocítíte počas cvičenia bolesť, nevoľnosť, zle sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné problémy, ihneď cvičenie ukončíte. Pokiaľ bolesť pretrváva, okamžite navštívte lekára.
- Tento cyklotrenažér nie je vhodný ako profesionálna alebo lekárska pomôcka. Taktiež ho nie je možné využiť k liečebným účelom.
- Snímač srdcovej frekvencie nie je lekárskym prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o Vašej priemernej srdcovej frekvencii a akékoľvek navrhovaná srdcová frekvencia nie je medicínsky záväzná. Snímané dátá nemusia byť s ohľadom na nekontrolované ľudské a okolité faktory vždy presné.

## **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

## **ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE**

### **Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov**

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia

príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

#### **Adresa predajní:**

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavorennej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo innej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

#### **Záručné podmienky a záručná doba**

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

#### **Záručné podmienky sa nevztahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):**

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúč k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

#### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylem apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenu. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo:  
Centrála:  
Reklamace a servis:

Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR  
Dělnická 957, 749 01 Vítkov  
Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264  
Telefon: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz  
Web: www.insportline.cz

**SK****inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082  
Telefón: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk  
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: