




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 20070 Cyklotrenažér inSPORTline Agneto



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	4
NÁKRES	5
ZOZNAM ČASTÍ	6
ZLOŽENIE	8
NASTAVENIE ZÁŤAŽE	11
NASTAVENIE PEDÁLOV	11
NASTAVENIE VÝŠKY SEDLA A RUKOVÄTÍ	12
VYROVNANIE A PRESUN	13
KONZOLA	13
POUŽITIE	14
SPRÁVNE DRŽANIE TELA	15
ÚDRŽBA	15
SKLADOVANIE	15
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	15
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	15
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	16


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti vykonávajte pravidelné kontroly, aby nedošlo k poškodeniu či opotrebeniu dielov.
- V prípade, že bude prístroj používať tiež iná osoba, je dôležité, aby bola oboznámená so všetkými pokynmi uvedenými v tomto manuáli.
- Na prístroji môže cvičiť iba 1 osoba.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice riadne pritiažené a všetky kĺbové spoje v dobrom stave.
- Pred zahájením cvičenia odstráňte z okolia prístroja všetky nebezpečné predmety s ostrými hranami.
- Prístroj používajte iba vtedy, ak je v úplnom poriadku a plne funkčný.
- Poškodený, opotrebený alebo chybný diel musí byť čo najskôr vymenený za nový. Prestaňte prístroj používať, pokiaľ nebude opäť úplne v poriadku.
- V dôsledku detskej zvedavosti a záľube v hraní môžu nastať nebezpečné situácie, kedy bude prístroj používaný nesprávnym spôsobom – za bezpečnosť detí sú zodpovední ich rodičia či iné dohliadajúce osoby.
- Držte mimo dosah detí mladších ako 12 rokov a domácich zvierat.
- Okolo celého prístroja je potrebné zaistiť dostatok voľného miesta min. 0,6 m.
- Znížte riziko úrazu na minimum a nedovoľte deťom používať prístroj bez dohľadu dospeléj osoby. Vďaka ich prirodzenej zvedavosti a záľube v hraní hrozí riziko nesprávneho použitia prístroja.
- Uvedomte si, že nesprávne vedené alebo nadmerné cvičenie môže viesť k poškodeniu zdravia.
- Pred použitím výrobku je potrebné ho zaistiť proti nežiadúcemu pohybu pomocou stabilizačných nožičiek.
- Prístroj umiestite na rovný povrch a zaistite jeho stabilitu.
- Nastaviteľné časti zariadenia nesmú vyčnievať, aby nenarušovali pohyb používateľa.
- K cvičeniu používajte vhodný odev a obuv. Necvičte v oblečení, ktoré by sa mohlo do prístroja zachytiť (napr. príliš dlhé a voľné oblečenie). Odporúčame pevnú športovú obuv s protišmykovou podrážkou.
- Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa poradte s lekárom. Lekár Vám môže navrhnúť vhodný cvičebný program a odporučiť vhodnú stravu.
- Cyklotrenažér nemá voľnoběžku. Pedále sa budú pohybovať, dokým sa bude točiť záťažové koleso.
- Pokiaľ cyklotrenažér nepoužívate, navýšte záťaž na maximum aby ste zamedzili pohybu záťažového kolesa.
- Maximálna nosnosť: 120 kg
- Kategória: HC pre domáce použitie (podľa EN 957)
- **VAROVANIE! Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!**

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Výrobok zostavte podľa pokynov uvedených v manuáli a používajte iba originálne dodané diely. Pred zahájením montáže skontrolujte, či boli dodané všetky diely uvedené v zozname dielov.
- Prístroj umiestite na suchý a rovný povrch a chráňte ho pred vlhkosťou. Prípadne umiestite pod prístroj protišmykovú podložku. Predídete tým poškodeniu plochy pod prístrojom.
- Je potrebné si uvedomiť, že cvičiaci prístroj a jeho príslušenstvo nie je určené na hranie. Preto môžu eliptický trenažér používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s jeho správnou prevádzkou.
- Prestaňte okamžite cvičiť, ak začnete pociťovať závrat, nevoľnosť, bolesť v oblasti hrudníka alebo akékoľvek iné ťažkosti. O ďalšom cvičení sa poraďte s lekárom.
- Deti a ľudia zdravotne postihnutí môžu na prístroji cvičiť iba pod dozorom osoby, ktorá dohliadne na správny postup pri cvičení.
- Pri cvičení sa vyhýbajte kontaktu s kĺbovými spojmi.
- Všetky polohovateľné diely musia byť nastavené s ohľadom na ich krajné polohy.
- Necvičte bezprostredne po jedle.







NÁKRES



ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Popis	Ks	Ozn.	Popis	Ks
1	Predný nosník	1	33	Podložka Ø 10 x Ø 30 x 2.5	1
2	Matica M8 x H5.5 x S14	5	34	Ručná skrutka M10 x Ø 58 x 32	1
3	Stabilizačná nožička Ø 43 x 14 x M8 x 25	5	35	Kryt 99.3 x 83.5 x 24.7	1
4	Koncovka PT70 x 30 x 20	4	36	Puzdro	1
5	Skrutka M6 x 12 x S5	2	37	Krytka kľuky Ø25 x 7	2
6	Ložisko 608ZZ	4	38	Matica M10 x 1.25 x H7.5 x S14	2
7	Transportné koliesko Ø 71 x Ø 19 x 24	2	39 L/R	Kľuka	2
8	Skrutka Ø7.8 x 30 x M6 x 15 x S5	2	40 L/R	Pedál	2
9	Skrutka M8 x 20 x S6	4	41	Skrutka ST4.2 x 16 x Ø 8	6
10	Pružná podložka Ø 8	7	42	Skrutka ST4.2 x 19 x Ø 8	10
11	Podložka Ø 8 x Ø 16 x 1.5	7	43 L/R	Kryt remeňa	2
12	Zadný nosník	1	44	Seegerka Ø 17	1
13	Ručná skrutka M16 x 1,5 x 27 x Ø 56	2	45	Ložisko 6203-2RS	2
14	Puzdro PT80 x 40 x PT70 x 30 x L130	1	46	Puzdro Ø 22 x Ø 18 x 5.5	1
15	Brzdový blok 68 x 75 x 39.2	1	47	Magnet Ø 15 x 7	1
16	Skrutka M5 x 7 x Ø 10	6	48	Remenica	1
17	Brzdny kábel Ø 1.5 x 255 x 42	1	49	Stredová os	1
18	Skrutka M6 x 10 x H26 x S5	1	50	Skrutka M6 x 16 x S10	6
19	Brzdná páčka	1	51	Remeň	1
20	Podložka Ø 8.5 x Ø 23.5 x 3	1	52	Ručná skrutka záťaže	1
21	Pružina Ø 1.2 x Ø 11 x 21 x N7	1	53	Pružná podložka Ø 6	2
22	Držiak kábla t3 x 25 x 23	1	54	Podložka Ø 6 x Ø 12 x 1.2	2
23	Nylonová matica M6 x H6 x S10	8	55	Kryt Ø 12	2
24	Skrutka M6 x 10 x S10	1	56	Magnet 40 x 25 x 10	7
25	Podložka Ø 6 x Ø 16 x 1.5	1	57	Držiak magnetu 45.5 x 130 x 10.5	2
26	Ložisko 6001-2RS	4	58	Magnetická doska	1
27	Voľnobežka Ø 39 x Ø 34 x 24	1	59	Hriadel' magnetickej dosky	1
28	Vlnitá podložka Ø 12 x Ø 15.5 x 0.3	1	60	Skrutka ST3 x 10 x Ø 5.6	8
29	Sedlo	1	61	Pružina Ø 1.5 x Ø 15 x 54 x N9	2
30	Posuvná časť sedla	1	62	Brzdové doštičky 60 x 27 x 5	1
31	Sedlová tyč	1	63	Držiak brzdových doštičiek	1
32	Koncovka PT50 x 25 x 16	2	64	Skrutka M6 x 16 x S5	2

65	Spojovací držiak doštičiek	1	81	Hlavný rám	1
66	Matica M12 x 1 x H11 x S18	2	82	Podložka Ø 5 x Ø 13 x 1	1
67	Matica M10 x 1	1	83	Skrutka M5 x 16 x Ø 8	1
68	Skrutka M6 x 50 x Ø 12 x 4	1	84	Senzor tepu	2
69	Matica M6 x H5 x S10	21	85	Skrutka ST4.0 x 19 x Ø 11	2
70	Matica M12 x 1 x H7 x S19	1	86	Zásuvka Ø 12 x 11 x Ø 3	2
71	Napínací hriadeľ	1	87	Konzola	1
72	Zotrvačník	1	88	Kábel napájania	1
73	Os zotrvačníka	1	89	Kábel senzora	1
74	Držiak rukovätí	1	90	Podložka	1
75	Skrutka M5 x 8 x Ø10	1	91	Držiak kolíka pre úpravu záťaže	1
76	Skrutka M8 x 16 x S6	3	92	Vlnitá podložka Ø 17 x Ø 22 x 0.3	1
77	Matica M12 x 1 x H5 x S19	3	93	Podložka Ø 5 x Ø 10 x 1.0	4
78	Rukoväť	1	94	Kryt kľuky	2
79	Koncovka Ø 25 x 16	2	A	Imbusový kľúč S6	1
80	Penový valec Ø 23 x 3 x 420	2	B	Kľúč S13 x 15	1

		
9. Skrutka M8 x 20 x S6	34. Ručná skrutka M10 x Ø58 x 32	33. Podložka Ø 10 x Ø 30 x 2.5
10. Pružná podložka Ø 8		
11. Podložka Ø 8 x Ø 16 x 1.5		
		
10. Pružná podložka Ø 8	B. Kľúč S13 x 15	A. Imbusový kľúč S6
11. Podložka Ø 8 x Ø 16 x 1.5		
76. Skrutka M8 x 16 x S6		

ZLOŽENIE


KROK 1

Pripevnite predný a zadný nosník (1 a 12) k hlavnému rámu (81) pomocou 4 skrutiek (9), 4 pružných podložiek (10) a 4 podložiek (11). Upevnite kľúčom (A).

Pripevnite ľavý pedál (40L) k ľavej kľuके (39L). Pedál rukou zaskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek. Potom dotiahnite kľúčom (B).

Pripevnite pravý pedál (40R) na pravú kľuके (39R). Pedál rukou zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek a potom dotiahnite kľúčom (B).

Pedále sú označené L – ľavý, R – pravý.




KROK 2

Pretiahnite kábel (88) cez držiak rukovätí (74). Pripevnite rukoväť (78) k držiaku rukovätí (74) pomocou 3 skrutiek (76), 3 podložiek (11), utiahnite imbusovým kľúčom (A) (B).



Odskrutkujte ručnú skrutku (13) z hlavného rámu (81) a vložte držiak rukovätí (74) s káblom (88) do hlavného rámu (81). Nastavte vhodnú polohu a zaistite ručnou skrutkou (13).


Spojte kábel (88) s káblom senzora (89) (A).



KROK 3

Pripevnite posuvnú časť sedla (30) k sedlovej tyči (31) a zaistite pomocou podložky (33) a ručnej skrutky (34).

	_____	#33 d10*Φ 30*2.5	1 ks
	_____	#34 M10*Φ 58*32	1 ks




NASTAVENIE ZÁŤAŽE

1. Nastavenie záťaže:


Záťaž zvýšite otočením ručnej skrutky (52) smerom (+) smer A.

Záťaž znížite otočením ručnej skrutky (52) smerom (-) smer B.



2. Núdzová brzda:


V prípade ohrozenia stlačte brzdú (19). Cyklotrenažér sa okamžite zastaví.



NASTAVENIE PEDÁLOV

Pokiaľ sú pedále príliš utiahnuté, stlačte pracku a vytiahnite remienok nahor.

Pokiaľ sú pedále príliš voľné, stlačte pracku a stiahnite remienok dolu.



NASTAVENIE VÝŠKY SEDLA A RUKOVÄTÍ


Sedlo môžete upraviť smerom nahor/nadol, dopredu/dozadu.

1. Výška

Pre úpravu výšky sedlovej tyče (31) povolte ručnú skrutku (13) a nastavte požadovanú výšku. Potom zaistite ručnou skrutkou. (13) (A)


2. Poloha sedla

Pre úpravu sedla dopredu/dozadu povolte ručnú skrutku (34) a posuňte posuvnú časť sedla (30). Potom zaistite ručnou skrutkou. (34) (B)



3. Výška rukovätí

Pre úpravu výšky rukovätí (78) povolte ručnú skrutku (13) a nastavte výšku držiaka rukovätí (74). Potom zaistite ručnou skrutkou (13).




VYROVNANIE A PRESUN


Pre vlastnú bezpečnosť a najdlhšiu životnosť stroja je nutné, aby bol stroj stabilný. Stabilitu upravíte pomocou nastaviteľných nožičiek (3) pod predným a zadným nosníkom (1 a 12).

Pre úpravu otáčajte nožičky (3) v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.

Pre presun sa uistite že sú rukoväte (78) riadne zaistené. V prípade potreby dotiahnite ručnú skrutku (13). Postavte sa pred cyklotrenažér a uchopte rukoväte (78) a nakloňte cyklotrenažér na transportné kolieska (7) na prednom nosníku.



KONZOLA



ZOBRAZENIE

TIME (ČAS)	00:00 – 99:59 min:sec
SPEED (RÝCHLOSŤ)	0.0 – 240 km/h alebo míl/h
DISTANCE (VZDIALENOSŤ)	0.00 – 999.9 km alebo míľ
CALORIE (KALÓRIE)	0.0 – 999.9 kcal
PULSE (TEP)	40 – 240 úderov za minútu

TLAČIDLÁ

MODE: Stlačením potvrdíte výber

FUNKCIE

TIME (ČAS) TMR	Čas tréningu.
SPEED (RÝCHLOSŤ) SPD	Aktuálna rýchlosť.
DISTANCE (VZDIALENOSŤ) DST	Prejdená vzdialenosť počas tréningu.
CALORIES (KALÓRIE) CAL	Spálené kalórie.
PULSE (TEP) PUL	Srdcová frekvencia, pokiaľ držíte doštičky pre meranie tepu.
SCAN	Konzola zobrazuje všetky namerané hodnoty.

BATÉRIA

Konzola je napájaná dvoma AAA batériami. Pokiaľ je displej zle čitateľný vymeňte batérie. Nikdy nekombinujte nové a staré batérie ani iné typy batérií.

POUŽITIE

Cvičenie na cyklotrenažéri je založené na veľmi jednoduchých pohyboch, ktoré si však určite zamilujete. Vďaka jednoduchosti cvičenia zvládnu cvičenie na cyklotrenažéri i starší ľudia. Pred samotným cvičením je nutné si nastaviť výšku sedla. Je dôležité, aby sa Vám sedelo pohodlne. Sedlo cyklotrenažera musí byť nastavené tak, aby ste sa mohli v sede držať ergonomicky tvarovaných rukovätí. Nemali by ste mať pocit natiahnutých rúk. Môžete si natiahnuť svaly.

Pre zabezpečenie pohodlného a príjemného cvičenia vložte nohy do pedálov. Dnes sú súčasťou všetkých moderných pedálov remienky pre upevnenie a stabilizáciu chodidla. Je dôležité, aby bolo pri cvičení chodidlo pevne a bezpečne umiestené.

Základom cvičenia na cyklotrenažéri je pohyb nôh po špecifickej eliptickej dráhe. Tento pohyb je veľmi podobný jazde na bicykli. Pri cvičení na cyklotrenažéri teda iba sedíte na sedle so správne nastavenou výškou, nohy máte pevne umiestené v pedáloch, pevne sa držíte ergonomicky tvarovaných rukovätí a šliapete.

Je vhodné zo začiatku zvoliť nižšiu záťaž. Pokiaľ budete na cyklotrenažéri cvičiť v pravidelných intervaloch, môžete postupne záťaž zvyšovať. Záťaž môžete zvyšovať postupne každý týždeň až dva týždne. Zvolenie vysokej záťaže na začiatku tréningu môže viesť k rýchlej únave a prepnutiu svalov.

Pri cvičení je dôležité zvoliť vhodnú záťaž a správne tempo. Snažte sa ho udržiavať po celú dobu cvičenia. Neodporúčame si hneď zo začiatku zvoliť vysoké tempo. Tempo navyšujte zhruba po týždni pravidelného cvičenia. Veľké tempo sa nerovná rýchlejšiemu spaľovaniu kalórií. Správne spaľovanie kalórií sa odráža od vhodného a pravidelného cvičenia. Na začiatku cvičenia sa Vám počet spálených kalórií môže zdať nízky, ale pravidelné a vhodné cvičenie je kľúčom k dosiahnutiu najlepších výsledkov.

Cvičenie na cyklotrenažéri vedie i k formovaniu svalov. Dochádza hlavne k posilňovaniu stehenných a lýtkových svalov. Pri cvičení na cyklotrenažéri hýbete i bedrami.

Pokiaľ chcete dosiahnuť správne cvičenie, nemali by ste zabudnúť na správne dýchanie. Správne a pravidelné dýchanie sa odporúča pri akomkoľvek cvičení. Je dôležité dodržiavať pravidelné hlboké nádychy a výdychy. Pravidelným a správnym dýchaním pri cvičení na cyklotrenažéri dochádza k intenzívnemu precvičovaniu brušných svalov. Je vhodné cvičiť 30 – 35 minút po konzumácii jedla. Nedodržanie môže viesť k menej spáleným kalóriám a vo vyššom veku i k tráviacim problémom.

Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste mali zvážiť i zloženie Vašej stravy. Odporúčame začať deň konzumáciou sladkého jedla a pečiva, alebo mäsi s mliekom. Na obed je odporúčané jesť kaloricky bohatšie jedlo. Nezabúdajte na polievku. Na večer sa odporúčajú ľahké jedlá. Pokiaľ chcete zlepšiť Váš zdravotný stav nie je dôležité iba pravidelné cvičenie ale celá životospráva.

Cvičenie na cyklotrenažéri je efektívne cvičenie pre všetkých zaneprázdnených ľudí. Vďaka cvičeniu na cyklotrenažéri dochádza k efektívnemu posilneniu svalov, a to hlavne stehenných, lýtkových a bedrových. Pravidelné cvičenie môže viesť k štíhlejšej postave. Cvičenie sa odporúča nie len ako zimná príprava pre cyklistov, ale i pre ľudí, ktorí chcú spáliť prebytočné kalórie. Pravidelné dýchanie, pravidelné cvičenie, primerané tempo a vyvážená strava môžu viesť k Vami požadovaným výsledkom.

SPRÁVNE DRŽANIE TELA

Pri tréningu dodržujte vzpriamenú polohu tela, alebo si môžete oprieť predlaktie o držadlá. Počas šliapania by ste nemali mať nohy plne natiiahnuté. Pri úplnom zošliapnutí pedála by mali byť kolená mierne pokrčené. Hlavu udržiajte rovno s chrbticou, minimalizujete tak bolesť krčného svalstva a horných chrbtových svalov. Vždy šliapte plynule a rytmicky.

ÚDRŽBA

- Pri montáži riadne dotiahnite všetky skrutky a nastavte cyklotrenažér do vodorovnej polohy.
- Správne dotiahnutie kontrolujte po 10 hodinách používania.
- Po ukončení cvičenia zotrite pot. Prístroj čistite pomocou handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte rozpúšťadlá alebo agresívne čistiace prostriedky.
- Pri zvýšenej hlučnosti je nutné skontrolovať správne dotiahnutie všetkých spojov.
- Umiestite výrobok do čistej, vetrateľnej a suchej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

SKLADOVANIE

Uchovávajte cyklotrenažér v čistom a suchom prostredí. Uistite sa, že hlavný vypínač je vypnutý a že stroj nie je zapojený do elektriny.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom a je vhodný iba pre domáce použitie. Akékoľvek iné používanie je zakázané a môže byť pre používateľa nebezpečné. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so strojom nie sme zodpovední.
- Predtým, ako začnete s tréningom na cyklotrenažéri, poraďte sa so svojím lekárom. Lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilý stroj používať a akú námahu ste schopný podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny k cvičeniu. Pokiaľ pocítite počas cvičenia bolesť, nevoľnosť, zle sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné problémy, ihneď cvičenie ukončíte. Pokiaľ bolesť pretrváva, okamžite navštívte lekára.
- Tento cyklotrenažér nie je vhodný na profesionálne používanie alebo ako lekárska pomôcka. Taktiež ho nie je možné využiť k liečebným účelom.
- Snímač srdcovej frekvencie nie je lekárskeho prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o Vašej priemernej srdcovej frekvencii a akákoľvek navrhovaná srdcová frekvencia nie je medicínsky záväzná. Snímané dáta nemusia byť s ohľadom na nekontrolovateľné ľudské a okolité faktory vždy presné.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odnesť na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

1. zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
2. neodborným repasom
3. nesprávnou údržbou
4. mechanickým poškodením
5. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
6. neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
7. neodbornými zásahmi

8. nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
9. nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: