




**POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**  
**IN 20145 Rotoped inSPORTline Valdosa**



# OBSAH

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....           | 3  |
| DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE .....           | 3  |
| ZOZNAM ČASTÍ .....                  | 4  |
| ZLOŽENIE .....                      | 6  |
| KONZOLA.....                        | 12 |
| TLAČIDLÁ .....                      | 12 |
| ZOBRAZENÉ DÁTA .....                | 13 |
| OVLÁDANIE.....                      | 13 |
| POUŽÍVANIE .....                    | 14 |
| SPRÁVNE DRŽANIE TELA.....           | 15 |
| ÚDRŽBA .....                        | 15 |
| DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA.....           | 15 |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....  | 15 |
| ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE ..... | 15 |

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY








- Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti vykonávajte pravidelné kontroly, aby nedošlo k poškodeniu či opotrebeniu dielov.
- V prípade, že bude prístroj používať tiež iná osoba, je dôležité, aby bola oboznámená so všetkými pokynmi uvedenými v tomto manuály.
- Na prístroji môže cvičiť iba 1 osoba.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice riadne pritiažené a všetky kĺbové spoje v dobrom stave.
- Pred zahájením cvičenia odstráňte z okolia prístroja všetky nebezpečné predmety s ostrými hranami.
- Prístroj používajte iba vtedy, ak je v úplnom poriadku a plne funkčný.
- Poškodený, opotrebený alebo chybný diel musí byť čo najskôr vymenený za nový. Prestaňte prístroj používať, pokiaľ nebude opäť úplne v poriadku.
- V dôsledku detskej zvedavosti a záľube v hraní môžu nastať nebezpečné situácie, kedy bude prístroj používaný nesprávnym spôsobom – za bezpečnosť detí sú zodpovední jeho rodičia či iné dohliadajúce osoby.
- Skôr ako dovoľíte dieťaťu cvičiť na prístroji, zvažte jeho duševný a telesný stav. Deti môžu cvičiť iba pod dozorom dospeléj osoby, ktorá bude dohliadať na správne použitie prístroja. Rotoped nie je hračkou pre deti.
- Okolo celého prístroja je potrebné zaistiť dostatok voľného miesta, min 0,6 m.
- Znížte riziko úrazu na minimum a nedovoľte deťom používať prístroj bez dohľadu dospeléj osoby. Vďaka ich prirodzenej zvedavosti a záľube v hraní hrozí riziko nesprávneho použitia prístroja.
- Uvedomte si, že nesprávne vedené alebo nadmerné cvičenie môže viesť k poškodeniu zdravia.
- Pred použitím výrobku je potrebné ho zaistiť proti nežiadúcemu pohybu pomocou stabilizačných nožičiek.
- Prístroj umiestite na rovný povrch a zaistite jeho stabilitu.
- K cvičeniu používajte vhodný odev a obuv. Necvičte v oblečení, ktoré by sa mohlo do prístroja zachytiť (napr. príliš dlhé a voľné oblečenie). Odporúčame pevnú športovú obuv s protišmykovou podrážkou.
- Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Lekár Vám môže navrhnúť vhodný cvičebný program a odporučiť vhodnú stravu.
- Maximálna nosnosť: 130 kg
- Kategória: HC pre domáce použitie
- Spĺňa normy: EN ISO 2095-1:2013, EN 957-5:2009










## DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Výrobok zostavte podľa pokynov uvedených v manuály a používajte iba originálne dodané diely. Pred zahájením montáže skontrolujte, či boli dodané všetky diely uvedené v zozname dielov.
- Prístroj umiestite na suchý a rovný povrch a chráňte ho pred vlhkosťou. Prípadne umiestite pod prístroj protišmykovú podložku. Predídete tým poškodeniu plochy pod prístrojom.
- Je potrebné si uvedomiť, že používanie prístroja a jeho príslušenstva nie je určené k hraniam. Preto môžu prístroj používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s jeho správnou prevádzkou.

- Prestaňte okamžite cvičiť, ak začnete pociťovať závrat, nevoľnosť, bolesť v oblasti hrudníka alebo akékoľvek iné problémy. O ďalšom cvičení sa poraďte s lekárom.
- Deti a ľudia zdravotne znevýhodnení môžu na prístroji cvičiť iba pod dohľadom osoby, ktorá dohliadne na správny postup pri cvičení.
- Pri cvičení sa vyhýbajte kontaktu s kĺbovými spojmi.
- Všetky polohovateľné diely musia byť nastavené s ohľadom na ich krajné polohy.
- Necvičte bezprostredne po jedle.
- **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie počas tréningu môže spôsobiť zranenie alebo smrť. Ak že pociťujete nevoľnosť, ihneď prestaňte prístroj používať.

## ZOZNAM ČASTÍ

|   |    |                      |
|---|----|----------------------|
|   | A  | Hlavný rám           |
|  | B  | Predný nosník        |
|  | C  | Zadný nosník         |
|  | D  | Stredný stĺpik       |
|  | D2 | Plastový kryt        |
|  | D3 | Predný plastový kryt |
|  | D4 | Zadný plastový kryt  |

|   |       |                                |
|---|-------|--------------------------------|
|    | E     | Rukoväť                        |
|    | F     | Sedlová tyč a držiak sedla     |
|    | G     | Konzola                        |
|    | H     | Sedlo                          |
|   | J4    | Skrutka M10 x 70 mm            |
|  | J5    | Podložky M10                   |
|  | K1/K2 | Ľavý a pravý pedál             |
|  | L1/L2 | Držiak fľašky a fľaška na vodu |
|  |       | Náradie                        |


# ZLOŽENIE

## KROK 1

Odstráňte predinštalované skrutky (J1), pružné podložky (J2) a podložky (J3) zo zadného nosníka (C).

Pripevnite zadný nosník (C) k hlavnému rámu (A) pomocou skrutiek (J1), pružnej podložky (J2) a podložky (J3).

Potrebuje 5 mm imbusový kľúč.




## KROK 2

Odstráňte predinštalované skrutky (J1), pružné podložky (J2) a podložky (J3) z predného nosníka (C).

Pripevnite predný nosník (C) k hlavnému rámu (A) pomocou skrutiek (J1), pružnej podložky (J2) a podložky (J3).

Potrebuje 5 mm imbusový kľúč.

**POZNÁMKA:** Uistite sa, že je prístroj stabilný, prípadne upravte vyrovnávacie nožičky.




### KROK 3

Požiadajte ďalšiu osobu pre zapojenie káblov.

Spojte kábel (A1) s káblom (D1), uistite sa, že sú riadne spojené. (Dávajte pozor aby ste nepricvikli káble medzi rám a stĺpik)

Umiestnite prostredný stĺpik (D) na hlavný rám (A) a spojte pomocou skrutky (J4) a podložky (J5) pomocou 6 mm imbusového kľúča.

Umiestnite plastovú krytku (D2) na prostredný stĺpik (D).




### KROK 4

Odstráňte maticu (J6) a podložku (J7) z prostredného stĺpika (D).

Pripevnite rukoväť (E) pomocou podložky (J7), matice (J6) a 13 mm kľúča.

Odstráňte skrutky (J8) z prostredného stĺpika (D).

Pomocou skrutkovača pripevnite držiak fľašky (L1) na prostredný stĺpik (D) pomocou skrutiek (J8)




### KROK 5

Odstráňte 4 skrutky (G1) na zadnej strane konzoly (G)

Spojte káble (D1, E1) a kábel pre meranie tepu do konzoly.

Jemne zasunúte konzolu do držiaka konzoly tak, aby ste nepricvikli káble. Akékoľvek nadbytočné káble zastrčte do prostredného stĺpika. Pomocou skrutkovača utiahnite skrutky držiace konzolu.




### KROK 6

Odstráňte dve skrutky (J9) na prostrednom stĺpiku (D).

Pripevnite dva plastové kryty (D3 a D4) na prostredný stĺpik (D) pomocou skrutiek (J9) a skrutkovača.






### KROK 8

Odstráňte maticu (H1) a podložky (H2) zo sedla (H).


Umiestnite sedlo (H) na sedlovú tyč (F1) a upevnite pomocou matice (H1) a podložky (H2).

Povoľte skrutku (A2) a nastavte požadovanú pozíciu sedla. Potom skrutky opäť utiahnite.



## Upravenie pozície sedla


Pozíciu sedla upravíte pomocou skrutiek A2 a F2.



## KROK 9


Pripevnite pedále, sú označené L (ľavý) a R (pravý).

Ľavý pedál (K1) upevnite proti smeru hodinových ručičiek. Pravý pedál (K2) upevnite v smere hodinových ručičiek. Pripevnite a upravte pracky pedálov podľa potreby používateľa.



## PRESUN

Pre presun požiadajte ďalšiu dospelú osobu. Zdvihnite rotoped za zadný nosník a postavte rotoped na predné transportné kolieska. Pomaly presúvajte rotoped. Po presune stabilizujte pomocou stabilizačných nožičiek.



## KONZOLA



## TLAČIDLÁ


|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>MODE</b>       | Potvrdenie výberu.   |
| <b>RESET</b>      | Vynulovanie hodnôt.  |
| <b>START/STOP</b> | Zapnutie alebo zastavenie programu.<br>Pokiaľ odpočet dosiahne 0:00 konzola bude vydávať zvukový signál po dobu 8 sekúnd.<br>Pokiaľ používateľ zastaví tréning sám, zostanú uchované všetky hodnoty. |
| <b>UP</b>         | Posun nahor.   |
| <b>DOWN</b>       | Posun dolu.  |
| <b>RECOVERY</b>   | Meranie kondície.  |
| <b>P1 – P12</b>   | Rýchly výber programu P1 – P12.  |

## ZOBRAZENÉ DÁTA

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>TIME (ČAS)</b>             | Zobrazí: 0:00 – 99:99, Je možné nastaviť: 0:00 – 99:00.    |
| <b>DISTANCE (VZDIALENOSŤ)</b> | Zobrazí: 0:00 – 99:99, Je možné nastaviť: 0:00 – 99:00 km. |
| <b>CALORIES (KALÓRIE)</b>     | Zobrazí: 0:00 – 9999, Je možné nastaviť: 0:00 – 9990.      |
| <b>PULSE (TEP)</b>            | Zobrazí: P30 - 240, Je možné nastaviť: 0-30 – 240          |
| <b>SPEED (RÝCHLOSŤ)</b>       | 0 – 99.9 km  |
| <b>RPM (OTÁČKY ZA MINÚTU)</b> | 0 – 999  |

## OVLÁDANIE

1. Zapojte do zásuvky, konzola sa zapne a zobrazia sa všetky údaje (Obr. A) po dobu 2 sekúnd.
2. Konzola zobrazí hlavné menu (Obr. B)



Obr. A



Obr. B

3. V hlavnom menu si môžete pomocou navigačných tlačidiel vybrať manuálny program – programy P1-P12 – používateľ – HRC – WATT



4. Rýchly štart a manuálny program

Pred tréningom v manuálnom programe používateľ môže nastaviť čas, vzdialenosť, kalórie a tep. Pomocou START / STOP tlačidla môžete program zapnúť okamžite bez nastavenia.

Záťaž môže byť nastavená pomocou UP a DOWN tlačidiel.

5. Programy

Používateľ si môže vybrať programy P1 – P12.

Pred tréningom môže používateľ nastaviť cieľový čas.

Pomocou UP a DOWN môže používateľ vybrať program a potvrdiť pomocou ENTER/MODE.

Záťaž môže byť nastavená pomocou UP a DOWN tlačidiel.

6. HRC

Používateľ si môže nastaviť 55 %, 75 %, 90 % cieľový tep.

Konzola automaticky vypočíta hodnotu pomocou veku používateľa.

Používateľ môže nastaviť dĺžku tréningu a zastaviť kedykoľvek pomocou START/STOP tlačidla.

## 7. Používateľský profil

Používateľ môže nastaviť profil stlačením UP, DOWN a potom tlačidlom MODE. Podržaním tlačidla MODE po dobu 2 sekúnd opustíte nastavenie profilu.

## 8. WATT

Pôvodná hodnota výkonu je 120 W. Používateľ môže hodnoty zmeniť pomocou UP a DOWN.

Konzola automaticky upraví odpor podľa zadaných hodnôt.

## 9. RECOVERY

Po tréningu uchopte rukoväť a stlačte RECOVERY. Začne odpočet od 00:60.

Po odpočte sa zobrazí D1 – F6. F1 je najlepší výsledok, F6 najhorší.

# POUŽÍVANIE

Cvičenie na rotopede je založené na veľmi jednoduchých pohyboch, ktoré si však určite zamilujete. Vďaka jednoduchosti cvičenia zvládnu cvičenie na rotopede i starší ľudia. Pred samotným cvičením je nutné si nastaviť výšku sedla. Je dôležité, aby sa Vám sedelo pohodlne. Sedlo rotopeda musí byť nastavené tak, aby ste sa mohli v sede držať ergonomicky tvarovaných rukovätí. Nemali by ste mať pocit natiahnutých rúk. Môžete si natiahnuť svaly.

Pre zabezpečenie pohodlného a príjemného cvičenia vložte nohy do pedálov. Dnes sú súčasťou všetkých moderných pedálov remienky pre upevnenie a stabilizáciu chodidla. Je dôležité, aby bolo pri cvičení chodidlo pevne a bezpečne umiestené.

Základom cvičenia na rotopede je pohyb nôh po špecifickej eliptickej dráhe. Tento pohyb je veľmi podobný jazde na bicykli. Pri cvičení na rotopede teda iba sedíte na sedle so správne nastavenou výškou, nohy máte pevne umiestené v pedáloch, pevne sa držíte ergonomicky tvarovaných rukovätí a šliapete.

Je vhodné zo začiatku zvoliť nižšiu záťaž. Pokiaľ budete na rotopede cvičiť v pravidelných intervaloch môžete postupne záťaž zvyšovať. Záťaž môžete zvyšovať postupne každý týždeň až dva týždne. Zvolenie vysokej záťaže na začiatku tréningu môže viesť k rýchlej únave a prepnutiu svalov.

Pri cvičení je dôležité zvoliť vhodnú záťaž a správne tempo. Snažte sa ho udržiavať po celú dobu cvičenia. Neodporúčame si hneď zo začiatku zvoliť vysoké tempo. Tempo navyšujte zhruba po týždni pravidelného cvičenia. Veľké tempo sa nerovná rýchlejšiemu spaľovaniu kalórií. Správne spaľovanie kalórií sa odráža od vhodného a pravidelného cvičenia. Na začiatku cvičenia sa Vám počet spálených kalórií môže zdať nízky, ale pravidelné a vhodné cvičenie je kľúčom k dosiahnutiu najlepších výsledkov.

Cvičenie na rotopede vedie i k formovaniu svalov. Dochádza hlavne k posilňovaniu stehenných a lýtkových svalov. Pri cvičení na rotopede hýbete i bedrami.

Pokiaľ chcete dosiahnuť správne cvičenie, nemali by ste zabudnúť na správne dýchanie. Správne a pravidelné dýchanie sa odporúča pri akomkoľvek cvičení. Je dôležité dodržiavať pravidelné hlboké nádychy a výdychy. Pravidelným a správnym dýchaním pri cvičení na rotopede dochádza k intenzívnemu precvičovaniu brušných svalov. Je vhodné cvičiť 30 – 35 minút po konzumácii jedla. Nedodržanie môže viesť k menšiemu množstvu spálených kalórií a vo vyššom veku i k tráviacim problémom.

Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste mali zvážiť i zloženie Vašej stravy. Odporúčame začať deň konzumáciou sladkého jedla a pečiva, alebo müsli s mliekom. Na obed je odporúčané jesť kaloricky bohatšie jedlo. Nezabúdajte na polievku. Na večer sa odporúčajú ľahké jedlá. Pokiaľ chcete zlepšiť Váš zdravotný stav nie je dôležité iba pravidelné cvičenie ale celá životospráva.

Cvičenie na rotopede je efektívne cvičenie pre všetkých zaneprázdnených ľudí. Vďaka cvičeniu na rotopede dochádza k efektívnemu posilneniu svalov, a to hlavne stehenných, lýtkových a bedrových. Pravidelné cvičenie môže viesť k štíhlejšej postave. Cvičenie sa odporúča nie len ako zimná príprava pre cyklistov, ale i pre ľudí, ktorí chcú spáliť prebytočné kalórie. Pravidelné dýchanie, pravidelné cvičenie, primerané tempo a vyvážená strava môžu viesť k Vami požadovaným výsledkom.

## SPRÁVNE DRŽANIE TELA

Pri tréningu dodržujte vzpriamenú polohu tela, alebo si môžete oprieť predlaktie o držadlá. Počas šliapania by ste nemali mať nohy plne natiiahnuté. Pri úplnom zošliapnutí pedála by mali byť kolená mierne pokrčené. Hlavu udržiajte rovno s chrbticou, minimalizujete tak bolesť krčného svalstva a horných chrbtových svalov. Vždy šliapte plynule a rytmicky.

## ÚDRŽBA

- Pri montáži riadne dotiahnite všetky skrutky a nastavte rotoped do vodorovnej polohy.
- Správne dotiahnutie kontrolujte po 10 hodinách používania.
- Po ukončení cvičenia zotrite pot. Prístroj čistite pomocou handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte rozpúšťadlá alebo agresívne čistiace prostriedky.
- Pri zvýšenej hlučnosti je nutné skontrolovať správne dotiahnutie všetkých spojov.
- Umiestite výrobok do čistej, vetrateľnej a suchej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom a je vhodný iba pre domáce použitie. Akékoľvek iné používanie je zakázané a môže byť pre používateľa nebezpečné. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so strojom nie sme zodpovední.
- Predtým, ako začnete s tréningom na rotopede, poraďte sa so svojim lekárom. Lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilý stroj používať a akú námahu ste schopný podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny k cvičeniu. Pokiaľ pocítite počas cvičenia bolesť, nevoľnosť, zle sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné problémy, ihneď cvičenie ukončíte. Pokiaľ bolesť pretrváva, okamžite navštívte lekára.
- Tento rotoped nie je vhodný ako profesionálna alebo lekárska pomôcka. Taktiež ho nie je možné využiť k liečebným účelom.
- Snímač srdcovej frekvencie nie je lekárske prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o Vašej priemernej srdcovej frekvencii a akákoľvek navrhovaná srdcová frekvencia nie je medicínsky závažná. Snímané dáta nemusia byť s ohľadom na nekontrolovateľné ľudské a okolité faktory vždy presné.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

**Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov**

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

#### **Adresa predajní:**

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

#### **Záručné podmienky a záručná doba**

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

#### **Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):**

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.



- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR  
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov  
Reklamacie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264  
Telefon: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz  
Web: www.insportline.cz

---

**SK****inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082  
Telefón: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk  
Web: www.insportline.sk