




**POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**  
**IN 20805 Posilňovacia veža ProfiGym C75 (HG-5002)**



## OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	3
ZOZNAM ČASTÍ .....	4
ZLOŽENIE .....	11
KROK 1 .....	11
KROK 2 .....	12
KROK 3 .....	13
KROK 4 .....	14
KROK 5 .....	15
KROK 6 .....	16
KROK 7 .....	17
KROK 8 .....	18
KROK 9 .....	22
KROK 10 .....	23
KROK 11 .....	24
KROK 12 .....	27
KROK 13 .....	28
KROK 14 .....	29
NÁKRES .....	30
NASUNUTIE ZÁVAŽIA .....	31
NASTAVENIE ODPORU LÁN .....	31
NASTAVENIE ZÁMKY .....	32
TABUĽKA ODPORU ZÁVAŽIA .....	33
POKYNY K CVIČENIU .....	33
ÚDRŽBA .....	34
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....	35
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE .....	35

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu a za prejavenú dôveru. Pred zahájením montáže a pred použitím výrobku sa podrobne zoznámte s obsahom manuálu. Manuál si ponechajte pre budúcu potrebu. V prípade nejasností kontaktujte odborný servis.
- Pred zahájením montáže si taktiež skontrolujte úplnosť a nepoškodenosť všetkých častí. Používajte iba originálne náhradné diely a doplnky. Nevykonávajte neschválené úpravy produktu.
- Montáž môže vykonávať iba dospelá osoba. Pred použitím skontrolujte správnosť montáže a pevnosť produktu. Zariadenie musí správne fungovať, aby nedošlo k zraneniu používateľa. Pokiaľ zariadenie nefunguje správne, nesie známky poškodenia alebo opotrebenia, potom sa nesmie používať. Poškodené alebo opotrebené diely musia byť ihneď odborne vymenené.
- Pred zahájením cvičenia sa najskôr poraďte s lekárom.
- Zariadenie držte mimo dosah detí a neplnoletých osôb.
- Vždy sa najskôr zahrejte zodpovedajúcimi cvikmi.
- Zoznámte sa so všetkými odporúčaniami a varovaniami a dodržujte ich.
- Zariadenie umiestnite na rovnú, čistú a suchú plochu. Zachovajte bezpečnostný odstup od ďalších objektov min 0,6 m.
- Nepoužívajte vonku.
- Zariadenie si sami neupravujte.
- Pred každým cvičením preverte pevnosť všetkých skrutiek a matíc. Pokiaľ je výrobok poškodený, nesmie sa používať.
- Cvičte rozumne a neprepínajte sa. Pohyby nesmú byť príliš prudké, aby nedošlo k zraneniu používateľa.
- Počas cvičenia nezadržujte dych.
- Cvičte správne a v zodpovedajúcej mieri. Vysoká záťaž môže viesť k zdravotným komplikáciám.
- Oblečenie a telesné časti držte mimo dosah pohyblivých dielov prístroja, aby nedošlo k ich zachyteniu. Vezmite si vhodné športové oblečenie vrátane športovej obuvi.
- Žiadna časť prístroja nesmie brániť pohybu používateľa.
- Dbajte na svoje zdravie a zo začiatku zvoľte miernejšie tempo. Taktiež je vhodná po dlhšej dobe cvičebná pauza. Časom sa môžete prepracovať k intenzívnejšiemu tempu.
- Nesprávne cvičenie alebo nedodržanie bezpečnostných zásad môže vyústiť k vážnemu zraneniu alebo k poškodeniu zariadenia. V prípade pochybností alebo nejasností kontaktujte odborný servis alebo predajcu.
- Nikdy neprekračujte uvedené hmotnostné limity.
- Venujte pozornosť telesným signálom. V prípade negatívnych telesných reakcií cvičenie okamžite ukončite a kontaktujte svojho lekára.
- **Kategória:** H pre domáce použitie
- **Hmotnosť závažia:** 99 kg
- **Maximálna nosnosť používateľa:** 136 kg






## ZOZNAM ČASTÍ


Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
1	Predný rám		1
2	Zadný nosník		1
3	Základňa		1
4	Horný rám		1
5	Vodiaca tyč		2
6	Držiak pre predný zdvih		1
7	Ľavé rameno		1
8	Pravé rameno		1
9	Sedlová tyč		1
10	Predkopávanie		1
11	Rám bicepsového zdvihu		1
12	Nastavenie opierky chrbta		1
13	Rám pre predný zdvih		1
14	Opierka nôh		1
15	Držiak kladky		1
16	Držadlo		2
17	Otočný rám držiaka kladky		1
18	Os opierky nôh		1
19	Tyč pre výber závažia		1
20	Ľavý rám pre nastavenie ramien		1
21	Pravý rám pre nastavenie ramien		1
22	Veľké držadlo		1
23	Držadlo pre kmity		1
24	Otočný krúžok		2
25	Otočný držiak kladky		2
26	Tyč pre penové valce		2
27	Kryt závažia		2
28	Dvojitý držiak kladky		2
29	Konzola	7 1/8" x 2 5/8"	1
30	Konzola	5 ½" x 2 5/8"	1
31	Konzola	5 ½" X 2"	2
32	Ľavé rameno		1
33	Pravé rameno		1
34	Horné závažie		1
35	Závažie		13


36	Pin pre výber závažia		1
37	Horné lano	124"	1
38	Spodné lano	160"	1
39	Lano ramien	116"	1
40	Sedlo		1
41	Operadlo		1
42	Opierka pre bicepsový zdvih		1
43	Držiak lana		14
44	Rozpera		14
45	Členkový popruh		1
46	Držadlo		1
47	Plastový krúžok		8
48	Koncovka penového valca		4
49	Penový valec		4
50	Penový valec ramien		2
51	Ručná skrutka	M18	2
52	Poistný pin pre rýchle uvoľnenie		2
53	Puzdro	Ø1 1/4" x 3/4"	4
54	Puzdro	Ø 2" x Ø 5/8"	2
55	-----	-----	---
56	Rozpera	Ø 2" x 3/4"	2
57	Rozpera	Ø 2" x 1 3/8"	2
58	Rozpera	Ø 1 1/4" x 1/2"	2
59	Poistný krúžok		2
60	Držadlo	6"	6
61	Podložka	Ø 1 1/8"	2
62	Kladka		11
63	Kladka s krytkou		3
64	Gumová podložka	Ø 1 1/2" x 5/8"	1
65	Gumová podložka	Ø 2 1/2" x 1"	2
66	Gumová podložka	Ø 1 3/4" x 1 5/8"	1
67	Ložisko	Ø 1" x 3/8"	6
68	Objímka	2 3/8" x 2"	1
69	Gulňatá krytka	Ø 2"	4
70	Krytka	2" x 2"	2
71	Krytka	2 1/2" x 2 1/2"	2
72	Krytka	2" x 1"	4
73	Krytka základne	2 1/2" x 2 1/2"	3

74	Krytka	1 ½" x 1 ½	1
75	Gumová podložka	Ø 1" x 1 1/8"	2
76	Krytka	Ø 1"	8
77	Krytka	Ø 1"	1
78	Číselná zámka		1
79	Os	M10 x 6 ¾"	1
80	Os	M10 x 2 ¾"	1
81	Skoba		4
82	Retaz	15 článkov	1
83	Retaz	10 článkov	1
84	Nit	Ø 1/8" x 3/8"	8
85	Nosná skrutka	M10 x 3 3/8"	10
86	Imbusová skrutka	M10 x 6"	1
87	Imbusová skrutka	M10 x 3 3/8"	5
88	Imbusová skrutka	M10 x 3 1/8"	2
89	Imbusová skrutka	M10 x 2 ½"	2
90	Imbusová skrutka	M10 x 2"	7
91	Imbusová skrutka	M10 x 1 1/8"	1
92	Imbusová skrutka	M10 x ¾"	10
93	Imbusová skrutka	M10 x 5/8"	14
94	Imbusová skrutka	M8 x 3 3/8"	2
95	Imbusová skrutka	M8 x 1 5/8"	2
96	Imbusová skrutka	M8 x 7/8"	2
97	Imbusová skrutka	M8 x ¾"	4
98	Imbusová skrutka	M10 x 1 ¾"	1
99	Skrutka	M6 x 5/8"	2
100	Podložka	Ø ¾"	73
101	Podložka	Ø 5/8"	14
102	Matica	M10	30
103	Matica	M8	4
104	Krytka	M10	30
105	Konzola	6" x 2"	2
	Imbusový klúč	# 5	1
	Imbusový klúč	# 6	2












⑨8 × 1




⑨5 × 2




⑨1 × 1




⑨6 × 2



⑨2 × 10




⑨7 × 4



⑨3 × 14



⑧3 × 1



⑧0 × 1




⑦9 × 1



⑧1 × 4


⑧2 × 1



mm

## ZLOŽENIE


### KROK 1



Spojte základňu (3) so zadným nosníkom (2) pomocou dvoch skrutiek (85), konzoly (29), dvoch podložiek (100) a dvoch matíc (102).

Pripojte vodiace tyče (5) do zadného nosníka (2) pomocou dvoch gumových podložiek (65), dvoch podložiek (100) a dvoch skrutiek (92). Vodiace tyče pripojte podľa obrázka C (top – horná strana).


## KROK 2



Pripevnite predný rám (1) na základňu (3) pomocou dvoch skrutiek (85), konzoly (31), dvoch podložiek (100) a dvoch matíc (102).

Pripevnite sedlovú tyč (9) k prednému rámu (1) pomocou štyroch skrutiek (85), konzoly (30), štyroch podložiek (100) a štyroch matíc (102).


### KROK 3



Pripevnite opierky nôh (14) na základňu (3) pomocou osi (18) a dvoch koncoviek (76).

Nasuňte závažie (35) na vodiace tyče (5), potom nasuňte tyč pre výber závažia (19) na hornú časť závažia (34).


## KROK 4



Pripojte horný rám (4) na predný rám (1) pomocou konzoly (31), dvoch skrutiek (85), dvoch podložiek (100) a dvoch matíc (102).

Pripojte horný rám (4) na vodiace tyče (5) pomocou dvoch podložiek (100) a dvoch skrutiek (92).

## KROK 5




Pripevnite rám pre predný zdvih (13) k prednému rámu (1) pomocou skrutky (88) a podložky (61).

Pripevnite dva otočné držiaky kladky (25) k držiaku kladky (17) pomocou dvoch skrutiek (89), štyroch podložiek (100) a dvoch matíc (102). Pripevnite otočný rám držiaka kladky (17) k prednému rámu pomocou skrutky (88), dvoch podložiek (61) a matice (102).

Pripevnite držiak pre predný zdvih (6) k hornému rámu (4) pomocou osi (79), dvoch podložiek (100) a dvoch matíc (102).


## KROK 6



Pripevnite rám pre nastavenie opierky (12) k prednému rámu (1) pomocou ručnej skrutky (51).

Pripevnite rám bicepsového zdvihu (11) do sedlovej tyče (9) pomocou ručnej skrutky (51). Pripevnite rám pre predkopávanie (10) pomocou osi (80), dvoch skrutiek (92) a dvoch podložiek (100).


## KROK 7





Pripevnite pravé rameno (8) na pravý rám ramien (21) pomocou rozpery (58), podložky (100), skrutky (92) a pomocou pojistného pinu (52), skrutky (96), dvoch podložiek (101) a matice (103). Pripevnite pravý rám ramien (21) na držiak (6) pomocou pojistného krúžka (59), podložky (100) a skrutky (93).

Nasuňte penový valem (50) na pravé rameno (8) a potom pripevnite držadlo (16) na pravé rameno (8) pomocou podložky (100) a skrutky (92). Opakujte pre druhú stranu.


## KROK 8




8-A



8-A



8-B



8-C

8-B  
8-C

Pripevnite štyri kladky (62) na horný rám a na dvojitý držiak kladky (28), každú pomocou skrutky (87), dvoch podložiek (100) a matice (102) podľa obrázka 8-A.


Kladku (62) pripevnite na dvojitý držiak kladky (28) pomocou skrutky (90), dvoch podložiek (100), držiaka lana (43), dvoch rozpier (44) a matice (102) podľa obrázka 8-B.

Pripevnite dve kladky s krytmi (63) na držiak pre predný zdvih (6) a predný rám (1), každú pomocou skrutky (86), štyroch podložiek (100) a matice (102) podľa obrázka 8-A.

Rozoberte guľôčkový koniec lana (37) a pretiahnite podľa obrázka 8-A.

Potom opäť pripevnite guľôčkový koniec lana. Koncovku lana (37) pripevnite do tyče pre výber závažia (19). Pripevnite pin pre výber závažia (36) do závažia (35) podľa obrázka 8-C.

## KROK 9




Pripojte dve kladky (62) pomocou štyroch držiakov lana (43), štyroch rozpier (44), štyroch podložiek (100), dvoch skrutiek (90) a dvoch matíc (102).

Pripojte kladku (62) pomocou dvoch držiakov lana (43), dvoch rozpier (44), dvoch podložiek (100), skrutky (90) a matice (102).


Pretiahnite lano (39) podľa obrázku.

## KROK 10







Pripojte pravé a ľavé rameno (33 a 32) pomocou dvoch skrutiek (97), štyroch podložiek (101) a dvoch matíc (103).

## KROK 11



11



**11-A 11-B  
11-C 11-D**

Pretiahnite lano (38) podľa obrázka.

Pripevnite kladku (62) na rám pre predkopávanie (10) pomocou skrutky (98), dvoch podložiek (100) a matice (102) podľa obrázka 11-A.


Pripevnite kladku (62) do predného rámu (1) pomocou skrutky (87), dvoch podložiek (100) a matice (102) podľa obrázka 11-B.

Pripevnite kladku (62) do základne (3) pomocou skrutky (90), dvoch podložiek (100), rozpery (44), držiaka lanka (43) a matice (102) podľa obrázka 11-B. Pripevnite lano (38) do základne (3) pomocou skrutky (91), dvoch podložiek (100) a matice (102).

Pripevnite kladku (62) na dvojitý držiak kladky (28) pomocou skrutky (90), dvoch podložiek (100), dvoch rozpier (44), držiaka lana (43) a matice (102) podľa obrázka 11-C.

Pripevnite kladku (62) do držiaka kladky (15) pomocou skrutky (90), dvoch podložiek (100), dvoch rozpier (44), držiaka kladky (43) a matice (102) podľa obrázka 11-D.

## KROK 12




Pripevnite operadlo (41) na rám opierky chrbta (12) pomocou dvoch skrutiek (95) a dvoch podložiek (101).

Pripevnite sedlo (40) na sedlovú tyč (9) pomocou dvoch skrutiek (94) a dvoch podložiek (101).

Pripevnite opierku pre bicepsový zdvih (42) na rám (11) pomocou dvoch skrutiek (97) a dvoch podložiek (101).


Pripevnite tyč pre penové valce (26) do rámov (10 a 11). Potom na tyče (26) natiahnite penové valce (49) a koncovky (48).

## KROK 13



Pripojte kryty závažia (27) zároveň s konzolou (105) na spodný a horný rám pomocou dvanásťich skrutiek (93) a dvanásťich podložiek (100).


## KROK 14



Pripojte držadlo (22) pomocou reťaze (83) a skoby (81) na horný rám.


Pripojte držadlo (23) alebo členkový popruh (45) alebo držadlo (43) pomocou reťaze (82) na rám pre predkopávanie (10).

# NÁKRES




## NASUNUTIE ZÁVAŽIA

Závažie na vodiace tyče nasuňte tak aby otvor v závažiach smeroval dopredu a dolu.



## NASTAVENIE ODPORU LÁN

Odpor môžete upraviť posunutím kladky na dvojitom držiaku kladky.





## NASTAVENIE ZÁMKY

Kombinácia k odomknutiu zámky je z výroby nastavená na 0-0-0.

Pre zmenu kombinácie vykonajte nasledujúce:

1. Nastavte kombináciu 0-0-0. Odomknite zámku a otočte v smere podľa obrázka.
2. Stlačte zámok dolu a nastavte číselnú kombináciu.
3. Vytiahnite zámku a zatlačte do otvoru.



## TABUĽKA ODPORU ZÁVAŽIA

Závažie	Front press	Back press	Motýlik (hrudník)	Horná kladka	Spodná kladka
1	29	32	12	30	35
2	48	52	19	45.2	50
3	68	73	26	60	65
4	86	94	33	75.2	80
5	106	115	40	90	95
6	125	135	47	105	110
7	144	156	54	120.2	125
8	163	177	61	135	140
9	182	198	68	150	155
10	202	219	75	165	170
11	221	240	82	180	185
12	240	260	89	195	200
13	260	280	96	210	215

Každé závažie váži 6,9 kg (15,2 libier).

Hodnoty pre motýlika sú pre každú ruku.


Hodnoty v tabuľke sú v librach.

## POKYNY K CVIČENIU

Cvičenie je prospešné pre Vaše zdravie, zlepšuje fyzickú kondíciu, tvaruje svalstvo a v kombinácii s kaloricky vyváženou stravou vedie k zníženiu hmotnosti.


### 1. ROZCVIČKA

Táto fáza slúži k prekrveniu celého tela, k zahriatiu svalstva, znižuje riziko kŕčov a svalového poranenia. Odporúčame vykonávať nižšie uvedené zahrievacie cviky. Pri preťahovaní zotravajte v krajnej polohe približne 30 sekúnd, nerobte trhavé pohyby a nekmitajte.



## 2. SAMOTNÉ CVIČENIE

Táto fáza je fyzicky namáhavejšia. Pravidelným cvičením sa posilňuje svalstvo. Tempo si môžete určiť sami, ale je veľmi dôležité, aby bolo rovnaké po celú dobu cvičenia. Srdcová frekvencia by sa mala pohybovať v cieľovej zóne (viď obrázok nižšie).



**Táto fáza by mala trvať minimálne 12 minút. Väčšine ľudí trvá táto fáza 15 - 20 minút.**

## 3. UKĽUDNENIE

Táto fáza slúži k ukľudneniu činnosti kardiovaskulárnej sústavy a uvoľneniu svalstva. Mala by trvať približne 5 minút. Môžete opakovať zahrievacie cviky alebo pokračovať v cvičení zvoľneným tempom. Preťahovanie svalov po cvičení je nesmierne dôležité – opäť je potrebné sa vyvarovať trhavým pohybom a kmitaniu.

Zo zlepšujúcou sa kondíciou môžete predlžovať dĺžku a zvyšovať intenzitu cvičenia. Trénujte pravidelne, najmenej trikrát týždenne.

## TVAROVANIE SVALSTVA

Pre tvarovanie svalstva je dôležité nastaviť vysoký stupeň záťaže. Svaly tak budú viac namáhané, čo môže spôsobiť, že nebude schopný cvičiť tak dlho, ako by ste si priali. Pokiaľ sa súčasne snažíte o zlepšenie kondície, je potrebné tomu tréning prispôsobiť. Počas zahrievacej a záverečnej fázy tréningu cvičte obvyklým spôsobom, ale ku koncu cvičenia zvýšte odpor prístroja. Pravdepodobne budete musieť spomaliť rýchlosť, aby srdcová frekvencia zostala v cieľovej oblasti.

## ZNÍŽENIE HMOTNOSTI

Množstvo spálených kalórií záleží iba na dĺžke a intenzite cvičenia. Podstata je rovnaká ako pri kondičnom cvičení, avšak cieľ je iný.

## ÚDRŽBA

1. Po ukončení cvičenia zotrite prípadný pot, aby ste tak predišli korózii. Prístroj čistite pomocou jemnej handičky a jemných čistiaciach prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
2. V prípade zvýšenej hlučnosti stroja je nutné skontrolovať a správne dotiahnuť všetky skrutky a spoje.
3. Výrobok musí byť umiestnený v čistých, vetrateľných a suchých priestoroch.
4. Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

# OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

### Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

### Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavorennej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

### Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v

kľukách a kľúk k stredovej osi

- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylem apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**CZ**

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: [www.inSPORTline.cz](http://www.inSPORTline.cz)

**SK**

**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: [www.inSPORTline.sk](http://www.inSPORTline.sk)