




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 23260 Cyklotrenažér inSPORTline inCondi S100i




OBSAH

| | |
|-------------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÉ POKYNY | 3 |
| NÁKRES | 4 |
| ZOZNAM ČASTÍ | 5 |
| MONTÁŽ | 7 |
| KONZOLA | 10 |
| FITSHOW APLIKÁCIA | 10 |
| DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE | 14 |
| POUŽÍVANIE | 15 |
| SPRÁVNE DRŽANIE TELA | 15 |
| CVIČEBNÉ POKYNY | 15 |
| ÚDRŽBA | 16 |
| SKLADOVANIE | 17 |
| DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA | 17 |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA | 17 |
| ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE | 17 |

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred prvým používaním si prečítajte návod na používanie a odložte si ho pre prípadné nahliadnutie.
- Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti vykonávajte pravidelné kontroly, či nedošlo k poškodeniu či opotrebeniu dielov.
- Ak bude prístroj používať tiež iná osoba, je dôležité, aby bola oboznámená so všetkými pokynmi uvedenými v tomto manuáli.
- Na prístroji môže cvičiť iba 1 osoba.
- Pred používaním prístroja skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice riadne pritiažené a všetky kĺbové spoje v dobrom stave.
- Pred začatím cvičenia odstráňte z okolia prístroja všetky nebezpečné predmety s ostrými hranami.
- Prístroj používajte iba vtedy, ak je úplne v poriadku a plne funkčný.
- Poškodený, opotrebovaný alebo chybný diel musí byť čo najskôr vymenený za nový. Prestaňte prístroj používať, pokiaľ nebude opäť úplne v poriadku.
- V dôsledku detskej zvedavosti a záľube v hraní môžu nastať nebezpečné situácie, kedy bude prístroj používaný nesprávnym spôsobom - za bezpečnosť detí sú zodpovední ich rodičia či iné dohliadajúce osoby.
- Držte mimo dosahu detí mladších ako 12 rokov a domácich zvierat.
- Okolo celého prístroja je treba zaistiť dostatok voľného miesta min. 0,6 m.
- Znížte riziko úrazu na minimum a nedovoľte deťom používať prístroj bez dozoru dospelých osoby. Vďaka ich prirodzenej zvedavosti a záľube v hraní hrozí riziko nesprávneho používania prístroja.
- Uvedomte si, že nesprávne vedené alebo nadmerné cvičenie môže viesť k poškodeniu zdravia.
- Pred používaním výrobku je potrebné ho zabezpečiť proti nežiaducemu pohybu pomocou nastavovacích nožičiek.
- Prístroj umiestnite na rovný povrch a zaistite jeho stabilitu.
- Na cvičenie používajte vhodný odev a obuv. Necvičte v oblečení, ktoré by sa mohlo do prístroja zachytiť (napr. príliš dlhé a voľné oblečenie). Odporúčame pevnú športovú obuv s protišmykovou podrážkou.
- Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Lekár Vám môže navrhnúť vhodný cvičebný program a odporučiť vhodnú stravu.
- Ak cyklotrenažér nepoužívate, navýšte záťaž na maximum aby ste zamedzili pohyb záťažového kolesa.
- **Maximálna nosnosť:** 125 kg
- **Kategória:** HC pre domáce používanie (podľa EN 957)
- Konzola je napájaná 2x 1.5 V AAA batériami.

NÁKRRES



ZOZNAM ČASTÍ

| Ozn. | Názov | Ks | Špecifikácia |
|-------|--------------------------|------|-------------------------------|
| 1L/1R | Pedál (ľavý/pravý) | po 1 | JD-301 (9/16") |
| 2. | Koncovka 1 | 4 | 70 x 30 x 1,5 |
| 3. | Nosná skrutka | 4 | GB/T 12-1988 M8 x 42 |
| 4. | Zadný nosník | 1 | Zvarený |
| 5. | Plochá podložka | 4 | GB/T 95-2002 8 |
| 6. | Matica | 4 | GB/T802-1988 M8 (H=16 MM) |
| 7. | Ručná skrutka s pružinou | 2 | Ø 57 x 62 (M16 x 1,5) |
| 8. | Plastová objímka | 1 | 70 x 30 x 1,5 / 80 x 40 x 1,5 |
| 9. | Koncovka 3 | 1 | 50 x 25 x 1,5 |
| 10. | Sedlovka | 1 | Zvarená |
| 11. | Koncovka 2 | 2 | 40 x 20 x 1,5 |
| 12. | Držiak sedla | 1 | Zvarený |
| 13. | Sedlo | 1 | DD-004 |
| 14. | Zarážka | 4 | Ø 38 x 47 x M8 |
| 15. | Predný nosník | 1 | Zvarený |
| 16. | Hlavný rám | 1 | Zvarený |
| 17. | Rám držiadiel | 1 | Zvarený |
| 18. | Držadlá | 1 | Zvarené |
| 19. | Ručná skrutka | 1 | Ø 52 x 47 (M8 x 15) |
| 20. | Plochá podložka 1 | 1 | Ø 32 x Ø 8,2 x 2 |
| 21. | Koncovka 1 | 2 | Ø 14 x 14 |
| 22. | Plochá podložka 1 | 2 | GB/T 95-2002 12 |
| 23. | Skrutka | 3 | GB/T 70.2-2000 M8 x 20 |
| 24. | Pružná podložka 1 | 3 | GB/T 859-1987 8 |
| 25. | Plastová objímka 2 | 1 | 50 x 25 x 1,5 / 60 x 30 x 1,5 |
| 26. | Kryt | 1 | 77 x 58,5 x 20 |
| 27. | Skrutka | 4 | GB/T 70.2-2000 M8 x 16 |
| 28. | Poistná matica 1 | 4 | GB/T 6177.2-2000 M10 x 1,25 |
| 29. | Koncovka kľuky | 2 | Ø 23 x 7,5 |
| 30. | Ručná skrutka | 1 | Ø 60 x 113 |
| 31. | Poistná matica | 6 | GB/T 889.1-2000 M8 |
| 32. | Skrutka 2 | 6 | GB/T 845-1985 ST4.2 x 13 |
| 33. | Ľavá kľuka | 1 | 152 x 15 |
| 34. | Kryt kľuky | 1 | Ø 51 x 25 |
| 35. | Ložisko | 2 | 6203ZZ |
| 36. | Pravá kľuka | 1 | 152 x 15 |

| | | | |
|-----|----------------------------|----|-------------------------------|
| 37. | Skrutka 1 | 1 | GB/T 77-2007 M6 x 6 |
| 38. | Poistná matica | 1 | M17 x 1,0 |
| 39. | Poistná skrutka | 2 | M6 x 54 |
| 40. | Matica | 4 | GB/T 889.1-2000 M6 |
| 41. | Skrutka 1 | 10 | GB/T 845-1985 ST4.2 x 19 |
| 42. | Konzola | 1 | TE2300 |
| 43. | Senzor | 1 | SR-202 |
| 44. | Vonkajší kryt reťaze | 1 | 980 x 98 x 700 |
| 45. | Pružná podložka 2 | 2 | GB/T 859-1987 6 |
| 46. | Os | 1 | Ø 17 x 165 |
| 47. | Dlhá spevňovacia tyč | 1 | Ø 22 x Ø 17,2 x 41,2 |
| 48. | Krátka spevňovacia tyč | 1 | Ø 22 x Ø 17,2 x 10,5 |
| 49. | Vnútorý kryt reťaze | 1 | 980 x 102 x 700 |
| 50. | Remeň | 1 | 4PK45,5 |
| 51. | Koleso remeňa | 1 | Ø 210 x 21 |
| 52. | Skrutka 3 | 4 | GB/T 5780-2000 M5 x 10 |
| 53. | Bavlnená podložka | 1 | 113 x 25 x 8 |
| 54. | EVA podložka | 1 | 95 x 16 x 9 |
| 55. | Skrutka | 2 | GB/T 5780-2000 M8 x 40 |
| 56. | Koleso | 2 | Ø 50 x 23 |
| 57. | Spevňovacia tyč | 1 | Ø 18 x Ø 10,2 Ø 56,2 |
| 58. | Poistná matica 2 | 4 | M10 x 1,25 H=6 |
| 59. | Plochá podložka | 2 | GB/T 95-2002 10 |
| 60. | Ložisko | 2 | 6000ZZ |
| 61. | Závažové koleso | 1 | Ø 420 x 62 (6 kg) |
| 62. | Os závažového kolesa | 1 | Ø 10 x 140 |
| 63. | Puzdro | 1 | Ø 20 x 34 |
| 64. | Skrutka 2 | 2 | GB/845-85 M6 x 16 |
| 65. | Skrutka 6 | 1 | GB/845-85 ST4.8 x 13 |
| 66. | Pružná podložka 1 | 1 | GB/T 859-1987 5 |
| 67. | Matica | 4 | GB/T 41-2000 M10 |
| 68. | Podložka 2 | 2 | Ø 20 x Ø 14 x 2,0 |
| 69. | Pružina 1 | 1 | Ø 18 x 62 |
| 70. | Tyč so závitom | 1 | Ø 13,5 x 80 |
| 71. | Zostava brzdy | 1 | 18 x 18 x 1,2 |
| 72. | Skrutka 1 | 2 | GB/T 70.1-2000 M6 x 12 |
| 73. | Objímka brzdy | 1 | 18 x 18 x 1,2 / 25 x 25 x 1,5 |
| 74. | Držiak brzdových doštičiek | 1 | Zvarený |


| | | | |
|-----|-------------------|---|------------------------|
| 75. | Skrutka 5 | 1 | GB/T 70.1-2000 M5 x 20 |
| 76. | Plochá podložka 1 | 1 | GB/T 95-2002 5 |
| 77. | Regulátor záťaže | 1 | L=630 mm |
| 78. | Os bŕzd | 1 | Ø 10 x M6 x 42 |
| 79. | Plochá podložka 2 | 2 | GB/T 95-2002 6 |
| 80. | Vonkajšia pružina | 2 | GB/T 959.1-1986 10 |
| 81. | Skrutka 2 | 2 | GB/T 70.2-2000 M6 x 12 |
| 82. | Kompresný krúžok | 1 | Ø 17,2 x Ø 11,2 x 50 |
| 83. | Držiak magnetov | 1 | Zvarený |
| 84. | Magnet | 5 | 28 x 20 x 3 |
| 85. | Koncovka | 2 | Ø 25 x 1,5 |
| 86. | Penové valce | 2 | Ø 23 x Ø 29 x 460 |

MONTÁŽ

Pred montážou sa uistite že máte dostatok voľného priestoru.

Pred montážou sa uistite, že máte všetky časti.


Krok 1



Pripevnite predný nosník (15) k hlavnému rámu (16) pomocou 2 podložiek (5), 2 matíc (6) a 2 skrutiek (3).


Pripevnite zadný nosník (4) k hlavnému rámu (16) pomocou 2 podložiek (5), 2 matíc (6) a 2 skrutiek (3).

Krok 2



Povoľte ručnú skrutku (7) na hlavnom ráme (16) a pripevnite sedlovku (10). Na sedlovku (10) pripevnite držiak sedla (12) pomocou ručnej skrutky (19) a podložky (20). Pripevnite sedlo (13) na držiak sedla (12). Sedlo (13) pripevnite pomocou kľúča. Výšku sedlovky (10) potom upravte a zaistíte pomocou ručnej skrutky (7).


Krok 3



Povoľte ručnú skrutku (7). Potom nasadte rám držadiel (17) a upevnite pomocou ručnej skrutky (7). Potom pripevnite držadlá (18) pomocou 3 podložiek (24), 3 skrutiek (23) a plastových objímok (25). Pripevnite kryt držadiel (26) na držadlá (18).

Pripevnite konzolu (81) na držadlá (18) pomocou 4 skrutiek (80) a pripojte káble A1 a A2.


Krok 4



Pedále sú označené L (ľavý), R (pravý).


Pedále pripevnite na správne kľuky, pravý pedál priskrutkujte v smere hodinových ručičiek, ľavý pedál priskrutkuje proti smeru hodinových ručičiek.

UPRAVENIE ZÁŤAŽE



Pre zvýšenie záťaže otočte regulátorom záťaže doprava, pre zníženie záťaže otočte regulátorom záťaže doľava.

ZÁCHRANNÁ BRZDA



Pre záchrannú brzdú zatiahnite ručnú skrutku.

NASTAVENIE SEDLA A DRŽADIEL

Výšku a polohu sedla môžete upraviť pomocou ručnej skrutky. Skrutka musí byť zarovnaná s otvormi rámov.

Výšku držiadiel môžete upraviť pomocou ručnej skrutky. Skrutka musí byť zarovnaná s otvormi rámov.

KONZOLA

TLAČIDLO

MODE: Stlačením tlačidla vyberiete zobrazenú funkciu.

Podržaním tlačidla po dobu 2 sekúnd vyresetujete všetky funkcie.

FUNKCIE

SCAN: Automaticky prepína zobrazené funkcie v poradí: čas – rýchlosť – vzdialenosť – kalórie.

Stlačením tlačidla MODE vyberiete ďalšiu zobrazenú funkciu.

Zobrazená funkcia sa mení automaticky každých 6 sekúnd.

SPEED (rýchlosť): Zobrazí aktuálnu rýchlosť, maximum 999,9 km/h (míľ/h).

TIME (čas): Zobrazí čas od 0:0 do 99:00.

DIST (vzdialenosť): Zobrazí vzdialenosť od 0.0 do 999.9 km (míľ).

CAL (kalórie): Zobrazí spálené kalórie od 0,0 do 999,9 kalórií.

- Dáta sú len orientačné, neslúžia na lekárske účely.
- Konzola sa prepne do pohotovostného režimu po 4 min neaktivity.
- Konzola je napájaná 2x 1.5 V AAA batériami.
- Pokiaľ nie je displej čitateľný, vymeňte batérie.


FITSHOW APLIKÁCIA



Stiahnite si aplikáciu pomocou QR kódu.

1 – 1. Ak vlastníte FitShow účet, prihláste sa pomocou používateľského mena a hesla.


1 – 2. Ak nevladniete FitShow účet, registrujte sa.



SYNCHRONIZÁCIA


Vyhľadajte zariadenie

2 – 1. Zapnite Bluetooth. Na domovskej stránke (main) stlačte Search a vyhľadajte zariadenie.




Pripojte zariadenie

2 – 2. Po vyhľadání zariadení, vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať.



Výber režimu


2 – 3. Po úspešnom pripojení môžete vybrať režim.



Nastavenia


3 – 1. Nastavenia môžete zmeniť stlačením ozubeného kolieska.

V nastavení môžete zmeniť: voice prompt (hlasové oznámenia), screen light (podsvietenie), voice type (typ hlasu), reminder frequency (upozornenie frekvencie).



Spustenie


3 – 2. Po pripojení a vybraní režimu môžete program spustiť stlačením Start.



Počas tréningu sa zobrazí čas, vzdialenosť, spálené kalórie, tepová frekvencia a ďalšie.

Stlačením mapy 3 – 3 môžete prepnúť zobrazenie mapy.

Pre vypnutie stlačte STOP.



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Výrobok zostavte podľa pokynov uvedených v manuáli a používajte len originálne dodané diely. Pred začatím montáže skontrolujte, či boli dodané všetky diely uvedené v zozname dielov.
- Prístroj umiestnite na suchý a rovný povrch a chráňte ho pred vlhkosťou. Prípadne umiestnite pod prístroj protišmykovú podložku. Predídete tým poškodeniu plochy pod prístrojom.
- Je potrebné si uvedomiť, že cvičebné prístroje a ich príslušenstvo nie sú určené na hranie. Preto môžu prístroj používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s jeho správnou prevádzkou.
- Prestaňte okamžite cvičiť, ak začnete pociťovať závrat, nevoľnosť, bolesť v oblasti hrudníka alebo akékoľvek iné ťažkosti. O ďalšom cvičení sa poraďte s lekárom.
- Deti a ľudia zdravotne postihnutí môžu na prístroji cvičiť iba za dohľadu osoby, ktorá dohliadne na správny postup pri cvičení.
- Pri cvičení sa vyhýbajte kontaktu s kĺbovými spojmi.
- Všetky polohovateľné diely musia byť nastavené s ohľadom na ich krajné polohy.
- Necvičte bezprostredne po jedle.
- **VAROVANIE! Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!**

POUŽÍVANIE

Cvičenie na cyklotrenažéri je založené na veľmi jednoduchých pohyboch, ktoré si však určite zamilujete. Vďaka jednoduchosti cvičenia zvládnu cvičenie na cyklotrenažéri i starší ľudia. Pred samotným cvičením je nutné si nastaviť výšku sedla. Je dôležité, aby sa Vám sedelo pohodlne. Sedlo cyklotrenažera musí byť nastavené tak, aby ste sa mohli v sede držať ergonomicky tvarovaných rukovätí. Nemali by ste mať pocit natiahnutých rúk. Môžete si natiahnuť svaly.

Pre zabezpečenie pohodlného a príjemného cvičenia vložte nohy do pedálov. Dnes sú súčasťou všetkých moderných pedálov remienky pre upevnenie a stabilizáciu chodidla. Je dôležité, aby bolo pri cvičení chodidlo pevne a bezpečne umiestené.

Základom cvičenia na cyklotrenažéri je pohyb nôh po špecifickej eliptickej dráhe. Tento pohyb je veľmi podobný jazde na bicykli. Pri cvičení na cyklotrenažéri teda iba sedíte na sedle so správne nastavenou výškou, nohy máte pevne umiestené v pedáloch, pevne sa držíte ergonomicky tvarovaných rukovätí a šliapete.

Je vhodné zo začiatku zvoliť nižšiu záťaž. Pokiaľ budete na cyklotrenažéri cvičiť v pravidelných intervaloch, môžete postupne záťaž zvyšovať. Záťaž môžete zvyšovať postupne každý týždeň až dva týždne. Zvolenie vysokej záťaže na začiatku tréningu môže viesť k rýchlej únave a prepnutiu svalov.

Pri cvičení je dôležité zvoliť vhodnú záťaž a správne tempo. Snažte sa ho udržiavať po celú dobu cvičenia. Neodporúčame si hneď zo začiatku zvoliť vysoké tempo. Tempo navyšujte zhruba po týždni pravidelného cvičenia. Veľké tempo sa nerovná rýchlejšiemu spaľovaniu kalórií. Správne spaľovanie kalórií sa odráža od vhodného a pravidelného cvičenia. Na začiatku cvičenia sa Vám počet spálených kalórií môže zdať nízky, ale pravidelné a vhodné cvičenie je kľúčom k dosiahnutiu najlepších výsledkov.

Cvičenie na cyklotrenažéri vedie i k formovaniu svalov. Dochádza hlavne k posilňovaniu stehenných a lýtkových svalov. Pri cvičení na cyklotrenažéri hýbete i bedrami.

Pokiaľ chcete dosiahnuť správne cvičenie, nemali by ste zabudnúť na správne dýchanie. Správne a pravidelné dýchanie sa odporúča pri akomkoľvek cvičení. Je dôležité dodržiavať pravidelné hlboké nádychy a výdychy. Pravidelným a správnym dýchaním pri cvičení na cyklotrenažéri dochádza k intenzívnemu precvičovaniu brušných svalov. Je vhodné cvičiť 30 – 35 minút po konzumácii jedla. Nedodržanie môže viesť k menej spáleným kalóriám a vo vyššom veku i k tráviacim problémom.

Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste mali zvážiť i zloženie Vašej stravy. Odporúčame začať deň konzumáciou sladkého jedla a pečiva, alebo müsli s mliekom. Na obed je odporúčané jesť kaloricky bohatšie jedlo. Nezabúdajte na polievku. Na večer sa odporúčajú ľahké jedlá. Pokiaľ chcete zlepšiť Váš zdravotný stav nie je dôležité iba pravidelné cvičenie ale celá životospráva.

Cvičenie na cyklotrenažéri je efektívne cvičenie pre všetkých zaneprázdnených ľudí. Vďaka cvičeniu na cyklotrenažéri dochádza k efektívnemu posilneniu svalov, a to hlavne stehenných, lýtkových a bedrových. Pravidelné cvičenie môže viesť k štíhlejšej postave. Cvičenie sa odporúča nie len ako zimná príprava pre cyklistov, ale i pre ľudí, ktorí chcú spáliť prebytočné kalórie. Pravidelné dýchanie, pravidelné cvičenie, primerané tempo a vyvážená strava môžu viesť k Vami požadovaným výsledkom.

SPRÁVNE DRŽANIE TELA

Pri tréningu dodržujte vzpriamenú polohu tela, alebo si môžete oprieť predlaktie o držadlá. Počas šliapania by ste nemali mať nohy plne natiahnuté. Pri úplnom zošliapnutí pedála by mali byť kolena mierne pokrčené. Hlavu udržiajte rovno s chrbticou, minimalizujete tak bolesť krčného svalstva a horných chrbtových svalov. Vždy šliapajte plynule a rytmicky.

CVIČEBNÉ POKYNY

Riadne cvičenie sa začína zahrievacou fázou a ukončuje oddychovými cvikmi. Zahrievacia fáza by mala pripraviť telo pre následnú záťaž. Oddychové cviky by potom mali zamedziť svalovému poraneniu a kŕčom. Prevdzajte zahrievacie a oddychové cviky podľa tabuľky nižšie.



Dotyky prstov na nohe

Predkloňte sa v bokoch. Majte uvoľnený chrbát a paže a predkloňte sa vpred k prstom na nohe. Vytrvajte v pozícii 15 sekúnd. Miernepokrčte kolená.



Horné partie stehien

Jednou rukou sa oprite o stenu. Jednu ruku dajte dole za seba a uchopte chodidlo. Pritiahnite ho k zadku, nakoľko to ide. Vydržte 30 sekúnd a zopakujte pri druhej nohe.



Podkolenné partie

Posaďte sa a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy primkne k pravému vnútornému stehnu. Pravú pažu napnite k špičke natiahnutej nohy. Vydržte 15 sekúnd a povoľte. Opakujte to isté pri ľavej nohe.



Vnútorne strany stehien


Posaďte sa na podlahu so špičkami nôh pri sebe. Kolená smerujú von. Pritiahnite chodidlá ku trieslam. Kolená tlačte dole. Vydržte 30-40 sekúnd, pokiaľ možno.



Lýtka a Achillove šľachy

Oprite sa o stenu s jednou nohou dozadu a s pažami smerom vpred. Pravú nohu napnite a ľavú nohu ponechajte na zemi. Ľavú nohu prikrčte a tlačte dopredu tak, že bedrá tlačíte smerom k stene. Vydržte 30-40 sekúnd. Nohy majte napnuté a opakujte s druhou nohou.

Fáza cvičenia. Pravidelným cvičením budú Vaše svaly silnejšie. Počas tréningu udržiavajte stále tempo podľa grafu. Tréning by mal trvať aspoň 12 minút.



Potom nechajte svaly v kľude tak, že znížite tempo po dobu cca. 5 min. Potom vykonávajte cviky ako pri rozcvičke. Trénujte pravidelne minimálne 3x týždenne.

ÚDRŽBA

- Pri montáži riadne dotiahnite všetky skrutky a nastavte cyklotrenažér do vodorovnej polohy.
- Správne dotiahnutie kontrolujte po 10 hodinách používania.

- Po ukončení cvičenia zotrite pot. Prístroj čistite pomocou handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte rozpúšťadlá alebo agresívne čistiace prostriedky.
- Pri zvýšenej hlučnosti je nutné skontrolovať správne dotiahnutie všetkých spojov.
- Umiestíte výrobok do čistej, vetrateľnej a suchej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

SKLADOVANIE

Uchovávajte cyklotrenažér v čistom a suchom prostredí. Uistite sa, že hlavný vypínač je vypnutý a že stroj nie je zapojený do elektriny.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom. Akékoľvek iné používanie je zakázané a môže byť pre používateľa nebezpečné. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so strojom nie sme zodpovední.
- Predtým, ako začnete s tréningom na cyklotrenažéri, poraďte sa so svojim lekárom. Lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilý stroj používať a akú námahu ste schopný podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny k cvičeniu. Pokiaľ pocítite počas cvičenia bolesť, nevoľnosť, zle sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné problémy, ihneď cvičenie ukončíte. Pokiaľ bolesť pretrváva, okamžite navštívte lekára.
- Tento cyklotrenažér nie je lekárska pomôcka. Taktiež ho nie je možné využiť k liečebným účelom.
- Snímač srdcovej frekvencie nie je lekárske prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o Vašej priemernej srdcovej frekvencii a akákoľvek navrhovaná srdcová frekvencia nie je medicínsky závažná. Snímané dáta nemusia byť s ohľadom na nekontrolovateľné ľudské a okolité faktory vždy presné.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ **SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK **inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk