




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 24097 Bežecký pás inSPORTline Hill Lite



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
MONTÁŽ	5
KONZOLA	12
PROGRAMY	13
PORUCHY A PRÍPADNÉ RIEŠENIA	16
CVIČEBNÉ POKYNY	17
ÚDRŽBA	18
CENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU	18
APLIKÁCIA MAZIVA	19
ZAČÍNAME	20
BEZPEČNÉ CVIČENIE	21
NÁKRES	22
ZOZNAM ČASTÍ	24
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	27
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	27

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Priprnite si bezpečnostný kľúč k odevu alebo k opasku pred začatím cvičenia.
- Počas cvičenia pohybujte pažami prirodzene, rovno vpred. Nepozerajte sa dole k nohám. Iba jedna osoba smie zariadenie používať v daný čas.
- Rýchlosť regulujte vždy postupne, nie príliš prudko.
- V prípade nebezpečenstva stlačte pohotovostné tlačidlo alebo vytrhnite bezpečnostný kľúč zo zámky.
- Zariadenie opúšťajte až keď už úplne stojí.
- Dodržujte všetky montážne pokyny. Montáž smie vykonávať len dospelá osoba.
- Držte mimo dosahu detí a domáčich zvierat. Nenechávajte deti bez dozoru ani v blízkosti zariadenia. Prístroj je určený iba dospelým osobám.
- Pred začatím cvičebného programu sa poraďte so svojím lekárom. Je to zvlášť nutné, ak máte zdravotné komplikácie, alebo ak podstupujete liečbu alebo ak trpíte vysokým tlakom.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice. Musia správne držať. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebovanie celého zariadenia. Poškodené alebo opotrebované zariadenie nepoužívajte.
- Pravidelne kontrolujte poškodenie alebo opotrebovanie bežeckého pásu. Ak sa objavia ostré hrany, prestaňte pás používať.
- Bežecký pás umiestnite iba na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovajte bezpečnostný odstup min. 0,6 m od ostatných objektov. Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Pás neumiestňujte na hrubý koberec, ktorý by mohol zablokovať ventiláciu.
- Ak je poškodený elektrický kábel, nepoužívajte ho, ale kúpte si nový u autorizovaného predajcu.
- Chráňte pred vlhkosťou a vodou.
- Inštalujte tak, aby zariadenie neprekryvalo prístup k elektrickej zásuvke.
- V miestnosti nepoužívajte aerosólové spreje.
- Ak je zariadenie v prevádzke, neodstraňujte ochranný kryt. Ak je to potrebné na účely údržby, musí sa zariadenie najprv vypojiť z elektrického zdroja.
- Vždy si vezmite vhodné športové oblečenie. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí. Vždy si vezmite športovú obuv s gumovou podrážkou.
- Nespúšťajte bežecký pás, ak na ňom stojíte. Po zapojení môže dôjsť ku krátkej dobe, než sa pás dá do pohybu. Pred začatím pohybu pásu sa postavte na plastové proti-sklzové bočnice.
- Necvičte 40 minút po konzumácii jedla.
- Najprv zohrejte svaly vhodnými cvikmi, aby ste zmiernili riziko vzniku kŕčov.
- Do zásuviek a konektorov nevkladajte cudzie objekty.
- Údržbu vykonávajte pravidelne a výhradne podľa manuálu, aby ste predĺžili životnosť produktu.
- Nerobte neschválené úpravy zariadenia.
- Cvičte rozumne a príliš sa neprepínajte. Ak cvičíte prvýkrát, držte sa pevne držadiel, kým si na zariadenie nezvyknete.
- V prípade poškodenia alebo poruchy okamžite ukončite cvičenie. Ak by bežecký pás náhle prudko zmenil rýchlosť, vytrhnite bezpečnostný kľúč a ukončite tréning.







- Zariadenie zapojte až potom, čo je plne a správne zostavené. Musí byť priklopený aj kryt motoru. Používajte iba uzemnenú bezpečnostnú elektrickú zásuvku. Pre väčšie zabezpečenie odporúčame použiť prepäťovú ochranu.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, nemal by byť zapojený v zásuvke a bezpečnostný kľúč by mal byť vytiahnutý.
- Žiadna časť prístroja nesmie brániť v používaní.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému svitu.
- Pás neumiestňujte na miesto s vysokou vlhkosťou (v blízkosti bazéna, sáun atď.)
- Nepretržitá prevádzka nesmie prekročiť 2 hodiny.
- Pokiaľ pás nie je v prevádzke odoberte bezpečnostný kľúč, aby ste predišli zneužitiu stroja.
- **Nosnosť:** 120 kg
- **Kategória:** HC pre domáce používanie



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Pri rýchlosťi nad 14 km/h nepoužívajte snímače tepovej frekvencie v rukoväti.

VAROVANIE! Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocíťujete nevoľnosť, okamžite ukončite cvičenie!

MONTÁŽ


Pred montážou skontrolujte, či sú prítomné všetky časti a nie sú poškodené.

		
A – Hlavný rám – 1 ks	B – Držiak konzoly – 1 ks	C – Konzola – 1 ks
		
D – Stredné držadlá – 1 ks	E – Bezpečnostný kľúč – 1 ks	A05 – Ľavý stípk – 1 ks
		
A06 – Pravý stípk – 1 ks	C06 – Ľavý spodný kryt – 1 ks	C07 – Pravý spodný kryt
		
D23 – 3 mm audio kábel – 1 ks	D31 – Napájací kábel – 1 ks	J01 – Silikónový olej – 1 ks
		
B10 – Multikľúč veľ. 13, 14, 15 – 1 ks	B11 – Imbusový kľúč veľ. 5 – 1 ks	B12 – Vidlicový kľúč veľ. 17 – 2 ks

		
B13 – Imbusový kľúč veľ. 6 – 1 ks	E03 – Poistná matica M10 – 4 ks	E09 – Šesťhranná skrutka M10 x 70 – 4 ks
		
E11 – Imbusová skrutka M8 x 25 – 4 ks	E12 – Imbusová skrutka M8 x 15 – 6 ks	E16 – Imbusová skrutka M6 x 10 – 3 ks
		
E29 – Pružná podložka D8 – 6 ks	E40 – Šesťhranná skrutka M8 x 15 – 4 ks	

KROK 1

Vybaľte hlavný rám (A) na rovnom a čistom povrchu.




KROK 2

Pravý stípk (A05) pripojte na hlavný rám (A) pomocou 2 skrutiek M10 x 70 (E09), 2 skrutiek M8 x 15 (E40) a 2 matíc M10 (E03).

E03 M10 (2X)	E09 M10*70 (2X)	E40 M8*15 (2X)
		
B12 17#	B10 S=13 14	B11
		

KROK 3


Pripojte ľavý stĺpik (A06) k hlavnému rámu (A) pomocou 2 skrutiek M10 x 70 (E09), 2 skrutiek M8 x 15 (E40) a 2 x matíc M10 (E03). V spodnej časti prepojte káble D07 a D06, vidieť obrázok nižšie.



KROK 4


Pred ďalšou montážou odoberte spodný kryt konzoly.

Pripojte držiak konzoly (B) na stĺpiky (A05 a A06) pomocou 4 skrutiek M8 x 25 (E11) a 2 skrutiek M8 x 15 (E12) a 2 podložiek M8 (E29). Spojte káble (D05 a D06) na ľavom stĺpiku (A06).




KROK 5

Pripojte prostredné držadlá (D) na držiak konzoly (B) pomocou 4 skrutiek M8 x 15 (E12) a 4 podložiek M8 (E29). Spojte káble na pravej strane (D13 a D12) a na ľavej strane (D10 a D09).



KROK 6


Pripojte spodný kryt konzoly (C09) pomocou 2 skrutiek ST4.2 x 25 (E20) a 6 skrutiek ST4.2x12 (E22).



	E20 ST4.2*25	E22 ST4.2*12	B10 S13 14 15
	(2X)	(6X)	(1X)



KROK 7

Spojte káble konzoly (C) s káblami držiaka konzoly (B). Potom konzolu pripojte pomocou 3 skrutiek M6 x 10 (E16).




KROK 8

Pripojte spodný kryt konzoly (C12) pomocou 2 skrutiek ST2.9 x 16 (E41).




KROK 9

Pripojte spodné krytky (C06 a C07) na stípkы (A05 a A06).




KROK 10

Pripojte vyrovnávacie nožičky (B04) v protismere hodinových ručičiek, kým nie sú kolieska (C19) na zemi.



KROK 11

Pripojte bezpečnostný kľúč (E) a pred každým používaním si kľúč pripnite na časť odevu. V prípade poruchy alebo abnormálneho správania stroja, kľúč okamžite vytiahnite.




PRESUN

The diagram consists of three panels illustrating the movement process:

- Panel 1:** Shows a side view of the treadmill's base frame. Two leveling legs are labeled 'B04C19'. A callout text states: "Otočte vyrovnávacie nôžky (B04) v smere hodinových ručičiek do najvyššej polohy."
- Panel 2:** Shows a front view of the treadmill's base frame. A leveling leg is labeled 'B08', and two feet are labeled 'B04'. A callout text states: "Otočte držadlo (B08) v smere hodinových ručičiek do najnižšej polohy."
- Panel 3:** Shows a side view of the treadmill with an arrow pointing towards the front, indicating the direction to move the belt.

KONZOLA



Zobrazenie

TIME (čas)	Rozsah: 0:00 – 18:00 hod., po dosiahnutí max. hodnoty sa program nezastaví, čas sa začne počítať od 0:00. Režim odpočtu, rozsah: 99 min – 0.00, po dosiahnutí 0.00 TIME displej zobrazí END, po 5 sekundách sa konzola prepne do pohotovostného režimu. Zobrazenie času a tempa sa mení každých 5 sekúnd.
DISTANCE (vzdialenosť)	Rozsah: 0.00 – 99.99, po dosiahnutí max. hodnoty sa program nezastaví, vzdialenosť sa začne počítať od 0:00. V režime odpočtu sa bude vzdialenosť odpočítavať od nastavenej hodnoty až do 0.00. Po dosiahnutí 0.00 displej zobrazí END, po 5 sekundách sa konzola prepne do pohotovostného režimu. V režime merania FAT (tuku), displej zobrazí nameranú hodnotu.
PACE (tempo)	Zobrazí, ako dlho trvá ubehnúť 1 km. Jednotky: min/km
CALORIES (kalórie)	Zobrazí spálené kalórie. Kalórie sú zobrazené v rozsahu 0.0 - 999. Po dosiahnutí maximálnej hodnoty sa program nezastaví, hodnota sa bude počítať od 0. V režime odpočtu sa hodnota bude odčítať od nastavenej hodnoty až do 0.0. Displej potom zobrazí END, po 5 sekundách sa prepne do pohotovostného režimu.
PULSE (pulz)	Zobrazí aktuálny pulz. Držte oba senzory po dobu 5 sekúnd pre meranie tepovej frekvencie v rozsahu 50 - 200 úderov za minútu. Dáta sú iba orientačné.
INCLINE (náklon)	Zobrazí aktuálnu úroveň náklonu. Rozsah 1 – 15. V režime výstupu je rozsah od 1 – 40.
SPEED (rýchlosť)	Zobrazí aktuálnu rýchlosť. Rozsah 0,8 – 18 km/h. V režime výstupu je rozsah 0,8 – 6 km/h.
STEPS (kroky)	Zobrazí počet krokov 0 – 99999. V režimu výstupu nie je hodnota zobrazená.
LCD displej	Displej zobrazuje hodnoty času, vzdialosti, rýchlosťi, kalórií a pulzu, ak stlačíte DISPLAY-ALT tlačidlo. Displej zobrazí namerané hodnoty tuku v režime FAT.

TLAČIDLÁ

START	Pokiaľ je prístroj zapojený a bezpečnostný kľúč vložený, stlačením tlačidla spustíte pás.
STOP	Počas prevádzky stlačením tlačidla zastavíte všetky operácie a dátu sa prepnú do pôvodného nastavenia.
MODE	V pohotovostnom režime vyberte program: odpočet času 30:00 (time countdown 30:00), odpočet vzdialenosť 1.00 (distance countdown mode 1.0), odpočet kalórií 50 (calorie countdown mode 50.0), odpočet krokov 5000 (step countdown mode 5000). Počas výberu bude funkcia blikať. Tlačidlami SPEED +/-, INCLINE +/- upravíte hodnoty, stlačením START program spustíte.
PROGRAM	Stlačením tlačidla vyberiete prednastavený program P1 - P12, FAT. (P1 - manuálny program, P2 - intervalový program, P3 program chudnutia, P4 - chôdza). V režime výstupu môžete vybrať programy P1 – P6.
QUICK PROGRAM BUTTONS	Môžete vybrať: P1 - manuálny program, P2 - intervalový program, P3 program chudnutia, P4 - chôdza, P5 - beh, P6 - výstup.
RUN	V pohotovostnom režime stlačením tlačidla spustíte režim behu, nefunguje v režime výstupu.
CLIMB	V pohotovostnom režime stlačením tlačidla spustíte režim výstupu, nefunguje v režime behu.
-SPEED+	V režime nastavenia zmeníte hodnoty nastavenia, v normálnom programe zmeníte rýchlosť o 0,1 km/h. Podržaním tlačidla sa bude hodnota postupne meniť.
-INCLINE+	V režime nastavenia zmeníte hodnoty nastavenia, v normálnom programe zmeníte sklon o 0,5. Podržaním tlačidla sa bude hodnota postupne meniť.
SPEED 6,8,10	Zmeníte rýchlosť na 6, 8, 10.
NÁKLON 3/10, 5/20, 7/30	V režimu behu zmeníte náklon na 3 / 5 / 7. V režimu výstupu zmeníte náklon na 10 / 20 / 30.

PROGRAMY

QUICK START (rýchly štart)

Zapnite a vložte bezpečnostný kľúč. Stlačte START a pás sa spustí rýchlosťou 0,8 km/h po 3 sekundovom odpočte. Podľa potreby môžete meniť rýchlosť a náklon.

MANUAL MODE (manuálny režim)

V pohotovostnom režime stlačte START, pás sa spustí rýchlosťou 0,8 km/h, všetky hodnoty sa začnú pripisovať od 0. Pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE môžete upraviť hodnoty rýchlosťi a náklonu.

V pohotovostnom režime stlačte MODE pre vstup do nastavenia odpočtu. Bude blikať hodnota na displeji TIME. Pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE nastavíte hodnotu od 5:00 do 99:00.

Stlačte MODE 2x pre nastavenie odpočtu vzdialenosť. Displej zobrazí 1.00. Pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE nastavíte hodnotu od 0,50 do 99,90.

Stlačte MODE 3x pre nastavenie odpočtu kalórií. Displej zobrazí 50.0. Pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE nastavíte hodnotu od 10,0 – 999.

Stlačením START spustíte program po nastavení hodnôt. Počas cvičenia môžete upraviť rýchlosť a náklon pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE. Stlačením STOP zastavíte pás.

PRESET PROGRAMS (prednastavené programy)

Programy môžete vybrať pomocou tlačidiel rýchleho výberu alebo výberom v menu po stlačení PROGRAM. Displej TIME zobrazí nastavenú pôvodnú hodnotu 30:00 ktorá bude blikať. Môžete zmeniť dobu prevádzky programu pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE. Stlačením START potvrdíte nastavenie a program sa spustí po 3 sekundovom odpočte. Každý program je rozdelený na 16 segmentov. Akonáhle program vstúpi do ďalšieho segmentu, systém používateľa upozorní pomocou zvukového signálu. Rýchlosť a náklon sa zmení podľa prednastavených hodnôt daného programu. Pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE môžete upraviť rýchlosť a náklon. Po dokončení programu sa ozve zvukový signál a na displeji sa zobrazí END. Prístroj postupne spomalí počas 5 sekúnd a prepne sa do pohotovostného režimu.

PROGRAMY V REŽIME BEHANIE

Každý segment cvičenia sa ráta podľa nastaveného času/16.

Program	Sekcia	Časový interval pre každú sekciu = čas nastavenia/16															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P1 (Manual) Manuálny	Rýchlosť'	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Sklon	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
P2 (Interval) Intervalový	Rýchlosť'	5	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	5
	Sklon	2	2	4	4	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2
P3 (Lose weight) Chudnúci	Rýchlosť'	5	5	8	8	5	5	5	8	8	5	5	5	8	8	5	5
	Sklon	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
P4 (Walk) Chôdza	Rýchlosť'	5	7	7	8	8	7	7	10	10	7	5	5	7	7	10	5
	Sklon	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
P5	Rýchlosť'	5	9	9	11	11	12	5	5	9	9	11	11	12	9	9	5
	Sklon	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
P6	Rýchlosť'	5	7	8	10	12	10	8	5	5	8	10	12	10	8	7	6
	Sklon	2	2	4	4	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2
P7	Rýchlosť'	5	6	6	6	4	8	10	10	8	9	10	10	8	6	5	5
	Sklon	0	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	0	0
P8	Rýchlosť'	5	5	5	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5	5	5	5
	Sklon	0	4	4	4	3	3	6	6	6	7	7	8	8	9	0	0
P9	Rýchlosť'	5	5	5	8	9	9	6	8	9	6	8	9	6	6	5	5
	Sklon	0	5	5	5	6	6	6	7	8	9	9	9	10	10	0	0
P10	Rýchlosť'	5	6	6	9	9	6	9	10	6	10	11	11	6	6	5	5
	Sklon	0	5	5	6	6	6	4	4	6	6	5	5	8	8	0	0
P11	Rýchlosť'	5	6	7	8	9	7	6	8	10	10	8	8	7	6	5	5
	Sklon	0	6	6	6	7	5	8	8	4	4	4	5	5	8	0	0
P12	Rýchlosť'	5	7	10	12	9	9	12	12	9	9	12	12	7	7	5	5
	Sklon	0	5	3	2	6	6	2	2	2	2	2	4	5	6	0	0

PROGRAMY V REŽIME VÝSTUPU

Každý segment cvičenia sa ráta podľa nastaveného času/16.

Program	Sekcia	Časový interval pre každú sekciu = čas nastavenia/16															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P1 (Manual) Manuálny	Rýchlosť	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Sklon	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
P2 (Interval) Intervalový	Rýchlosť	2	5	5	2	2	5	5	2	2	5	5	2	2	5	5	2
	Sklon	10	10	20	20	30	30	30	30	20	20	20	20	10	10	10	10
P3 (Lose weight) Chudnúci	Rýchlosť	2	2	4	4	2	2	2	4	4	2	2	2	4	4	2	2
	Sklon	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	10	10
P4 (Walk) Chôdza	Rýchlosť	2	3	3	4	4	3	3	5	5	3	2	2	3	3	5	2
	Sklon	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
P5	Rýchlosť	2	5	5	6	6	6	2	2	5	5	6	6	6	5	5	2
	Sklon	10	10	20	20	30	30	30	30	20	20	20	20	10	10	10	10
P6	Rýchlosť	2	3	4	5	6	5	4	2	2	4	5	6	5	4	3	2
	Sklon	10	10	20	20	30	30	30	30	20	20	20	20	10	10	10	10

MANUAL PROGRAM (manuálny program)

Manual je používateľský program.

Pre spustenie programu stlačte MANUAL alebo PROGRAM v pohotovostnom režime. Displej PROG zobrazí U1 a okno TIME zobrazí prednastavený čas 30:00. Čas môžete upraviť pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE. Po nastavení času stlačte MODE a nastavte rýchlosť a náklon každého segmentu. Čas každého intervalu/segmentu = nastavený čas/16. Pomocou tlačidla SPEED nastavíte rýchlosť, pomocou tlačidla INCLINE nastavíte náklon. Stlačením MODE potvrdíte nastavenie a presuniete sa na ďalší segment, kým nie je nastavených všetkých 16 segmentov.

Po nastavení programu, stlačte MANUAL a potom opakovane stlačte tlačidlo PROGRAM, kým sa na displeji nezobrazí nastavený manuálny program U1. Potom stlačte START pre spustenie.

Každý program je rozdelený na 16 častí. Nastavenie rýchlosť a náklonu je vykonané pred spustením programu.

BODY FAT TEST (test telesného tuku)

Opakovane stlačte tlačidlo PROGRAM až kým sa v displeji SPEED nezobrazí FAT.

Stlačte MODE a pomocou tlačidiel SPEED nastavte pohlavie F-1 (01 – muž, 02- žena).

Stlačte MODE pre potvrdenie a vložte vek F-2 pomocou tlačidiel SPEED (10 – 99).

Stlačte MODE pre potvrdenie a vložte výšku F-3 pomocou tlačidiel SPEED (100 – 200).

Stlačte MODE pre potvrdenie a vložte hmotnosť F-4 pomocou tlačidiel SPEED (20 – 150).

Stlačte MODE pre potvrdenie a zobrazí sa F-5. Uchopte senzory tepovej frekvencie a po cca. 8 sekundách sa zobrazí výsledok.

Výsledky meraní sú iba orientačné a neslúžia ako náhrada lekárskej starostlivosti.

F-1	Pohlavie	01 – muž	02 – žena
F-2	Vek	10 – 99	
F-3	Výška	100 – 200	
F-4	Hmotnosť	20 – 150	
F-5	Výsledok	≤19	Podvýživa
		=20-25	Normálny
		=26-29	Nadváha
		≥30	Obezita

BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ

Vytiahnutie bezpečnostného klúča okamžite zastaví prevádzku pásu a ozve sa zvukový signál. Pre spustenie pásu je nutné klúč opäť pripojiť a stlačiť START.

USB PORT

USB port môžete použiť na pripojenie Vášho inteligentného zariadenia a prehrávanie hudby.

POZOR!

Pred cvičením skontrolujte napájanie a pripojenie bezpečnostného klúča.

Ak sa objaví akékoľvek chyba alebo porucha, okamžite vytiahnite bezpečnostný klúč.

Prístroj sami neopravujte, vždy kontaktujte autorizovaný servis.

Prístroj môžete kedykoľvek vytiahnuť z elektrického prúdu.

PORUCHY A PRÍPADNÉ RIEŠENIA

V prípade potreby zásahu do prístroja, kontaktujte odborný servis.

Displej po zapojení pásu nezobrazuje žiadne informácie.

- Skontrolujte poistku, v prípade potreby nahodťte poistku naspäť.
- Uistite sa, že sú poistiky, uzemnenie a napájanie správne zapojené.
- Uistite sa, že je konzola a základná doska správne zapojené.

Po spustení displej zobrazí E01 - chyba prenosu signálov z konzoly do základnej dosky.

- Skontrolujte pripojenie zo základnej dosky do konzoly.
- Skontrolujte stav konzoly.
- Skontrolujte stav základnej dosky.

Displej zobrazí E02 – porucha motora.

- Uistite sa, že je motor správne pripojený a skontrolujte stav motora.
- Skrat základnej dosky.
- Skontrolujte vstupný prúd.

Displej zobrazí E03 – porucha senzora.

- Pokiaľ displej zobrazí kód E03 5 - 8 sekúnd po spustení, skontrolujte pripojenia a stav senzora.
- Kábel pripojenia senzora na základnej doske je poškodený, nahradťte základnú dosku.

Displej zobrazí E04 – porucha náklonu

- Znova pripojte alebo nahradťte káble pripojenia motora náklonu.

- Skontrolujte napájací kábel motora náklonu, uistite sa, že je správne zapojený do základnej dosky.
- Nahraďte káble pripojenia alebo motor náklonu.
- Nahraďte základnú dosku.
- Skontrolujte pripojenie tlačidiel náklonu.

Displej zobrazí E05 – po spustení sa zopne prepäťová ochrana

- Motor je preťažený, reštartujte.
- Zaseknutý motor alebo iné pohybové časti, veľké zaťaženie motora. Skontrolujte premazanie bežeckého pásu.
- Skontrolujte, či motor nezapácha.
- Skontrolujte základnú dosku.

Displej zobrazí E06 – po spustení sa prerušia obvody motora

- Skontrolujte pripojenie motora.
- Nahraďte motor.

Displej zobrazí E08 – chyba integrovaného obehu pamäti 24C02

- Obeh pamäte je zle pripojený alebo poškodený.

Displej zobrazí E10 – po spustení okamžite skratuje motor.

- Otáčky zadané zo základnej dosky sú príliš vysoké, upravte potenciometer na nižšie otáčky.
- Skrat motora.
- Pohyblivé časti sú zle premazané.

Displej zobrazí E13 – chyba komunikácie zo základnej dosky do konzoly.

- Skontrolujte káble zo základnej dosky do konzoly.
- Skontrolujte stav konzoly.
- Nahraďte základnú dosku.

CVIČEBNÉ POKYNY

Riadne cvičenie sa zahajuje zahrievacou fázu a ukončuje oddychovými cvikmi. Zahrievacia fáza by mala pripraviť telo pre následnú záťaž. Oddychové cviky by potom mali zamedziť svalovému poraneniu a kŕčom. Vykonaláte zahrievacie a oddychové cviky podľa tabuľky nižšie.



Dotyky prstov na nohe

Predkloňte sa v bokoch. Majte uvoľnený chrbát a paže a predkloňte sa vpred k prstom na nohe. Vytrvajte v pozícii 15 sekúnd. Mierne pokrčte kolená.



Horné partie stehien

Jednou rukou sa opríte o stenu. Jednu ruku dajte dole za seba a uchopte chodidlo. Pritiahnite ho k zadku, toľko koľko to ide. Vydržte 30 sekúnd a opakujte s druhou nohou.



Podkolenné partie

Posadťte sa a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy primknite k pravému vnútornému stehnu. Pravú pažu napnite k špičke natiahnutej nohy. Vydržte 15 sekúnd a povoľte. Opakujte taktiež s ľavou nohou.



Vnútorné strany stehien


Posadte sa na podlahu so špičkami nôh pri sebe. Kolená smerujú von. Pritiahnite chodidlá k trieslam. Kolená tlačte dolu. Vydržte 30 – 40 sekúnd, pokiaľ to bude možné.



Lýtka a Achillove šľachy

Oprite sa o stenu s jednou nohou dozadu a s pažami smerom vpred. Pravú nohu napnite a ľavú nohu ponechajte na zemi. Ľavú nohu prikrčte a tlačte vpred tak, že bedro tlačíte smerom k stene. Vydržte 30 – 40 sekúnd. Nohy majte napnuté a opakujte s druhou nohou.

Fáza cvičenia. Pravidelným cvičením budú Vaše svaly silnejšie. Počas tréningu udržujte stále tempo podľa grafu. Tréning by mal trvať aspoň 12 minút.



Potom nechajte svaly v klúde tak, že znížite tempo po dobu cca. 5 min. Potom vykonávajte cviky ako pri rozcvičke. Trénujte pravidelne minimálne 3x týždenne.

ÚDRŽBA

Pred každým použitím bežeckého pásu vykonajte vizuálnu kontrolu bežeckého pásu, pri poškodení bežecký pás nepoužívajte. Skontrolujte utiahnutie všetkých skrutkových spojov, v prípade potreby skrutkové spoje utiahnite. Skontrolujte stav namazania bežeckého pásu, medzi bežeckou plochou a bežeckou doskou. Po celej ploche bežeckej dosky sa musí nachádzať jemný olejový film. V prípade potreby namažte silikónovým olejom určeným na mazanie bežeckých pásov.

Štandardným čistením predlžte životnosť a zaistíte dobrú funkciu bežeckého pásu. Pravidelne stierajte z prístroja prach a čistite od prachu otvorené plochy bežeckej dosky po stranách pásu. Udržujte v čistote tiež obuv, aby nepoškodila pás. Na čistenie pásu používajte čistú, vlhkú handričku. Chráňte elektroniku a pás pred kontaktom s vodou.


Pre dlhšiu životnosť odporúčame pás vypnúť na 10 min po každých 2 hodinách používania.

Príliš voľný pás spôsobí preklzávanie pásu, príliš utiahnutý pás spôsobí väčšiu záťaž motora a väčšie trenie plochy. Ideálne utiahnutie pásu je, ak sú skrutky vyskrutkované 50 - 75 mm od bežeckej plochy.


CENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU

Položte bežecký pás na rovnú plochu a nastavte rýchlosť na 6 - 8 km/h, aby ste zistili, či sa vychýľuje.





Ak sa pás vychýľuje doprava, pootočte pravou nastaviteľnou skrutkou o $\frac{1}{4}$ otáčky v smere hodinových ručičiek a ľavú nastavovaciu skrutku pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky protismeru hodinových ručičiek. Ak sa pás nepohne, opakujte postup, kym ho nevycentrujete. Riadte sa podľa obrázku A.



Ak sa pás vychýľuje doľava, pootočte ľavou nastaviteľnou skrutkou o $\frac{1}{4}$ otáčky v smere hodinových ručičiek a pravú nastavovaciu skrutku pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky protismeru hodinových ručičiek. Ak sa pás nepohne, opakujte postup, kym ho nevycentrujete. Riadte sa podľa obrázku B.



Bežecký pás sa priebehom času uvoľní. Aby ste ho znova utiahli, pootočte oboma nastavovacími skrutkami o celú otáčku. Skontrolujte utiahnutie pásu. Tento postup opakujte, kým nebude pás riadne utiahnutý. Dávajte si pozor, aby ste obe skrutky utiahli rovnakou mierou. Riadte sa podľa obrázku C.



APLIKÁCIA MAZIVA

Pred prvým používaním skontrolujte premazanie pásu, v prípade potreby aplikujte lubrikant.

Mazanie bežeckého pásu a bežeckej dosky je klúčové, pretože trenie značne ovplyvňuje celkovú životnosť a prevádzkyschopnosť prístroja. Preto odporúčame nezanedbávať pravidelnú aplikáciu maziva.

VAROVANIE: Pred každým čistením, mazaním či údržbou vždy najskôr odpojte prístroj z elektrickej siete.

Odporučaná frekvencia mazania:


Pás je potrebné pred každým použitím skontrolovať, v prípade potreby namazať. Medzi bežeckou plochou a bežeckou doskou musí byť neustále jemný olejový film. Vždy používajte iba silikónové oleje určené na mazanie bežeckých pásov.

Ako premazat' pás:

Nadvihnite pás na jednej strane a aplikujte lubrikant, ten potom rozmažte po celej ploche handričkou. Aplikujte na druhej strane.

Všetky pohyblivé časti sa musia pohybovať voľne a ticho. Abnormálny pohyb môže poškodiť bezpečnosť produktu. Pravidelne kontrolujte a uťahujte všetky skrutky.

Správna a pravidelná údržba predlžuje životnosť pásu.



ZAČÍNAME

PRÍPRAVA

Ak ste starší ako 45 rokov alebo trpíte zdravotnými problémami, a ešte nikdy ste na bežeckom páse necvičili, poradte sa o používaní prístroja so svojím lekárom.

Než sa na pás postavíte, vyskúšajte si, ako sa stroj ovláda. Predovšetkým sa správne naučte stroj spúštať a zastavovať. Venujte pozornosť tiež ovládaniu rýchlosťi. Niekoľkokrát si všetko skúste, kým si na ovládanie nezvyknete. Potom sa postavte na protišmykové lišty pásu a chopte sa oboma rukami držadiel. Navoľte rýchlosť medzi 1,6 - 3,2 km/h, postavte sa rovno, pozorajte sa dopredu a skúste sa na pás niekol'kokrát postaviť jednou nohou. Potom sa na neho postavte oboma nohami, aby ste mohli cvičiť. Akonáhle si na pás zvyknete, môžete pomaly zvýšiť rýchlosť na 3-5 km/h a udržať ju po dobu 10 minút. Potom zariadenie pomaly zastavte.

CVIČENIE

Najprv sa naučte stroj ovládať. Dobre si zapamätajte, ako pás zapnúť, zastaviť a ako nastaviť rýchlosť a sklon. Akonáhle si na ovládanie zvyknete, skúste na páse rovnomenom tempom prejsť 1 km a zaznamenajte si, ako dlho Vám to trvalo. Malo by Vám to zabrať 15-25 minút. Potom skúste prejsť 1 km pri rýchlosťi 4,8 km/h (doba trvania približne 12 minút). Cvičenie niekol'kokrát opakujte. Potom si môžete zvýšiť rýchlosť a uhol sklonu a cvičiť zhruba 30 minút. Neponáhľajte, vytrvalá chôdza prospieva Vášmu zdraviu.

FREKVENCIA

Optimálna frekvencia je 3-5 krát týždenne po 15-60 minútach. Odporúčame si najprv urobiť harmonogram a toho sa držať. Neodporúča sa zvyšovať náklon počas počiatočnej fázy cvičenia. Zvyšovanie sklonu použite až pri zvyšovaní záťaže cvičenia.

AKO CVIČIŤ

Najlepšie je cvičiť 15-20 minút. Zahrievacia fáza by mala trvať okolo 2 minút pri rýchlosťi 4,8 km/h. Potom zvýšte rýchlosť na 5,3 a 5,8 km/h, každá fáza by mala trvať asi 2 minuty. Potom pridávajte rýchlosť vždy každé 2 minuty o 0,3 km/h a zrýchľujte, kým sa Vám nezrýchli dych. Pozor, dýchanie Vám nesmie robiť problémy. Pokračujte s cvičením pri tejto rýchlosťi. Ak by ste mali problémy s dychom, znižujte rýchlosť opäť o 0,3 km/h. Nakoniec si ponechajte 4 minuty na spomalenie. Pokiaľ by Vám zvyšovanie náročnosti pomocou rýchlosťi nevyhovovalo, môžete zvýšiť náročnosť nastavením sklonu. Pozvoľné zvyšovanie uhla sklonu môže významne ovplyvniť náročnosť cvikov.

METÓDA SPAĽOVANIA KALÓRIÍ – Toto cvičenie napomáha rýchlejšiemu spaľovaniu kalórií. Najskôr cvičte po dobu 5 minút pri rýchlosťi 4 - 4,8 km/h a potom každé 2 minúty vždy o 0,3 km/h zrýchľujte. Pokúste sa vytrvať po dobu 45 minút. Pre zvýšenie intenzity sa môžete pokúsiť vydržať cvičiť zhruba hodinu. Počas cvičenia môžete sledovať televíziu. Akonáhle začne reklama, pridajte 0,3 km/h a až skončí, vráťte sa na pôvodnú rýchlosť. Počas reklám teda dôjde k väčšej spotrebe kalórií. Ku koncu cvičenia 4 minúty spomaľujte.

OBLEČENIE

Pre cvičenie vyberte pári dobrých topánok čo neovplyvnia pohyb. Počas cvičenia nič nekladťte na bežecký pás alebo do medzí zariadenia. Zabráňte tak prípadnému opotrebovaniu a poškodeniu zariadenia. Obliekajte sa pohodlne.

BEZPEČNÉ CVIČENIE


Pred cvičením sa poradte s lekárom. Môže Vám odporučiť správnu frekvenciu a intenzitu cvičenia s ohľadom na Váš vek a zdravotný stav. Pokiaľ pri behu pocítíte nevoľnosť, dýchavičnosť, nepravidelný tep, prutie na hrudi alebo inú anomáliu, okamžite prestaňte cvičiť. Pred prípadným ďalším cvičením sa poradte s lekárom. Ak používate zariadenie častejšie, môžete si zvoliť medzi chôdzou a behom. Ak si nie ste istý najvhodnejšou rýchlosťou, riadte sa nasledujúcimi údajmi:


Rýchlosť 1–3.0 km/h	Telesne slabší jedinci
Rýchlosť 3.0–4.5 km/h	Pohybovo menej zdatní jedinci
Rýchlosť 4.5–6.0 km/h	Ludia zvyknutí na klasickú chôdzu
Rýchlosť 6.0–7.5 km/h	Ludia s rýchlohou chôdzou
Rýchlosť 7.5–9.0 km/h	Rekreační bežci
Rýchlosť 9.0–12.0 km/h	Stredne zdatní bežci
Rýchlosť 12.0–14.5 km/h	Skúsení bežci
Rýchlosť nad 14.5 km/h	Profesionálni bežci

POZOR:

- Chodci by si mali zvoliť rýchlosť 6 km/h alebo nižšiu.
- Bežci by si mali zvoliť rýchlosť 8 km/h alebo vyššiu.

NÁKRES





ZOZNAM ČASŤÍ

Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
A01	Spodný rám		1
A02	Hlavný rám		1
A03	Prostredné držadlá		1
A04	Držiak konzoly		1
A05	Ľavý stípk		1
A06	Pravý stípk		1
B01	Os		2
B02	Predný valec		1
B03	Zadný valec		1
B04	Nastaviteľná nožička		2
B05	Transportné koliesko		1
B06	Objímka		8
B07	Senzor pulzu		4
B08	Držadlo		1
B09	Senzor bezpečnostného kľúča		2
B10	Skrutkovač s kľúčom		1
B11	Imbusový kľúč	vel. 5	1
B12	Kľúč		1
B13	Imbusový kľúč		1
C01	Horný kryt motora		1
C02	Spodný kryt motora		1
C03	Dekoračný kryt		1
C04	Zadný kryt		1
C05	Bočnica		2
C06	Ľavý spodný kryt		1
C07	Pravý spodný kryt		1
C08	Horný kryt držiaka konzoly		1
C09	Zadný spodný kryt držiaka konzoly		1
C10	Zadný kryt konzoly		1
C11	Predný kryt displeja		1
C12	Spodný kryt konzoly		1
C13	Prostredný horný kryt držadiel		1
C14	Prostredný spodný kryt držadiel		1
C15	Horný kryt držadiel		2
C16	Spodný kryt držadiel		2

C17	Ľavý dekoračný krúžok		2
C18	Pravý dekoračný krúžok		2
C19	Transportné koliesko		2
C20	Horný kryt ovládacieho panela		2
C21	Spodný kryt ovládacieho panela		1
C23	Bezpečnostný kľúč		1
C24	Klip bezpečnostného kľúča		1
C25	Remeň		1
C26	Bežecký pás		1
C27	Štvorcová krytka		2
C28	Krytka puzdra		1
C29	Penové držadlo		2
C30	Guľatá krytka		2
C31	Vymedzovač		8
C32	Plastová podložka		2
D01	Displej		1
D02	Ovládací panel		1
D03	Tlačidlá		1
D04	Kábel displeja		1
D05	Horný kábel displeja		1
D06	Predlžovací kábel displeja		1
D07	Spodný kábel displeja		1
D08	Horný kábel ovládania rýchlosťi		1
D09	Predlžovací kábel ovládania rýchlosťi		1
D10	Spodný kábel ovládania rýchlosťi		1
D11	Horný kábel motora náklonu		1
D12	Predlžovací kábel motora náklonu		1
D13	Spodný kábel motora náklonu		1
D14	Odpór		1
D15	Horný kábel bezpečnostného kľúča		1
D16	Spodný kábel bezpečnostného kľúča		1
D17	Audio kábel		1
D18	USB kábel		1
D19	Reprodukтор		2
D20	Mp3 kábel		1
D21	Senzor		1
D22	USB modul		1
D23	AC kábel		1

D24	AC kábel		1
D25	AC kábel		1
D26	AC kábel		1
D27	Uzemňovací kábel		1
D28	Napájací kábel		1
D29	Zástrčka		1
D30	Štvorcový spínač		1
D31	Prepäťová ochrana		1
D32	Magnetický krúžok		1
D33	Magnet		1
D34	Motor pohonu		1
D35	Motor náklonu		1
D36	Bežecká doska		1
E01	Matica	M6	8
E02	Matica	M8	10
E03	Matica	M10	6
E04	Skrutka	M12 x 25	2
E05	Skrutka	M10 x 62	1
E06	Skrutka	M10 x 42	1
E07	Skrutka	M8 x 65	2
E08	Skrutka	M8 x 60	1
E09	Skrutka	M8 x 70	4
E10	Skrutka	M8 x 60	2
E11	Skrutka	M8 x 25	4
E12	Skrutka	M8 x 15	12
E13	Skrutka	M8 x 35	6
E14	Skrutka	M6 x 25	8
E15	Skrutka	M6 x 15	4
E16	Skrutka	M6 x 10	3
E17	Skrutka	M6 x 15	2
E18	Skrutka	M5 x 15	10
E19	Skrutka	M5 x 10	4
E20	Skrutka	ST4.2 x 25	2
E21	Skrutka	ST4.2 x 12	30
E23	Skrutka	ST2.9 x 8	42
E24	Skrutka	ST2.5 x 6	4
E25	Skrutka	ST4.2 x 12	6
E26	Skrutka	ST2.9 x 8	2

E27	Poistná podložka	10	2
E28	Poistná podložka	8	6
E29	Pružná podložka	8	8
E30	Plochá podložka	8	2
E31	Plochá podložka	12	2
E32	Skrutka	ST4.2 x 8	2
E33	Držiak základnej dosky	Ø 3.0	1
E34	Podložka	Ø 2.0	2
E35	Podložka bočného nášľapu	Ø 3.0	6
E36	Skrutka	M3	2
E37	Skrutka	M8 x 70	1
E38	Ochranný kryt motora	Ø 2.0	1
E39	Šesťhranná skrutka		1
E40	Šesťhranná skrutka	M8 x 15	4
E41	Skrutka	ST2.9 x 16	2
F01	Indukcia		1
F02	Filter		1
F03	Skrutka	ST4.2 x 12	4
F04	Uzemňovací kábel		1
F05	Kábel signálu 2		1
G01	Bluetooth modul		1
G02	Bluetooth spojovací kábel		1
G03	Skrutka	ST2.9 x 6	1
H01	HRC spojovací kábel		1
H02	Bezkálový prijímač tepovej frekvencie		1

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom

znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo innej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevztahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci označí poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznamenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
 Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
 Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
 DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
 Mail: eshop@insportline.cz
 reklamace@insportline.cz
 servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
 DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
 Mail: objednavky@insportline.sk
 reklamacie@insportline.sk
 servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk