




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 25607 Cyklotrenažér inSPORTline Epsilon Max



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	3
MONTÁŽ	4
OVLÁDACÍ PANEL	7
Funkcie	7
Tlačidlá	7
Ovládanie	8
Program recovery	8
POUŽÍVANIE	9
SPRÁVNE DRŽANIE TELA	9
ÚDRŽBA	9
SKLADOVANIE	10
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	10
ZOZNAM ČASTÍ	10
NÁKRES	13
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	14
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	14

inSPORTline s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti vykonávajte pravidelné kontroly, či nedošlo k poškodeniu alebo opotrebovaniu dielov.
- Ak bude prístroj používať aj iná osoba, je dôležité, aby bola oboznámená so všetkými pokynmi uvedenými v tomto manuáli.
- Na prístroji môže cvičiť iba 1 osoba.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice riadne pritiažené a všetky kĺbové spoje v dobrom stave.
- Pred začatím cvičenia odstráňte z okolia prístroja všetky nebezpečné predmety s ostrými hranami.
- Prístroj používajte iba vtedy, ak je úplne v poriadku a plne funkčný.
- Poškodený, opotrebovaný alebo chybný diel musí byť čo najskôr vymenený za nový. Prestaňte prístroj používať, kým nebude opäť úplne v poriadku.
- V dôsledku detskej zvedavosti a záľube v hraní môžu nastať nebezpečné situácie, kedy bude prístroj používaný nesprávnym spôsobom – za bezpečnosť detí sú zodpovední ich rodičia či iné dohliadajúce osoby.
- Než dovoľíte dieťaťu cvičiť na prístroji, zväzte jeho duševný a telesný stav. Deti môžu cvičiť iba za dozoru dospelaj osoby, ktorá bude dohliadať na správne používanie prístroja. Prístroj nie je hračkou pre deti.
- Okolo celého prístroja je treba zaistiť dostatok voľného miesta min. 0.6 m.
- Znížte riziko úrazu na minimum a nedovoľte deťom používať prístroj bez dohľadu dospelaj osoby.
- Uvedomte si, že nesprávne vedené alebo nadmerné cvičenie môže viesť k poškodeniu zdravia.
- Pred použitím výrobku je potrebné ho zaistiť proti nežiaducemu pohybu pomocou stavacích nožičiek.
- Žiadny nastaviteľný diel nesmie vyčnievať a limitovať pohyb používateľa.
- Prístroj umiestnite na rovný povrch a zaistite jeho stabilitu.
- Na cvičenie používajte vhodný odev a obuv. Necvičte v oblečení, ktoré by sa mohlo do prístroja zachytiť (napr. príliš dlhé a voľné oblečenie). Odporúčame pevnú športovú obuv s protišmykovou podrážkou.
- Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Lekár Vám môže navrhnúť vhodný cvičebný program a odporučiť vhodnú stravu.
- **Maximálna nosnosť:** 150 kg
- **Kategória:** SC – pre komerčné používanie s nízkou presnosťou
- Napájanie ovládacieho panela: 2x AAA batéria (nie sú súčasťou balenia)

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Výrobok zostavte podľa pokynov uvedených v manuáli a používajte iba originálne dodané diely. Pred začatím montáže skontrolujte, či boli dodané všetky diely uvedené v zozname dielov.


- Prístroj umiestnite na suchý a rovný povrch a chráňte ho pred vlhkosťou. Prípadne umiestnite pod prístroj protišmykovú podložku. Predídete tým poškodeniu plochy pod prístrojom.
- Je potrebné si uvedomiť, že cvičebné prístroje a ich príslušenstvo nie sú určené na hranie. Preto môžu prístroj používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s jeho správnu prevádzkou.
- Prestaňte okamžite cvičiť, ak začnete pociťovať závrat, nevoľnosť, bolesť v oblasti hrudníka alebo akékoľvek iné problémy. O ďalšom cvičení sa poraďte s lekárom.
- Deti a ľudia zdravotne postihnutí môžu na prístroji cvičiť iba za dohľadu osoby, ktorá dohliadne na správny postup pri cvičení.
- Pri cvičení sa vyhýbajte kontaktu s kĺbovými spojmi.
- Všetky polohovateľné diely musia byť nastavené s ohľadom na ich krajné polohy.
- Necvičte bezprostredne po jedle.

MONTÁŽ

Pred montážou sa uistite, že máte dostatok voľného priestoru.

Rozložte si všetky časti a skontrolujte, či sú všetky prítomné.


Krok 1



Pripevnite predný nosník (15) na hlavný rám (16) pomocou 2 skrutiek (7).

Pripevnite zadný nosník (4) na hlavný rám (16) pomocou 2 prehnutých podložiek (5), 2 matíc (6) a 2 skrutiek (3).


Krok 2



Zasuňte sedlovku (10) do hlavného rámu (16). Potom nasadte posúvač sedla (12) na sedlovku (10) a zaistite pomocou podložky (20) a ručnej skrutky (19). Nastavte a zaistite výšku sedlovky pomocou ručnej skrutky (26).

Upevnite sedlo (13) na posúvač sedla (12).


Krok 3



Nasuňte držiak držadiel (17) do hlavného rámu (16) a zaistite pomocou ručnej skrutky (26). Pripevnite držadlá (18) pomocou podložky (20) a ručnej skrutky (19).


Pripevnite ovládací panel (76) na držadlá (18) pomocou skrutky (77) a spojte káble A1 a A2.

Krok 4




Pripevnite pedále označené L (ľavý) a R (pravý). Pravý pedál priskrutkujte na kľuku v smere hodinových ručičiek. Ľavý pedál priskrutkujte na kľuku protismeru hodinových ručičiek.

Upravenie záťaže šliapania



Otočením gombíka (30) doprava zvýšite záťaž, otočením doľava záťaž znížite.

Núdzová brzda



Stlačením otočného gombíka (30) aktivujete núdzovú brzdú, ktorá zastaví záťažové koleso.

Výšku sedlovky a držadiel môžete upraviť tak, že vyskrutkujete ručnú skrutku a po nastavení požadovanej výšky ju opäť zaskrutkujete.

OVĽADACÍ PANEL

Ovládací panel je napájaný 2 AAA batériami.

Funkcie

SCAN	<p>Pre spustenie režimu SCAN stlačte MODE/ENTER.</p> <p>Ovládací panel bude zobrazovať namerané hodnoty v sekvencii: čas – vzdialenosť – kalórie – pulz – otáčky za minútu.</p> <p>Zobrazené hodnoty sa budú meniť každých 6 sekúnd.</p>
SPEED	<p>Zobrazí rýchlosť v rozsahu 0.0 ~ 99,9.</p> <p>Pokiaľ trenážér nezaznamená prenos žiadneho signálu po dobu 4 sekúnd, bude zobrazená hodnota 0.</p>
RPM	<p>Zobrazí otáčky za minútu v rozsahu 0 ~ 999.</p> <p>Pokiaľ trenážér nezaznamená prenos žiadneho signálu po dobu 4 sekúnd, bude zobrazená hodnota 0.</p>
TIME	<p>Zobrazí čas v rozsahu 0,00 ~ 99,59.</p> <p>Pokiaľ nie je nastavená cieľová hodnota, bude sa čas prirátavať.</p> <p>Ak je nastavená cieľová hodnota, bude sa čas odrátavať od nastavenej hodnoty až po 0, po dosiahnutí 0 sa ozve zvukový signál.</p> <p>Pokiaľ trenážér nezaznamená prenos žiadneho signálu po dobu 4 sekúnd, zobrazí sa STOP.</p>
DISTANCE	<p>Zobrazí vzdialenosť v rozsahu 0,00 ~ 99,99.</p> <p>Ak nie je nastavená cieľová hodnota, bude sa vzdialenosť pripočítavať.</p> <p>Ak je nastavená cieľová hodnota, bude sa vzdialenosť odčítavať od nastavenej hodnoty až po 0, po dosiahnutí 0 sa ozve zvukový signál.</p>
CALORIES	<p>Zobrazí počet spálených kalórií v rozsahu 0 ~ 9999.</p> <p>Ak nie je nastavená cieľová hodnota, budú sa kalórie pripočítavať.</p> <p>Ak je nastavená cieľová hodnota, budú sa kalórie odčítavať od nastavenej hodnoty až po 0, po dosiahnutí 0 sa ozve zvukový signál.</p> <p>* Hodnota je iba orientačná a neslúži na zdravotné účely.</p>
PULSE	<p>Zobrazí pulz v rozsahu 0 – 30 ~ 230 úderov za minútu.</p> <p>Hodnota bude zobrazená po 6 sekundách detekcie pulzu.</p> <p>Pokiaľ nie je pulz detegovaný po dobu 6 sekúnd, zobrazí sa P.</p> <p>Zvukový signál sa spustí, akonáhle je hodnota vyššia ako cieľový pulz.</p> <p>* Hodnota je iba orientačná a neslúži na zdravotné účely.</p>

Tlačidlá

SET

Stlačením SET zvýšite hodnotu, podržaním sa budú hodnoty navyšovať rýchlejšie.


Čas, rozsah 0,00 ~ 99,59 (každé stlačenie navýši hodnotu o 1:00).

Kalórie, rozsah 0 ~ 9999 (každé stlačenie navýši hodnotu o 10).

Vzdialenosť, rozsah 0,00 ~ 99,99 (každé stlačenie navýši hodnotu o 0,5).

Pulz, rozsah 0 – 30 ~ 230 úderov za minútu (každé stlačenie navýši hodnotu o 1).

MODE/ENTER	Stlačením tlačidla vyberiete funkciu. Podržaním tlačidla po dobu 2 sekúnd, vynulujete všetky hodnoty.
RESET	Počas nastavenia funkcie, stlačením tlačidla vynulujete hodnotu. Podržaním tlačidla po dobu 2 sekúnd, vynulujete všetky hodnoty.
RECOVERY	Ak konzola deteguje pulz, stlačením tlačidla spustíte funkciu obnovenia tepovej frekvencie.



Spustenie

Po spustení ovládacieho panela, displej zobrazí všetky funkcie.

Vypnutie

Ovládací panel sa prepne do režimu spánku po 4 minútach neaktivity.

Ovládanie

Stlačením MODE/ENTER vyberte jednu z funkcií: čas – vzdialenosť – kalórie – pulz. Tlačidlom SET nastavte požadovanú hodnotu funkcie a potom potvrdte stlačením MODE/ENTER.

Príklad: Ak chcete nastaviť čas, vyberte čas, hodnota začne blikať. Pomocou tlačidla SET nastavte požadovaný čas a ten potvrdte stlačením MODE/ENTER. Hodnoty ďalších funkcií sa nastavujú rovnako.

Po zahájení tréningu a prenose signálu, budú zobrazené funkcie rýchlosť/otáčky za minútu, čas, vzdialenosť a kalórie. Tieto hodnoty sa budú pripočítavať, pokiaľ nebol nastavený ich odpočet.

Program recovery

Program recovery, je program, ktorý meria obnovu tepovej frekvencie do normálu po cvičení.

Program je možné spustiť iba ak je detegovaný pulz.

Po spustení programu bude zobrazený 0:60 odpočet.

Po dosiahnutí 0, budú zobrazené výsledky F1 – F6.

Stlačením tlačidla recovery sa vrátite do hlavného menu.

F1	Vynikajúci
F2	Veľmi dobrý
F3	Dobrý
F4	Priemerný
F5	Podpriemerný
F6	Zlý

* Hodnota je iba orientačná a neslúži na zdravotné účely.

Pokiaľ sú hodnoty displeja zle čitateľné, je potrebné vymeniť batérie.

Ak sú hodnoty zobrazené zle, vytiahnite a znovu vložte batérie.

POUŽÍVANIE

Cvičenie na cyklotrenažéri je založené na veľmi jednoduchých pohyboch, ktoré si však určite zamilujete. Vďaka jednoduchosti cvičenia zvládnu cvičenie na cyklotrenažéri i starší ľudia. Pred samotným cvičením je nutné si nastaviť výšku sedla. Je dôležité, aby sa Vám sedelo pohodlne. Sedlo cyklotrenažera musí byť nastavené tak, aby ste sa mohli v sede držať ergonomicky tvarovaných rukovätí. Nemali by ste mať pocit natiahnutých rúk. Môžete si natiahnuť svaly.

Pre zabezpečenie pohodlného a príjemného cvičenia vložte nohy do pedálov. Dnes sú súčasťou všetkých moderných pedálov remienky pre upevnenie a stabilizáciu chodidla. Je dôležité, aby bolo pri cvičení chodidlo pevne a bezpečne umiestené.

Základom cvičenia na cyklotrenažéri je pohyb nôh po špecifickej eliptickej dráhe. Tento pohyb je veľmi podobný jazde na bicykli. Pri cvičení na cyklotrenažéri teda iba sedíte na sedle so správne nastavenou výškou, nohy máte pevne umiestené v pedáloch, pevne sa držíte ergonomicky tvarovaných rukovätí a šliapete.

Je vhodné zo začiatku zvoliť nižšiu záťaž. Pokiaľ budete na cyklotrenažéri cvičiť v pravidelných intervaloch, môžete postupne záťaž zvyšovať. Záťaž môžete zvyšovať postupne každý týždeň až dva týždne. Zvolenie vysokej záťaže na začiatku tréningu môže viesť k rýchlej únave a prepnutiu svalov.

Pri cvičení je dôležité zvoliť vhodnú záťaž a správne tempo. Snažte sa ho udržiavať po celú dobu cvičenia. Neodporúčame si hneď zo začiatku zvoliť vysoké tempo. Tempo navyšujte zhruba po týždni pravidelného cvičenia. Veľké tempo sa nerovná rýchlejšiemu spaľovaniu kalórií. Správne spaľovanie kalórií sa odráža od vhodného a pravidelného cvičenia. Na začiatku cvičenia sa Vám počet spálených kalórií môže zdať nízky, ale pravidelné a vhodné cvičenie je kľúčom k dosiahnutiu najlepších výsledkov.

Cvičenie na cyklotrenažéri vedie i k formovaniu svalov. Dochádza hlavne k posilňovaniu stehenných a lýtkových svalov. Pri cvičení na cyklotrenažéri hýbete i bedrami.

Pokiaľ chcete dosiahnuť správne cvičenie, nemali by ste zabudnúť na správne dýchanie. Správne a pravidelné dýchanie sa odporúča pri akomkoľvek cvičení. Je dôležité dodržiavať pravidelné hlboké nádychy a výdychy. Pravidelným a správnym dýchaním pri cvičení na cyklotrenažéri dochádza k intenzívnemu precvičovaniu brušných svalov. Je vhodné cvičiť 30 – 35 minút po konzumácii jedla. Nedodržanie môže viesť k menej spáleným kalóriám a vo vyššom veku i k tráviacim problémom.

Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste mali zvážiť i zloženie Vašej stravy. Odporúčame začať deň konzumáciou sladkého jedla a pečiva, alebo müsli s mliekom. Na obed je odporúčané jesť kaloricky bohatšie jedlo. Nezapúšťajte na polievku. Na večer sa odporúčajú ľahké jedlá. Pokiaľ chcete zlepšiť Váš zdravotný stav nie je dôležité iba pravidelné cvičenie ale celá životospráva.

Cvičenie na cyklotrenažéri je efektívne cvičenie pre všetkých zaneprázdnených ľudí. Vďaka cvičeniu na cyklotrenažéri dochádza k efektívnemu posilneniu svalov, a to hlavne stehenných, lýtkových a bedrových. Pravidelné cvičenie môže viesť k štíhlejšej postave. Cvičenie sa odporúča nie len ako zimná príprava pre cyklistov, ale i pre ľudí, ktorí chcú spáliť prebytočné kalórie. Pravidelné dýchanie, pravidelné cvičenie, primerané tempo a vyvážená strava môžu viesť k Vami požadovaným výsledkom.

SPRÁVNE DRŽANIE TELA

Pri tréningu dodržujte vzpriamenú polohu tela, alebo si môžete oprieť predlaktie o držadlá. Počas šliapania by ste nemali mať nohy plne natiahnuté. Pri úplnom zošliapnutí pedála by mali byť kolená mierne pokrčené. Hlavu udržiajte rovno s chrbticou, minimalizujete tak bolesť krčného svalstva a horných chrbtových svalov. Vždy šliapajte plynule a rytmicky.

ÚDRŽBA

- Pri montáži riadne dotiahnite všetky skrutky a nastavte cyklotrenažer do vodorovnej polohy.
- Správne dotiahnutie kontrolujte po 10 hodinách používania.

- Po ukončení cvičenia zotrite pot. Prístroj čistite pomocou handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte rozpúšťadlá alebo agresívne čistiace prostriedky.
- Pri zvýšenej hlučnosti je nutné skontrolovať správne dotiahnutie všetkých spojov.
- Umiestite výrobok do čistej, vetrateľnej a suchej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

SKLADOVANIE

Uchovávajte cyklotrenažér v čistom a suchom prostredí. Uistite sa, že hlavný vypínač je vypnutý a že stroj nie je zapojený do elektriny.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom a je vhodný na komerčné využitie. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so strojom nie sme zodpovední.
- Predtým, než začnete s tréningom na cyklotrenažéri, poraďte sa so svojim lekárom. Lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilí stroj používať a akú námahu ste schopný podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny na cvičenie. Pokiaľ pocítite počas cvičenia bolesť, nevoľnosť, zle sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné problémy, ihneď cvičenie ukončíte. Ak bolesť pretrvá, okamžite navštívte lekára.
- Tento cyklotrenažér nie je vhodný ako lekárska pomôcka. Tiež ho nemožno využiť na liečebné účely.
- Snímač tepovej frekvencie nie je lekársym prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o Vašej priemernej tepovej frekvencii a akákoľvek navrhovaná tepová frekvencia nie je medicínsky závažná. Snímané dáta nemusia byť s ohľadom na nekontrolovateľné ľudské a okolité faktory vždy presné.


ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
1	Pedál L/P	JD-304V (9/16")	1 L/1 P
2	Krytka 1	Ø 76	4
3	Nosná skrutka	GB/T 12-1988, M10 x 90	2
4	Zadný nosník		1
5	Prehnutá podložka	Ø 10	2
6	Matica	GB/T 802-1988, M10	3
7	Nosná skrutka	GB/T 70,2-2000, M10 x 90	2
8	Skrutka	GB/T 5780-2000, M8 x 40	2
9	Ložisko	608ZZ	4
10	Sedlovka		1
11	Krytka 2	38 x 38 x 2,0	2
12	Držiak sedla		1
13	Sedlo	DD-6619	1
14	Zarážka	Ø 52 x 39 (M8)	4

15	Predný nosník		1
16	Hlavný rám		1
17	Držiak držiadiel		1
18	Držadlo		1
19	Ručná skrutka	M10 x 25	2
20	Plochá podložka 1	Ø 45 x Ø 10,5 x 4	2
21	PU koliesko	Ø 69 x 23	2
22	Matica 3	M20 x 1,0	1
23	Podložka 2	M10	1
24	Matica	GB/T 889,1-2000, M8	6
25	Skrutka 1	GB/T77-2007, M6 x 6	1
26	Ručná skrutka	(M16 x 1,5) x 20 mm	2
27	Skrutka 1	GB/T 70,2-2000, M8 x 16	4
28	Matica 1	M12 x 1,25, V=8 mm	2
29	Krytka kľuky	Ø 28 x 6,5	1
30	Ručná skrutka	Ø 60 x 113	1
31	Matica	GB/T 41-2000, M10	2
32	Valček	Ø 20 x 34	1
33	Ľavá kľuka	170 x 15, 9/16"	1
34	Pružina 1	18 x 62	1
35	Ložisko	6004ZZ	4
36	Pravá kľuka	170 x 15, 9/16"	1
37	Závit	Ø 13,5 x 197	1
38	Podložka 2	Ø 20 x Ø 14 x 2,0	3
39	Plastové puzdro 1	38 x 38 x 2,0 / 50 x 50 x 2,5	2
40	Skrutka 2	GB/T 15856,1-2002, ST4,2 x 19	2
41	Skrutka 3	GB/T 15856,1-2002, ST4,2 x 19	5
42	Skrutka 4	GB/T 15856,1-2002, ST2,9 x 9,5	4
43	Skrutka 1	GB/T 5780-2000, M6 x 10	2
44	Vnútrotný kryt remeňa	708 x 93 x 756 (1 100 g)	1
45	Gumový krúžok	55 x 38 x 9,2	1
46	Os	Ø 20 x 162	1
47	Dlhá tyč	Ø 25 x Ø 20,2 x 41,2	1
48	Krátka tyč	Ø 25 x Ø 20,5 x 12	1
49	Vnútrotný kryt remeňa	708 x 97 x 756	1
50	Remeň	5PK1180	1
51	Koleso remeňa	Ø 200 x 24	1
52	Matica	M12 x 1,25, V=6	2

53	Plochá podložka 3	GB/T 95-002, 12 (V=2)	2
54	Upevňovacia skrutka	M6 x 54	2
55	Valček	δ 3	2
56	Matica	GB/T 889,1-2000, M6	2
57	Spevňovací valček	Ø 25 x Ø 20,2 x 48,2	1
58	Remenica	Ø 80 x 72	1
59	Skrutka 10	GB/845-85, ST4,8 x 13	1
60	Pružná podložka 2	GB/T 859-1987, 6	6
61	Závažové koleso	Ø 453 x 16 (20 kg)	1
62	Hriadeľ záťažového kolesa	Ø 25 x 160	1
63	Skrutka 9	GB/T 5780-2000, M5 x 10	1
64	Pružná podložka 1	GB/T 859-1987, 5	2
65	Plochá podložka 1	GB/T 95-2002, 6	1
66	Matica	M20 x 1,0	2
67	Bavlnená podložka	153 x 16 x 4	1
68	Skrutka 7	GB/T 70,1-2000, M6 x 15	4
69	Skrutka 8	GB/T 70,1-2000, M6 x 12	2
70	Vymedzovacia časť	117 x 14,5 x δ 1,5	1
71	Zarážka	161 x 21 x 19	1
72	EVA podložka	95 x 16 x 9	1
73	EVA podložka	50 x 20 x 4	1
74	Skrutka 2	GB/845-85, M6 x 16	2
75	Veľká podložka	GB/T 95-2002, Ø 16 x Ø 6 (D=3)	2
76	Ovládací panel	ST-6519	1
77	Skrutka 3	GB/T 5780-2000, M5 x 10	4
78	Spojovací kábel	D=100	1
79	Plastová krytka	Ø 14 x 14	2
80	Šesťhranná plochá skrutka	GB/T77-2007, M6 x 6	1
81	Pružná podložka 3	GB/T 859-1987, 5	3

NÁKRES



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 150 EUR bude poskytovaná záručná lehota 120 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný

vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru do 30 dní

