




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 26079 Rotoped inSPORTline Animaran



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
OBSAH BALENIA	4
KONZOLA.....	12
ŠPECIFIKÁCIE	13
NÁKRES	14
ZOZNAM ČASTÍ	15
POUŽÍVANIE	16
ROZCVIČKA.....	17
SPRÁVNE DRŽANIE TELA.....	18
ÚDRŽBA	18
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA.....	18
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	18
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	19





inSPORTline s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.









BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti vykonávajte pravidelné kontroly, či nedošlo k poškodeniu alebo opotrebovaniu dielov.
- Ak bude prístroj používať aj iná osoba, je dôležité, aby bola oboznámená so všetkými pokynmi uvedenými v tomto manuáli.
- Na prístroji môže cvičiť iba 1 osoba.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice riadne pritiažené a všetky kĺbové spoje v dobrom stave.
- Pred začatím cvičenia odstráňte z okolia prístroja všetky nebezpečné predmety s ostrými hranami.
- Prístroj používajte iba vtedy, ak je úplne v poriadku a plne funkčný.
- Poškodený, opotrebovaný alebo chybný diel musí byť čo najskôr vymenený za nový. Prestaňte prístroj používať, kým nebude opäť úplne v poriadku.
- V dôsledku detskej zvedavosti a záľube v hraní môžu nastať nebezpečné situácie, kedy bude prístroj používaný nesprávnym spôsobom – za bezpečnosť detí sú zodpovední ich rodičia či iné dohliadajúce osoby.
- Než dovoľíte dieťaťu cvičiť na prístroji, zväzte jeho duševný a telesný stav. Deti môžu cvičiť iba za dozoru dospeléj osoby, ktorá bude dohliadať na správne použitie prístroja. Rotoped nie je hračkou pre deti.
- Okolo celého prístroja je treba zaistiť dostatok voľného miesta min. 0.6 m.
- Uvedomte si, že nesprávne vedené alebo nadmerné cvičenie môže viesť k poškodeniu zdravia.
- Pred použitím výrobku je potrebné ho zaistiť proti nežiaducemu pohybu pomocou nastavovacích nožičiek.
- Žiadny nastaviteľný diel nesmie vyčnievať a limitovať pohyb používateľa. Pri cvičení sa vyhýbajte kontaktu s kĺbovými spojmi.
- Prístroj umiestnite na rovný povrch a zaistite jeho stabilitu.
- Na cvičenie používajte vhodný odev a obuv. Necvičte v oblečení, ktoré by sa mohlo do prístroja zachytiť (napr. príliš dlhé a voľné oblečenie). Odporúčame pevnú športovú obuv s protišmykovou podrážkou.
- Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poradte s lekárom. Lekár Vám môže navrhnúť vhodný cvičebný program a odporučiť vhodnú stravu.
- Výrobok zostavte podľa pokynov uvedených v manuáli a používajte iba originálne dodané diely. Pred začatím montáže skontrolujte, či boli dodané všetky diely uvedené v zozname dielov.
- Prístroj umiestnite na suchý a rovný povrch a chráňte ho pred vlhkosťou. Prípadne umiestnite pod prístroj protišmykovú podložku. Predídete tým poškodeniu plochy pod prístrojom.
- Je potrebné si uvedomiť, že cvičebné prístroje a ich príslušenstvo nie sú určené na hranie. Preto môžu prístroj používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s jeho správnou prevádzkou.
- Prestaňte okamžite cvičiť, ak začnete pociťovať závrat, nevoľnosť, bolesť v oblasti hrudníka alebo akékoľvek iné problémy. O ďalšom cvičení sa poradte s lekárom.
- Všetky polohovateľné diely musia byť nastavené s ohľadom na ich krajné polohy.

- Necvičte bezprostredne po jedle.
- **Napájanie konzoly:** 2x AAA alebo UM-4
- **Maximálna nosnosť:** 110 kg
- **Kategória:** HC (EN 957-1/A1, EN 957-5) pre domáce používanie s nízkou presnosťou
- **VAROVANIE!** Systém na monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!








OBSAH BALENIA


Ozn.	Názov	Ks	Obrázok
26/7/3/11/12/38	Hlavný rám, kryt reťaze, kľuka, prehnuté podložky, pružné podložky, skrutky	1 set	
61/55/56	Penové držadlá s detektormi pulzu	1 set	
31/35/32/33	Sedlová tyč s jazdcom sedla, M8 ručná skrutka, plochá podložka	1 set	
45/44/43	Predný stípič s káblami a ovládaním záťaže	1 set	

43/50	Konzola, skrutky M5 x 12	1 set	
36/33/22	Sedlo, ploché podložky, nylonové matice	1 set	
42	Predná krytka	1x	
46/6	Držiak fľaše, skrutky M4 x 20	1x	
9/8	Nastaviteľný zadný nosník	1 set	
15/14	Nastaviteľný predný nosník	1 set	
1	Pedále	1 set	
29	Ručná skrutky	1x	

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Ozn.	Názov	Ks	Obrázok
10	Pevnostná skrutka M8 x 65	4	
11	Prehnutá podložka Ø 8,5 x Ø 18	4	
12	Pružná podložka Ø 8,5 x Ø 14	4	

13	Matica s hlavičkou M8	4	
59	Puzdro	1	
33	Podložka Ø 8,5 x Ø 16	1	
60	Ručná skrutka	1	
58	Krytka	1	
	Imbusový klíč	1	
	Klíč	1	




Pred montážou vybalte všetky časti z baliaceho materiálu a rozložte na čistý povrch.

Krok 1

Priveďte zadný nosník (9) na hlavný rám (26) pomocou 2 podložiek (11 a 12), 2 matíc (13) a 2 skrutiek (10).

Priveďte predný nosník (15) na hlavný rám (26) pomocou 2 podložiek (11 a 12), 2 matíc (13) a 2 skrutiek (10).




Krok 2

Priveďte pedále (1R pravý a 1L ľavý) na kľuku (3).

Pravý pedál (R) priskrutkujte na pravú stranu v smere hodinových ručičiek.

Ľavý pedál (L) priskrutkujte na ľavú stranu proti smeru hodinových ručičiek.

Priveďte popruhy pedálov.



Krok 3

Odskrutkujte 3 matice (22) a 3 podložky (33) zo sedla (36).

Pripevnite sedlo (36) na posuvnú sedlovku (35) pomocou 3 matíc (22) a 3 podložiek (33).


Odskrutkujte ručnú skrutku M8 (32) a 1 plochú podložku (33) z posuvnej sedlovky (35).

Pripevnite posuvnú sedlovku (35) na sedlovú tyč (31) a zaistite pomocou ručnej skrutky M8 (32) a 1 podložky (33).

Pripevnite sedlovú tyč (31) do hlavného rámu (26) pomocou ručnej skrutky (29).

Nastavte vhodnú výšku sedlovej tyče, nepresahujte však vyznačenú maximálnu hranicu MAX.

Nastavte horizontálnu polohu sedla pomocou ručnej skrutky (32).



Krok 4


Z hlavného rámu (26) odskrutkujte 4 skrutky (38), 4 podložky (11 a 12).

Zapojte kábel senzora (44) z predného stípu (45) a kábla vedúceho z hlavného rámu (41).

Zapojte kábel pre zmenu záťaže z hlavného rámu (40) s káblom z predného stípu (43).

Zasuňte predný stípu (45) a predný kryt (42) do hlavného rámu (26) pomocou 4 skrutiek (38), 4 podložiek (11) a 4 podložiek (12). Skrutky dotiahnite opatrne na dvakrát.

Pripevnite držiak fľaše (46) pomocou 2 skrutiek (6) na predný stípu (45).




Krok 5

Vytiahnite konektor (64) z predného stĺpika (45) a pretiahnite kábel (51) cez otvor a spojte s konektorom (64).

Vložte spojené káble (64 a 51) do predného stĺpika a vytiahnite ho cez horný otvor predného stĺpika (45).

Konektor (64) zapojte späť do predného stĺpika (45).

Držadlá (61) upevnite na hornú časť predného stĺpika (45) pomocou krytky (58), valčeka (59), podložky (33) a ručnej skrutky (60).



Krok 5



Odskrutkujte 2 skrutky (50) z konzoly (54).

Zapojte kábel (44) do kábla (54).

Zapojte kábel (51) do kábla (54).

Vložte káble (51 a 44) do konzoly (54).

Pripevnite konzolu (54) na predný stĺpik (45) pomocou 2 skrutiek (50).



KONZOLA

Tlačidlá

MODE	Výber funkcie.
SET	Nastavenie odpočtu času, vzdialenosti, kalórií alebo pulzu.
RESET	Vynulovanie údajov o čase, vzdialenosti, kalórií a pulze.

Funkcie

SCAN	Pomocou MODE vyberte SCAN. Displej bude postupne zobrazovať v cykle: čas, rýchlosť, vzdialenosť, celkovú vzdialenosť, kalórie a pulz, každý údaj bude zobrazený 6 sekúnd.
TIME (čas)	Zobrazuje čas cvičenia Odpočet: Stlačte MODE pokiaľ sa nezobrazí TIME, potom stlačením SET nastavte čas cvičenia. Spustí sa odpočet času od nastavenej hodnoty.
SPEED (rýchlosť)	Zobrazí aktuálnu rýchlosť.

DISTANCE (vzdialenosť)	Zobrazuje aktuálnu prejdenú vzdialenosť. Odpočet: Stlačte MODE pokiaľ sa nezobrazí DIST, potom stlačením SET nastavte vzdialenosť. Spustí sa odpočet vzdialenosti od nastavenej hodnoty.
ODOMETER (celková prejdená vzdialenosť)	Zobrazí celkovú prejdenú vzdialenosť.
CALORIES (kalórie)	Zobrazí aktuálne spálené kalórie. Odpočet: Stlačte MODE pokiaľ sa nezobrazí CAL, potom stlačením SET nastavte počet spálených kalórií. Spustí sa odpočet kalórií od nastavenej hodnoty.
PULSE (pulz)	Zobrazí aktuálnu tepovú frekvenciu. Stlačte tlačidlo MODE, kým sa nezobrazí PULSE. Pred meraním uchopte senzory na držadlách. Po 6 – 7 sekundách, konzola zobrazí aktuálnu tepovú frekvenciu. Prvé 2 – 3 sekundy merania, môžu byť hodnoty vyššie ako je nameraný údaj. VAROVANIE! Systém na monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!


Poznámka: Ak je displej zle čitateľný, vymeňte batérie.

Konzola sa automaticky vypne po 4 minútach neaktivity.

ŠPECIFIKÁCIE

Funkcie displeja	Auto scan	Každých 6 sekúnd
	Čas	0:00 ~ 99:59
	Aktuálna rýchlosť	0.0 ~ 999.9 Km/h (míl)
	Aktuálna vzdialenosť	0.00 ~ 99.99 Km (míl)
	Kalórie	0.0 ~ 999.9 Cal
	Celková vzdialenosť	0.0 ~ 999.9 Km (míl)
	Tepová frekvencia	40 ~ 240 BPM
Typ batérie	2x AAA alebo UM-4	
Prevádzková teplota	0 °C ~ + 40 °C	
Skladovacia teplota	-10 °C ~ + 60 °C	

NÁKRES



ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Špecifikácie	Ks
1	Pedál		2
2	Koncovka kľuky		2
3	Kľuka (L a R)		2
4	Kryt		2
5	Skrutka	M4 x 20	8
6	Skrutka	M4 x 20	15
7	Kryt reťaze (L a P)		2
8	Nastaviteľná krytka		2
9	Zadný nosník		1
10	Pevnostná skrutka	M8 x 65	4
11	Prehnutá podložka	Ø 8,5 x Ø18	8
12	Pružná podložka	Ø 8,5 x Ø 14	8
13	Matica s hlavičkou	M8	4
14	Predné transportné koliesko		2
15	Predný nosník		1
16	C-krúžok		2
17	Ložisko		2
18	Pás		1
19	Matica	M10	2
20	Nastaviteľná skrutka		2
21	Zotrvačník		1
22	Nylonová matica	M8	5
23	Skrutka	M8 x 20	1
24	Držiak voľnobežného kolesa		1
25	Voľnobežné koleso		1
26	Hlavný rám		1
27	Držiak snímača		1
28	Skrutka	M3 x 15	1
29	Uvoľňovacia skrutka	M16	1
30	Krytka		1
31	Sedlová tyč		1
32	Uvoľňovacia skrutka	M8	1
33	Podložka	Ø 8,5 x Ø 16	5
34	Krytka		2
35	Posuvný držiak		1
36	Sedlo		1

37	Skrutka s imbusovou hlavou	M6 x 15	4
38	Šesťhranná skrutka	M8 x 20	4
39	Predný kryt		2
40	Spodný kábel		1
41	Kábel snímača spodnej časti		1
42	Kryt predného stĺpika		1
43	Ovládací kábel záťaže		1
44	Senzorový kábel strednej časti		1
45	Predný stĺpik		1
46	Držiak na fľašu		1
47	Gombík nastavenia záťaže		1
48	Prehnutá podložka	Ø 6,5 x Ø 12	1
49	Skrutka	M5 x 30	1
50	Skrutka	M5 x 12	2
51	Kábel doštičiek pre detekciu pulzu		2
52	Nylonová matica	M6	4
53	Podložka	Ø 6,5 x Ø 12	4
54	Konzola		1
55	Penové držadlo		2
56	Doštičky pre detekciu pulzu		2
57	Koncovka		2
58	Kryt svorky		1
59	Valček	Ø 8,5 x 12	1
60	T ručná skrutka		1
61	Držadlo		1
62	Pružina		1
63	Kladka		1
64	Konektor		1

POUŽÍVANIE

Cvičenie na rotopede je založené na veľmi jednoduchých pohyboch, ktoré si však určite zamilujete. Vďaka jednoduchosti cvičenia zvládnu cvičenie na rotopede i starší ľudia. Pred samotným cvičením je nutné si nastaviť výšku sedla. Je dôležité, aby sa Vám sedelo pohodlne. Sedlo rotopeda musí byť nastavené tak, aby ste sa mohli v sede držať ergonomicky tvarovaných rukovätí. Nemali by ste mať pocit natiahnutých rúk. Môžete si natiahnuť svaly.

Pre zabezpečenie pohodlného a príjemného cvičenia vložte nohy do pedálov. Dnes sú súčasťou všetkých moderných pedálov remienky pre upevnenie a stabilizáciu chodidla. Je dôležité, aby bolo pri cvičení chodidlo pevne a bezpečne umiestnené.

Základom cvičenia na rotopede je pohyb nôh po špecifickej eliptickej dráhe. Tento pohyb je veľmi podobný jazde na bicykli. Pri cvičení na rotopede teda iba sedíte na sedle so správne nastavenou výškou, nohy máte pevne umiestené v pedáloch, pevne sa držíte ergonomicky tvarovaných rukovätí a šliapete.

Je vhodné zo začiatku zvoliť nižšiu záťaž. Pokiaľ budete na rotopede cvičiť v pravidelných intervaloch, môžete postupne záťaž zvyšovať. Záťaž môžete zvyšovať postupne každý týždeň až dva týždne. Zvolenie vysokej záťaže na začiatku tréningu môže viesť k rýchlej únave a prepnutiu svalov.

Pri cvičení je dôležité zvoliť vhodnú záťaž a správne tempo. Snažte sa ho udržiavať po celú dobu cvičenia. Neodporúčame si hneď zo začiatku zvoliť vysoké tempo. Tempo navyšujte zhruba po týždni pravidelného cvičenia. Veľké tempo sa nerovná rýchlejšiemu spaľovaniu kalórií. Správne spaľovanie kalórií sa odráža od vhodného a pravidelného cvičenia. Na začiatku cvičenia sa Vám počet spálených kalórií môže zdať nízky, ale pravidelné a vhodné cvičenie je kľúčom k dosiahnutiu najlepších výsledkov.

Cvičenie na rotopede vedie i k formovaniu svalov. Dochádza hlavne k posilňovaniu stehenných a lýtkových svalov. Pri cvičení na rotopede hýbete i bedrami.

Pokiaľ chcete dosiahnuť správne cvičenie, nemali by ste zabudnúť na správne dýchanie. Správne a pravidelné dýchanie sa odporúča pri akomkoľvek cvičení. Je dôležité dodržiavať pravidelné hlboké nádychy a výdychy. Pravidelným a správnym dýchaním pri cvičení na rotopede dochádza k intenzívnemu precvičovaniu brušných svalov. Je vhodné cvičiť 30 – 35 minút po konzumácii jedla. Nedodržanie môže viesť k menšiemu množstvu spálených kalórií a vo vyššom veku i k tráviacim problémom.

Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste mali zväziť i zloženie Vašej stravy. Odporúčame začať deň konzumáciou sladkého jedla a pečiva, alebo müsli s mliekom. Na obed je odporúčané jesť kaloricky bohatšie jedlo. Nezabúdajte na polievku. Na večer sa odporúčajú ľahké jedlá. Pokiaľ chcete zlepšiť Váš zdravotný stav, nie je dôležité iba pravidelné cvičenie, ale celá životospráva.

Cvičenie na rotopede je efektívne cvičenie pre všetkých zaneprázdnených ľudí. Vďaka cvičeniu na rotopede dochádza k efektívnemu posilneniu svalov, a to hlavne stehenných, lýtkových a bedrových. Pravidelné cvičenie môže viesť k štíhlejšej postave. Cvičenie sa odporúča nie len ako zimná príprava pre cyklistov, ale i pre ľudí, ktorí chcú spáliť prebytočné kalórie. Pravidelné dýchanie, pravidelné cvičenie, primerané tempo a vyvážená strava môžu viesť k Vami požadovaným výsledkom.

ROZCVIČKA

Riadne cvičenie sa zahajuje zahrievacou fázou a ukončuje oddychovými cvikmi. Zahrievacia fáza by mala pripraviť telo pre následnú záťaž. Oddychové cviky by potom mali zamedziť svalovému poraneniu a kŕčom. Vykonávajte zahrievacie a oddychové cviky podľa tabuľky nižšie.



Dotyky prstov na nohe

Predkloňte sa v bokoch. Majte uvoľnený chrbát a paže a predkloňte sa vpred k prstom na nohe. Vytrvajte v pozícii 15 sekúnd. Mierne pokrčte kolená.



Horné partie stehien

Jednou rukou sa oprite o stenu. Jednu ruku dajte dolu za seba a uchopte chodidlo. Pritiahnite ho k zadku, toľko koľko to ide. Vydržte 30 sekúnd a opakujte s druhou nohou.



Podkolenné partie

Posaďte sa a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy primknite k pravému vnútornému stehnu. Pravú pažu napnite k špičke natiahnutej nohy. Vydržte 15 sekúnd a povoľte. Opakujte taktiež s ľavou nohou.



Vnútorne strany stehien

Posaďte sa na podlahu so špičkami nôh pri sebe. Kolená smerujú von. Pritiahnite chodidlá k trieslam. Kolená tlačte dolu. Vydržte 30 – 40 sekúnd, pokiaľ to bude možné.



Lýtka a Achillove šľachy

Oprite sa o stenu s jednou nohou dozadu a s pažami smerom vpred. Pravú nohu napnite a ľavú nohu ponechajte na zemi. Ľavú nohu prikrčte a tlačte vpred tak, že bedro tlačíte smerom k stene. Vydržte 30 – 40 sekúnd. Nohy majte napnuté a opakujte s druhou nohou.

SPRÁVNE DRŽANIE TELA

Pri tréningu dodržujte vzpriamenú polohu tela, alebo si môžete oprieť predlaktia o držadlá. Počas šľiapania by ste nemali mať nohy plne natiahnuté. Pri úplnom zošľiapnutí pedála by mali byť kolená mierne pokrčené. Hlavu udržiajte rovno s chrbticou, minimalizujete tak bolesť krčného svalstva a horných chrbtových svalov. Vždy šľiapte plynule a rytmicky.

ÚDRŽBA

- Pri montáži riadne dotiahnite všetky skrutky a nastavte rotoped do vodorovnej polohy.
- Správne dotiahnutie kontrolujte po 10 hodinách používania.
- Po ukončení cvičenia zotrite pot. Prístroj čistite pomocou handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte rozpúšťadlá alebo agresívne čistiace prostriedky.
- Pri zvýšenej hlučnosti je nutné skontrolovať správne dotiahnutie všetkých spojov.
- Umiestite výrobok do čistej, vetrateľnej a suchej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom a je vhodný iba pre domáce používanie. Akékoľvek iné používanie je zakázané a môže byť pre používateľa nebezpečné. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so strojom nie sme zodpovední.
- Predtým, ako začnete s tréningom na rotopede, poraďte sa so svojim lekárom. Lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilý stroj používať a akú námahu ste schopný podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny k cvičeniu. Pokiaľ pocítite počas cvičenia bolesť, nevoľnosť, zle sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné problémy, ihneď cvičenie ukončíte. Pokiaľ bolesť pretrváva, okamžite navštívte lekára.
- Tento rotoped nie je vhodný na profesionálne používanie alebo ako lekárska pomôcka. Taktiež ho nie je možné využiť k liečebným účelom.
- Snímač srdcovej frekvencie nie je lekárske prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o Vašej priemernej srdcovej frekvencii a akákoľvek navrhovaná srdcová frekvencia nie je medicínsky závažná. Snímané dáta nemusia byť s ohľadom na nekontrolovateľné ľudské a okolité faktory vždy presné.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý,

konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,

- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru do 30 dní

