



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 3331 – Vibromasážny stroj VibroGym inSPORTline Rita



Záručný a pozáručný servis zaisťuje:

inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín
mail: reklamacie@insportline.sk, servis@insportline.sk
www.insportline.sk

OBSAH:

POPIS.....	3
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE.....	4
DIELY.....	7
NÁKRES.....	8
ZOZNAM DIELOV.....	9
NÁVOD NA MONTÁŽ.....	10
OVLÁDACÍ PANEL.....	13
OBSLUHA.....	15
ÚDRŽBA.....	33
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE.....	33

POPIS

Špičkový **vibračný posilňovací stroj inSPORTline Rita** je moderný VibroGym pre formovanie postavy, zvyšovania pohyblivosti kĺbov, relaxáciu, odbúravanie stresu a posilňovanie kardiovaskulárneho systému. Vibračný posilňovací stroj inSPORTline Rita funguje na princípe efektívnych **3D+** vibrácií, ktoré spôsobujú reflexívne sťahovanie svalov, čím dochádza k ich intenzívnemu posilňovaniu. **Stačí 5 minút stáť s mierne pokrčenými kolenami** a výsledky sa ihneď dostavia. Precvičujete celé telo, pričom jednotlivé cviky sú detailne popísané v návode. Ramená a chrbát precvičujete pomocou dvoch gumových laniiek pripustených k spodnej časti prístroja. Cvičenie na vibračnom posilňovacom stroji inSPORTline Rita je efektívne, bezpečné a časovo nenáročné. Stroj je vhodný pre každodenné komerčné použitie v posilňovniach, kluboch a fitcentrách. Medzi hlavné prednosti tohto stroja patrí veľký 7“ grafický displej pre prehľadné zobrazovanie informácií počas cvičenia, revolučný dizajn a vysoká efektívnosť cvičenia. Vďaka systému zdokonalených 3D vibrácií **3D+ Vertical Movement Whole Body Vibration** dochádza k intenzívnejšiemu vplyvu vibrácií a efektívnejšiemu sťahovaniu svalov.

Hlavné prednosti:

- moderný dizajn
- princíp 3D+ vibrácií pre vysoko efektívne precvičenie všetkých svalových partií
- pomáha k rýchlemu a efektívnemu formovaniu postavy a redukcii hmotnosti
- pri vibrácií až trikrát zvyšuje účinnosť cvikov
- špeciálna masážna podložka s adhéznym vrúbkovaním prekrvuje, uvoľňuje a masíruje vaše chodidlá, dlane, sedacie svaly, chrbát...
- napomáha rýchlemu zotaveniu a regenerácii po fyzickej námahe, športe alebo cvičení
- stroj Rita je obzvlášť vhodný ako počiatočná alebo záverečná fáza tréningu bežcov, inline korčuliarov, cyklistov, lyžiarov ...
- používa sa takisto ako pomoc pri liečbe reumatizmu a iných ochorení kostí a kĺbov (len po konzultácii s lekárom)
- zlepšuje krvný obeh
- účinne pôsobí pri liečbe, bolesti a stuhnutí kĺbov a svalov
- zlepšuje rovnováhu a koordináciu
- účinný v boji s celulitídou
- bojuje so stresom a depresiou
- zvyšuje tvorbu rastového hormónu

Technický popis:

- zdokonalené vibrácie **3D+ Vertical Movement Whole Body Vibration** umožňujú ešte efektívnejšie precvičovanie a posilňovanie jednotlivých svalových partií
- **výkon motora:** 350 W
- **frekvencia vibrácií:** 20 – 60 Hz
- plynulé zvyšovanie po 1 Hz
- **amplitúda:** 1,5 – 2,5 mm
- **prehľadný 7“ plne grafický LCD displej**
- animácia cvičebných polôh s grafom
- prehľadné menu so 4 režimami
- 2 ovládacie konzole
- **dialľkový ovládač pre komfortné ovládanie priamo z cvičebnej polohy**
- 8 prednastavených programov – pre precvičovanie rozdielnych svalových partií
- 3 užívateľské programy
- **časové programy:** 20 – 600 sekúnd
- posilňovacie lanká pre maximálnu variabilitu cvikov
- maximálne plynulý a tichý chod
- **rozmer vibračnej plochy:** 840 x 600 mm (d x š)
- **rozмеры:** 1 000 x 1 020 x 1 710 mm (d x š x v)
- **maximálne zaťaženie:** 180 kg
- **hmotnosť:** 142 kg

- **kategória S** (podľa normy ČSN EN ISO 20957-1) pre profesionálne a komerčné použitie

Pred montážou vibromasážneho stroja a jeho prvým použitím si prečítajte tento návod. Manuál uschovajte, aby ste do neho v prípade potreby mohli znovu nahliadnuť.

ZÁRUKA

Dovozca zariadenia sa zaručuje, že výrobok bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov.

Predpokladom pre uplatnenie záruky je správna montáž a používanie podľa inštrukcií. Nesprávne používanie alebo nevhodná preprava výrobku môže byť príčinou zamietnutia záruky.

V prípade, že je vami kúpený výrobok poškodený, kontaktujte prosím, náš zákaznícky servis v dobe záručnej lehoty, ktorej platnosť začína dňom zakúpenia. V prípade, že je poškodený elektrický kábel, musí byť tento za účelom zabránenia možného úrazu vymenený za nový odporúčaný výrobcom alebo predajcom. Záruka sa vzťahuje na nasledovné časti zariadenia (platí v prípade, že sú súčasťou balenia): rám, kábel, elektronické časti, pena rukoväte, kolieska. Záruka sa nevzťahuje na:

- Poškodenia spôsobené vonkajšou silou
- Zásahy neoprávnenými osobami
- Nesprávne zaobchádzanie s výrobkom
- Nedodržiavanie inštrukcií pre používanie zariadenia
- Použitie náhradných dielov od iného výrobcu
- Opotrebované a ľahko opotrebitelné časti nie sú zahrnuté v záruke.

Zariadenie je určené na profesionálne/komerčné používanie a nie je určené pre osoby s vyššou hmotnosťou ako 180 kg.

Náhradné diely si môžete objednať cez náš zákaznícky servis podľa vašich potrieb.

Prosím ubezpečte sa, že máte nasledujúce informácie po ruke počas objednávania náhradných dielov:

Návod na obsluhu

Výrobné číslo, označenie výrobku IN, názov (umiestnené na prednej strane tohto návodu)

Popis dielu

Číslo dielu

Doklad o zakúpení s dátumom predaja

Nezasielajte prosím zariadenie do našej spoločnosti bez toho, aby ste o tom informovali náš servisný tím. Náklady na nežiadajú prepravu budú účtované odosielateľovi.



VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE:

Veľký dôraz bol kladený pre bezpečnosť, dizajn a výrobu tohto fitness zariadenia. Napriek tomu je veľmi dôležité, aby ste sa pri jeho používaní riadili nasledujúcimi bezpečnostnými inštrukciami. Nenesieme zodpovednosť za zranenia, ktoré sú spôsobené nedodržiavaním doporučených bezpečnostných inštrukcií počas používania a montáže tohto zariadenia.

Pre dodržanie bezpečnosti a pre zabránenie rôznych zranení, prosím pozorne si prečítajte nasledujúce odporúčania a návod na používanie zariadenia, špeciálne pred prvým použitím vibromasážneho stroja.

Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Lekár by mal posúdiť, či môžete cvičiť pravidelne a intenzívne. Posúdenie je potrebné obzvlášť v prípade, že trpíte zdravotnými problémami.

Odporúčame hendikepovaným osobám používanie zariadenia iba v prítomnosti kvalifikovanej osoby.

Pri používaní zariadenia používajte vhodné oblečenie a obuv, najlepšie športovú. Vyhýbajte sa príliš voľnému oblečeniu, ktoré by sa mohlo zachytiť do pohybujuúcich sa častí zariadenia.

Okamžite prestaňte s cvičením v prípade, že sa necítite dobre, máte bolesti svalstva alebo kĺbov. Počas cvičenia sledujte, ako sa správa a reaguje vaše telo na cvičenie. Nevoľnosť je znakom toho, že cvičenie je príliš intenzívne. Pri

prvých príznakov nevoľnosti alebo závratov prestaňte s cvičením a na chvíľu si ľahnite na podlahu až do doby, kedy sa budete cítiť lepšie.

Toto zariadenie nie je vhodné pre používanie osobami (vrátane detí) ktoré majú znížené psychické vnímanie, zmysly alebo mentálne rozhranie, majú nedostatočné skúsenosti s používaním zariadenia bez prítomnosti zodpovednej dospeléj osoby. Deti musia byť pod dozorom dospeléj osoby ktorá zabezpečí, že sa nehrajú so zariadením.

Presvedčte sa, že počas cvičenia na zariadení nie sú v jeho blízkosti deti. Pre maximálnu bezpečnosť by malo byť zariadenie umiestnené mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Vždy dbajte na to, aby zariadenie používala pri cvičení iba jedna osoba.

Po montáži zariadenia podľa montážnych inštrukcií sa presvedčte, že sú všetky skrutky a matice správne umiestnené a pritiahnuté. Pri montáži a údržbe používajte len diely, ktoré boli súčasťou balenia alebo boli dodané výrobcom.

Nepoužívajte zariadenie ak je poškodené alebo neservisované.

Vždy umiestňujte zariadenie iba na rovný, čistý a pevný povrch. Nikdy nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody a presvedčte sa, že sa v jeho blízkosti nenachádzajú žiadne ostré predmety. Ak je to potrebné, vložte pod zariadenie ochrannú podložku (nie je súčasťou balenia) pre ochranu vašej podlahy a udržiavajte voľný priestor v okolí zariadenia, **minimálne 0.6 m kvôli bezpečnosti.**

Dávajte pozor, aby sa vaše ruky alebo nohy nedostali do pohyblivých častí zariadenia. Nevkladajte žiadne veci do otvorených častí zariadenia.

Rozsah použitia vibromasážneho stroja: S – pre profesionálne/komerčné použitie/tréning do max. hmotnosti cvičenca 180 kg. (S – stacionárne tréningové zariadenie na profesionálne/komerčné použitie).

Zariadenie používajte iba na účely, ktoré sú popísané v tomto návode. Používajte iba náhradné diely odporúčané výrobcom.

Pred začatím cvičenia vždy skontrolujte, že je prístroj úplne v poriadku.

Nehýbte so strojom, pokiaľ je v prevádzke. Po každom použití ho odpojte z elektrickej siete.

Fajčenie a používanie tohto stroja hodinu po večeri nedoporučujeme. Necvičte na stroji po požití alkoholických nápojov.

Pacienti s cukrovkou, po infarkte alebo rakovinou, by sa mali pred použitím stroja poradiť so svojim lekárom. Stroj by nemali používať tehotné ženy a ženy s menštruáciou.

Necvičte viac ako tri krát denne. Najviac osem krát denne u ľudí trpiacich nadváhou a nie viac ako 20 minút. Používanie stroja 10 – 15 minút po rannom prebudení a pred spaním môže priniesť najlepšie žiaduce výsledky. Dodržujte pitný režim pre pomoc metabolizmu.

Nepoužívajte prístroj vonku, v garáži alebo pod akýmkoľvek vonkajším prístreškom. Nevystavujte prístroj vlhkosti alebo priamemu slnečnému žiareniu.

Manuál je určený zákazníkom a jeho účelom je, aby im uľahčil prácu s prístrojom a znížil riziko úrazu.

Dodávateľ nie je zodpovedný za chyby vzniknuté pri prekladaní textu z iných jazykov alebo za drobné odlišnosti v technickej špecifikácii výrobku.

Všetky údaje namerané počítačom sú iba orientačné a neslúžia na vyhodnotenie zdravotného stavu užívateľa.

Skôr než začnete cvičiť na vibromasážnom stroji, odporúčame Vám prečítať si nasledujúci zoznam možných kontraindikácií. Ak si nie ste absolútne istí, obráťte sa na Vášho lekára.

KONTRAINDIKÁCIE

- Tehotenstvo/ menštruácia
- DVT/Hlboká žilová trombóza
- Kardiovaskulárne ochorenia
- Čerstvé rany po operácii alebo chirurgickom zásahu
- Syntetické/umelé kĺby
- Pruh/choroba platničiek/spondylolysis
- Ťažká cukrovka
- Epilepsia
- Akútne ochorenia/zápalové procesy
- Ťažká migréna
- Používanie kardiostimulátoru
- Čerstvo aplikované vnútromaternicové teliesko, kovové kĺby, skrutky.
- Nádorové ochorenia
- Problémy so sietnicou/nefunkčná sietnica

Mimoriadne bezpečnostné upozornenia

Zapojenie do el. siete:

- Vibromasážny stroj umiestnite v blízkosti zdroja napájania.
- Prístroj zapojte do uzemnenej elektrickej zásuvky, ku ktorej nie je pripojený žiadny iný prístroj.
- Neodporúčame používať predlžovací kábel.
- Ak nie je prístroj riadne uzemnený, hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak si nie ste istí, či je zásuvka riadne uzemnená, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Ak nie je prípojka kompatibilná so zásuvkou, nepokúšajte sa ju akokoľvek upravovať. Poradte sa s kvalifikovaným elektrikárom o použití vhodnej zásuvky.
- Kolísanie elektrického napätia môže prístroj vážne poškodiť. Zmeny počasia alebo vypínanie a zapínanie ďalších prístrojov, môže kolísanie elektrického napätia zapríčiniť. Poškodeniu prístroja zabránite, ak použijete prepäťovú ochranu (nie je súčasťou balenia).
- Prístroj je navrhnutý pre elektrické napätie o rozsahu 220V - 240V/50Hz.
- Dávajte pozor, aby nebol napájací kábel v blízkosti nosných nožičiek. Nenechávajte napájací kábel pod prístrojom. Nepoužívajte prístroj, ak je napájací kábel poškodený.
- Pred údržbou alebo čistením prístroja ho odpojte zo siete.
- Pred začatím cvičenia vždy skontrolujte, že je prístroj úplne v poriadku.
- Nepoužívajte prístroj vonku, v garáži alebo pod akýmkoľvek vonkajším prístreškom. Nevystavujte prístroj vlhkosti alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Ak je prístroj spustený, nevzdľahujte sa od neho a majte ho pod kontrolou.
- **Ak dôjde k poškodeniu privodného kábla, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba. Neopravujte prístroj sami, hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.**

MONTÁŽ:

- Pred začatím montáže tohto fitness prístroja si najprv pozorne prečítajte návod na montáž prístroja.
- Pred montážou vyberte z krabice všetok obsah a rozložte prehľadne na voľnú plochu všetky diely.
- Budete mať prehľad nad jednotlivými dodanými dielmi a uľahčí Vám to montáž.
- Podľa zoznamu dielov skontrolujte, či sú dodané všetky diely. Baliace materiály vyhodte až po tom, čo budete mať prístroj kompletne zmontovaný.
- Uvedomte si, že pri montáži prístroja, rovnako ako u ďalších činnostiach vyžadujúcich prácu s náradím, hrozí nebezpečenstvo úrazu. Pri zostavovaní prístroja buďte opatrní. (Postupujte opatrne, dbajte opatrnosti).
- Prístroj montujte v bezpečnom prostredí a nenechávajte napr. voľne ležať náradie v okolí prístroja. Baliaci materiál skladujte tak, aby nepredstavoval žiadne riziko nebezpečenstva. Fólie a plastové obaly môžu pre deti predstavovať nebezpečenstvo udusenía.
- Dôkladne si prezrite obrázky v návode, podľa ktorých budete následne prístroj montovať.
- Prístroj musí starostlivo zostaviť dospelá osoba. V prípade nutnosti si treba prizvať na pomoc ďalšiu technicky zdatnú osobu.

DIELY

PREDNÁ STRANA



ZADNÁ STRANA



Diaľkový ovládač




Gumové laná



Cvičebná podložka



NÁKRES



ZOZNAM DIELOV

Číslo	Názov dielu	Počet	Číslo	Názov dielu	Počet
1	Rukoväť	1	25	Skrutka	4
2	Skrutka	4	26	Perová podložka	4
3	Podložka	12	27	Spodný oceľový rám	1
4	Nálepka displeja	1	28	Skrutka	8
5	Displej TFT	1	29	Perová podložka	8
6	Hlavný stĺp	1	30	Silentblok	4
7	Magnet diaľkového ovládača	4	31	Motor	2
8	Gumová podložka pod diaľkový ovládač	1	32	Kryt podstavca	1
9	Spodný kryt diaľkového ovládača	1	33	Protišmykový povrch	1
10	Diaľkový ovládač (PCB)	1	34	Matica	8
11	Vrchný kryt diaľkového ovládača	1	35	Úchyt pre nasadenie gumených cvičiacich pásov	4
12	Gumová podložka	4	36	Vrchná cvičebná podložka	1
13	Hlavný vypínač	1	37	Cvičebné gumené pásy	2
14	Prepät'ová ochrana	1	38	Kábel prepät'ovej ochrany	1
15	Krížová skrutka	2	39	Kábel pre pripojenie elektrickej zásuvky 2	1
16	Otvor pre elektrický kábel	1	40	Uzemňovací kábel	1
17	Krížová skrutka	4	41	Napájací kábel	1
18	Zdrojová doska	1	42	Kábel pre pripojenie elektrickej zásuvky 1	2
19	Matica	5	43	Riadiaca jednotka	1
20	Krížová skrutka	4	44	Gumová podložka hlavného sĺpa	1
21	Matica	4	45	Krytka batérie diaľkového ovládača	1
22	Podložka	2	46	Batéria diaľkového ovládača	1
23	Krížová skrutka	2	47	Podložka	5
24	Tlmiace nastaviteľné nožičky podstavca	6			

NÁVOD NA MONTÁŽ

UPOZORNENIE!: Buďte veľmi opatrní pri montáži tohto vibromasážneho stroja. Nedodržanie montážnych inštrukcií môže viesť k prípadným zraneniam.


Poznámka: Pri montáži vibromasážneho stroja postupujte presne podľa pokynov uvedených v tomto návode.

Otvorte krabicu a vyberte von hlavný stĺp, podstavec s podložkou na cvičenie, náradie a spojovací materiál.

Hlavný stĺp



Podstavec



- ① Kľúč
- ② Matice
- ③ Podložky
- ④ Perové podložky

Zmontujte dokopy hlavný stojan a podstavec.



Spojte dva káble.



Nadvihnite podstavec a podložte ho polystyrénom. Nasadte hlavný stĺp na podstavec.



Pomocou matíc a podložiek zoskrutkujte dohromady hlavný stĺp a podstavec.



OVLÁDACÍ PANEL



ČAS (TIME)

Rozsah zobrazenia je 00:20 – 10 minút. Pre nastavenie času slúžia tlačidlá UP a DOWN (jednotka pripočítania /odpočítania: 10 sekúnd).



RÝCHLOSŤ/INTENZITA (SPEED/HZ)

Rozsah zobrazenia: 20 Hz – 60 Hz. Pre nastavenie stupňa rýchlosti slúžia tlačidlá UP a DOWN (jednotka pripočítania /odpočítania: 1 Hz).



Minimálna rýchlosť



Maximálna rýchlosť

Prednastavené programy:

K dispozícii je 8 prednastavených programov:

- P1 – Program pre pretiahnutie a uvoľnenie
- P2 – Program pre precvičenie celého tela
- P3 – Program pre precvičenie hornej polovice tela
- P4 – Program pre precvičenie spodnej polovice tela
- P5 – P8 – Programy pre náročnejšie cvičenie

Užívateľské programy:

Do pamäti počítača je možné uložiť 3 užívateľské programy.

Tlačidlá:



Stlačte tlačidlo START pre vstup do režimu nastavenia alebo na spustenie programu.



Počas cvičenia: použite tlačidlo UP pre zvýšenie intenzity vibrácií.
V režime nastavenia: použite toto tlačidlo pre výber programu a zvýšenie hodnoty parametrov času, rýchlosti/intenzity.



Počas cvičenia: použite tlačidlo DOWN pre zníženie intenzity vibrácií.
V režime nastavenia: použite toto tlačidlo pre výber programu a zníženie hodnoty parametrov času, rýchlosti/intenzity.



Stlačte tlačidlo ENTER pre potvrdenie nastavenia a posun o krok vpred.



V režime nastavenia: stlačte tlačidlo RETURN pre návrat k predchádzajúcemu nastaveniu.

Počas cvičenia: stlačte tlačidlo pre rýchle nastavenie vibrácií na 30 Hz



Tlačidlo PAUSE/STOP slúži k pozastaveniu cvičenia alebo pre návrat o krok späť.

Diaľkový ovládač:



Menu – tlačidlo slúži na výber zo 4 režimov, MANUAL (manuálny), PRESET (prednastavený), USER (užívateľský), PRECAUTIONS (varovania).

Down – tlačidlo slúži na zníženie vibrácií a na zníženie hodnoty parametrov v nastavení.

Up – tlačidlo slúži na zvýšenie vibrácií a na zvýšenie hodnoty parametrov v nastavení.

30 - tlačidlo slúži pre návrat k predchádzajúcemu nastaveniu a na okamžité zvýšenie vibrácií na 30 Hz.

START

40 - tlačidlo slúži k zahájeniu cvičenia a na okamžité zvýšenie vibrácií na 40 Hz.



50 - tlačidlo slúži k potvrdeniu nastavenia a na okamžité zvýšenie rýchlosti na 50 Hz.

Pause/Stop - tlačidlo slúži k pozastaveniu, opätovnému spusteniu a zastaveniu cvičenia.

OBSLUHA




ÚVOD:

1. Stlačte tlačidlo UP pre zobrazenie poslednej správy.
2. Tlačidlo DOWN použite k prepnutiu na ďalšiu správu.
3. Každá správa sa zobrazuje po dobu 10 sekúnd, potom sa zobrazí ďalšia správa.
4. Po zobrazení varovných správ sa prepne displej do hlavnej ponuky (MENU), ktorá slúži ku zvoleniu programu. Použite tlačidlo DOWN pre rýchly vstup do MENU.



MENU:

1. Výber zo 4 režimov: MANUAL (manuál), PRESET (prednastavený), USER (užívateľský), PRECAUTIONS (varovania).
2. Pomocou tlačidiel UP a DOWN zvolte požadovaný režim.
3. Stlačte ENTER pre vstup do zvoleného režimu.




MANUÁLNY PROGRAM:

1. Pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte čas (TIME) a úroveň (LEVEL).
2. Stlačte ENTER pre potvrdenie nastavení a prechod k ďalšiemu nastaveniu.
3. Pokiaľ chcete zmeniť potvrdené nastavenie, stlačte tlačidlo RETURN pre návrat na predchádzajúce nastavenia.
4. Nastavte všetky parametre: čas (TIME), frekvencia (Freq.) a úroveň (LEVEL).
5. Stlačte START pre zahájenie cvičenia.
6. Stlačte START/STOP pre návrat do MENU.
7. Čas je možné nastaviť v rozsahu 00:20 – 10:00, jednotka prirátania/odráťania je 10 sekúnd. K nastaveniu hodnoty použite tlačidlá UP a DOWN.
8. Frekvenciu vibrácií je možné nastaviť v rozsahu 30 – 60 Hz pomocou tlačidiel UP a DOWN. Jednotka prirátania/odráťania je 1 Hz.



8 prednastavených programov:

1. P1 – program pre pretiahnutie a uvoľnenie
P2 – program pre precvičenie celého tela
P3 – program pre precvičenie hornej polovice tela
P4 – program pre precvičenie dolnej polovice tela
P5 – P8 – programy pre náročnejšie cvičenie.
2. Pomocou tlačidiel UP a DOWN si prezrite jednotlivé pozície a celkový čas.
3. Stlačte ENTER pre vstup do prednastaveného programu.
4. Stlačte START pre spustenie cvičenia.
5. Pomocou tlačidla RETURN prejdete späť do MENU.




Náhľady pre cvičenie v prednastavenom programe:

1. Pomocou tlačidiel UP a DOWN si prezrite jednotlivé cvičebné fázy.
2. Stlačte RETURN pre návrat k predchádzajúcemu prednastavenému programu.
3. Stlačte START pre zahájenie cvičenia.
4. Počas cvičenia je možné meniť rýchlosť vibrácií pomocou tlačidiel UP a DOWN (jednotka prirátania/odráťania je 1 Hz).



3 užívateľské programy:

1. Pomocou tlačidiel UP a DOWN si prezrite jednotlivé pozície a celkový čas.
2. Stlačte ENTER pre vstup do užívateľského programu.
3. Pre návrat do MENU použite tlačidlo RETURN.
4. Stlačte START pre zahájenie cvičenia.



10 intervalov pre cvičenie v užívateľskom programe – náhľady

1. Pomocou tlačidiel UP a DOWN prepínajte medzi náhľadmi intervalov.
2. Stlačte ENTER pre nastavenie parametrov.
3. Stlačte RETURN pre návrat o krok späť.
4. Stlačte tlačidlo START pre začiatok cvičenia.



Nastavenie užívateľského programu – 10 intervalov

1. Pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte frekvenciu vibrácií. Nastavenú hodnotu potvrdíte tlačidlom ENTER.
2. Pomocou tlačidiel UP a DOWN vyberte cvičebnú pozíciu, výber potvrdíte stlačením tlačidla ENTER. Jednotlivé pozície sú závislé na intenzite vibrácií.
3. Zvoľte pomocou tlačidiel UP a DOWN obtiažnosť – H/vysoká alebo L/nízka.
4. Nastavte dĺžku každého intervalu pomocou tlačidiel UP a DOWN. Nastavenie potvrdíte tlačidlom ENTER.
5. Pokiaľ chcete zmeniť nastavenie predchádzajúceho parametru, stlačte tlačidlo RETURN.
6. Rovnakým spôsobom nastavte zostávajúcich deväť intervalov (STEP). Keď úspešne nastavíte všetkých desať intervalov, zobrazí sa na displeji správa „User program setting completed“.
7. Stlačte tlačidlo START pre začiatok cvičenia.
8. Stlačte tlačidlo STOP pre návrat do nastavenia programu – všetky nastavené hodnoty sa uložia.
9. S každým intervalom sa bude vždy pripočítavať čas.



Displej počítača počas cvičenia:

1. Počas cvičenia môžete pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavovať intenzitu vibrácií (jednotka pripočítania je 1 Hz).
2. Pre rýchle nastavenie vibrácií na danú hodnotu použite tlačidlá 30 Hz, 40 Hz alebo 50 Hz.
3. Po uplynutí časového intervalu v prednastavenom a užívateľskom programe nasleduje relaxačný režim trvajúci 15 sekúnd (REST MODE).
Po uplynutí celkovej doby cvičenia je tréning ukončený. Stlačte tlačidlo START pre opätovné spustenie programu alebo tlačidlo PROGRAM pre návrat do programu.
4. Ak si prajete pozastaviť cvičenie, stlačte tlačidlo PAUZE/STOP. Tlačidlom RETURN sa vrátite do nastavenia programu, tlačidlom START opäť spustíte program.
5. Pri cvičení sa riadte pokynmi na displeji.





Kľudový režim (REST MODE):

1. Režim trvá 15 sekúnd.
2. Kľudový režim je navrhnutý pre intervalové cvičenie, aby sa užívateľ mohol pripraviť na ďalšiu polohu zobrazenú na displeji počítača.























Upozornenia:

















1. Pred prvým použitím zariadenia, si prečítajte túto správu.
2. Použite tlačidlá UP a DOWN pre prepínanie medzi správami.
3. Každá správa je zobrazená na 10 sekúnd, potom sa automaticky zobrazí ďalšia správa.
4. Stlačte tlačidlo RETURN pre návrat do MENU.

Správy:



- Prečítajte si užívateľský manuál a dodržujte uvedené montážne pokyny.
- Prestaňte okamžite cvičiť, ak začnete pociťovať niektorý z týchto stavov: bolesť alebo tlak v oblasti hrudníka, nepravidelný tep, dýchacie problémy, slabosť a pod.. V prípade akýchkoľvek problémov sa o ďalšom cvičení poraďte s lekárom.
- Ak je zariadenie akokoľvek poškodené, prestaňte ho ihneď používať a kontaktujte servisné oddelenie predajcu.
- Na zariadení nesmie cvičiť viac osôb naraz.

Prednastavené programy





















P1 – program pre pretiahnutie a uvoľnenie						
Číslo	Cvičebná pozícia	Skupina svalov	Čas	Vibrácie	Obťažnosť	Rozsah
1	Pozícia 01 		40	30	L	2.3
2	Pozícia 32 		55	35	L	2.0
3	Pozícia 21 		50	35	L	2.0
4	Pozícia 18 		35	40	L	2.0
5	Pozícia 22 		40	40	L	2.0
6	Pozícia 20 		45	35	L	2.0
7	Pozícia 19 		50	40	L	2.0
8	Pozícia 06 		40	40	L	2.0
9	Pozícia 16 		45	35	L	2.0
10	Pozícia 27 		50	30	L	2.3

P2 – program pre precvičenie celého tela						
Číslo	Cvičebná pozícia	Skupina svalov	Čas	Vibrácie	Obtiažnosť	Rozsah
1	Pozícia 01 		60	25	L	2.5
2	Pozícia 04 		55	40	L	2.0
3	Pozícia 07 		55	45	H	1.5
4	Pozícia 25 		50	45	H	1.5
5	Pozícia 05 		60	40	H	2.0
6	Pozícia 03 		60	50	L	1.5
7	Pozícia 06 		45	45	L	1.5
8	Pozícia 26 		40	50	L	1.5
9	Pozícia 21 		30	35	L	2.0
10	Pozícia 27 		25	35	L	2.0








P3 – program pre precvičenie hornej polovice tela

Číslo	Cvičebná pozícia	Skupina svalov	Čas	Vibrácie	Obtiažnosť	Rozsah
1	Pozícia 18 		40	30	L	2.3
2	Pozícia 15 		35	35	L	2.0
3	Pozícia 17 		40	30	L	2.3
4	Pozícia 12 		45	40	H	2.0
5	Pozícia 14 		35	45	L	1.5
6	Pozícia 11 		35	50	L	1.5
7	Pozícia 10 		45	45	H	1.5
8	Pozícia 13 		50	50	L	1.5
9	Pozícia 31 		50	40	L	2.0
10	Pozícia 32 		45	35	L	2.0

P4 – program pre precvičenie spodnej polovice tela

Číslo	Cvičebná pozícia	Skupina svalov	Čas	Vibrácie	Obtiažnosť	Rozsah
1	Pozícia 02 		60	30	L	2.3
2	Pozícia 21 		55	35	L	2.0
3	Pozícia 09 		50	45	L	1.5
4	Pozícia 08 		50	40	H	2.0
5	Pozícia 20 		45	40	H	2.0
6	Pozícia 07 		45	50	L	1.5
7	Pozícia 19 		55	50	H	1.5
8	Pozícia 23 		50	45	L	1.5
9	Pozícia 22 		30	40	L	2.0
10	Pozícia 24 		40	35	L	2.0

P5 – program 5

Číslo	Cvičebná pozícia	Skupina svalov	Čas	Vibrácie	Obtiažnosť	Rozsah
1	Pozícia 2 		30	30	L	2.3
2	Pozícia 03 		55	40	L	2.0
3	Pozícia 18 		40	40	L	2.0
4	Pozícia 25 		50	45	H	1.5
5	Pozícia 14 		35	45	L	1.5
6	Pozícia 09 		60	50	L	1.5
7	Pozícia 19 		55	45	H	1.5
8	Pozícia 08 		60	50	L	1.5
9	Pozícia 31 		30	40	L	2.0
10	Pozícia 24 		35	35	L	2.0

P6 – program 6

Číslo	Cvičebná pozícia	Skupina svalov	Čas	Vibrácie	Obtiažnosť	Rozsah
1	Pozícia 05 		45	35	L	2.0
2	Pozícia 08 		55	40	L	2.0
3	Pozícia 26 		40	40	L	2.0
4	Pozícia 25 		35	45	L	1.5
5	Pozícia 4 		45	50	H	1.5
6	Pozícia 11 		35	45	L	1.5
7	Pozícia 30 		35	40	L	2.0
8	Pozícia 18 		40	40	L	2.0
9	Pozícia 21 		50	35	L	2.0
10	Pozícia 24 		40	30	L	2.3















P7 – program 7

















Číslo	Cvičebná pozícia	Skupina svalov	Čas	Vibrácie	Obtiažnosť	Rozsah
1	Pozícia 01 		40	35	L	2.0
2	Pozícia 19 		55	35	L	2.0
3	Pozícia 10 		30	40	L	2.0
4	Pozícia 06 		35	40	H	2.0
5	Pozícia 14 		35	45	L	1.5
6	Pozícia 12 		40	50	L	1.5
7	Pozícia 25 		55	45	H	1.5
8	Pozícia 08 		65	45	L	1.5
9	Pozícia 32 		35	35	L	2.0
10	Pozícia 22 		35	35	L	2.0

















P8 – program 8

















Číslo	Cvičebná pozícia	Skupina svalov	Čas	Vibrácie	Obtiažnosť	Rozsah
1	Pozícia 32 		40	35	L	2.0
2	Pozícia 21 		55	40	L	2.0
3	Pozícia 25 		30	45	L	1.5
4	Pozícia 26 		35	45	H	1.5
5	Pozícia 11 		40	40	L	2.0
6	Pozícia 12 		40	45	L	1.5
7	Pozícia 04 		45	50	H	1.5
8	Pozícia 09 		50	45	L	1.5
9	Pozícia 06 		45	40	L	2.0
10	Pozícia 27 		45	35	L	2.0



Cvičebné pozície

Pozícia	Skupina svalov	Popis cviku
<p>Pozícia 01 – zdvíhajte sa na špičkách</p> 		<p>Zdvíhajte sa na špičkách – pokrčte mierne nohy v kolenách a napnite brušné svalstvo.</p>
<p>Pozícia 02</p> 		<p>Rozkročte sa tak, aby boli chodidlá na šírku ramien. Neprehýbajte sa v chrbte a pokrčte mierne nohy v kolenách – znížte panvu tak, aby ste cítili pnutie v oblasti stehien a lýtok.</p>
<p>Pozícia 03</p> 		<p>Rozkročte nohy na šírku ramien. Znížte panvu, ako keby ste sa chceli posadiť. Pokrčte nohy v kolenách. Ucítite pnutie v oblasti chrbta, sedacích svalov, štvorhranného svalu a vnútornej strany stehien.</p>
<p>Pozícia 04</p> 		<p>Postavte sa tak, aby bola vzdialenosť medzi chodidlami väčšia, ako šírka vašich ramien. Špičky chodidiel vytočte od seba, nohy pokrčte v kolenách. Znížte panvu, ako keby ste sa chceli posadiť. Pocítite, ako sú posilňované kolenné šľachy a svalstvo vnútornej strany stehien.</p>
<p>Pozícia 05 – cvik robte na pravú aj ľavú nohu</p> 		<p>Dajte jednu nohu pred druhú – prednú nohu pokrčte v kolene a zadnú nohu udržiajte napnutú. Snažte sa tlačiť pätou zadnú nohu na vibračnú plochu. Ucítite pnutie v lýtku.</p>
<p>Pozícia 06</p> 		<p>Panvu vystrčte smerom dozadu a nohy majte napnuté. Predkláňajte sa, ale rukoväti sa chyťte až vo chvíli, kedy bude hroziť riziko spadnutia. Pri tomto cviku posilňujete sedacie svalstvo a kolenné šľachy.</p>
<p>Pozícia 07 – cvik robte na ľavú aj pravú nohu</p> 		<p>Postavte sa jednou nohou na vibračnú plochu, dajte sa do podrepu a udržiajte napnuté brušné svalstvo.</p>

<p>Pozícia 08 – cvik robte na ľavú aj pravú nohu</p> 		<p>Nohu na vibračnej ploche udržiajte napnutú, koleno druhej nohy pokrčte a tlačte smerom dopredu. Znížte panvu, ako keby ste sa chceli posadiť. Pri tomto cviku precvičujete vnútornú stranu stehien.</p>
<p>Pozícia 09 – cvik robte na ľavú aj pravú nohu</p> 		<p>Stúpte si jednou nohou na vibračnú plochu a druhou na zem. Nohu, ktorou stojíte na vibračnej ploche, pokrčte v kolene a pomaly znižujte ťažisko, pokiaľ neucítite pnutie v oblasti kolena.</p>
<p>Pozícia 10</p> 		<p>Položte predlaktia na vibračnú plochu, napnite brušné svalstvo a zdvíhajte pomaly panvu. Mali by ste cítiť pnutie v oblasti brucha.</p>
<p>Pozícia 11 – zdvíhajte sa hore a dole</p> 		<p>Položte dlane na vibračnú plochu na šírku ramien a robte kliky. Udržiajte napnuté brušné svalstvo.</p>
<p>Pozícia 12 – cvik urobte na ľavej aj pravej ruke</p> 		<p>Položte sa na bok, dajte jednu nohu pred druhú, položte predlaktie na vibračnú plochu, nadvihnite panvu a udržiajte napnuté brušné svalstvo.</p>
<p>Pozícia 13</p> 		<p>Položte predlaktia na vibračnú plochu, ramená udržiajte v pohodlnej pozícii a snažte sa tlačiť panvu vodorovne dozadu smerom od rúk.</p>
<p>Pozícia 14 – zdvíhajte sa hore a dole</p> 		<p>Položte dlane na vibračnú plochu tak, aby boli od seba vzdialené na šírku ramien, udržiajte panvu v blízkosti vibračnej plochy a pomocou horných končatín sa zdvíhajte hore a dole.</p>
<p>Pozícia 15</p> 		<p>Položte dlane na vibračnú plochu tak, aby boli od seba vzdialené na šírku ramien. Neprehýbajte sa v chrbte a napnite brušné svalstvo.</p>

<p>Pozícia 16</p> 		<p>Sadnite si na zem a umiestnite podložku medzi podstavec zariadenia a váš chrbát. Nohy pokrčte v kolenách a pre lepšiu rovnováhu sa zaprite predlaktiami o vibračnú plochu. Pozíciu chrbta môžete zmeniť, pokiaľ chcete masírovať iné miesto.</p>
<p>Pozícia 17 – cvik robte na ľavej aj pravej ruke</p> 		<p>Položte ruku na vibračnú plochu a ohnite ju v lakti. Pomaly znižujte hornú polovicu tela až k podlahe tak, aby ste cítili pnutie v oblasti prsného svalu.</p>
<p>Pozícia 18 – zdvíhajte sa hore a dole</p> 		<p>Položte predlaktia na vibračnú plochu tak, aby boli od seba vzdialené na šírku ramien. Napnite nohy, neprehýbajte sa v chrbte a zdvihnite hlavu. Jemne sa znížte zohnutím laktí, potom sa vráťte späť do východzej polohy.</p>
<p>Pozícia 19 – cvik robte na ľavú a pravú nohu</p> 		<p>Položte holeň na vibračnú plochu a panvu tlačte dopredu. Udržujte trup vzpriamenej pozícii a neprehýbajte sa v chrbte. Mali by ste cítiť pnutie v oblasti stehien a brucha.</p>
<p>Pozícia 20 – zdvíhajte sa hore a dole</p> 		<p>Položte chodidlá na vibračnú plochu, pod chrbát umiestnite podložku, nadvihnite panvu a napnite brušné svalstvo.</p>
<p>Pozícia 21 – cvik robte na ľavú a pravú stranu</p> 		<p>Položte sa bokom na vibračnú plochu, pokrčte nohy v kolenách a rukou sa zaprite o zem.</p>
<p>Pozícia 22 – cvik robte na ľavú aj pravú nohu</p> 		<p>Položte jednu nohu vnútornou stranou stehna na vibračnú plochu a ohnite ju v kolene. Zostávajúcu časť tela položte na zem.</p>
<p>Pozícia 23</p> 		<p>Lahnite si stehnami na vibračnú plochu, bruchom k zemi. Pod hornú polovicu tela umiestnite podložku. Podložka by mala byť v rovnakej výške ako vibračná plocha.</p>

<p>Pozícia 24</p> 		<p>Položte lýtka na vibračnú plochu tak, aby palce chodidiel smerovali nahor. Lahnite si chrbtom na zem a uvoľnite sa.</p>
<p>Pozícia 25</p> 		<p>Podoprite si hlavu dľaňami, hornú polovicu tela si pritiahnite k nohám, napnite brušné svalstvo. Dávajte pozor, aby panva a bedrá zostali na vibračnej ploche.</p>
<p>Pozícia 26 – zdvíhajte sa hore a dole</p> 		<p>Položte ruky na hrudník, napnite brušné svalstvo. Pre väčšiu záťaž cviku natiahnite jednu nohu pred seba.</p>
<p>Pozícia 27</p> 		<p>Posaďte sa na vibračnú plochu a ohnite nohy v kolenách. Uvoľnite hornú polovicu tela a mierne sa predkloňte.</p>
<p>Pozícia 28</p> 		<p>Uchopte gumové popruhy, ohnite ruky v lakt'och a majte ich v rovnakej výške. Obtiažnosť je závislá na stupni napnutia popruhov.</p>
<p>Pozícia 29</p> 		<p>Uchopte gumové popruhy, ruky majte napnuté a v jednej úrovni. Obtiažnosť je závislá na stupni napnutia popruhov.</p>
<p>Pozícia 30</p> 		<p>Držte gumové popruhy vo výške ramien s napnutými rukami. Obtiažnosť regulujte napnutím popruhov, väčším napnutím sa obtiažnosť cviku zvýši. Mali by ste cítiť pnutie v oblasti ramien a bicepsov.</p>
<p>Pozícia 31</p> 		<p>Ťahajte gumové popruhy k sebe, lakty tlačte za seba. Mali by ste cítiť pnutie v oblasti ramien a hornej časti chrbta.</p>

<p>Pozícia 32 – cvik opakujte na obidve strany</p> 		<p>Postavte sa k stroju bokom, bližšou rukou uchopte gumový popruh a druhú ruku dajte za hlavu. Lahko sa predkloňte a tlačte hlavu smerom od stroja.</p>
--	---	--

ÚDRŽBA

1. Pri montáži stroja správne utiahnite všetky skrutkové spoje a vycentrujte vibrogym do vodorovnej polohy.
2. Správne dotiahnutie skrutkových spojov vykonávajte vždy **po 10 prevádzkových hodinách**.
3. Po ukončení cvičenia zotrite pot z ovládacieho panela – nebezpečenstvo poškodenia elektroniky a korózie.
4. V prípade zvýšenej hlučnosti stroja je nutné skontrolovať a správne dotiahnuť všetky skrutkové spoje.
5. Pri manipulácii stroj nezdvíhajte za vibračnú (nášľapnú) plochu. Hrozí poškodenie, prípadne nalomenie alebo zlomenie vibračnej dosky.
6. Výrobok musí byť umiestnený v čistých, vetrateľných a suchých priestoroch.
7. V prípade nedodržiavania vyššie uvedených zásad, sa záruka na vzniknuté vady nevzťahuje. Odstránenie závady bude **zrealizovaná za úhradu**.

Riešenie problémov:

Číslo	Problém	Riešenie problému
1	Stroj je hlučný počas prevádzky.	Dotiahnite správne všetky skrutkové spoje.
2	Nezobrazuje sa nič na displeji.	Skontrolujte zdroj napätia.
3	Displej svieti, ale motor nepracuje	Napätie môže byť nízke.
4	Stroj nie je vo vertikálnej polohe k zemi.	Nastavte nastaviteľné nožičky pod podstavcom.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

- inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. „Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. „Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve

alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu, a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

a) záruka na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.

b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku
- nesprávnou montážou
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HB, HA – na domáce použitie; SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline, s.r.o. Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácií tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúcemu. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný

tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefón: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

**SK
inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421 (0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk