



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 4071 Autotrakčné ležadlo inSPORTline Verge



OBSAH

ÚVOD	3
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	3
NÁKRES	5
ZOZNAM DIELOV	5
MONTÁŽ.....	8
POKYNY K POUŽÍVANIU	12
UKÁŽKOVÉ CVIKY	13
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY	13
ZAHRIEVACIE CVIKY	14
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	15
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	15

Pred prvým použitím tohto výrobku si prečítajte celý manuál.

Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu či fyzicky náročnou aktivitou sa poraďte s lekárom.

VAROVANIE: Nosnosť ležadla: 120 kg

VAROVANIE: Obsah balenia nie je vhodný pre deti mladšie ako 3 roky. Balenie obsahuje drobné diely, pri ktorých hrozí riziko vdýchnutia.

Na výrobku môže v jednej chvíli cvičiť iba jedna osoba.

MONTÁŽ MUSÍ VYKONÁVAŤ DOSPELÁ OSOBA.

ÚVOD

Pre našu spoločnosť je veľmi dôležité, aby boli všetci naši zákazníci s nákupom spokojní. Po obdržaní zásielky prosím skontrolujte, či boli dodané všetky diely. Ak niektorý z komponentov chýba alebo je poškodený, radi Vám daný diel ihneď dodáme/vymeníme. V prípade požiadavky na výmenu dielu nám prosím zašlite jeho fotografiu, aby sme mohli poruchu posúdiť. V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok nás neváhajte kontaktovať.


VAROVANIE: Hoci sa snažíme zabezpečiť maximálny stupeň bezpečnosti všetkých našich výrobkov, riziko vzniku úrazu sa nedá nikdy úplne vylúčiť. Používateľ preberá všetky riziká vyplývajúce z používania tohto výrobku.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Prečítajte si všetky inštrukcie v tomto manuáli a manuál si uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Dbajte, aby bola montáž vykonaná podľa pokynov v tomto manuáli.
- Tento manuál je koncipovaný tak, aby Vám pomohol s montážou, nastavením, údržbou a používaním tohto výrobku. Ďalej obsahuje dôležité informácie týkajúce sa Vašej bezpečnosti a správneho používania výrobku.
- Kým začnete inverznú lavicu používať, poraďte sa so svojim obvodným lekárom alebo iným zdravotníckym pracovníkom. Lavicu nepoužívajte, ak trpíte niektorou z nasledujúcich indispozícií: **extrémna obezita, glaukóm, odlúčenie sietnice, zápal spojiviek, potvrdené či nepotvrdené tehotenstvo, poranenie chrčtice, mozgová skleróza, opuchy kĺbov, ušné infekcie, vysoký krvný tlak, hypertenzia, nedávno prekonaná cievna mozgová príhoda alebo prechodný ischemický záchvat, problémy so srdcom či obehovou sústavou, bránicovou či brušnou kýlou, oslabenie kostí, osteoporóza, v prípade chirurgických ortopedických implantátov či protéz, alebo v prípade užívania antikoagulantov či aspirínu.**
- V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí ako napr. návaly tlaku, bolesť, slabosť či závrat cvičenie okamžite ukončite.
- Do východiskovej pozície sa vždy vracajte pomaly. Pri príliš rýchlom preklopení môžu nastať závraty či nevoľnosť.
- Lavicu vždy umiestnite na pevný, rovný povrch. Odporúčame použitie ochrannej podložky.
- Ak nie je lavica používaná, musia byť bezpečnostné kolíky riadne zaistené.
- Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky istiace kolíky správne nastavené.
- Bezpečnostný remienok musí byť vždy zapnutý, a to aj v prípade, že nie je lavica aktuálne používaná.
- V blízkosti lavice sa nesmú pohybovať deti. Lavicu môžu používať iba dospelí, ktorí sú oboznámení s inštrukciami v tomto manuáli.
- Nikdy neumiestňujte lavicu na miesto, ku ktorému majú voľný prístup deti alebo iné osoby, ktoré nie sú oboznámené so správnym používaním inverznej lavice.

- Stupnica znázornená na výškovo nastaviteľnej tyči je len orientačná. Dĺžku tejto centrálnej tyče je vždy potrebné prispôsobiť Vašej postave a telesnej hmotnosti. Kým nenájdete správne nastavenie centrálnej tyče, mali by ste byť pod dohľadom ďalšej osoby.
- Kým sa začnete naklápať o viac ako 30°, musíte si byť istí, ako bude lavica reagovať na pohyby Vašich rúk a prenos telesnej hmotnosti. Kým sa nenaučíte bezpečne ovládať tento model inverzného stola, mala by Vám asistovať ďalšia osoba, a to aj v prípade, že máte s inverznou lavicou už skúsenosti.
- **Neprekračujte odporúčaný maximálny hmotnostný limit 120 kg.**
- Tento produkt je určený pre domáce využitie, nie pre komerčné účely.
- Pred každým použitím lavicu skontrolujte - uistite sa, že sú všetky matice a skrutky riadne zabezpečené; opotrebovaný, poškodený alebo chýbajúci diel nahraďte novým dielom.
- Z bezpečnostných dôvodov si pred nastúpením na inverznú lavicu odložte voľné oblečenie, spony a šperky vrátane prsteňov, retiazok, brošní pod.
- Pre tréning na inverznej lavici odporúčame používať športový odev. Pred inverziou na lavici si vyprázdňte vrecká.
- Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa obráťte na lekára, aby posúdil Váš aktuálny zdravotný stav a odporučil Vám vhodný program s ohľadom na Váš vek a telesnú kondíciu.
- Ak pociťujete bolesť alebo tlak v oblasti hrudníka, nepravidelný tep, dýchavičnosť, slabosť alebo iné ťažkosti, ukončíte tréning a poraďte sa o ďalšom cvičení s lekárom.
- Pre bezpečnosť a správny chod lavice je potrebné vykonávať pravidelné kontroly, či nie sú diely poškodené a nepotrebujú výmenu. Za pravidelnú údržbu je zodpovedný majiteľ, popr. prevádzkovateľ zariadenia, kde je lavica používaná. V prípade poškodenia vykonajte okamžitú výmenu daného dielu alebo uveďte prístroj mimo prevádzku, kým nebude opravený.

NÁKRES



ZOZNAM DIELOV


Označenie	Názov dielu	Počet kusov
1	Predný rám základne	1
2	Zadný rám základne	1
3	Rám chrbtovej opierky	1
4	Otočné rameno	2
5	Istiaci kolík 6 x L43	2
6L	Ľavé držadlo	1
6R	Pravé držadlo	1
7	Centrálne výškovo nastaviteľná tyč	1
8	Stúpadlo	1
9	Nastaviteľný držiak na nohy	1
10	Opierka chrbta	1
11L	Ľavá výstuha	1

11R	Pravá výstuha	1
12	Poistný háčik	2
13	Šesťhranná skrutka M10 x 35	2
14	Šesťhranná skrutka M10 x 30	2
15	Plochá podložka M10	6
16	Samoistiaca matica M10	6
17	Skrutka M6 x 10	4
18	Krátky pružinový kolík	1
19	Štvorcová záslepka 33.4 x 33.4	1
20	Os opierok nôh	1
21	Samoistiaca matica M6	8
22	Dlhý pružinový kolík	1
23	Istiaci kolík s krúžkom 8 x L45	1
24	Šesťhranná skrutka M8 x 35	4
25	Plochá podložka M8	5
26L	Ľavý kryt	1
26R	Pravý kryt	1
27	Karabína	1
28	Bezpečnostný remienok	1
29	Šesťhranná skrutka M8 x 45	1
30	Prehnutá podložka pod rám	4
31	Doraz	1
32	Šesťhranná skrutka M6 x 42	6
33	Podložka M6	6
34	Kľúč veľ. 13, 17 x 3t	2
35	Šesťhranná skrutka M10 x 22	2
36	Penová rukoväť Ø 25	2
37	Štvorcová záslepka 20 x 20	4
38	Guľatá záslepka Ø 25	2
39	Guľatá záslepka Ø 19	4
40	Obdĺžniková záslepka 25 x 50	2
41	Dorazový kolík	1
42	Pružina 1	1
43	Štvorcová záslepka 30 x 30	1
44	Poistka	1
45	Samoistiaca matica M8	2
46	Štvorcová záslepka 35 x 35	1
47	Pružina 2	1

48	Nášľapná plocha	2
49	Penový valček	4

POZNÁMKA: Pre Vaše pohodlie sú niektoré z vyššie uvedených dielov už výrobcom zmontované.


Spojovací materiál:



Pre dokončenie montáže budete možno potrebovať dvojce kliešte.

MONTÁŽ


KROK 1:



- Vybaľte vopred zmontovaný predný a zadný rám základne (1 a 2). Roztvorte nohy konštrukcie na doraz. Uistite sa, že sú výstuhy (11L a 11R) kompletne rozťahnuté.
- Pripevnite 2 otočné ramená (4) k rámu chrbtovej opierky (3). Uistite sa, že ramená riadne zapadajú do úchyto v ráme chrbtovej opierky. Zaskrutkujte do otvoru v spodnej časti otočných ramien skrutku M6x10 (17) a samoistiacu maticu M6 (21). Týmto zamedzíte vykĺznutiu ramien z rámových úchyto v prípade náhodného uvoľnenia.
- Prostredníctvom čapov na otočných ramenách umiestnite rám chrbtovej opierky do montážnych úchyto v špičke A-rámu. Potom ramená zaistite pomocou 2 istiacich kolíkov 6xL43 (5).


POZNÁMKA: Otočné ramená musia byť orientované ako na obrázku vyššie - špičky musia smerovať k zemi a diely musia byť riadne zabezpečené. Ak si nie ste istí s nastavením polohy otočných ramien, ukotvite ich v strede, popr. nastavenie zmeňte.

KROK 2:




- A. Pomocou 1 šesťhranej skrutky M10x35 (13) a 1 šesťhranej skrutky M10x30 (14) pripevnite ľavé držadlo (6L) k montážnym otvorom na zadnom ráme (2).
- B. Na šesťhrannú skrutku M10x35 (13) nasadte poistný háčik (12). Zaisťte šesťhranné skrutky (13 a 14) pomocou 4 plochých podložiek M10 (15) a 4 samoistiacich matíc M10 (16).
- C. Rovnakým spôsobom vykonajte montáž pravého držadla (6R).
- D. **DÔLEŽITÉ:** Po upevnení a zaistení háčikov (12) pripevnite k rámu základne na oboch stranách 1 skrutkou M6x10 (17). Týmto zamedzíte vyklíznutie rámu chrbtovej opierky (3) z úchytov.

KROK 3:




- A. Umiestnite os (20) do otvoru v centrálnej tyči (7) a zaistite ju pomocou 1 šesťhrannej skrutky M6x42 (32), 1 plochej podložky M6 (33) a 1 samoistiacej matice M6 (21).
- B. Zasuňte držiak na nohy (9) do centrálnej tyče (7) a zaistite ho pomocou krátkého pružinového kolíka (18). Zaistite pružinu v zadnej časti centrálnej tyče (7) pomocou 1 šesťhrannej skrutky M6x42 (32), 1 plochej podložky M6 (33) a 1 samoistiacej matice M6 (21). (Pozri obrázok vyššie vľavo)
- C. Nasadíte 2 penové valčeky (49) na os (20) a 2 penové valčeky (49) na držiak (9). Zasuňte stúpadlo (8) zospodu do centrálnej tyče (7) a upevnite ho pomocou 1 šesťhrannej skrutky M8x45 (29), 1 plochej podložky M8 (25) a 1 samoistiacej matice M8 (45).
- D. Zasuňte centrálnu tyč (7) do rámu chrbtovej opierky (3) a zaistite ju pomocou istiaceho kolíka s krúžkom (23) a dlhého pružinového kolíka (22). Pred ďalším krokom sa uistite, že sú tieto diely riadne zaistené.
- E. POZNÁMKA: Pri niektorých modeloch je bezpečnostná poistka už výrobcom zmontovaná. Pokiaľ nie je poistka skompletizovaná:
- F. Demontujte spojovací materiál a prestrčte poistku (44) otvorom v prednom ráme základne. Na poistku pripevnite spojovací materiál v nasledujúcom poradí: pružina 2 (47), podložka M8, samoistiaca matica M8.

KROK 4:



Pripevnite k rámu (3) chrbtovú opierku (10) pomocou 4 podložiek M8 (24) a 4 šesťhranných skrutiek M8x35 (24).

KROK 5:



Nasadte na rám základne bočné kryty (26L a 26R).

Prirpnite karabínu (27) k oku na prednom ráme základne.

Po prevlečení otvorom v prednom ráme základne remienok (28) zapnite.

Dôležité: Bezpečnostný remienok musí byť vždy zapnutý, a to aj v prípade, že nie je lavica aktuálne používaná.

POKYNY K POUŽÍVANIU

PREČÍTAJTE SI POZORNE NASLEDUJÚCE POKYNY

Nikdy neumiestňujte lavicu na miesto, ku ktorému majú voľný prístup deti alebo iné osoby, ktoré nie sú oboznámené so správnym používaním inverznej lavice.

Bezpečnostný remienok musí byť vždy zapnutý, a to aj v prípade, že nie je lavica aktuálne používaná.

Prvý tréning na tejto inverznej lavici vykonávajte pod dohľadom dospelého osoby - aj v prípade, že ste už niekedy na inverznej lavici cvičili. Je veľmi dôležité, aby bola lavica správne nastavená podľa Vašej postavy. Značenie výšky na centrálnej tyči je len orientačné, nastavenie je potrebné vždy prispôbiť hmotnosti používateľa a ďalším faktorom. Cvičenie pod dohľadom dospelého osoby znižuje riziko vzniku vážnych úrazov v prípade náhleho a nečakaného preklopenia lavice.

Pred používaním lavice sa uistite, že sú všetky istiace prvky riadne zaistené.

Ak sa na lavicu položíte s rukami na prsiach, mala by sa lavica mierne sklopiť (hlava by sa mala sklápať k zemi a nohy stúpať k stropu).

- Ak sa lavica nenaklopí alebo sa sklopí úplne, nie je správne nastavená. Pre jej správny chod bude potrebné nastaviť centrálnu tyč.

Zdvihnutím jednej ruky nad hlavu sa zvýši sklon lavice. Na návrat do pôvodnej polohy upažte.

- Pre zvýšenie uhla a rýchlosti naklápania použite obe ruky.

Ak máte problémy s návratom späť do pôvodnej polohy, pokrčte nohy v kolenách a posuňte panvu smerom k päťam. Ak je lavica naklopená kompletne do uhla 90°, uchopte ju po stranách a tlačte smerom dopredu.

NIKDY SA NEVRACAJTE ZDVIHNUTÍM HLAVY!

ZAČÍNAJTE POMALY!

- Odporúčame sa pri prvej inverzii nakláňať iba o 20° až 30°. V inverznej polohe nebuďte dlhšie ako 5 minút. Počas prvých týždňov sa odporúča v inverznej polohe zotrvať iba pár minút.

POČÚVAJTE SVOJE TELO!

- Pokiaľ začnete pociťovať nepríjemný stav ako bolesť hlavy, závraty, nával horúčavy alebo sa objavia akékoľvek problémy v oblasti členkov, kolien či panvy, IHNEĎ TRÉNING UKONČITE.

CVIČTE POD DOHLĎADOM!

- Pri použití nového inverzného stola by Vám mala asistovať dospelá osoba, pokiaľ si nie ste celkom istí, ako bude na Vaše pohyby lavica reagovať - aj v prípade, že máte s inverznou lavicou predchádzajúce skúsenosti.

UHOL INVERZIE

- Začiatkovníci by mali začínať na 20° až 30°. Tento sklon je vhodný pre mierny strečing a umožní organizmu zvyknúť si na pozíciu hlavou dole.
- Až Vám začiatková inverzia nebude robiť žiadne ťažkosti, môžete sklon zvýšiť na 50° až 60°. Tento uhol umožňuje úplnú dekompresiu chrbtice. Pre tento účel nie je potreba naklápať sa viac ako o 60°. Inverziou do 90° docielite maximálne pretiahnutie organizmu.


OSCILÁCIA

- Pomaly pohybuje rukami hore a dole. Tým sa budete nakláňať dozadu (pri zdvihnutí rúk) a dopredu (pri upažení).
- Organizmu môže určitý čas trvať, než si na pozíciu hlavou dole zvykne. Spočiatku by ste mali inverziu praktizovať denne na dobu pár minút. Akonáhle si Vaše telo na inverznú polohu zvykne, nebojte sa používať inverznú lavicu dvakrát až trikrát denne.


UKÁŽKOVÉ CVIKY




1. Východisková pozícia:




2. S jednou rukou predpaženou:




3. S jednou rukou vzpaženou:



4. Pri zdvihnutí oboch rúk:



5. Úplná inverzia:



ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázka: „Ako sa inverzná lavica čistí?“

Odpoveď: Na čistenie lavice použite roztok teplej vody a nekorózneho/abrazívneho mydla. Navlhčite týmto roztokom handričku a zotrite z lavice nečistoty.

Otázka: „Je potrebné vykonávať údržbu?“

Odpoveď: Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky skrutky a istiace kolíky riadne utiahnuté a zaistené.

Otázka: „Uvoľnilo sa čalúnenie/opierka chrbta, ako postupovať?“

Odpoveď: Skontrolujte, či sú všetky fixačné skrutky riadne utiahnuté.

Otázka: „Ako postupovať v prípade, že obsah balenia nie je kompletný, alebo je niektorý z dielov poškodený?“

Odpoveď: V prípade akýchkoľvek problémov nás prosím kontaktujte (viď „Podmienky záruky, reklamácie“).

ZAHRIEVACIE CVIKY

Každý tréning by sa mal začať cvikmi pre zahriatie organizmu, potom by malo nasledovať vlastné aeróbne cvičenie a nakoniec by ste mali vykonávať cviky pre upokojenie organizmu. Cvičiť by sa malo dvakrát až trikrát týždenne a medzi jednotlivými tréningami by ste si mali dopriať deň odpočinku. Po pár mesiacoch môžete zvýšiť frekvenciu tréningov na štyri až päť tréningov týždenne.

Zahrievacia fáza je nesmierne dôležitá a mala by predchádzať každému cvičeniu, pretože organizmus by sa mal na následnú záťaž najskôr pripraviť. Pri tejto fáze dochádza k zahriatiu organizmu, pretiahnutiu svalov, rozprúdeniu krvného obehu a prekysličeniu svalov. Na konci cvičenia opakujte nasledujúce cviky pre pretiahnutie svalstva. Pre zahriatie a upokojenie organizmu sú vhodné najmä tieto cviky:



Pretiahnutie vnútornej strany stehien

Sadnite si na podlahu a pokrčte nohy v kolenách tak, že sa Vaše chodidlá dotýkajú. Snažte sa tlačiť chodidlá čo najbližšie k panve a lakťami tlačte kolená jemne smerom dole k podlahe. V krajnej polohe zotrvať po dobu 15 sekúnd.



Pretiahnutie kolenných šliach

Sadnite si a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy pritiahnite k vnútornej strane stehna pravej nohy. Snažte sa pritiahnúť hornú polovicu tela čo najbližšie k palcu pravého chodidla. V krajnej polohe zotrvať po dobu 15 sekúnd. Opakujte cvik na obe nohy.



Krúženie hlavou

Nakloňte hlavu smerom k pravému ramenu, mali by ste cítiť pretiahnutie ľavej strany krku. Potom hlavu zakloňte, ústa nechajte otvorené. Nakloňte hlavu smerom k ľavému ramenu a nakoniec hlavu predkloňte a snažte sa ju pritiahnúť k hrudníku.



Striedavé zdvíhanie ramien

Zdvíhajte striedavo ramená a zotrvať vždy v krajnej polohe aspoň 1 sekundu.



Pretiahnutie lýtka a Achillovej šľachy

Oprite sa o stenu, pravú nohu prisuňte bližšie k stene a ľavú posuňte smerom dozadu, ramená smerujú smerom dopredu. Vystrite ľavú nohu a chodidlo ľavej nohy držte na zemi. Pokrčte pravú nohu a snažte sa pritiahnúť panvu smerom k stene. Zotrvať v krajnej polohe počas aspoň 15 sekúnd. Potom pretiahnite rovnakým spôsobom pravú nohu.



Pritiahnutie k palcom

Pomaly sa predkloňte, pozvoľna spúšťajte chrbát a ramená smerom nadol. V krajnej polohe zotrvať po dobu aspoň 15 sekúnd.



Pretiahnutie bočnej strany trupu

Voľne zdvihnite ruky nad hlavu. Snažte sa jednu ruku zdvihnúť čo najvyššie a ťahať ju smerom nahor. V krajnej polohe zotrvať aspoň 1 sekundu a potom pretiahnite rovnakým spôsobom druhú stranu tela.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácií tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: