



Návod na použitie

Bežecký pás inSPORTline Officer



Dôležité:

Prečítajte si pozorne všetky inštrukcie pred použitím tohto výrobku.

Odložte si tento návod na použitie. Výrobok sa môže odlišovať od obrázku, bez upozornenie zmeny výrobcom.

Obsah

Dôležité bezpečnostné inštrukcie -----	2
Zoznam súčiastok -----	5
Spojovací materiál -----	7
Nástroje -----	7
Silikónový olej -----	7
Výkres -----	8
Montážne inštrukcie -----	9
Uskladnenie -----	12
Ovládanie počítača -----	13
Starostlivosť, údržba a riešenie problémov -----	18
Nastavenia -----	19
Lubrikácia -----	20
Ovládanie elektrickej zásuvky -----	20
Zahrievacie a ochladzovacie cvičenia -----	21

Dôležité bezpečnostné inštrukcie

Základné bezpečnostné odporúčania musia byť vždy dodržiavané, zahŕňajúc nasledovné bezpečnostné inštrukcie pri používaní bežiaceho pásu. Pozorne si prečítajte tieto inštrukcie pre použitím bežiaceho pásu.

Nebezpečenstvo ■ Pre zníženie riziku z elektrického šoku, si prosím pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie:

- Vždy okamžite vypnite zariadenie z elektrického zdroju po ukončení cvičenia a pred čistením, montážou alebo údržbou.

Poznámka: Nedodržanie týchto inštrukcií môže viesť k osobným zraneniam, alebo vážne poškodenie zariadenia.

Upozornenie ■ Pre zníženie riziku popálenín, ohňa, elektrického šoku alebo poranenia ktorejkoľvek osoby používajúcej zariadenie si prosím prečítajte nasledujúce informácie:

- Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru, pokiaľ je pripojené ku elektrickému zdroju. Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho hlavným vypínačom, a odpojte ho z elektrickej zásuvky pred vkladáním, alebo vyberaním akýchkoľvek častí.
- Zariadenie používajte iba na účely, na ktoré bolo navrhnuté a ktoré sú popísané v tomto návode. nepoužívajte žiadne doplnky, ktoré nie sú schválené od výrobcu.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie, pokiaľ je poškodený kábel alebo zásuvka, alebo ak toto nepracuje správne. Ak vám zariadenie spadlo, alebo sa poškodilo, alebo bolo vystavené vode, vráťte ho do servisného centra pre dôkladnú kontrolu a opravu.
- Nikdy nevykonávajte žiadnu montáž, alebo opravu, ktorá nie je popísaná v tomto návode. V prípade, ak sa vyskytnú problémy, prestaňte používať zariadenie a kontaktujte servisného technika.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie ak je zablokovaný vývod vzduchu. Udržujte tento v čistote bez zvyškov vlasov , prachu a podobne.
- Nepoužívajte bežiaci pás vo vonkajšom prostredí.
- Nikdy neľahajte zariadenie za kábel, alebo tento nepoužívajte ako rúčku.
- Udržujte zariadenie počas prevádzky mimo dosahu detí a domácich zvierat. Toto zariadenie je navrhnuté pre používanie dospelými osobami. Je dôležitý dohľad pri používaní zariadenia ľahko postihnutými osobami alebo invalidmi.
- Nepoužívajte v prostredí, kde sú používané aerosolové spreje .
- Udržujte zariadenie suché a nepoužívajte zariadenie vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Uložte si tieto inštrukcie.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti látky alebo koberca. Nadmerné teplo môže spôsobiť oheň, elektrický šok alebo zranenie užívateľa.
- Udržujte elektrický kábel mimo dosahu horúcich povrchov.
- Nikdy nekladajte žiadne predmety do otvorov.
- Bežiaci pás postavte na pevný a rovný povrch s minimálne dvojmetrovým čistým priestorom okolo bežiaceho pásu. Presvedčte sa, že okolo zariadenia nenachádzajú počas jeho používania žiadne predmety a priestor je čistý.
- Toto zariadenie je určené iba pre domáce používanie.
- Zariadenie môže používať iba **jedna** osoba počas cvičenia.
- Používajte pohodlné a vhodné oblečenie počas cvičenia na bežiacom páse. Nepoužívajte bežiaci pás s bosými nohami, v ponožkách alebo sandáloch. Vždy používajte bežecké topánky. Nikdy nepoužívajte voľné oblečenie, ktoré predstavuje risk, že sa zachytí do bežiaceho pásu.

- Vždy sa držte rukoväte počas používania bežiacieho pásu.
- Vždy sa presvedčte, že je otočný gombík na svojom mieste pri presúvaní alebo skladaní bežiacieho pásu.
- Nenechávajte deti vo veku menej ako 12 rokov bez dozoru dospeléj osoby v blízkosti bežiacieho pásu.
- Pre odpojenie zariadenia, vypnite všetky kontrolky a potom vyberte kábel zo zásuvky.
- Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženou psychikou, sensorovými alebo mentálnymi kapacitami, alebo so zníženou schopnosťou rozlišovania, ak neboli riadne poučení alebo nie sú pod dozorom dospeléj a zodpovednej osoby pre ich vlastnú bezpečnosť. Deti by mali byť vždy pod dozorom, aby ste zabránili hraniu sa s bežiacim pásom.
- Vytiahnite Bezpečnostný Kľúč na šnúrke z núdzovej stopky. Znovu nainštalujte bezpečnostný kľúč do počítača. Stlačte opäť START tlačidlo pre začiatok cvičenia.
- Upozornenie – Risk zranenia osôb – Pre zabránenie zranenia, buďte maximálne opatrní pri nastupovaní a vystupovaní z bežiacieho pásu. Prečítajte si návod na používanie, pred prvým použitím zariadenia.
- **Maximálna váha užívateľa je 180 kg.**

Poznámka: Je to na zodpovednosti majiteľa bežiacieho pásu, aby prečítal a vysvetlil používanie bežiacieho pásu každému užívateľovi zariadenia.

Upozornenie: Pripojte bežiaci pás k správne uzemnenej zásuvke. Pozri uzemňovacie inštrukcie.

Uložte si tieto inštrukcie

Uzemňovacie inštrukcie

Tento výrobok musí byť uzemnený. Pri poruche alebo porušení, uzemnenie dáva záruku nižšieho elektrického odporu, čo znižuje riziko elektrického šoku. Tento výrobok je vybavený s káblom ktorý obsahuje uzemňovací vodič. Prípojka musí byť zastrčená do vyhovujúceho pripojenia (zástrčky), ktorá je riadne nainštalovaná a uzemnená prispôbená miestnym požiadavkám.

Nebezpečenstvo: Nesprávne zapojenie zariadenia alebo uzemňovacieho vodiča môže mať za následok elektrický šok. Skontrolujte s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom ak máte pochybnosti či je zariadenie správne uzemnené. Neupravujte elektrický kábel ani prípojku dodávanú so zariadením –ak nevyhovuje parametrom zástrčky, dajte si nainštalovať riadnu elektrickú zásuvku kvalifikovaným elektrikárom.

Presvedčte sa, že je tento výrobok pripojený ku zásuvke, ktorá ma rovnakú konfiguráciu ako zástrčka.

- Toto zariadenie musí byť pripojené ku nominálnej 220 volt 50/60Hz o zásuvke, ktorá je uzemnená.
- Udržujte ruky mimo dosahu pohybujúcich sa častí. Nikdy nevkładajte ruky alebo nohy pod bežiaci pás počas používania.
- Nepoužívajte bežiaci pás na koberci, ktorého výška je vyššia ako 1 cm.
- Pred použitím zariadenia sa presvedčte, že je remeň v rovine a v strede na bežiacej ploche a všetky viditeľné skrutky sú utiahnuté.

Upozornenie: Pred začiatkom cvičiaceho programu, konzultujte váš zdravotný stav s lekárom.

Toto je špeciálne dôležité pre osoby nad 35 rokov alebo tých, ktorí majú zdravotné problémy. Prečítajte si všetky inštrukcie pred použitím zariadenia.

Nepreberáme zodpovednosť za zranenia alebo poškodenia zariadenia. Nepoužívajte zariadenie bez správne vykonanej montáže, nakoľko všetky pohybujúce sa súčiastky môžu predstavovať risk pre vážne zranenia osôb a maloletých.

Pozorne si prečítajte všetky inštrukcie pred použitím zariadenia. Odložte si návod pre použitie.

Zoznam súčiastok


Č.	Popis	množ	Č.	Popis	množ
001	Hlavný rám	1	031R	Pravý vankúš	1
002	Skrutka pre zadný valec (M8x70mm)	2	032	Senzorový kábel I (600mm)	1
003L	Zadná pravá koncovka	1	033	Senzorový kábel II (1250mm)	1
003R	Zadná ľavá koncovka	1	034	Senzorový kábel III (1050mm)	1
004	Nastavovač sklonu	1	035	Kábel (1.8M-1.0/3C)	1
005	Samozarezávacía skrutka (ST3x20mm)	4	036	Motor	1
006	Nylónová matica (M6)	8	037	Kontrolný panel	1
007	Samozarezávacía skrutka (M4x16mm)	10	038	Zásuvka	1
008	Samozarezávacía skrutka (M4x50mm)	4	039	Tlačidlo zapnutia a vypnutia	1
009	Hexagónová skrutka (M8x40mm)	2	040	Poistková skrinka	1
010L	Ľavá oporná tyč rukoväte	1	041	Podložka (M4)	2
010R	Pravá oporná tyč rukoväte	1	042	Kábel pre poistkovú skrinku (120mm)	1
011	Skrutka (M4x12mm)	3	043	Kábel pre poistkovú skrinku (480mm)	1
012	Matica (M4)	3	044	Kábel pre tlačidlo zapnutia (80mm)	1
013	Káblová prechodka (Ø6x21x10)	2	045	Remeň (180J5)	1
014	Medzerník (Ø18xØ10.5x31mm)	2	046	Predný valec (Ø40x599)	1
015	Krytka motora	1	047	Bežiaci remeň (2140x508x1.6)	1
016	Obdĺžniková koncovka (□25x50)	2	048	Bežiacia plocha (557.6x940x18)	1
017	Skrutka (M8x35mm)	1	049	Skrutka (M6x33mm)	8
018	Bezpečnostná koncovka (□20)	1	050L	Ľavá tyč	1
019	Nylónová podložka (M8)	2	050R	Pravá tyč	1
020	Nylónová podložka (M8)	6	051	Tlmič (48x32x5)	6
021	Bezpečnostná tyč A (F20x285mm)	1	052	Skrutka (M8x45mm)	1
022	Objímka (F23xF20.3x42)	1	053	Krytka motora	1
023	Uvoľňovací gombík (Ø8xØ22x71)	1	054	Skrutka (M8x12mm)	2
024	Bezpečnostná tyč B (F25.4x1.5x465)	1	055	Zadný valec (Ø40x599)	1
025	Skrutka (M8x40mm)	1	056	Skrutka (M4x8mm)	4
026	Bezpečnostná tyč B Obdĺžniková koncovka (□25.4)	1	057	Rám základne	1
027	Skrutka (M8x60mm)	2	058	Koncovka rukoväte (Ø41xØ28.5x40)	2
028	Nastavovač (M10xØ28x40)	5	059	Penová rukoväť (Ø30xØ37x537)	2

029	Počítač (1040)	1	060	Koliesko na prenos (Ø8.5xØ50x23)	2
030	Krytka počítača	1	061	Phillips Skrutka (M6x33)	4
031L	Lavý vankúš	1	062	Tlačidlá rýchlosti a pulzový senzor s káblom (1150mm 3P)	1


Zoznam súčiastok

Č.	Popis	množ	Č.	Popis	množ
063	Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie a senzory pulzu s káblami (1150mm 3P)	1	081	Pružina	1
064	Nylónová matica (M10)	4	082	Krytka nastavenia sklonu (Ø50)	2
065	Skrutka (M10x100mm)	2	083	Opора panelu	1
066	Lepiaci klip kábla	2	084	Medzerník (Ø16xØ11x15.5mm)	2
067	Medzerník (Ø13.5xØ8.5x24mm)	2	085	Skrutka (M10x40mm)	2
068	Rukoväť	1	086	Uzemňovač (120mm)	1
069	Plastový držiak nápojov	2	087	Samozarezávacia skrutka (ST3x15mm)	4
070	Držiak na tablet	1	088	Opора rámu	1
071	Bezpečnostný kľúč (SD-7934-1)	1	089	Skrutka(M8x16mm)	12
072	Hexagón skrutka (M6x12mm)	3	090	Podložka (M8)	14
073	Gombík počítača	2	091	Podložka(Ø17xØ8.2x1.5)	4
074	Podložka (Ø20xØ10.5x1.5)	2	092	Podložka M8	8
075	Vrchná doska	1	093	Hexagón skrutka (M6x43mm)	4
076	Spodná doska	1	094	Hexagón skrutka (M6x50mm)	4
077	Kábel (400mm)	1	095	Podložka (M6)	11
078	M8 Matica	2	096	Elektrický výstup	1
079	Phillips Skrutka (M3x10)	2	097	Hexagón skrutka (M8x100mm)	2
080	Spojovací kábel (20x20x7)	5			


Zoznam spojovacieho materiálu



(89) Skrutka (M8x16mm)
12 ks




(90) Podložkar (M8)
12ks



(91) Podložka
(Ø17xØ8.2x1.5)
4 ks




(92) Podložka M8




(97) Hexagón skrutka

Nástroje
Silikónový olej




Allénový kľúč 6mm
1 ks




Allénový kľúč s Phillips Skrutkovačom 5mm
1 ks

VÝ
KR

ES



MONTÁŽNE INŠTRUKCIE



Krok 1

Namontujte ľavú oporu tyče rukoväte (10L) ku hlavnému rámu (57) vložení ľavej opornej tyče rukoväte (10L) na hlavný rám (57), použitím troch M8x16mm Skrutiek

(89), troch M8 Podložiek (90), dvoch M8 Podložiek (92), a jednej Ø17xØ8.2x1.5 podložky (91). Pritiahnite skrutky s 5mm Allénovým kľúčom s Phillips Skrutkovačom.


Pripojte senzorový kábel I (32) z hlavného rámu (57) ku senzorovému káblu II (33)

pravej opory rukoväte (10R) ku hlavnému rámu (57), použitím troch M8x16mm Skrutiek (89), troch M8 podložiek (90), dvoch M8 podložiek (92), a jednej Ø17xØ8.2x1.5 podložky (91). Pritiahnite skrutky s 5mm Allénovým kľúčom s Phillips Skrutkovačom .


Poznámka: Odporúčame vám, aby ste pri montáži použili pomoc ďalšej osoby a taktiež pri presúvaní bežiacého pásu.

Nepriťahujte naplno skrutky v kroku 1 až pokiaľ nie je ukončený krok 3.


Spojovací materiál:




(89) Skrutka (M8x16mm)
6 ks




(90) Podložka (M8)
6 ks




(91) Podložka
(Ø17xØ8.2x1.5)
2 ks



(92) Podložka M8
4 ks



Tool:




Allénový kľúč 6mm

Krok 2


Pripojte spodnú dosku (76) ku ľavej/pravej opornej tyče rukoväte (10L, 10R) s dvomi M8x100mm Hexagónovými skrutkami (97). Priskrutkujte s 6mm Allénovým kľúčom.

Poznámka: Nepriťahujte úplne skrutky v kroku 2 až do ukončenia kroku 3.

Spojovací materiál:



(97) Hexagónová skrutka
(M8x100mm)
2 ks



Krok 3

Pripojte senzorový kábel II (33) z pravej opornej tyče rukoväte (10R) ku senzorovému káblu III (34) z rukoväte (68). Potom pripojte rukoväť (68) ku pravej a ľavej opore tyče rukoväte (10R, 10L) vložení rukoväte (68) na pravú a ľavú opornú tyč rukoväte (10R, 10L), použitím troch M8x16mm skrutiek (89), troch M8 podložiek (90), dvoch M8 podložiek (92), a jednou Ø17xØ8.2x1.5 podložkou (91). Pritiahnite skrutky s 5mm Allénovým kľúčom s Phillips Skrutkovačom.


Vložte bezpečnostný kľúč (71) do počítača (29).

Položte držiak tabletu (70) na vrchnú dosku (75).


Dôležité: Pri nasúvaní rukoväte (68) na pravú a ľavú opornú tyč rukoväte (10R, 10L), presvedčte sa, že sú káble nainštalované vo vnútri pravej opornej tyče rukoväte (10R) a dbajte o to, aby sa tieto nepoškodili.

Poznámka: Nepriťahujte úplne skrutky v kroku 1 až do ukončenia kroku 3.


Spojovací materiál:



(89) Skrutka (M8x16mm)
6 ks



(90) Podložka (M8)
6 ks




(91) Podložka
(Ø17xØ8.2x1.5)
2 ks




(92) Podložka M8
4 ks

Uskladnenie

A



B




Skladanie bežiaceho pásu


Nadvihnite zadnú spodnú stranu bežiaceho pásu. Opatrne zdvihnite zadnú časť bežiaceho pásu do priamej polohy až pokiaľ gombík "necvakne" dole do uzamknutej pozície. Presvedčte sa, že je bežiaci pás bezpečne uzatvorený pred tým, ako s ním začnete manipulovať a prevážať ho. (pozri obr. A a B.)

Zariadenie môže byť jednoducho a bezpečne naklonený na prepravné kolieska pre jednoduchú prepravu a uskladnenie. Uskladňujte bežiaci pás v čistom a suchom prostredí, mimo dosahu detí.

C



D



Rozkladanie bežiaceho pásu

Pre rozloženie bežiaceho pásu, položte jednu ruku na zadnú časť zariadenia, druhou potiahnite uvoľňovací gombík, potom opatrne položte dosku na podlahu až kým gombík „necvakne“ dole do uzamknutej pozície. (pozri obr. C a D.)

Poznámka: Nestojte pod doskou bežiaceho pásu pri jeho rozkladaní.

Pre zabránenie zranenia sa prosím presvedčte, že bežiaci pás držíte pevne pri skladaní aj rozkladaní bežiacej dosky.

Ovládanie počítača



Rýchly štart:

Zapnite hlavné tlačidlo na hlavnej strane bežiaceho pásu do pozície zapnutý – On

Bežiaci pás spustí samotestovanie po dobu 2 sekúnd, po dvoch sekundách sa objaví rýchlosť po 2 sekundovom pípnutí. Pred začiatkom cvičenia sa presvedčte, že je bezpečnostný kľúč zasunutý správne do Konzoly počítača a bezpečnostný klip je pripevnený ku vášmu oblečeniu. Vždy začínajte tak, že sa postavíte na strany bežiaceho pásu, nie do jeho stredu. V režime času - TIME si môžete zmeniť nastavenia hodín- CLOCK . Pre nastavenie času, začnite s hodinou, stlačte zrýchlenie - SPEED UP alebo zníženie- SPEED DOWN tlačidlo pre zmenu hodiny a potom stlačte tlačidlo režim - MODE, a opäť stlačte tlačidlo zrýchliť- SPEED UP alebo spomaliť- SPEED DOWN pre zmenu minúty a stlačte tlačidlo STOP/ENTER pre potvrdenie. Displej počítača opustí režim ak nie sú tlačidlá použité po dobu dlhšiu ako 6 sekúnd. Po ukončení nastavovania, sa vráti počítač do režimu cvičenia.

Stlačte tlačidlo START pre začiatok cvičenia, displej počítača bude odpočítavať 3 sekundy a LCD displej zobrazí "3-2-1" pred tým, ako sa začne bežiaci pás pohybovať. Pás sa začne pohybovať na pôvodnej rýchlosti 0.6 km/hod. Okienko pre čas zobrazí váš celkový cvičiaci čas. Okienko pre vzdialenosť zobrazí celkovú kumulovanú vzdialenosť. Okienko pre kalórie zobrazí vaše celkové spálené kalórie počas cvičenia. Okienko pre pulz zobrazí váš aktuálny srdcový tep 4 – 5 sekúnd po tom, ako uchopíte senzory ktoré sú na rukoväti s oboma rukami počas cvičenia.

Držte sa prosím obidvoch senzorov na rukoväti pre presnejšie údaje. Môžete stlačiť tlačidlo pre zrýchlenie alebo pre spomalenie na počítači alebo na rukoväti pre zvýšenie alebo zníženie bežiacej rýchlosti počas cvičenia. Úroveň rýchlosti bežiaceho pásu je od 0.6 km/hod do 8 km/hod. Okienko na rýchlosť zobrazí vašu aktuálnu bežiacu rýchlosť. Môžete taktiež použiť tlačidlo Okamžitej rýchlosti - INSTANT SPEED (2 km / 4 km / 6 km / 8 km) na počítači, a bežiaca rýchlosť sa zmení na 2 km/hod alebo na , 4 km/hod, 6 km/hod alebo 8 km/hod podľa potreby. Počas cvičenia môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo STOP/ENTER pre zastavenie bežiaceho pásu, potom stlačte tlačidlo START pre znovu začatie cvičenia. Môžete taktiež vytiahnuť bezpečnostný kľúč pre zastavenie bežiaceho pásu.

Funkcie tlačidiel:

START: Stlačte START tlačidlo pre začiatok cvičenia na bežiacom páse.

STOP/ENTER-vstup: Používa sa pre potvrdenie minút pre nastavenie času, zastavenie bežiaceho pásu, potvrdenie pre užívateľove pohlavie, vek, výšku a váhu pre režim zistenia telesného tuku, potvrdenie pred-nastaveného cvičiaceho času a rýchlosti pre užívateľský program v režime programu Užívateľ.

Úroveň: Používa sa pre potvrdenie a nastavenie času a taktiež pre voľbu rozličných funkcií (čas, vzdialenosť alebo kalórie) pre nastavenie cvičiacich cieľov. Pre nastavenie funkcie telesného tuku.

PROGRAM: Pre voľbu cvičiaceho programu (P1, P2, P3, P4, P5, užívateľ -USER1, Alebo užívateľ- USER2).

Zrýchlenie: Používa sa pri nastavení hodín a minút v režime času. Umožňuje si prednastaviť cieľový cvičiaci čas, vzdialenosť alebo kalórie v manuálnom režime. Umožňuje si nastaviť pohlavie, vek, výšku a váhu pre režim telesného tuku. Nastavenie cieľového cvičiaceho času pre režim užívateľského programu. Umožňuje nastavenie rýchlosti počas cvičiacej periódy na rozličných cvičiacich úrovniach. Úroveň rýchlosti je od 0.6 km/hod do 8 km/hod.

Spomalenie: Používa sa pre spätné nastavenie hodín a minút v režime hodín. Pre návrat do nastavenia pred-nastaveného cieľového času, vzdialenosti alebo kalórií v manuálnom režime. Pre návrat do nastavenia pre pohlavie, vek, výšku a váhu užívateľa pri režime telesného tuku. Pre návrat do nastavenia pred-nastaveného cvičiaceho času. Pre návrat do nastavenia pred-nastaveného cvičiaceho času a bežiacej rýchlosti v režime Užívateľského programu. Umožňuje nastavenie rýchlosti počas ktorejkoľvek cvičiacej periódy v rozličných cvičiacich úrovniach. Úroveň rýchlosti je od 0.6 km/hod do 8 km/hod.

Okamžitá rýchlosť (2 km / 4 km / 6 km / 8 km): Stlačte tlačidlo okamžitej rýchlosti (2 km / 4 km / 6 km / 8 km) na počítači, okienko rýchlosti zobrazí rýchlosť ktorú ste si zvolil a bežiaci pás prepne na navolenú rýchlosť 2 km/hod, 4 km/hod alebo 6 km/hod alebo 8 km hod.

Funkcie počítača:

TIME-čas: Zobrazí sa váš celkový cvičiaci čas v minútach a sekundách. Môžete si taktiež nastaviť v režime STOP pred začiatkom cvičenia. Pre nastavenie času stlačte tlačidlo MODE- režim až pokiaľ sa v okienku nezobrazí čas a displej zobrazí cieľový čas. Stlačte zvýšenie rýchlosti alebo zníženie rýchlosti pre zmenu času, vždy keď stlačíte

tláčidlo pre zvýšenie alebo zníženie sa čas zmení pri 1 minútovom náraste. Pred nastavený čas je od 5:00 do 99:00 minút. Ako si nastavíte pred-nastavený čas, stlačte tlačidlo START pre začiatok cvičenia. Čas sa začne odpočítavať od pred-nastaveného času až po 0:00 v 1 sekundových nárastoch. Ak sa pred-nastavený čas dostane až po hranicu 0:00, začne počítať pípať, ako pripomienka a bežiaci pás sa automaticky vypne.

SPEED-rýchlosť: Zobrazí aktuálnu rýchlosť od minima 0.6 km/hod do maxima 8 km/hod. Môžete si zvýšiť alebo znížiť rýchlosť stlačením tlačidla zrýchlenie - SPEED UP alebo spomalenie - SPEED DOWN na počítači alebo na rukoväti. Môžete taktiež stlačiť tlačidlo okamžitá rýchlosť - INSTANT SPEED (2 km / 4 km / 6 km / 8 km) na konzole počítača, bežiacia rýchlosť sa zmení na 2 km/hod, 4 km/hod, 6 km/hod, alebo 8 km/hod okamžite.

DISTANCE- vzdialenosť: Zobrazí kumulovanú vzdialenosť ubehnutú počas vášho cvičenia. Môžete si taktiež prednastaviť vzdialenosť v STOP režime pred začiatkom cvičenia. Pre nastavenie vzdialenosti stlačte tlačidlo režim - MODE až pokiaľ sa v okienku nezobrazí vzdialenosť - DISTANCE a displej zobrazí cieľovú vzdialenosť. Stlačte zrýchlenie alebo spomalenie pre zmenu vzdialenosti, vždy keď stlačíte zrýchliť alebo spomaliť vzdialenosť sa zmení v 0.1 kilometrov nárast. Prednastavená cieľová vzdialenosť je od 0.50 do 99.90 km. Po nastavení cieľovej vzdialenosti, stlačte tlačidlo START pre začiatok cvičenia. Vzdialenosť sa začne odpočítavať nadol z nastavenej vzdialenosti až po 0.00. Ak sa pred-nastavený vzdialenosť dostane až po hranicu 0:00, začne počítať pípať, ako pripomienka a bežiaci pás sa automaticky vypne.

CALORIES- kalórie: Zobrazuje kumulované kalórie, ktoré sú spálené počas cvičenia. Môžete si taktiež prednastaviť cieľové kalórie v režime STOP pred začiatkom cvičenia. Pre nastavenie kalórií stlačte tlačidlo MODE až pokiaľ sa v okienku nezobrazia kalórie a displej zobrazí vaše cieľové kalórie. Stlačte zrýchlenie alebo spomalenie pre zmenu kalórií, vždy keď stlačíte zrýchlenie alebo spomalenie sa zmení množstvo kalórií po 10. Úroveň prednastavených kalórií je od 20 do 9990 kalórií. Po nastavení požadovaných kalórií, stlačte tlačidlo START pre začiatok cvičenia. Kalórie sa začnú odpočítavať z cieľového čísla až po 0. Po dosiahnutí prednastavených kalórií až po 0, začne počítať pípať ako pripomienka a bežiaci pás sa automaticky vypne.

PULSE - pulz: Okienko pulzu zobrazí váš aktuálny pulz po 4 - 5 sekundách potom ako pulzové senzory oboma rukami, presvedčte sa, že vaše dlane zakrývajú senzory počas cvičenia. Aby bolo meranie čo najpresnejšie, prosím vždy držte senzory oboma rukami namiesto toho, aby ste ich držali iba jednou rukou, keď sa snažíte otestovať váš srdcový tep.

Trénovanie v režime telesného tuku:

Môžete si otestovať váš telesný tuk v manuálnom režime. Stlačte tlačidlo režim - MODE pre voľbu funkcie režimu telesného tuku a displej zobrazí telesný tuk - BODY FAT. Ak začne blikať okienko ktoré je hneď pod okienkom pulzu, môžete nastaviť užívateľove pohlavie. Prednastavené pohlavie je mužské (Ma). FE znamená ženské pohlavie a Ma znamená mužské. Stlačte zrýchlenie alebo spomalenie pre nastavenie užívateľovho pohlavia. Stlačte tlačidlo STOP/ENTER pre potvrdenie pohlavia a v okienku zabliká kalórie, vtedy môžete začať nastavovať užívateľov vek. Prednastavený počiatočný vek je 25 rokov. Stlačte zrýchlenie alebo spomalenie pre nastavenie užívateľovho veku. Úroveň veku je od 10 do 80 rokov. Stlačte tlačidlo STOP/ENTER pre potvrdenie veku a v okienku zabliká vzdialenosť, môžete začať nastavovať užívateľovu výšku. Prednastavená výška je 176 cm. Stlačte zrýchlenie alebo spomalenie pre nastavenie užívateľovej výšky. Úroveň výšky je od 140 do 250 cm. Stlačte tlačidlo STOP/ENTER pre potvrdenie užívateľovej výšky, zabliká okienko času a môžete začať nastavovať užívateľovu váhu. Prednastavená váhu je 56 kg. Stlačte zrýchlenie alebo spomalenie pre nastavenie užívateľovej váhy. Úroveň váhy je od 30 do 200 kg. Stlačte tlačidlo STOP/ENTER pre potvrdenie váhy a potom podržte obe ruky na senzory ktoré sú na rukováti po dobu piatich sekúnd, zabliká okienko rýchlosti kde sa zobrazia hodnoty vášho telesného tuku a zabliká okienko pulzu kde sa zobrazí váš aktuálny počet srdcových úderov za minútu.

	Štandardný telesný tuk		Tuk
Pohlavie	< 30 rokov	> 30 rokov	
Mužské	14-20%	17-23%	Nad 25%
Ženské	17-24%	20-27%	Nad 30%

Trénovanie v režime program:

Tento počítač ponúka 5 rozličných prednastavených programov pre cvičenie. Stlačte tlačidlo PROGRAM pre voľbu jedného z piatich programov. Okienko pre čas začne blikať pre prednastavený čas cvičenia. Počiatočný prednastavený čas je 30:00 minút. Stlačte zrýchlenie alebo spomalenie pre zvýšenie alebo zníženie cvičiaceho času. Úroveň prednastaveného času je od 5:00 do 99:00 minút. Stlačte tlačidlo START pre začiatok cvičenia. Bežiaca rýchlosť sa zmení automaticky počas cvičenia na prednastavenú rýchlosť v programe. Počas cvičenia sa začne čas odpočítavať od prednastaveného času až do 0:00 v 1 sekundových nárastoch. Keď prednastavený čas dosiahne

P1										
INTERVAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rýchlosť (km/hod)	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
INTERVAL	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rýchlosť (km/hod)	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0
P2										
INTERVAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rýchlosť (km/hod)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0
INTERVAL	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rýchlosť (km/hod)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0
P3										
INTERVAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rýchlosť (km/hod)	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0
INTERVAL	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rýchlosť (km/hod)	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0
P4										
INTERVAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rýchlosť (km/hod)	1.0	3.0	4.0	5.0	4.0	3.0	1.0	3.0	4.0	5.0
INTERVAL	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rýchlosť (km/hod)	4.0	3.0	1.0	3.0	4.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0
P5										
INTERVAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rýchlosť (km/hod)	1.0	2.0	3.0	4.0	6.0	3.0	3.0	4.0	6.0	3.0
INTERVAL	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rýchlosť (km/hod)	3.0	4.0	6.0	3.0	3.0	4.0	6.0	3.0	2.0	1.0

hodnotu 0:00; začne počítač pípať ako pripomienka a bežiaci pás sa automaticky vypne.

**Tréno
vanie**

v programe užívateľ:

Tento počítač ponúka 2 užívateľské programy aby ste si mohli nastaviť svoju vlastnú osobnú cvičiacu rutinu. Stlačte tlačidlo PROGRAM pre zvolenie tréningového programu užívateľ- USER1 alebo užívateľ- USER2.

Nastavenie času:

Okienko času začne blikať pre prednastavený program tréningového času. Prvotný prednastavený čas cvičiaceho programu je 30:00 minút. Stlačte zrýchlenie alebo spomalenie pre zmenu prednastaveného cvičiaceho času. Úroveň času v prednastavenom cvičiacom programe je od 5:00 do 99:00 minút. Pri dosiahnutí požadovaného času, stlačte STOP/ENTER pre potvrdenie prednastaveného času v cvičiacom programe.

Nastavenie rýchlosti:

Prvý interval užívateľského programu zabliká počas prednastavenej rýchlosti. Stlačte zrýchlenie alebo spomalenie pre zmenu prednastavenej rýchlosti pre prvý interval užívateľského programu. Stlačte tlačidlo STOP/ENTER pre potvrdenie rýchlosti pre prvý interval užívateľského programu. K dispozícii máte 20 intervalov pre prednastavenú rýchlosť. Zopakujte vyššie uvedené kroky pre prednastavenie rýchlosti každého intervalu od dvojky až po dvadsiatku. Po ukončení nastavenie rýchlosti stlačte tlačidlo START pre začiatok cvičenia. Bežiaca rýchlosť sa zmení v závislosti od vášho osobného prednastaveného programu automaticky počas cvičenia. Dĺžka každého intervalu je prednastavená a reprezentuje celkový čas vydelený dvadsiatimi. Toto znamená, že každý interval je presne 1/20 z vášho celkového cvičenia. Keď sa užívateľský program odpočíta až na 0:00, začne počítač pípať ako pripomienka a bežiaci pás sa automaticky vypne.

Poznámka: V prípade, že necháte zariadenie neaktívne po dobu viac ako 4 minúty, zobrazí počítač hodiny a izbovú teplotu, toto nazývame spánkový režim. V spánkovom režime sa všetky ostatné funkcie vypnú a ale všetky prednastavené údaje a cvičiace údaje zostanú uložené až dokedy nestlačíte akékoľvek tlačidlo.

Upozornenie: Pre zabráneniu zranenia vám odporúčame, aby ste rýchlosť nenastavovali vyššiu ako 3 km/hod , počas cvičenia na zariadení.

Starostlivosť, údržba & riešenie problémov

Upozornenie: Pre prevenciu z elektrického šoku, vypnite prosím zariadenie z elektrického zdroja pre jeho čistením alebo pred pravidelnou údržbou.

Čistenie

Bežiaci pás môžete čistiť s jemnou utierkou a čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte žiadne brúsne papiere alebo rozpúšťadlá. Buďte opatrní aby ste nerozliali žiadny roztok na displej počítača alebo na panel nakoľko by toto mohlo mať za následok elektrický šok, alebo výpadok.

Prosím udržiavajte bežiaci pás a špeciálne počítač mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, aby ste zabránili jeho poškodeniu.


Uskladnenie

Uskladňujte zariadenie v čistom a suchom prostredí. Presvedčte sa, že je hlavný vypínač vypnutý a zariadenie je odpojené z elektrickej zásuvky.

Návod na riešenie problémov


Problém	Možná príčina	Náprava
Bežiaci pás sa nezapne.	Nie je pripojený do elektriky. Bezpečnostný kľúč nie je zapojený. Vypálený istič vnútorného okruhu. Poistka okruhu bežiacého pásu	Zapojte zariadenie do elektrického zdroja. Pripojte bezpečnostný kľúč. Zresetujte zariadenie, alebo zavolajte elektrikára na úpravu ističa

Nastavenie



Nastavenie remeňa:




Remeň je nastavený ešte vo výrobe, ale pri preprave sa môže uvoľniť, alebo sa môže uvoľniť časom pri používaní. Po dlhodobom používaní bežiaceho pásu sa remeň uvoľní. Ak sa remeň nakláňa do ľava, zapnite bežiaci pás a nastavte rýchlosť na 2-3 km/hod. Použitím alénového kľúča, otočte skrutkou na ľavom zadnom valci o 1/4 v smere hodinových ručičiek. Mali by ste vidieť, ako sa remeň postupne napravuje a dostáva sa späť do centra bežiacej plochy. Opakujte vyššie uvedenú procedúru až dokiaľ nebude remeň vycentrovaný. Ak sa remeň nakláňa do pravej strany, zapnite bežiaci pás a nastavte rýchlosť na 2-3 km/hod. Použitím alénového kľúča, otočte skrutkou na pravom zadnom valci o 1/4 v smere hodinových ručičiek. Mali by ste vidieť, ako sa remeň postupne napravuje a dostáva sa späť do centra bežiacej plochy. Opakujte vyššie uvedenú procedúru až dokiaľ nebude remeň vycentrovaný. Ak sa remeň zošmykuje počas cvičenia, vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrického zdroja. Použitím alénového kľúča, otočte skrutkou na ľavom aj pravom zadnom valci o 1/4 otočky v smere hodinových ručičiek, potom zapnite bežiaci pás a nechajte zariadenie bežať pri rýchlosti 2-3 km/hod. Teraz by ste sa mali postaviť na bežiaci pás aby ste zistili či sa remeň nezsošmykuje. Opakujte vyššie uvedený proces až pokiaľ sa remeň prestane zošmykovať.



Nastavenie sklonu:

Položte jednu ruku na zadnú koncovku hlavného rámu. Nadvihnite hlavný rám a potom nastavte požadovaný sklon.

Lubrikácia




Silikónový olej
1 ks

Bežiaci pás je už od výroby premazaný silikónovým olejom. Silikónový olej je neprchavým olejom, a do tej doby dokedy obdržíte váš bežiaci pás by mal byť preniknutý do bežiaceho pásu. Nie je potrebné znovu aplikovať silikónový olej. Pre údržbu pásu, "Silikónový olej" môže byť znovu aplikovaný v prípade, ak sa zvýši odpor a remeň sa začne trieť o bežiacu dosku. Pre aplikovanie silikónového oleja, nadvihnite remeň, po jednej strane a potom aplikujte olej priamo do stredu bežiackej dosky. Dovoľte silikónovému oleju „dosadnúť“ pár minút, pred tým ako znovu začnete používať bežiaci pás.

Upozornenie: Používajte iba Silikónový olej pre toto zariadenie. **Nepoužívajte žiadny iný typ oleja, nakoľko by ten mohol spôsobiť vážne poškodenie bežiaceho pásu. Nepoužívajte príliš veľké množstvo silikónového oleja. Zvyšný lubrikant by ste mali zotrieť suchou handričkou.**



Ovládanie elektrickej zásuvky



Zásuvka elektrického kábla (96) na spodnej doske (76) môže byť zapojená do regulárnej elektrickej zásuvky. Elektrická zásuvka (96) nie je poháňaná hlavným káblom (35).

OTÁČANIE HLAVY

Jeden krát nakloňte hlavu do pravej strany, pociťujúc mierny ťah na ľavej strane krku, potom natočte hlavu na ľavú stranu, hlavu zakloňte dozadu, očami sledujte plafón a otvorte ústa. Natočte hlavu do ľavej strany na jeden krát, a potom dole smerom k hrudi.



DVÍHANIE RAMIEN

Zodvihnite vaše ľavé rameno smerom k uchu. Pravé rameno dvíhajte súčasne keď sa vraciate s ľavým späť.



Boky

Otvorte ramená na strany a zodvihnite ich až nad hlavu. Pravú ruku natiahnite smerom k plafónu až nadoraz. Opakujte s ľavou rukou.

ZAHRIEVACIE A OCHLADZOVACIE CVIČENIA

Dobry cvičiaci program zahŕňa zahriatie organizmu, aerobic cvičenia a vychladnutie po ukončení cvičenia. Celý cvičiaci program praktizujte minimálne dva až tri krát do týždňa, s oddychom jedného dňa medzi cvičeniami. Po niekoľkých mesiacoch môžete navýšiť cvičenie na štyri až päť krát do týždňa.

AEROBIC CVIČENIE je akákoľvek aktivita ktorá posieľa kyslík do vašich svalov cez srdce a pľúca. Aerobic cvičenie zlepšuje fyzickú kondíciu Vašich pľúc a srdca. Aerobic fitness je aktivita ktorá využíva vaše veľké svaly ako sú svaly na nohách, ramenách a zadných partiách. Vaše srdce búši rýchlejšie a hlbšie dýchate. Aerobic cviky by mali byť súčasťou každého vášho cvičenia.

ZAHRIEVANIE je dôležitou súčasťou každého cvičenia. Malo by začínať každú sekciu aby pripravilo telo pre náročnejšie cvičenie, a to zahriatím a pretiahnutím svalov, čím sa zvýši cirkulácia a pulz, a taktiež sa dostane viac kyslíka do vašich svalov.

VYCHLADNUTIE na konci vášho cvičenia, opakujte tieto cviky aby ste predišli svalovej únave.





STEHENNÉ SVALY

Jednou rukou sa oprite o stenu pre udržanie rovnováhy, zozadu si chyťte pravú nohu. Priblížte sa päťou k zadnej časti tak blízko ako sa dá. Zadržte na 15 sek. Opakujte aj s ľavou nohou

VNÚTORNÉ STEHENNÉ SVALY

Sadnite si, podrážky vašich nôh smerujú k sebe, a kolená od seba. Zatláčajte rukami jemne na slabiny nôh. Jemne tlačte kolena smerom k podlahe. Podržte a potom uvoľnite.





PALCE

Jemne sa predkloňte v páse, dovoľte chrbtu a ramenám relax zakiaľ sa nakláňate smerom k palcom. Dotknite sa najviac ako sa dá a zadržte na 15 sekúnd.

KOLENÁ

Vyrovnajete pravú nohu. Oprite sa podrážkou vašej ľavej nohy o vnútornú stranu stehna. Natiahnite sa smerom k palcu koľko sa Vám dá. Zadržte na 15 sekúnd. Oddýchnite si a opakujte s ľavou nohou.



LÝTKA/ACHILOVKA

Oprite sa rukami o stenu, ľavú nohu nasmerujte mierne dozadu a pravú dajte blízko steny. Pravú nohu udržiavajte vystretú. Vymieňajte a pritom hýbte bokmi. Boky ťahajte smerom k stene zadržte na 15 sekúnd, potom opakujte.

Záručné podmienky, reklamácie

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

- inSPORTline s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 05 Trenčín (Sihot'), +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákoná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku
- nesprávnou montážou
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline, s.r.o. Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

	SEVEN SPORT, s. r. o. Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264 Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz Reklamacie: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191) Web: www.insportline.cz , www.worker.cz , www.worker-moto.cz
	Zastoupení pro Slovensko: INSPORTLINE, s.r.o. , Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082 Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, objednavky@insportline.sk Reklamacie: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, reklamacie@insportline.sk Fax: +421(0)326 526 705 Web: www.insportline.sk , www.worker.sk , www.worker-moto.sk

Dátum predaja :

razítko a podpis predajcu

dodávateľ:

inSPORTline, s.r.o.
Bratislavská 36, 911 05 Trenčín
reklamacie a servis: +421 918 809 163, +421 917 954 415,
reklamacie@insportline.sk, servis@insportline.sk
www.inSPORTline.sk, www.Worker.sk, www.Worker-Moto.sk

