



WARTUNG DER LAUFBÄNDER

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich für den Einkauf unseres Produkts entschieden haben. Zum fehlerfreien Lauf des Geräts halten Sie bitte die folgenden Grundsätze der regelmäßigen Wartung ein. Falls die Wartung nach den Anweisungen (siehe unten) nicht regelmäßig durchgeführt wird, setzen Sie sich dem Risiko der Beschädigung des Geräts mit der folgenden Nichtanerkennung der eventuellen Leistung aus dem Mangel des Geräts aus.

1. Bei der Montage des Geräts ziehen Sie alle Verschraubungen genügend nach.
2. Vor dem ersten Gebrauch des Geräts applizieren Sie das Silikonöl (es bildet einen Produktbestandteil) in den Raum zwischen die obere Fläche der Laufplatte und den unteren Teil des Laufbands an der Seite näher zur Bedienkonsole.
3. Nach fünf Trainingsstunden führen Sie zweimal die Kontrolle durch, ob das Band in den Stellen genügend durchgeschmiert ist, wo sich die Fußsohlen beim Lauf (Gang) bewegen. Am besten erkennen Sie das, wenn Sie mit einem Finger auf dem oberen Teil der Platte streichen und dass der Finger fett sein sollte. Wenn der Raum zwischen der Laufplatte und dem Band trocken ist, ist es nötig, das Durchschmieren durchzuführen. Die Kontrolle des richtigen Durchschmierens des Bands führen Sie immer nach zehn Betriebsstunden durch.
4. Nach der Beendigung des Trainings wischen Sie immer den Schweiß von der Bedienkonsole des Geräts ab - Gefahr der Beschädigung der Elektronik.
5. Im Falle des erhöhten Geräuschpegels des Geräts ist es nötig, nach dem Punkt 1 vorzugehen.
6. Im Falle, dass das Gummilaufband anfängt zu rutschen, ist es nötig, es sofort mittels zwei Spanschrauben (linke und rechte hintere Ecke des Bands) zu spannen.
7. Beim übermäßigen Schmieren des Bands kann es zur Entstehung der unerwünschten statischen Elektrizität kommen.
8. Alle zwei Monate beseitigen Sie den Staub und Schmutzigkeiten aus dem Motorraum. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle ab. Nach 30 Minuten demontieren Sie die Kunststoffabdeckung des Motors und saugen Sie alle eventuellen Schmutzigkeiten sorgfältig aus.

10 Jahre Garantie: Sie bezieht sich auf den Rahmen des Laufbands.

2 Jahre Garantie: Sie bezieht sich auf sonstige Teile des Laufbands, außer den Teilen, die der üblichen Abnutzung unterliegen.

Service- und Reklamationszentrum: Seven Sport s.r.o., Čermenská 486, 749 01 Vítkov

Service:

telefon: +420 604 853 019
email: servis@insportline.cz

Reklamationen:

telefon: +420 556 770 190 , +420 556 770 191
email: reklamace@insportline.cz

Ersatzteile:

telefon: +420 556 770 190 , +420 556 770 191
email: nahradni.dily@insportline.cz

Abteilungsleiter:

telefon: +420 734 559 629
email: vedouci.reklamaci@insportline.cz

REKLAMATIONSSCHEIN



REKLAMIERENDE(R):

Vorname und Familienname

Straße

Ort

PLZ

Telefon

E-Mail

RÜCKADRESSE

(falls sie mit der obigen Adresse identisch ist, füllen Sie sie nicht aus)

Vorname und Familienname

Straße

Ort

PLZ

REKLAMIERTE WARE

Bezeichnung

Einkaufsdatum

IN-Code

Nummer der Rechnung (des Kaufbelegs)

Lieferant, Händler (z.B. E-Shop, Verkaufsladen Ostrava, u. ä.)

ANFORDERUNG DES KUNDEN AN DIE ERLEDIGUNGSWEISE

AUSTAUSCH REPARATUR ZURÜCKBEZAHLUNG ANDERE
LÖSUNG: _____

ausführliche Beschreibung des Mangels und dessen Entstehung

Dem Reklamationschein ist die Kopie des Kaufbelegs beizufügen.

Falls die obigen Angaben nicht ausgefüllt werden, wird die Ware zur Reklamation nicht angenommen.

STELLUNGNAHME ZUR REKLAMATION (ausgefüllt vom Reklamationstechniker)

Name des Technikers

Garantiereparatur ist anerkannt: JA NEIN

Die Ware wurde an den Reklamierenden ausgegeben: NEU REPARIERT NICHT REPARIERT GUTSCHRIFT

Stellungnahme des Technikers:

verwendete Ersatzteile:

Datum der Absendung an den Kunden zurück: _____

abgesendet: ČP GP

Preis:

Unterschrift des Technikers: _____

Gewicht: